

Studer B77 MKII Stereo Tape Recorder

Serviceanleitung / Service Instructions / Instructions de service

- I. Allgemeines General Généralités
- 2. Technische Daten
 Technical specifications
 Caractéristiques techniques
- 3. Ausbau Dismantling Démontage
- 4. Mechanik
 Tape transport mechanism
 Mécanique
- 5. Elektronik
 Electronics
 Electronique
- Elektrische Einstellungen, Messungen Electrical adjustments
 Mesures et réglages électriques
- 7. Schaltungssammlung
 Set of schematics
 Recueil des schémas
- 8. Ersatzteilliste
 Parts list
 Liste des pièces détachées
- 9. Spezial Versionen Special Versions Versions spéciales

Prepared and edited by Studer Professional Audio AG Technical Documentation Althardstrasse 30 CH-8105 Regensdorf - Switzerland Copyright by Studer Professional Audio AG Printed in Switzerland Order no. 10.18.1802 (Ed.0303)



To reduce the risk of electric shock, do not remove covers (or back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

Afin de prévenir un choc électrique, ne pas enlever les couvercles (où l'arrière) de l'appareil. Il ne se trouve à l'intérieur aucune pièce pouvant être réparée par l'usager.

Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, entfernen Sie keine Abdeckungen (oder Rückwand). Überlassen Sie die Wartung und Reparatur dem qualifizierten Fachpersonal.

FIRST AID

(in case of electric shock)

- Separate the person as quickly as possible from the electric power source:
- · by switching off the equipment
- or by unplugging or disconnecting the mains cable
- pushing the person away from the power source by using dry insulating material (such as wood or plastic).
- After having sustained an electric shock, always consult a doctor.

WARNING!

DO NOT TOUCH THE PERSON OR HIS CLOTHING BEFORE THE POWER IS TURNED OFF, OTHERWISE YOU STAND THE RISK OF SUSTAINING AN ELECTRIC SHOCK AS WELL!

- 2. If the person is unconscious
- · check the pulse,
- reanimate the person if respiration is poor,
- lay the body down and turn it to one side, call for a doctor immediately.

PREMIERS SECOURS

(en cas d'électrocution)

- 1. Si la personne est dans l'impossibilité de se libérer:
- Couper l'interrupteur principal
- Couper le courant
- Repousser la personne de l'appareil à l'aide d'un objet en matière non conductrice (matière plastique ou bois)
- Après une électrocution, consulter un médecin.

ATTENTION!

NE JAMAIS TOUCHER UNE PERSONNE QUI EST SOUS TENSION, SOUS PEINE DE SUBIR EGALEMENT UNE ELECTROCUTION.

- En cas de perte de connaissance de la personne électrocutée:
- · Controller le pouls
- Si nécessaire, pratiquer la respiration artificielle
- Placer l'accidenté sur le flanc et consulter un médecin.

ERSTE HILFE

(bei Stromunfällen)

- Bei einem Stromunfall die betroffene Person so rasch wie möglich vom Strom trennen:
- Durch Ausschalten des Gerätes
- Ziehen oder Unterbrechen der Netzzuleitung
- Betroffene Person mit isoliertem Material (Holz, Kunststoff) von der Gefahrenquelle wegstossen
- Nach einem Stromunfall sollte immer ein Arzt aufgesucht werden.

ACHTUNG!

EINE UNTER SPANNUNG STE-HENDE PERSON DARF NICHT BERÜHRT WERDEN. SIE KÖN-NEN DABEI SELBST ELEKTRI-SIERT WERDEN!

- Bei Bewusstlosigkeit des Verunfallten:
- · Puls kontrollieren,
- bei ausgesetzter Atmung künstlich beatmen,
- Seitenlagerung des Verunfallten vornehmen und Arzt verständigen.

Installation, Betrieb und Entsorgung

Vor der Installation des Gerätes müssen die hier aufgeführten Hinweise gelesen und während der Installation und des Betriebes beachtet werden.

Das Gerät und sein Zubehör ist auf allfällige Transportschäden zu untersuchen.

Ein Gerät, das mechanische Beschädigung aufweist oder in welches Flüssigkeit oder Gegenstände eingedrungen sind, darf nicht ans Netz angeschlossen oder muss sofort durch Ziehen des Netzsteckers vom Netz getrennt werden. Das Öffnen und Instandsetzen des Gerätes darf nur vom Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden Vorschriften durchgeführt werden.

Bei der Installation des Gerätes muss vermieden werden, dass:

- das Gerät Regen, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung oder übermässiger Wärmestrahlung von Wärmequellen (Heizgeräte, Heizungen, Spotlampen) ausgesetzt wird
- die für den Betrieb des Gerätes benötigte Luftzirkulation beeinträchtigt und dadurch die zulässige maximale Lufttemperatur der Geräteumgebung überschritten wird (Wärmestau)
- die Belüftungsöffnungen des Gerätes blockiert oder abgedeckt werden.

Das Gerät und seine Verpackung darf nur sachgerecht entsorgt werden. Alle Teile des Gerätes, die gefährliche Stoffe (Quecksilber, Cadmium) enthalten, müssen als Sondermüll behandelt werden.

Verbrauchte Batterien und Akkus müssen dem Hersteller zur Entsorgung zurückgegeben oder entsprechend den spezifischen Bestimmungen Ihres Landes fachgerecht entsorgt werden.

Wartung und Reparatur

Durch Entfernen von Gehäuseteilen, Abschirmungen etc. werden stromführende Teile freigelegt. Aus diesem Grund müssen u.a. die folgenden Grundsätze beachtet werden:

Eingriffe in das Gerät dürfen nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden Vorschriften vorgenommen werden.

Vor Entfernen von Gehäuseteilen muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.

Bei geöffnetem, vom Netz getrenntem Gerät dürfen Teile mit gefährlichen Ladungen (z. B. Kondensatoren, Bildröhren) erst nach kontrollierter Entladung, heiße Bauteile (Leistungshalbleiter, Kühlkörper etc.) erst nach deren Abkühlen berührt werden.

Bei Wartungsarbeiten am geöffneten, unter Netzspannung stehenden Gerät dürfen blanke Schaltungsteile und metallene Halbleitergehäuse weder

Installation, Operation, and Waste Disposal

Before you install the equipment, please read and adhere to the following recommendations.

Check the equipment for any transport damage.

A unit that is mechanically damaged or which has been penetrated by liquids or foreign objects must not be connected to the AC power outlet or must be immediately disconnected by unplugging the power cable. Repairs must only be performed by trained personnel in accordance with the applicable regulations.

The equipment installation **must satisfy** the following requirements:

- Protection against rain, humidity, direct solar irradiation or strong thermal radiation from heat sources (heaters, radiators, spotlights).
- Unobstructed air circulation so that the maximum air temperature in the equipment environment will not be exceeded (no heat accumulation).
- Ventilation louvers of the equipment must not be blocked or covered.

The equipment and its packing materials should ultimately be disposed off in accordance with the applicable regulations only. All parts of the equipment that contain hazardous substances (mercury, cadmium) must be treated as toxic waste.

Weak batteries or exhausted rechargeable batteries must be returned to the manufacturer for competent disposal or must be disposed of in accordance with the environmental protection regulations applicable for your country.

Maintenance and Repair

The removal of housing parts, shields, etc. exposes energized parts. For this reason the following precautions should be observed:

Maintenance should only be performed by trained personnel in accordance with the applicable regulations. The equipment should be switched off and disconnected from the AC power outlet before any housing parts are removed.

Even after the equipment has been disconnected from the power, parts with hazardous charges (e.g. capacitors, picture tubes) should only be touched after they have been properly discharged. Hot components (power semiconductors, heat sinks, etc.) should only be touched after they have cooled off.

If maintenance is performed on a unit that is opened and switched on, no uninsulated circuit components and metallic semiconductor housings should

direkt noch mit einem nichtisolierten Werkzeug berührt werden.

Zusätzliche Gefahren bestehen bei unsachgemässer Handhabung besonderer Komponenten:

- Explosionsgefahr bei Lithiumzellen, Elektrolyt-Kondensatoren und Leistungshalbleitern
- Implosionsgefahr bei evakuierten Anzeigeeinheiten
- Strahlungsgefahr bei Lasereinheiten (nichtionisierend), Bildröhren (ionisierend)
- Verätzungsgefahr bei Anzeigeeinheiten (LCD) und Komponenten mit flüssigem Elektrolyt.

Solche Komponenten dürfen nur von dafür ausgebildetem Fachpersonal unter Verwendung von vorgeschriebenen Schutzmitteln (u.a. Schutzbrille, Handschuhe) gehandhabt werden.

Für Wartung und Reparatur der sicherheitsrelevanten Teile des Gerätes darf nur Ersatzmaterial nach Herstellerspezifikation verwendet werden.

Das Gerät muss ordnungsgemäss und regelmässig gewartet und somit in sicherem Zustand erhalten werden. Bei ungenügender Wartung oder bei Änderungen der sicherheitsrelevanten Teile des Gerätes erlischt die entsprechende Produktehaftung des Herstellers.

be touched neither with your bare hands nor with uninsulated tools.

Certain components pose additional hazards:

- Explosion hazard from lithium batteries, electrolytic capacitors and power semiconductors
- Implosion hazard from evacuated display units
- Radiation hazard from laser units (non-ionizing), picture tubes (ionizing)
- Caustic effect of display units (LCD) and such components containing liquid electrolyte.

Such components should only be handled by trained personnel who are properly protected (e.g. by goggles, gloves).

For maintenance work and repair on components that influence the equipment safety, only replacement material conforming to the manufacturer's specifications may be used.

The equipment should be properly serviced in regular intervals and be maintained in safe operating condition. If the equipment is not properly maintained or if any modifications are made to components that influence safety, the manufacturer's product liability gets void.

Elektrostatische Entladung (ESD) bei Wartung und Reparatur

Electrostatic Discharge (ESD) during Maintenance and Repair

ATTENTION:

Observe precautions for handling devices sensitive

to electrostatic discharge!

ATTENTION:

Respecter les précautions d'usage concernant la manipulation de composants sensibles à l'électri-

cité statique!

ACHTUNG: Vorsichtsmass

Vorsichtsmassnahmen bei Handhabung elektrostatisch entladungsgefährdeter Bauelemente be-

achten!

Viele ICs und andere Halbleiter sind empfindlich gegen elektrostatische Entladung (ESD). Unfachgerechte Behandlung von Baugruppen mit solchen Komponenten bei Wartung und Reparatur kann deren Lebensdauer drastisch vermindern.

Bei der Handhabung der ESD-empfindlichen Komponenten sind u.a. folgende Regeln zu beachten:

- ESD-empfindliche Komponenten dürfen ausschliesslich in dafür bestimmten und bezeichneten Verpakkungen gelagert und transportiert werden.
- Unverpackte, ESD-empfindliche Komponenten dürfen nur in den dafür eingerichteten Schutzzonen (EPA, z.B. Gebiet für Feldservice, Reparatur- oder Serviceplatz) gehandhabt und nur von Personen berührt werden, die durch ein Handgelenkband mit Serienwiderstand mit dem Massepotential des Reparatur- oder Serviceplatzes verbunden sind. Das gewartete oder reparierte Gerät wie auch Werkzeuge, Hilfsmittel, EPA-taugliche (elektrisch halbleitende) Arbeits-, Ablage- und Bodenmatten müssen ebenfalls mit diesem Potential verbunden sein.
- Die Anschlüsse der ESD-empfindlichen Komponenten dürfen unkontrolliert weder mit elektrostatisch aufladbaren (Gefahr von Spannungsdurchschlag), noch mit metallischen Oberflächen (Schockentladungsgefahr) in Berührung kommen.
- Um undefinierte transiente Beanspruchung der Komponenten und deren eventuelle Beschädigung durch unerlaubte Spannung oder Ausgleichsströme zu vermeiden, dürfen elektrische Verbindungen nur am abgeschalteten Gerät und nach dem Abbau allfälliger Kondensatorladungen hergestellt oder getrennt werden.

Many ICs and semiconductors are sensitive to electrostatic discharge (ESD). The life of components containing such elements can be drastically reduced by improper handling during maintenance and repair work.

Please observe the following rules when handling ESD sensitive components:

- ESD sensitive components should only be stored and transported in the packing material specifically provided for this purpose.
- Unpacked ESD sensitive components should only be handled in ESD protected areas (EPA, e.g. area for field service, repair or service bench) and only be touched by persons who wear a wristlet that is connected to the ground potential of the repair or service bench by a series resistor. The equipment to be repaired or serviced and all tools, aids, as well as electrically semiconducting work, storage and floor mats should also be connected to this ground potential.
- The terminals of ESD sensitive components must not come in uncontrolled contact with electrostatically chargeable (voltage puncture) or metallic surfaces (discharge shock hazard).
- To prevent undefined transient stress of the components and possible damage due to inadmissible voltages or compensation currents, electrical connections should only be established or separated when the equipment is switched off and after any capacitor charges have decayed.

Störstrahlung und Störfestigkeit

Das Gerät entspricht den Schutzanforderungen auf dem Gebiet der elektromagnetischen Phänomene, die u.a. in den Richtlinien 89/336/EWG und FCC, Part 15, aufgeführt sind:

- Die vom Gerät erzeugten elektromagnetischen Aussendungen sind soweit begrenzt, dass ein bestimmungsgemässer Betrieb anderer Geräte und Systeme möglich ist.
- Das Gerät weist eine angemessene Festigkeit gegen elektromagnetische Störungen auf, so dass sein bestimmungsgemässer Betrieb möglich ist.

Das Gerät wurde getestet und erfüllt die Bedingungen der im Kapitel "Technische Daten" aufgeführten EMV-Standards. Die Limiten dieser Standards gewährleisten mit einer angemessenen Wahrscheinlichkeit sowohl einen Schutz der Umgebung wie auch entsprechende Störfestigkeit des Gerätes. Eine absolute Garantie, dass keine unerlaubte elektromagnetische Beeinträchtigung während des Gerätebetriebes entsteht, ist jedoch nicht gegeben.

Um die Wahrscheinlichkeit solcher Beeinträchtigung weitgehend auszuschliessen, sind u.a. folgende Massnahmen zu beachten:

- Installieren Sie das Gerät gemäss den Angaben in der Bedienungsanleitung, und verwenden Sie das mitgelieferte Zubehör.
- Verwenden Sie im System und in der Umgebung, in denen das Gerät eingesetzt ist, nur Komponenten (Anlagen, Geräte), die ihrerseits die Anforderungen der obenerwähnten Standards erfüllen.
- Sehen Sie ein Erdungskonzept des Systems vor, das sowohl die Sicherheitsanforderungen (die Erdung der Geräte gemäss Schutzklasse I mit einem Schutzleiter muss gewährleistet sein), wie auch die EMV-Belange berücksichtigt. Bei der Entscheidung zwischen stern- oder flächenförmiger bzw. kombinierter Erdung sind Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen.
- Benutzen Sie abgeschirmte Kabel für die Verbindungen, für welche eine Abschirmung vorgesehen ist. Achten Sie auf einwandfreie, grossflächige, korrosionsbeständige Verbindung der Abschirmung zum entsprechenden Steckeranschluss bzw. zum Steckergehäuse. Beachten Sie, dass eine nur an einem Ende angeschlossene Kabelabschirmung als Sende- bzw. Empfangsantenne wirken kann (z.B. bei wirksamer Kabellänge von 5 m oberhalb von 10 MHz), und dass die Flanken der digitalen Kommunikationssignale hochfrequente Aussendungen verursachen (z.B. LS- oder HC-Logik bis 30 MHz).
- Vermeiden Sie Bildung von Stromschleifen oder vermindern Sie deren unerwünschte Auswirkung, indem Sie deren Fläche möglichst klein halten und den darin fliessenden Strom durch Einfügen einer Impedanz (z.B. Gleichtaktdrossel) reduzieren.

Electromagnetic Compatibility

The equipment conforms to the protection requirements relevant to electromagnetic phenomena that are listed in the guidelines 89/336/EC and FCC, part 15.

- The electromagnetic interference generated by the equipment is limited in such a way that other equipment and systems can be operated normally.
- The equipment is adequately protected against electromagnetic interference so that it can operate correctly.

The equipment has been tested and conforms to the EMC standards applicable to residential, commercial and light industry, as listed in the section "Technical Data". The limits of these standards reasonably ensure protection of the environment and corresponding noise immunity of the equipment. However, it is not absolutely warranted that the equipment will not be adversely affected by electromagnetic interference during operation.

To minimize the probability of electromagnetic interference as far as possible, the following recommendations should be followed:

- Install the equipment in accordance with the operating instructions. Use the supplied accessories.
- In the system and in the vicinity where the equipment is installed, use only components (systems, equipment) that also fulfill the above EMC standards.
- Use a system grounding concept that satisfies the safety requirements (protection class I equipment must be connected with a protective ground conductor) that also takes into consideration the EMC requirements. When deciding between radial, surface or combined grounding, the advantages and disadvantages should be carefully evaluated in each case.
- Use shielded cables where shielding is specified.
 The connection of the shield to the corresponding connector terminal or housing should have a large surface and be corrosion-proof. Please note that a cable shield connected only single-ended can act as a transmitting or receiving antenna (e.g. with an effective cable length of 5 m, the frequency is above 10 MHz) and that the edges of the digital communication signals cause high-frequency radiation (e.g. LS or HC logic up to 30 MHz).
- Avoid current loops or reduce their adverse effects by keeping the loop surface as small as possible, and reduce the noise current flowing through the loop by inserting an additional impedance (e.g. common-mode rejection choke).

CE-Konformitätserklärung

Wir,

Studer Professional Audio AG, CH-8105 Regensdorf,

erklären in eigener Verantwortung, dass das Produkt

Model Revox B77 Mkll, Tonbandgerät (ab Serie-Nr. 201052),

auf das sich diese Erklärung bezieht, entsprechend den Bestimmungen der EU-Richtlinien und deren Ergänzungen

- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): 89/336/EWG + 92/31/EWG + 93/68/EWG
- Niederspannung: 73/23/EWG, 93/68/EWG

mit den folgenden Normen und normativen Dokumenten übereinstimmt:

- Sicherheit: Class II, EN 60065/1993 (IEC 65/1985)
- EMV: EN 50081-1/1992; EN 50082-1/1992

Regensdorf, 30. Januar 1997

B. Hochstrasser, Geschäftsleiter

P. Fiala, Leiter QS

CE Declaration of Conformity

We,

Studer Professional Audio AG, CH-8105 Regensdorf,

declare under our sole responsibility that the product

Model Revox B77 Mkll, Tape Recorder (from serial No. 201052 and up),

to which this declaration relates, according to following regulations of EU directives and amendments

- Electromagnetic Compatibility (EMC): 89/336/EEC + 92/31/EEC + 93/68/EEC
- Low Voltage (LVD): 73/23/EEC + 93/68/EEC

is in conformity with the following standards or other normative documents:

- Safety: Class II, EN 60065/1993 (IEC 65/1985)
- EMC: EN 50081-1/1992; EN 50082-1/1992


Regensdorf, January 30, 1997

B. Hochstrasser, Managing Director

P. Fiala, Manager QA


STUDER

KAPITEL I Allgemeines	SECTION I General	CHAPITRE I Généralités	Seite/page
Laufwerk-Bedienungselemente	Tape transport controls	Organes de commande du mécanisme	1/1
MONITOR-Feld	MONITOR panel	Partie MONITOR	1/1
RECORD-Feld	RECORD panel	Partie RECORD	1/2



1.	Allgemeines	1.	General	1.	Généralités
	Laufwerk-Bedienungselemente		Tape transport controls		Organes de commande du mécanisme
1	Netzschalter POWER, ON/OFF	1	POWER switch ON/OFF	0	Interrupteur secteur POWER ON/OFF
2	Drucktaste SPEED 3 3/4 oder 7 1/2 ips	2	Push button SPEED 3 3/4 or 7 1/2 ips	2	Poussoir SPEED 3 3/4 ou 7 1/2 ips
3	Drucktaste für Spulengrösse REEL SIZE	3	Push button REEL SIZE	3	Bouton poussoir pour la grandeur des bobines REEL SIZE
4	Cutter Schiebetaste	4	Sliding button "Editor"	4	Poussoir de montage
5	Taste VARIABLE SPEED und Regler	5	Push button VARIABLE SPEED and control	5	Poussoir VARIABLE SPEED et réglage
6	PAUSE	6	PAUSE	6	PAUSE
7	<< schnelles Rückspulen	7	<< Fast rewind	7	<< Rebobinage
8	>> schnelles Vorspulen	8	>> Fast forward	8	>> Avance rapide
9	PLAY	9	PLAY	9	PLAY
10	STOP	10	STOP	10	STOP
•	REC (RECORD)	0	RECording	1	REC (RECORD)

	MONITOR-Feld Wiedergabe-Bedienungselemente		MONITOR panel Reproduce operating controls		Partie MONITOR Organes de commande de la lecture
12	Lautstärkeregler VOLUME	12	VOLUME control	12	Réglage du VOLUME
13	Aussteuerungsanzeige LEFT CHANNEL Iinker Kanal	13	Record level meter LEFT CHANNEL	13	Indicateur de niveau LEFT CHANNEL canal gauche
14	Aussteuerungsanzeige RIGHT CHANNEL rechter Kanal	14	Record level meter RIGHT CHANNEL	14	Indicateur de niveau RIGHT CHANNEL canal droit
15	Kopfhörerausgänge PHONES	15	Output PHONES	15	Sorties casque PHONES
16	TAPE/INPUT-Schalter MONITOR	16	MONITOR switch TAPE/INPUT	16	Commutateur TAPE/INPUT
17	Betriebsartenschalter MONITOR	17	MONITOR mode selector	7	Sélecteur du mode de reproduction MONITOR



	RECORD-Feld Aufnahme-Bedienungselemente		RECORD panel RECORD operating controls		Partie RECORD Organes de commande d'enregistrement
18	Aufnahmevorwahlschalter REC L ON/OFF (Ein/Aus)	18	Record preselector REC L ON/OFF	18	Présélecteur d'enregistrement REC L ON/OFF (enclenché/déclenché)
19	Aufnahme-Leuchtanzeige Iinker Kanal	19	Recording light, left channel	19	Indicateur lumineux d'enregistrement canal gauche
20	Eingangspegel-Regler INPUT LEVEL Iinker Kanal	20	INPUT LEVEL control, left channel	20	Réglage du niveau d'entrée INPUT LEVEL canal gauche
2	Eingangspegel-Regler INPUT LEVEL rechter Kanal	21	INPUT LEVEL control, right channel	3	Réglage du niveau d'entrée INPUT LEVEL canal droit
22	Aufnahmevorwahlschalter REC R ON/OFF (Ein/Aus)	22	Record preselector REC R ON/OFF	2	Présélecteur d'enregistrement REC R ON/OFF (enclenché/déclenché)
23	Aufnahme-Leuchtanzeige rechter Kanal	23	Recording light, right channel	23	Indicateur lumineux d'enregistrement canal droit
24	Übersteuerungs-Anzeige Iinker Kanal	24	Overload indicator, left channel	24	Indicateur de saturation canal gauche
25	Übersteuerungs-Anzeige rechter Kanal	25	Overload indicator, right channel	25	Indicateur de saturation canal droit
26	Mikrofoneingang MIC Iinker Kanal	26	MI Crophone input, left channel	26	Entrée microphone MIC canal gauche
2	Eingangswahlschalter linker Kanal	27	Input selector, left channel	27	Sélecteur d'entrée canal gauche
28	Eingangswahlschalter rechter Kanal	28	Input selector, right channel	28	Sélecteur d'entrée canal droit


MICrophone input, right channel

Entrée microphone MIC

canal droit

Mikrofoneingang MIC

rechter Kanal



	Anschlussfeld NETZ, AC POWER		Connector panel AC POWER		Raccordement secteur AC POWER
41	Spannungswähler LINE VOLTAGE SELECTOR	41	LINE VOLTAGE SELECTOR	41	Sélecteur de tension LINE VOLTAGE SELECTOR
42	Netzanschluss AC POWER	42	AC POWER inlet	42	Prise secteur AC POWER
43	Netzsicherung FUSE	43	FUSE	43	Fusible secteur FUSE
	Anschlussfeld Fernbedienungen REMOTE CONTROL		Connector panel REMOTE CONTROL		Raccordement d'une commande à distance REMOTE CONTROL
44	Anschluss für Dia-Projektor oder Überblendeeinheit	44	Socket for slide projector	44	Prise pour projecteur de diapositives ou pour appareil de fondu-enchaîné
45	Anschluss für externe Bandgeschwindig- keitssteuerung CAPSTAN SPEED	45	Socket for external CAPSTAN SPEED variation accessory	45	Prise pour variateur de vitesse CAPSTAN SPEED
46	Anschluss für Laufwerk-Fernbedienung	46	Socket for remote control TAPE DRIVE	46	Prise pour la télécommande du mécanisme TAPE DRIVE
	Anschlussfeld AUDIO		Connector panel AUDIO		Raccordement AUDIO
47	DIN-Ein/Ausgang RADIO REC/PB	47	DIN socket RADIO REC/PB	47	Entrée/sortie DIN RADIO REC/PB
48	Cinch-Eingang AUX INPUT	48	Phono socket AUX INPUT	48	Entrée auxiliaire Cinch AUX INPUT
49	Pegelregler LEVEL R Pegelregler LEVEL L	49 50	LEVEL R (right) LEVEL L (left)	49 50	Ajustage du niveau LEVEL R Ajustage du niveau LEVEL L
51	Cinch-Ausgang OUTPUT	6	Phono sockets OUTPUT	6	Sortie Cinch OUTPUT



KAPITEL 2 Technische Daten	SECTION 2 Technical specifications	CHAPITRE 2 Caractéristiques techniques	Seite/page
Abmessungen	Dimensions	Dimensions	2/3

2. Technische Daten

(Messwerte "über Band" mit Tonband RX 641)

Laufwerk:

3-Motoren-Laufwerk; 2 AC-Wickelmotoren; 1 AC-Capstanmotor, elektronisch geregelt

Bandgeschwindigkeiten:

9,5 cm/s und 19 cm/s, elektronisch umgeschaltet

Toleranz der Sollgeschwindigkeit ± 0,2 % Variable Geschwindigkeit von 6,5 ... 28cm/s

Tonhöhenschwankungen:

(nach DIN 45507)

bei 9,5 cm/s besser als 0,1 % bei 19 cm/s besser als 0,08 %

Schlupf:

max. 0,2 %

Spulengrösse:

bis 26,5 cm (10.5") Durchmesser (min. Kerndurchmesser 6 cm) Bandzug umschaltbar (für kleine Kerndurchmesser)

Umspulzeiten:

ca. 135 sec für 1100 m Tonband

Laufwerksteuerung:

Integrierte Logik für beliebige Funktionsübergänge mit Bandlaufsensor. Motoren kontaktlos, elektronisch umgeschaltet. Alle Funktionen fernsteuerbar. Schaltuhrbetrieb mit Fernbedienung möglich.

Entzerrungen:

(nach NAB)

9,5 cm/s: 90 μ sec / 3180 μ sec 19 cm/s: 50 μ sec / 3180 μ sec

Frequenzgang:

(über Band gemessen, bei −20 VU)

bei 9,5 cm/s 30 Hz ... 16 kHz + 2/-3 dB 50 Hz ... 10 kHz ± 1,5 dB bei 19 cm/s 30 Hz ... 20 kHz + 2/-3 dB 50 Hz ... 15 kHz ± 1,5 dB

Vollaussteuerung:

514 nWb/m entsprechen 6 dB über 0 VU

Aussteuerungsanzeige:

VU-Meter nach ASA-Norm, mit LED Übersteuerungsanzeigen

Klirrfaktor:

bei	0 VU	0 VU + 6 dB
	(257 nWb/m)	(514 nWb/m)
bei 9,5 cm/s	< 0,5 %	<1,5 %
bei 19 cm/s	< 0.2 %	< 0.5 %

2. Technical Specifications

("overall" performance data as measured with RX 641 tape)

Tape transport mechanism:

3-motor tape drive; 2 AC driven spooling motors; 1 AC driven capstan motor, electronically regulated.

Tape speeds:

3.75 ips and 7.5 ips, electronic change-over
Tolerance from nominal ± 0.2 %
Speed variable from 2.5 ... 11ips

Wow and flutter:

at 7.5 ips less than 0.08 %

(as per DIN 45507/consistent with IEEE standard 193-1071) at 3.75 ips less than 0.1 $\,\%$

Tape slip:

max. 0.2 %

Reel size:

Up to 10.5 inch diameter (min. hub diameter 2.36 inches). Tape tension switchable (for small hub diameters).

Winding time:

Approx. 135 sec for 3600 ft of tape

Tape transport control:

Integrated control logic with tape motion sensor for any desired transition between different operating modes. Contactless electronic switching of all motors. Remote control of all functions and electric timer operation are possible.

Equalization:

(as per NAB)

3.75 ips: 90 μ sec / 3180 μ sec 7.5 ips: 50 μ sec / 3180 μ sec

Frequency response:

(measured via tape, at -20 VU) at 3.75 ips 30 Hz ... 16 kHz + 2/-3 dB

50 Hz ... 10 kHz ± 1.5 dB at 7.5 ips 30 Hz ... 20 kHz + 2/–3 dB 50 Hz ... 15 kHz ± 1.5 dB

Peak recording level:

514 nWb/m corresponds to 6 dB above 0 VU

Level metering:

VU-meter as per ASA-standard, with LED peak level indicators.

Distortion:

at	0 VU	0 VU + 6 dB
	(257 nWb/m)	(514 nWb/m)
at 3.75 ips	<0,5 %	< 1,5 %
at 7.5 ins	< 0.2 %	< 0.5%

2. Caractéristiques techniques

(Valeurs de mesure "après bande" avec la bande RX 641

Entraînement:

entraînement à 3 moteurs; 2 moteurs AC de bobinage:

1 moteur AC de cabestan, à régulation électronique.

Vitesse de défilement:

9,5 cm/s et 19 cm/s à commutation électronique

Tolérance de la vitesse nominale: ± 0,2 % Variation de vitesse de 6,5 à 28cm/s

Pleurage:

(d'après DIN 45507) à 9,5 cm/s meilleur que 0,1 % à 19 cm/s meilleur que 0,08 %

Dérive:

max. 0,2 %

Diamètre des bobines:

jusqu'à 26,5 cm (10.5") Diamètre minimum du noyau: 6 cm Tension de bande commutable (pour les petits noyaux)

Durée de rebobinage:

environ 135 sec pour une bande de 1100 m

Commande du mécanisme:

Commande des fonctions par logique intégrée avec détecteur de mouvement.

Commande électronique (sans contact) des moteurs. Toutes les fonctions télécommandables. Fonctionnement possible de la télécommande avec interrupteur horaire.

Corrections:

(d'après NAB)

9,5 cm/s: 90 μsec / 3180 μsec 19 cm/s: 50 μsec / 3180 μsec

Réponse en fréquence:

(enregistrement-lecture, mesurée à -20 VU)

à 9,5 cm/s 30 Hz ... 16 kHz + 2 / -3 dB 50 Hz ... 10 kHz ± 1,5 dB à 19 cm/s 30 Hz ... 20 kHz + 2 / -3 dB 50 Hz ... 15 kHz ± 1,5 dB

Niveau maximum:

514 nWb/m, correspondant à + 6 dB VU

Indicateurs de niveau:

VU-mètres d'après la norme ASA, avec indicateurs LED des valeurs de pointe.

Taux de distorsion harmonique:

à	0 dB VU (257 nWb/m)	+ 6 dB VU (514 nWb/m)
á 9,5 cm/s á 19 cm/s	< 0,5 % < 0,2 %	< 1,5 % < 0,5%

Geräuschspannungsabstand:

(nach ASA-A, über Band gemessen)

2-Spur:

bei 9,5 cm/s besser als 64 dB bei 19 cm/s besser als 67 dB

4-Spur:

bei 9,5 cm/s besser als 60 dB bei 19 cm/s besser als 63 dB

Übersprechdämpfung:

(bei 1000 Hz)

Stereo besser als 45 dB Mono besser als 60 dB

Löschdämpfung:

bei 19 cm/s besser als 75 dB

Eingänge pro Kanal:

MIC (asymmetrisch)

Position LO: 0,15 mV / 2,2 kOhm für Mikrofone von 50 ... 600 Ohm
Position HI: 2,8 mV / 110 kOhm für Mikrofone von 50 Ohm ... 20 kOhm RADIO: 2,8 mV / 20 kOhm AUX: 40 mV / 220 kOhm
Übersteuerungsfestigkeit aller Eingänge:

40 dB (1:100)

Ausgänge pro Kanal:

(Pegel bei 0 VU + 6 dB, resp. 514 nWb/m) OUTPUT: 1,55 V / R_1 390 Ohm,

max. 1,5 kOhm

mit Pegelsteller regelbar, max. –26 dB RADIO: 1,55 V / R₁ 4,7 kOhm

mit Pegelsteller regelbar, max. -26 dB PHONES: (2 x) max. 5,6 V / R; 220 kOhm

kurzschlussfest, optimal für Kopfhörer

von 200 ... 600 Ohm

Anschlüsse für:

Fernbedienung Laufwerk-Funktionen Fernbedienung variable Bandgeschwindigkeit Diaprojektor oder Überblendeinheit (nachrüstbar)

Bestückung:

11 IC, 1 Opto-Koppler, 4 Triac, 60 Transistoren, 33 Dioden, 5 LED,

2 Brückengleichrichter, 3 Relais.

Stromversorgung:

100 ... 240 V \sim ± 10 %, umschaltbar: 100 V, 120 V, 140 V, 200 V,

220 V, 240 V

50 ... 60 Hz ohne Umschaltung

max. 80 Watt Netzsicherung: 100 ... 140 V: 1 AT 200 ... 240 V: 0.5 AT

Gewicht (Masse):

ca. 17 kg

Signal to noise ratio:

(weighted as per ASA-A, measured via tape)

half track:

at 3.75 ips better than 64 dB at 7.5 ips better than 67 dB

quarter track:

at 3.75 ips better than 60 dB at 7.5 ips better than 63 dB

Crosstalk:

(at 1000 Hz)

Stereophonic better than 45 dB Monophonic better than 60 dB

Erasure:

at 7.5 ips better than 75 dB

Inputs per channel:

MIC (unbalanced)

position LO: 0.15 mV / 2.2 kohms for 50 ... 600 ohms microphones position HI: 2.8 mV / 110 kohms for microphone impedances from 50 ohms to

20 kohms

RADIO: 2.8 mV / 20 kohms AUX: 40 mV / 220 kohms Overload margin on all inputs:

40 dB (1:100)

Outputs per channel:

(Level at 6 dB above 0 VU / 514 nWb/m) OUTPUT: 1.55 V / R_i 390 ohms max. 1.5 kohms

adjustable with preset control, max. attenuation

 $-26 \, dB$

RADIO: $1.55 \, V \, / \, R_{\dot{1}} \, 4.7 \, kohms$

adjustable with preset control, max. attenuation

-26 dB

PHONES: (2 x) max. 5.6 V / $R_{\hat{1}}$ 220 ohms short-circuit proof, optimum matching impedance 200 ... 600 ohms

Connectors for:

Remote control of tape transport functions Remote control of variable tape speed Slide projector or crossfade unit (electronics optional)

- |- -- ----

11 ICs, 1 Opto-coupler, 4 Triacs, 60 transistors, 33 diodes, 5 LEDs, 2 full wave rectifiers,

3 relays.

Electric current supply:

Component parts:

100 ... 240 V \sim ± 10 % voltage selector for 100 V, 120 V, 140 V,

200 V, 220 V, 240 V 50 ... 60 Hz without conversion

max. 80 watts Main fuse:

100 ... 140 V: 1 amp slow-blow 200 ... 240 V: 0.5 amp slow-blow

Weiaht

Approx. 17 kg / 37 lbs 7 ozs

Rapport signal/bruit:

(d'après ASA-A, enregistrement-lecture)

2 pistes:

à 9,5 cm/s meilleur que 64 dB à 19 cm/s meilleur que 67 dB

4 pistes:

à 9,5 cm/s meilleur que 60 dB à 19 cm/s meilleur que 63 dB

Amortissement de la diaphonie:

(à 1000 Hz)

Stéréo plus de 45 dB Mono plus de 60 dB

Efficacité d'effacement:

plus de 75 dB à 19 cm/s

Entrées par canal:

MIC (asymétrique)

position LO: 0,15 mV / 2,2 kohms pour microphones de 50 à 600 ohms position HI: 2,8 mV / 110 kohms pour microphones de 50 ohms ... 20 kohms

RADIO: 2,8 mV / 20 kohms AUX: 40 mV / 220 kohms Taux de surcharge de toutes les entrées:

40 dB (1: 100)

Sorties par canal:

(niveau à + 6 dB VU, resp. 514 nWb/m) OUTPUT: 1,55 V / R_i 390 ohms

max. 1,5 kohms

avec atténuation ajustable, max. -26 dB RADIO: 1,55 V / R_i 4,7 kohm avec atténuation ajustable, max. -26 dB PHONES: (2 x) max. 5,6 V / R_i 220 ohms

court-circuit sans risque, pour casques de 200 ... 600 ohms.

Raccordement pour:

télécommande du mécanisme

variateur de vitesse

projecteur de diapositives ou fondu enchaîné

(en option)

Composants:

11 IC, 1 photo-coupleur, 4 triacs, 60 transistors, 33 diodes, 5 LED, 2 redresseurs et 3 relais.

Alimentation:

100 ... 240 V \sim ± 10 %

commutable: 100 V, 120, V, 140 V, 200 V,


220 V et 240 V


50 ... 60 Hz sans commutation consommation max. 80 W

Fusible secteur: 100 ... 140 V: 1 AT 200 ... 240 V: 0,5 AT

Poids:

environ 17 kg






Einbau-Ausführung

Installation Version

Version à encastrer




(A) Facette nur auf der unteren Seite bei Plattendicke grösser als 12 mm

min. 12

- B Einbaumasse bei Verwendung der Abdeckhaube
- A On panel thicknesses in excess of 12 mm, bevelled edge on the bottom side only
- B Space requirement minimum when using the dust cover
- (A) Seule la découpe inférieure nécessite un biseau pour les panneaux de plus de 12 mm d'épaisseur
- (B) Dimensions requises pour l'utilisation du couvercle de protection

Ausbau	SECTION 3 Dismantling	CHAPITRE 3 Démontage	Seite/page
Gehäuseausbau	Removal of case	Démontage du boîtier	3/1
Entfernen der Laufwerkab- deckung	Removal of front panel	Dépose de la plaque recouvrant le mécanisme	3/1
Bedienungseinheit ausbauen	Removal of audio control section	Dépose de l'unité de commande	3/2
Frontplatte der Bedienungseinheit ausbauen	Removal of fascia from control section	Dépose de la plaque frontale de l'unité de commande	3/2
Kopfträger ausbauen	Removal of headblock	Dépose du support des têtes	3/2
Bremsaggregat ausbauen	Removal of brake assembly	Dépose de l'agrégat des freins	3/3
Rechten Wickelmotor ausbauen	Removal of right-hand spooling motor	Dépose du moteur de bobinage droit	3/3
Linken Wickelmotor ausbauen	Removal of left-hand spooling motor	Dépose du moteur de bobinage gauche	3/3
Tonmotor ausbauen	Removal of capstan motor	Dépose du moteur de cabestan	3/4
Zählwerk ausbauen	Removal of tape counter	Dépose du compteur	3/5
Andruckmagnet, Andruckarm ausbauen	Removal of pinch roller sole- noid and pinch roller arm	Dépose de l'électro-aimant et du bras du galet presseur	3/5
Bandabhebe-Einheit ausbauen	Removal of tape lift mechanism	Dépose de l'unité d'écartement de la bande	3/5
NF-Steckkarten ausbauen	Removal of audio circuit boards	Démontage des plaquettes enfichables BF (audio)	3/5
Laufwerksteuerungs-Steckkarte ausbauen	Removal of tape transport control board	Démontage de la plaquette de commande du mécanisme	3/6
Drehzahlregelungs-Steckkarte ausbauen	Removal of speed control board	Démontage de la plaquette de régulation de vitesse	3/6
Netztrafo-Einheit ausbauen	Removal of power transformer unit	Dépose du transformateur d'alimentation	3/6
Audio-Anschlussfeld ausbauen	Removal of audio connector panel	Dépose du panneau de raccor- dement audio	3/7
Bandzughebel ausbauen	Removal of tape tension arm	Dépose du tendeur de bande	3/7
Audio-Verbindungsplatine ausbauen	Removal of audio interconnection board	Dépose du circuit d'intercon- nexion audio	3/7
VU-Meter-Einheit ausbauen	Removal of VU-meter unit	Dépose des VU-mètres	3/8
REEL SIZE Schalter ausbauen	Removal of push button unit REEL SIZE	Dépose de l'unité REEL SIZE	3/8
Variable Geschwindigkeitsregelung ausbauen	Removal of vary speed unit	Dépose de l'unité VARY SPEED	3/8
Zusammenbau	Reassembly	Remontage	3/8



3. Ausbau

Achtung:

Vor Entfernen des Gehäuses unbedingt den Netzstecker ziehen.

3. Dismantling

Attention:

Disconnect the recorder from the electrical current supply before removing it from its case.

3. Démontage

Attention:

Avant tout démontage, retirez la prise secteur.

3.1. Gehäuseausbau

- Gerät senkrecht stellen.
- Auf der Rückseite 4 Schrauben 1
 lösen
- Gerät unten anfassen und vorsichtig nach vorne aus dem Gehäuse ausfahren.

3.1. Removal of case

- Place recorder vertically on workbench.
- Remove the 4 screws (1) from its back.
 Take hold of the lower front part and
- Take hold of the lower front part and carefully pull the recorder out of its case.

3.1. Démontage du boîtier

- Posez l'appareil verticalement.
- Dévissez les 4 vis (1) du fond.
- Prenez l'appareil par-dessous et sortez-le du boîtier avec précaution en le tirant vers l'avant.

3.2. Entfernen der Laufwerkabdeckung

- Abdeckklappe versenken.
- Kopfabdeckung abziehen.
- Andruckrolle nach Losschrauben des
 Deckels abnehmen. Beim Einbau Rolle und
 Scheiben wieder in gleicher Reihenfolge einschieben.

Bedienungsknopf VARIABLE SPEED abziehen.

5 Schrauben 2 auf Abdeckung lösen.
 Laufwerkabdeckung abziehen. Beim Einbau darauf achten, dass die Abschirmung am Wiedergabekopf hochgeklappt wird.

Achtung:

Die Rolle darf nur mit einem trockenen Lappen gereinigt werden. Es ist speziell darauf zu achten, dass kein flüchtiges Reinigungsmittel in das Sinterlager gelangt.

Nur der Achsbolzen soll mit Reinbenzin gereinigt werden.

Die Rolle im trockenen Zustand wieder zusammenbauen. Die Achse darf nicht geschmiert werden.

3.2. Removal of front panel

- Lower the front flap.
- Pull off headcover.
- Unscrew cover of pinch roller and remove pinch roller. Observe order of installation of washers and roller to ensure same arrangement when re-assembling.

$-\,$ $\,$ Pull the rotary knop VARIABLE SPEED from its shaft.

- Remove 5 screws (2) from the front panel.
- Pull off front panel. When reinstalling the front panel do not forget to lift the movable headshield on the reproducing head.

Attention:

Do not use any liquids for the cleaning of the roller, use a piece of dry cloth only. Take special care to prevent the entering of any volatile liquids into the sintered bearing.

Only the shaft may be cleaned with benzene.

Reassemble the roller in its dry state. Do not lubricate the shaft.

3.2. Dépose de la plaque recouvrant le mécanisme

- Basculez le cache escamotable.
- Retirez le couvercle des têtes.
- Enlevez le galet presseur après avoir dévissé la vis d'arrêt. Pour le remontage remettre le galet et les rondelles dans le même sens.

Retierz le bouton VARIABLE SPEED.


- Dévissez les 5 vis $\fbox{2}$ de la plaque de recouvrement.
- Enlevez la plaque de recouvrement. Pour le remontage veillez à ce que le volet de blindage de la tête de lecture soit relevé.


Attention:


Le galet presseur ne doit être nettoyé qu'avec un chiffon sec. Il est également très important de veiller à ce qu'aucun produit de nettoyage volatil ne pénètre dans le palier.

L'axe seul peut être nettoyé avec de la benzine rectifiée.

Remonter le galet presseur absolument sec. L'axe ne doit pas être lubrifié.







3.3. Bedienungseinheit ausbauen

- Gehäuse entfernen (siehe 3.1.).
- Auf Audio-Verbindungs-Platine und Netz-Schalter alle externen Steckverbindungen ausziehen.
- 4 Schrauben (3) lösen.
- Bedienungseinheit nach vorne ausfahren.

3.3. Removal of audio control section

- Remove recorder from its case (see section 3.1.).
- Disconnect all plug-in wire connections from the audio interconnection board and from the power switch.
- Remove 4 screws (3).
- Pull control section forward and out of the recorder.

3.3. Dépose de l'unité de commande

- Sortez l'appareil du boîtier (voir 3.1.).
- Retirez les fiches externes du circuit d'interconnexion audio et de l'interrupteur secteur.
- Dévissez 4 vis (3).
- Déposez l'unité de commande en la sortant par l'avant.

3.4. Frontplatte der Bedienungseinheit ausbauen

- Gehäuse entfernen (siehe 3.1.).
- An den seitlichen Zierleisten je 2 Schrauben $\stackrel{\textstyle \leftarrow}{4}$ lösen und mit Abdeckklappe entfernen.
- Auf Frontseite 6 Bedienungsknöpfe (5) abziehen.
- Frontplatte vorsichtig über die 4 Kippschalter abheben.

3.4. Removal of fascia from control section

- Remove recorder from its case (see section 3.1.).
- Remove 2 screws 4 from the decor strips on the sides and remove complete with front flap.
- Pull the six rotary knobs (5) from their shafts.
- Remove fascia by carefully lifting it over the four toggle switches.

3.4. Dépose de la plaque frontale de l'unité de commande

- Sortez l'appareil du boîtier (voir 3.1.).
 - Retirez les 6 boutons (5).
- Dévissez les 2 vis 4 des deux montants et enlevez-les avec le cache escamotable.
- Déposez la plaque frontale en prenant soins des 4 interrupteurs à bascule.

3.5. Kopfträger ausbauen


- Gehäuse entfernen (siehe 3.1.).
- Laufwerkabdeckung ausbauen (siehe 3.2.).
- Anschlüsse von Wiedergabekopf auf Audio-Verbindungs-Platine ausziehen. 2 dreiadrige Kabel (yel, grn) ausziehen.
- Stecker für Aufnahme- und Löschkopf auf Oszillator-Steckkarte ausziehen.
- Kabelbinder lösen, Kabel freilegen.
- Vieradrige Steckverbindung auf Stromversorgungsplatine ausziehen.
- Auf Kopfträger 3 Schrauben 6 lösen und Kopfträger vorsichtig abheben (Achtung: Tonwelle).

3.5. Removal of headblock

- Remove recorder from its case (see section 3.1.).
- Remove front panel (see section 3.2.).
- Unplug the wiring of the reproducing head (two 3-wire cables yellow/green) from the audio interconnection board.
- Unplug connector for recording and erase heads from the oscillator board.
- Open the cable ties and free the cables.
- Unplug 4-wire connection from the power supply board.
- Undo the 3 screws (6) on the headblock and carefully lift the headblock from the recorder (take care not to touch the capstan shaft).

3.5. Dépose du support des têtes

- Sortez l'appareil du boîtier (voir 3.1.).
- Enlevez la plaque de recouvrement (voir 3.2.)
- Débranchez du circuit d'interconnexion audio les 2 câbles à 3 conducteurs de la tête de lecture (jaune et vert).
- Enlevez la fiche des câbles d'enregistrement et d'effacement de la plaquette oscillateur.
- Libérez les câbles en enlevant les brides.
- Enlevez la fiche à 4 conducteurs du circuit d'alimentation.
- Dévissez les 3 vis (6) et enlevez avec précaution le support des têtes (attention à l'axe de cabestan).



3.6. Bremsaggregat ausbauen

- Gehäuse entfernen (siehe 3.1.).
- Laufwerkabdeckung ausbauen (siehe 3.2.).
- Spulenteller ausbauen (je 3 Schrauben).
- Antriebsriemen für Bandzählwerk auf Zählerseite freilegen.
- Bremstrommeln, zentrale Schraube (7)
 lösen, Bremsen lüften und Trommeln vorsichtig, mit Mitnehmerscheibe, nach oben abheben.

Es ist besonders darauf zu achten, dass die Bremsbänder nicht geknickt werden. Bremsflächen nicht berühren. Fettspuren verschlechtern die Bremswirkung.

- 2 Anschlüsse (vio, gry) am Bremsmagneten abziehen.
- 3 Schrauben 8 des Bremsaggregates lösen und das Chassis vorsichtig abheben.

3.6. Removal of brake assembly

- Remove the recorder from its case (see section 3.1.).
- Remove front panel (see section 3.2.).
- Remove reel supports after undoing their 3 mounting screws.
- Lift off the counter drive belt from the counter pulley.
- Remove central mounting screw (7), manually operate brake lift mechanism and pull the brake drums with their dog-washers carefully off the motor shafts.

Take special care not to kink the brake bands. Do not touch the brake linings. Any trace of grease on the linings will cause the braking action to deteriorate.

- Pull off the two wires violet/grey from the brake solenoid.
- Undo the 3 screws (8) and lift brake assembly carefully out of the recorder.

3.6. Dépose de l'agrégat des freins

- Sortez l'appareil du boîtier (voir 3.1.).
- Déposez la plaque recouvrant le mécanisme (voir 3.2.).
- Enlevez les plateaux de bobine (3 vis chacun).
- Otez de la poulie du compteur la courroie d'entraînement.
- Dévissez la vis centrale (7) des tambours de frein, écartez les bandes de frein et sortez les tambours par le haut avec la rondelle d'entraînement.
- Il est particulièrement recommandé de ne pas plier les bandes de frein et de toucher les surfaces actives car les traces de graisse diminuent considérablement l'efficacité des freins.
- Débranchez les 2 fils (violet, gris) de raccordement de l'électro-aimant des freins.
- Dévissez les 3 vis (8) et déposez avec précaution l'agrégat des freins.

3.7. Rechten Wickelmotor ausbauen

- Bremstrommeln ausbauen (siehe 3.6.).
- 1 Schraube von Bandbewegungssensor auf Querstrebe lösen. Bandbewegungssensor ausziehen.
- 2 Schrauben für Querstrebenbefestigung lösen. Querstrebe entfernen.
- 4 Steckverbindungen von Motoranschlusskabel auf Stromversorgungsplatine ausziehen (brn, blu, yel, grn). Kabel freilegen (Bride entfernen).
- Rechten Wickelmotor von Hand festhalten und 3 Motor-Befestigungsschrauben 9 lösen.
- Rechten Wickelmotor vorsichtig ausfahren.

3.7. Removal of right-hand spooling motor

- Remove brake drums (see section 3.6.).
- Remove one screw from the tape motion sensor on the cross brace. Pull off the tape motion sensor.
- Remove 2 mounting screws of the cross brace and take out the brace.
- Remove 4 plug-in motor wires (brown, blue, yellow, green) from the power supply board. Remove cable clamp and free the wires.
- Support right-hand spooling motor with one hand while undoing its 3 mounting screws
 9.
- Carefully remove right-hand spooling motor.

3.7. Dépose du moteur de bobinage droit

- Enlevez le tambour de frein (voir 3.6.).
- Sortez le détecteur de mouvement en dévissant la vis sur la barre transversale.
- Enlevez la barre transversale en dévissant les 2 vis.
- Débranchez les 4 fils du moteur (brun, bleu, jaune et vert) du circuit d'alimentation.
 Libérez le câble (enlevez la bride).
- En tenant le moteur droit bien en main, dévissez les 3 vis de fixation 9.
- Retirez le moteur droit avec précaution.

3.8. Linken Wickelmotor ausbauen


- Bremstrommeln ausbauen (siehe 3.6.).
- 1 Schraube von Bandbewegungssensor auf Querstrebe lösen. Bandbewegungssensor ausziehen.
- 2 Schrauben für Querstrebenbefestigung
 lösen. Querstrebe entfernen.
- 4 Steckverbindungen von Motoranschlusskabel auf Stromversorgungsplatine ausziehen (yel, blu, brn, grn). Kabel freilegen.

3.8. Removal of left-hand spooling motor

- Remove brake drums (see section 3.6.).
- Remove one screw from the tape motion sensor on the cross brace. Pull off the tape motion sensor.
- Remove the 2 mounting screws of the cross brace and take out the brace.
- Remove four plug-in motor wires (yellow, blue, brown, green) from the power supply board.

3.8. Dépose du moteur de bobinage gauche

- Enlevez le tambour de frein (voir 3.6.).
- Sortez le détecteur de mouvement du moteur droit en dévissant la vis sur la barre transversale.
- Enlevez la barre transversale en dévissant les 2 vis.
- Débranchez les 4 fils du moteur (jaune, bleu, brun et vert) du circuit d'alimentation.
 Libérez le câble.



- Netzanschluss-Einheit mit 2 Schrauben von Netztrafo lösen und hinausdrehen.
- Linken Wickelmotor von Hand festhalten und 3 Motor-Befestigungsschrauben (10)
 lösen.
- Linken Wickelmotor vorsichtig ausfahren.

Beim Einbau ist darauf zu achten, dass der Wickelmotor zentriert wird. Der Spulenteller darf an eingebauter Laufwerkabdeckung nicht streifen.

- Remove cable clamp and free the wires.
- Undo the 2 mounting screws which hold the electric power input unit to the power transformer and turn power input unit outward.
- Support the left-hand spooling motor with one hand while undoing its 3 mounting screws (10).
- Carefully remove left-hand spooling motor.

When reinstalling the motor, make sure that it is accurately centered. The reel supports must not touch or scrape against the front panel.

- Tournez en dehors l'unité de raccordement secteur en dévissant 2 vis.
- En tenant le moteur gauche bien en main, dévissez les 3 vis de fixation (10).
- Retirez le moteur gauche avec précaution.

Au remontage, contrôlez le centrage du moteur. Le plateau de bobine ne doit pas frotter contre la plaque de recouvrement.

3.9 Tonmotor ausbauen

- Gehäuse entfernen (siehe 3.1.).
- 3 Steckverbindungen von Motoranschlusskabel auf Stromversorgungsplatine ausziehen (grn, gry, yel).
- 2 Steckverbindungen von Abtasterkabel auf Stromversorgungsplatine ausziehen (blu, brn).
- Von der Geräterückseite die 4 Motorbefestigungsschrauben (1) lösen und den Tonmotor vorsichtig ausfahren.

Achtung:

Die Tonwelle darf unter keinen Umständen angeschlagen werden. Rundlaufgenauigkeit besser als 1/1000 mm. Beim Einbau des Tonmotors keine Kabel einklemmen.

3.9. Removal of capstan motor

- Remove recorder from its case (see section 3.1.).
- Remove the 3 plug-in motor wires (green, grey, yellow) from the power supply board.
- Remove the 2 plug-in tacho-head wires
 (blue, brown) from the power supply board.
- Remove the 4 motor mounting screws 1 which are accessible from the rear and withdraw the motor from the recorder.

Attention:


Take great care not to damage the delicate surface of the capstan shaft. The shaft has a runout accuracy of better than 0.05 mil. When reinstalling the capstan motor do not pinch any of the cables.

3.9. Dépose du moteur de cabestan

- Sortez l'appareil du boîtier (voir 3.1.).
- $-\,$ Débranchez les 3 fils du moteur (vert, gris et jaune) du circuit d'alimentation.
- Débranchez les 2 fils de la tête tachymétrique (bleu et brun) du circuit d'alimentation.
- Dévissez les 4 vis (1) de fixation du moteur à l'intérieur de l'appareil et sortez le moteur avec précaution.

Attention:

Veillez absolument à ce que l'axe de cabestan ne subisse aucun choc. La tolérance d'excentricité est inférieure à 1/1000 de mm. Au remontage, prenez garde de ne pas coincer des câbles.



Remove front panel (see section 3.2.). Enlevez la plaque de recouvrement (voir Laufwerkabdeckung entfernen (siehe 321 Take off the drive belt. 321 Enlevez la courroie d'entraînement. Antriebsriemen abnehmen. Undo the counter's 2 mounting screws Dévissez les 2 vis de fixation et sortez le and lift off the tape counter. 2 Befestigungsschrauben lösen und compteur. Zählwerk entfernen. 3.11. Dépose de l'électro-aimant et du bras du Andruckmagnet, Andruckarm ausbauen 3.11. Removal of pinch roller solenoid and galet presseur pinch roller arm Sortez l'appareil du boîtier (voir 3.1.). Gehäuse entfernen (siehe 3.1.). Remove recorder from its case (see sec-Enlevez la plaque de recouvrement (voir tion 3.1.). Laufwerkabdeckung entfernen (siehe Remove front panel (see section 3.2.). 321 3.2.). Disconnect the 2 wires (white, violet) Débranchez les 2 fils de l'électro-aimant 2 Steckverbindungen auf Andruckma-(blanc et violet). gnet ausziehen (wht, vio). from the pinch roller solenoid. Dévissez 2 vis et sortez l'électro-aimant. Undo the solenoid's 2 mounting screws 2 Schrauben lösen. Andruckmagnet aus-Libérez le ressort de rappel. and remove solenoid. fahren. Dévissez la vis imbus à 6 pans de l'an-Disconnect pinch roller return spring. Rückzugfeder lösen. neau de blocquage et basculez-le sur le côté. Loosen Allen-screw on locking ring. Innensechskantschraube Stellring Dévissez le support des têtes (3 vis) et Loosen headblock (3 screws) and tilt basculez-le sur le côté. headblock to the side. Kopfträger lösen (3 Schrauben) und auf Sortez par l'avant le bras du galet pres-Withdraw pinch roller arm towards the die Seite kippen. seur. front. Andruckarm nach vorne ausfahren. Removal of tape lift mechanism 3.12. Dépose de l'unité d'écartement de la 3.12. Bandabhebe-Einheit ausbauen bande Enlevez la plaque de recouvrement (voir Laufwerkabdeckung entfernen (siehe Remove front panel (see section 3.2.). Loosen headblock (3 screws) and tilt the 321 Dévissez les 3 vis du support des têtes et Kopfträger lösen (3 Schrauben) und auf headblock to the side. basculez-le sur le côté. Undo 3 mounting screws of the tape lift die Seite kippen. Dévissez les 3 vis de l'unité d'écartement Bandabhebe-Einheit lösen (3 Schraumechanism. de la bande. ben). Démontage des plaquettes enfichables Removal of audio circuit boards 3.13. 3.13. NF-Steckkarten ausbauen Sortez l'appareil du boîtier (voir 3.1.). Remove recorder from its case (see sec-Gehäuse entfernen (siehe 3.1.). Abschirmblech entfernen, 2 Schrauben Enlevez la tôle de blindage (2 vis). tion 3.1.). Retirez les plaquettes enfichables BF Remove metal shield, undo 2 screws. The audio circuit boards may now be (pour l'oscillateur, débranchez tout d'abord la Die NF-Steckkarten können nun ausgefiche des têtes d'effacement et d'enregistrezogen werden (auf Oszillator-Steckkarte den removed from their plug-in sockets (on the oscillator board the plug-in connections for the ment) Stecker von Aufnahme- und Löschkopf-Zu-

recording and erase heads have to be removed).

3.10.


Removal of tape counter


3.10.

Dépose du compteur

3.10. Zählwerk ausbauen

führung ausziehen).





3.14. Laufwerksteuerungs-Steckkarte ausbauen

- Gehäuse entfernen (siehe 3.1.).
- Bandbewegungssensor ausbauen,
 - 1 Schraube lösen.
- 2 Stecker auf Steckkartenrückseite ausziehen.

(12)

von

- Print-Befestigungsschraube lösen.
- Laufwerksteuerungs-Steckkarte
 Stromversorgungsplatine abziehen.

3.14. Removal of tape transport control board

- Remove recorder from its case (see section 3.1.).
- Remove tape motion sensor, undo 1 screw.
- Unplug two connectors on the back of the control board.
 - Undo PC-board mounting screw (12
- The tape transport control board may now be unplugged from the power supply board.

3.14. Démontage de la plaquette de commande du mécanisme

- Sortez l'appareil du boîtier (voir 3.1.).
- Enlevez le détecteur de mouvement (1 vis).
- Débranchez 2 fiches au dos de la plaquette.
- Dévissez la vis de fixation (12).
- Retirez la plaquette de commande du mécanisme du circuit d'alimentation.

3.15. Drehzahlregelungs-Steckkarte ausbauen

- Gehäuse entfernen (siehe 3.1.).
- 3 Steckverbindungen auf Drehzahlregelungs-Steckkarte ausziehen (wht, org, blk).
- Print-Befestigungsschraube lösen.
- Drehzahlregelungs-Steckkarte von Stromversorgungsplatine abziehen.

3.15. Removal of speed control board

- Remove recorder from its case (see section 3.1.)
- Disconnect 3 plug-in wires (white, orange, black) from the speed control board.
- Undo PC-board mounting screw (13)
- Speed control board may now be unplugged from the power supply board.

3.15. Démontage de la plaquette de régulation de vitesse

- Sortez l'appareil du boîtier (voir 3.1.).
- Débranchez les 3 fils (blanc, orange et
- Dévissez la vis de fixation (13).
- Retirez la plaquette de régulation de vitesse du circuit d'alimentation.

3.16. Netztrafo-Einheit ausbauen


- Gehäuse entfernen (siehe 3.1.).
- Laufwerkabdeckung ausbauen (siehe 3.2.).
- Laufwerksteuerungs-Steckkarte ausbauen (siehe 3.14.).
- Drehzahlregelungs-Steckkarte ausbauen (siehe 3.15.).
- Alle Stecker (3) und Flachstecker (13) auf Stromversorgungsplatine ausziehen.
- Steckverbindungen von Netzleitung auf Netzschalter ausziehen. Kabel freilegen, Kabelbriden lösen.
- 4 Befestigungsschrauben (14) lösen und Netztrafo-Einheit vorsichtig ausfahren.


3.16. Removal of power transformer unit

- Remove recorder from its case (see section 3.1.).
- Remove front panel (see section 3.2.).
 Remove tape transport control board (see section 3.14.).
- Remove speed regulating board (see section 3.15.).
- Disconnect all plugs (3) and flat plugs
 (13) from the power supply board.
- Remove the push-on wire connections of the power line on the power switch. Clear the cable clamps.
- Undo the 4 mounting screws 14 and lift power transformer carefully out of the recorder.

3.16. Dépose du transformateur d'alimentation

- Sortez l'appareil du boîtier (voir 3.1.).
- Enlevez la plaque de recouvrement (voir 3.2.).
- Sortez la plaquette de commande du mécanisme (voir 3.14.).
- Sortez la plaquette de régulation de vitesse (voir 3.15.).
- Débranchez toutes les fiches (3) et fiches plates (13) du circuit d'alimentation.
- Enlevez les connexions allant à l'interrupteur secteur. Libérez le câble en enlevant les brides
- Dévissez les 4 vis de fixation (14) et sortez avec précaution le transformateur.





3.17. Audio-Anschlussfeld ausbauen

- Gehäuse entfernen (siehe 3.1.).
- Folgende Stecker und Steckverbindungen ausziehen:
 - 1 Stecker auf Laufwerksteuerungs-Steckkarte,
 - 3 Flachstecker (wht, org, blk) auf Drehzahlregelungs-Steckkarte,
 - 4 abgeschirmte Kabel (wht, brn, grn, yel) auf Audio-Verbindungsplatine,
 - 3 Flachstecker (blk, grn, wht) auf Audio-Verbindungsplatine.
- Weitere Kabel und Verbindungen nach Bedarf freilegen.
- 4 Schrauben (15) lösen und Audio-Anschlussfeld entfernen.

3.17. Removal of audio connector panel

- Remove recorder from its case (see section 3.1.).
- Disconnect the following plugs and plugable connection:
 - 1 plug on the tape transport control board
 - 3 flat plugs (white, orange, black) on the speed control board.
 - 4 shielded cables (white, brown, green, yellow) on the audio interconnection board.
 - 3 flat plugs (black, green, white) on the audio interconnection panel.
- Additional cables and connections to be cleared as required.
- Undo 4 screws (15) and remove audio connector panel.

3.17. Dépose du panneau de raccordement audio

- Sortez l'appareil du boîtier (voir 3.1.).
- Débranchez les fiches et les raccordements suivants:
 - 1 fiche sur la plaquette de commande du mécanisme,
 - 3 fiches plates (blanc, orange et noir) sur la plaquette de régulation de vitesse,
 - 4 câbles blindés (blanc, brun, vert et jaune) sur le circuit d'interconnexion audio,
 - 3 fiches plates (noir, vert et blanc) sur le circuit d'interconnexion audio.
- Libérez d'autres câbles et connexions selon le besoin.
- Dévissez 4 vis (15) et sortez le panneau de raccordement audio.

3.18. Bandzughebel ausbauen

- Laufwerkabdeckung entfernen (siehe 3.2.).
- 3 Schrauben lösen und Bandzughebel abheben.

3.18. Removal of tape tension arm

- Remove front panel (see section 3.2.).
- Undo 3 screws and lift off the tape tension arm.

3.18. Dépose du tendeur de bande

- Enlevez la plaque de recouvrement (voir 32)
- Dévissez 3 vis et enlevez le tendeur de bande.

3.19. Audio-Verbindungs-Platine ausbauen

Falls nur die Platine gewechselt werden soll, sind die 6 Schrauben (6) und (17) hinten, d.h. von der Printseite her zu lösen. Die Schalter bleiben dabei montiert.

- NF-Steckkarten ausbauen (siehe 3.13.).
- Frontplatte der Bedienungseinheit ausbauen (siehe 3.4.).
- Steckergehäuse und Flachstecker der externen Zuleitungen auf der Audio-Verbindungs-Platine ausziehen.
- 6 Befestigungsschrauben (16) der Drehschalter lösen.
- 6 Befestigungsschrauben (17) der Kippschalter lösen.
- Audio-Verbindungs-Platine nach hinten entfernen. Auf der Platinenrückseite 1 Stecker ausziehen. Die Kabel durch die Durchführungen ziehen.

3.19. Removal of audio interconnection board


If only the circuit board has to be replaced, remove the screws 16 and 17 from the back (circuit side). The switches remain installed.

- Remove audio circuit boards (see section 3.13.).
- Remove fascia of audio control section (see section 3.4.).
- Disconnect from the audio interconnecting board all plug shells and flat plugs of the external feed lines.
- Remove the 6 mounting screws (16) of the rotary switches.
- Remove the 6 mounting screws 17 of the toggle switches.
- Take out the audio interconnection board towards the rear.
- Disconnect 1 plug on the board's back side. Pull cables through the feed-throughs.

3.19. Dépose du circuit d'interconnexion audio

Si seul le circuit d'interconnexion doit être remplacé, dévissez à l'arrière les 6 vis 16 et 17, c'est-à-dire du côté imprimé du circuit. Les commutateurs restent montés.

- Enlevez les plaquettes BF (voir 3.13.).
- Enlevez la plaque frontale de l'unité de commande (voir 3.4.).
- Débranchez toutes les fiches des câbles arrivant sur le circuit d'interconnexion.
- Dévissez les 6 vis (16) de fixation des commutateurs rotatifs.
- Dévissez les 6 vis (17) de fixation des commutateurs à bascule.
- Retirez le circuit d'interconnexion audio. Au dos du circuit débranchez 1 fiche. Retirez le câble de la traversée.



- Schiebeschalter vorsichtig von Mitnehmer (TAPE SPEED) lösen (Bruchgefahr der Schaltleiste).
- Carefully separate the slide-switch TAPE
 SPEED from its driver (risk of breaking the switch bar).
- Libérez la barre de contacts de l'entraînement (TAPE SPEED) avec précaution (risques de rupture de la barre de contacts).

3.20. VU-Meter-Einheit ausbauen

- Frontplatte der Bedienungseinheit ausbauen (siehe 3.4.).
- 4 Schrauben (18) lösen.
- Die VU-Meter-Einheit mit den Laufwerk-Tasten kann nun aus der Aussparung des Montageblechs herausgehoben werden.
- Auf der Oberseite des VU-Meters ist die Lampe für die Skalabeleuchtung steckbar zugänglich.
- Die Instrumente sind durch Lösen zweier Befestigungsschrauben einzeln ausbaubar (Achtung: federnde Aufhängung).
- Muss die ganze VU-Meter-Einheit ausgewechselt werden, so sind die Zuführungskabel freizulegen. Evtl. Audio-Verbindungsplatine freilegen.

3.20. Removal of VU-meter unit

- Remove fascia of audio control section (see section 3.4.).
- Remove 4 screws (18).
- The VU-meter unit plus the tape transport control buttons may now be lifted from the cut-out in the mounting racket.
- The plug-in bulb for VU-meter illumination is accessible on the meter's top side.
- After the removal of two mounting screws, the meter may be taken out individually (attention: spring loaded suspension).
- If replacement of the complete VUmeter becomes necessary, the respective feed cables have to be cleared. If necessary, clear the audio interconnection board as well.

3.20. Dépose des VU-mètres

- Enlevez la plaque frontale de l'unité de commande (voir 3.4.).
- Dévissez 4 vis (18).
- Sortez par l'évitement de la tôle de montage, les VU-mètres et les touches de commande du mécanisme.
- On accède aux lampes d'éclairage par la partie supérieure des VU-mètres.
- Les instruments sont fixés au moyen de 2 vis.
- (En les démontant, attention aux ressorts de maintien).
- Si l'unité des VU-mètres complète doit être remplacée, enlever les câbles et évent. le circuit d'interconnexion.

3.21. REEL SIZE Schalter ausbauen

- Gehäuse entfernen.
- Laufwerkabdeckung ausbauen.
- 2 Schrauben (Schalter) lösen.
- Schalter nach hinten wegziehen.

3.21 Removal of REEL SIZE switch

- Remove recorder from its case.
- Remove front panel.
- Undo two screws and pull the unit out towards the back.

3.21 Dépose du commutateur REEL SIZE

- Sortez l'appareil du boîtier.
- Déposez la plaque recouvrant le mécanisme.
- Dévissez deux vis du commutateur.
- Tirez le commutateur vers l'arrière.

3.22. VARIABLE SPEED Einheit ausbauen

- Gehäuse entfernen.
- Laufwerkabdeckung ausbauen.
- Die Befestigungsschrauben des Schalters und die 6-kant Mutter des Reglers lösen.
- Einheit nach hinten wegziehen.

3.22 Removal of VARIABLE SPEED unit

- Remove recorder from its case.
 - Remove front panel.
- Undo the fixing screws of the switch and the hex-nut of the control.
- Pull the unit out towards the back.

3.22 Dépose de l'unité VARIABLE SPEED

- Sortez l'appareil du boîtier.
- Déposez la plaque recouvrant le mécanisme
- Dévissez les vis du commutateur et l'ecrou six pans du potentiomètre.
- Tirez l'unité vers l'arrière.

3.23 Zusammenbau

Das Zusammenbauen der ausgebauten Teile erfolgt prinzipiell invers zum Ausbau. Es ist darauf zu achten, dass keine Kabel verklemmt werden. Die Kabel sollen wieder den gleichen Verlauf innehaben wie vor dem Ausbau.

3.23 Reassembly


To reassemble any dismantled component, proceed in reverse order of the above description. Pay careful attention to route the cable harness in the original manner and take care to avoid any possible damage to the wire insulation.

3.23 Remontage

Le remontage des différentes unités s'effectue en principe à l'inverse du démontage. Il est particulièrement recommandé de veiller à remettre correctement les câbles en place et d'éviter de les coincer en remontant les pièces nouvelles ou réparées.

STUDER

KAPITEL 4 Mechanik	SECTION 4 Tape transport	CHAPITRE 4 Mécanique	
	mechanisme		Seite/page
Kopfträger	Headblock	Support des têtes	4/1
Bremsen (STOP)	Brakes (STOP)	Γreins (STOP)	4/1
Andruckrolle	Pinch roller	Bras du galet presseur	4/2
Tonmotor	Capstan motor	Moteur de cabestan	4/3
Wickelmotorenlager auswechseln	Spooling motors, replacement of bearings	Echange des coussinets du moteur de bobinage	4/4
Schmieren	Lubrication	Lubrification	4/5






Fig. 4.1.-1

Fig. 4.2.-1

4. Mechanik

Bedingt durch das stabile Druckguss-Chassis und das 3-Motoren-Laufwerk ergibt sich ein weitgehend wartungsfreier mechanischer Teil. Die Einstellungen und Messungen beschränken sich auf die wenigen beweglichen Teile.

1. Tape transport mechanism

Thanks to the rigid diecast chassis and the 3-motor transport mechanism, the mechanics of the recorder do not require frequent servicing. Adjustments and measurements are confined to a few moving parts.

4. Mécanique

Grâce à un chassis stable en fonte injectée et à un mécanisme équipé de 3 moteurs, la partie mécanique de l'appareil ne nécessite pratiquement aucun service. Les quelques réglages existants ne concernent que les pièces en mouvement.

4.1. Kopfträger

4.1.1. Bandführungen

Bandführungen reinigen, Bandführung A nicht verstellen. Wenn nötig, kann die Bandführung mit einem Kreuzschlitz-Schraubenzieher vom Kopfträger gelöst werden (2 Schrauben, Fig. 4.1.—1).

4.1. Headblock

4.1.1. Tape guides

Clean tape guides, take care *not to alter* the adjustment of guide \bigcirc . The tape guide may be removed from the headblock after undoing its Phillips head mounting screws (2 screws, fig. 4.1.-1).

4.1. Support des têtes

4.1.1. Guides de bande

Nettoyez les guides de bande, *ne pas dérégler* le guide de bande (A), qui si nécessaire ne sera démonté qu'avec son support, à l'aide d'un tournevis à croix (2 vis, fig. 4.1.—1).

4.1.2. Tonkopfbefestigungen

Die Tonköpfe sind auf das Kopfträgerchassis geschraubt. Bei abgenommenem Kopfträgerchassis können die Tonköpfe mit der Zentrumsschraube gelöst werden.

Wird der Aufnahme- oder Wiedergabekopf ausgewechselt, so ist die Maschine vorzugsweise an die nächste Werksvertretung zur Neujustierung einzusenden.

4.1.2. Head mounting

The magnetic heads are attached to the headblock chassis with one central mounting screw per head. To remove a magnetic head, the headblock chassis has to be separated from the recorder.

To have the recording and reproducing heads replaced, it is advisable to send the recorder to the nearest REVOX service facility to ensure their correct realignment.

4.1.2. Fixation des têtes

Les têtes sont vissées sur le support des têtes. Les têtes peuvent être retirées en dévissant la vis centrale après avoir ôté le support des têtes.

S'il est nécessaire de changer les têtes d'enregistrement ou de lecture il est conseillé de faire parvenir votre appareil au service après vente le plus proche afin d'y procéder aux réglages nécessaires.

4.2. Bremsen (STOP)

Die Bremsen sind wirksam, wenn der Bremsmagnet stromlos ist.

STOP-Taste drücken.

4.2. Brakes (STOP)

The brakes are applied as long as the brake solenoid is not energized.

Press button STOP.

4.2. Freins (STOP)

Les freins agissent lorsque l'électro-aimant des freins n'est pas alimenté.

Presser la touche STOP.

4.2.1. Messung der Bremsmomente (Fig. 4.2.-1)

- Leerspule auflegen, verriegeln. Die Messwerte beziehen sich auf einen Kerndurchmesser der Spule von 115 mm.
- Einige Windungen einer feinen Schnur auf die leere Bandspule aufwickeln und zur Messung der Bremsmomente langsam in der entsprechenden Richtung mit der Federwaage abziehen.

4.2.1. Braking torque (fig. 4.2.-1)

- Load supply and take-up side with an empty reel and lock reel in place. The torque values stated below refer to a hub diameter of 115 mm (4.5 inches).
- Wind several turns of a fine string onto the empty hub and with a dial gauge attached to the end of the string pull slowly in the required direction to unwind the string.

4.2.1. Mesure du moment de freinage (fig. 42-1)

Placez et verrouillez une bobine vide.
 Les valeurs de mesure se rapportent à un diamètre de noyau de bobine de 115 mm.

Enroulez quelques tours d'une fine ficelle sur la bobine vide, puis afin de mesurer le moment de freinage, tirez dans le sens désiré à l'aide du dynamomètre.




Fig. 4.2.-2

Werden die oben erwähnten Werte nicht erreicht, so ist das Bremssystem zu kontrollieren.

Bremsbeläge und Bremsbänder müssen absolut sauber und fettfrei sein.

4.2.2. Einstellen der Bremsen (Fig. 4.2.-2)

Verschmutzte Bremsbeläge können mit Chlorothen gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Bremsbeläge anschliessend nicht berührt werden.

Bremsbänder dürfen keine Knickstellen aufweisen und sollen auf ihrer ganzen Breite auf dem Bremsbelag aufliegen.

Nach dem Auswechseln von Bremsbändern oder Bremsrollen werden die Bremsmechanik und der Hub des Bremsmagneten neu eingestellt.

- Bremse von Hand lösen (Bremsanker einschieben).
- Kontrollieren, ob beide Bremssysteme durch die Abhebebolzen gleichzeitig gelüftet werden. Ist dies nicht der Fall, die 3 Befestigungsschrauben des Bremschassis lösen und dieses soweit verschieben, dass die Bremsbänder gleichzeitig abheben.
- Falls erforderlich, einen Bremseinstellhebel leicht biegen. Zum Einstellen des Bremsmagneten muss dieser erregt sein.
- Spulenteller abschrauben.
- Taste PLAY betätigen und ständig gedrückt lassen.
- Befestigung des Bremsmagneten lösen und diesen so verschieben bis keine Schleifgeräusche an den Bremstrommeln hörbar sind.
- Den Bremsmagneten arretieren.

If the above indicated values cannot be obtained, inspect the brake system.

Brake linings and brake bands must be absolutely clean and free from any traces of oil or grease.

4.2.2. Adjustment of braking torque(fig. 4.2.-2)

Soiled brake linings may be cleaned with chlorothene. Take great care not to touch the cleaned linings with your fingers.

The brake bands must be free of kinks and they must contact the brake lining over their whole width. After a brake drum or brake band has been replaced, the stroke of the brake lift solenoid has to be readjusted.

- Lift the brakes manually by pushing the solenoids plunger fully home.
- Observe whether or not both brakes do get lifted simultaneously. If this is not the case, loosen the 3 mounting screws of the brake chassis and shift the brake chassis to ensure a simultaneous lifting of the brakes.
- If necessary, bend one of the brake adjustment levers slightly. Positioning of the brake release solenoid requires the solenoid to be energized.
- Remove reel supports (turntables).
- Press button PLAY and keep it depressed.
- Loosen the mounting screws of the brake release solenoid and shift its position until the drums rotate absolutely free and without the brake bands touching the linings.
- Lock brake release solenoid in this posi-

Au cas où vous n'obtiendriez pas les valeurs cidessus il serait alors nécessaire de contrôler attentivement le système des freins.

Les garnitures et les bandes de freins doivent être absolument propres et libérées de toute matière grasse.

4.2.2. Réglage des freins (fig. 4.2.-2)

Les garnitures de freins peuvent être nettoyées avec du trichloréthilène. Il est bon de rappeler que les garnitures de freins ne doivent ensuite plus être touchées.

Les bandes de frein ne doivent être en aucun cas pliées et doivent recouvrir la garniture sur toute sa surface. Après le changement des bandes ou des tambours de freins il est nécessaire de recontrôler l'excursion du noyau de l'électro-aimant des freins.

- Débloquer les freins manuellement (faire plonger le noyau de l'électro-aimant).
- Contrôlez que les bandes de freins décollent simultanément. Si cela n'est pas le cas desserrez les trois vis du chassis des freins et déplacez-le jusqu'à l'obtention de la symétrie.
- S'il n'est pas possible de faire autrement, pliez légèrement le levier à l'extrémité de la bande de frein.

Pour le régler, l'électro-aimant des freins doit être excité.

- Dévissez les plateaux de bobine.
- Pressez la touche PLAY et la maintenir dans cet état.
- Desserrez les fixations de l'électroaimant des freins puis le faire glisser de gauche à droite de façon à éliminer les frottements de la bande de frein sur le tambour.
- Fixez l'électro-aimant dans cette position.

4.3. Andruckrolle

Der Andruckarm wird elektromagnetisch betätigt. Der Andruck ist durch eine einstellbare Federspannung definiert.

4.3. Pinch roller

The pinch roller arm is electromagnetically operated. An adjustable spring defines the pinch roller pressure.

4.3. Bras du galet presseur

Le bras est actionné par un électro-aimant. La force d'appui est déterminée par la tension réglable d'un ressort.




Fig. 4.3.-1

4.3.1. Measuring the pinch roller force

- Press button PLAY. If no tape is laced on the recorder, keep button PLAY depressed. - Attach a nylon thread to the pinch roller shaft and attach a dial gauge to the other end of the thread. Pull dial gauge in the direction A (fig. 4.3.—1) until the pinch roller lifts off the capstan shaft. The dial gauge must read $13\ N\pm 1\ N\ (1.3\ kp\pm 0.1\ kp)\ (2\ lb\ 14\ oz\pm 4\ oz$

4.3.1. Mesure de la force d'appui

0

Fig. 4.3.-2

0

 Pressez la touche PLAY. S'il n'y a pas de bande, maintenez la touche pressée.

B

0,5...0,8mm

— Par l'intermédiaire d'un fil de nylon fixé d'une part sur l'axe du galet presseur (éventuellement dévissez le couvercle de l'axe) et d'autre part à un dynamomètre. Tirez le bras dans la direction A (fig. 4.3.—1) jusqu'à ce que le galet presseur décolle de l'axe de cabestan. Le dynamomètre doit alors indiquer $13 \text{ N} \pm 1 \text{ N} + 1$

Taste PLAY drücken. Wenn kein Band

4.3.1. Messen der Andruckkraft

eingelegt ist, die Taste PLAY dauernd drücken.

— An der Andruckrollen-Achse (oder an einem angebrachten Bolzen) einen Nylonfaden einhängen und mit einer Federwaage in Richtung A (Fig. 4.3.—1) ziehen, bis die Andruckrolle von der Tonwelle abhebt.

Die Federwaage muss $13 \, \text{N} \pm 1 \, \text{N}$ (1,3 kp \pm 0,1 kp) anzeigen.

4.3.2. Einstellung des Andruckaggregates

- Gerät auf PLAY schalten. Wenn kein Band eingelegt ist, Lichtöffnung am optischen Endschalter abdecken.
- Andruckmagnet soweit nach rechts verschieben, dass zwischen Mitnehmer und Andruckarm ein Abstand B von 0,5 ... 0,8mm entsteht.
- Andruckmagnet arretieren.
- Kontrollieren, ob der Anker des Andruckmagneten am Anschlag steht.

Andruckarm leicht von der Capstan-Welle wegziehen, dabei darf sich der Anker nicht bewegen.

- Befestigungsschrauben des Andruckmagneten mit einem Lacktropfen sichern.
- Andruckkraft kontrollieren und wenn nötig mit Schraube C justieren. (Fig. 4.3.—2).

4.3.2. Adjustment of the pinch roller mechanism

approx.).

- Press button PLAY. If no tape is laced on the recorder, block the light port of the end of the tape switch by suitable means.
- Shift pressure roller solenoid to the right, until a clearance of 0.5 ... 0.8 mm is reached at point B.
- Lock pinch roller solenoid in this position.
- Check to make sure that the plunger has fully bottomed. The plunger must not move when pulling the pinch roller arm slightly away from the capstan shaft.
- Secure the solenoid's mounting screws with a drop of sealing lacquer.
- $-\,$ Measure pinch roller force and adjust with screw C if necessary. (fig. 4.3.-2)

4.3.2. Réglage de l'agrégat du galet presseur

- Pressez sur la touche PLAY. S'il n'y a pas de bande, obturez l'arrêt automatique de fin de bande.
- Déplacez l'électro-aimant sur la droite pour obtenir un espace B de 0,5 ... 0,8mm.
- Serrez les vis de fixation.
- Contrôlez que le noyau plongeur soit contre la butée.
- Eloignez le galet presseur de l'axe du cabestan, le noyau plongeur ne doit pas bouger.
- Scellez les vis de l'électro-aimant avec une laque.
- Contrôlez la force d'appui et ajustez-la si nécessaire avec la vis C. (fig. 4.3.—2)

4.4. Tonmotor (Fig. 4.4.—1)

Der Tonmotor enthält eine durchgehende Ton-Welle, welche mit zwei Sinter-Bronze-Lagern geführt ist. Die Tonwelle ist durch das untere Lager zusätzlich in axialer Richtung fixiert. Das Axial-Lager ist ein Kunststoff-Stützlager. Die Lager sind für die Lebensdauer geschmiert und bedürfen normalerweise keiner Wartung.

Die Tonwelle und das Kunststoffstützlager können ausgewechselt werden.

Bei defekten Sinter-Lagern ist der Tonmotor der nächsten Werksvertretung einzuschicken. Ausbau siehe Kap. 3.9.


4.4. Capstan Motor (fig. 4.4.—1)


The capstan motor's shaft extends through the whole length of the motor. Inside the motor, the shaft is supported by 2 sintered bronze bearings. To prevent axial play of the shaft, the lower bearing contains a thrust washer combined with a plastic coated low friction washer. The lubrication of both bearings lasts for their useful life, thus they need not to be serviced. Capstan shaft and thrust bearing can be exchanged easily. If the sintered bronze bearings become worn or otherwise defective, the whole capstan motor has to be replaced. For disassembly instructions refer to section 3.9.

1.4. Moteur de cabestan (fig. 4.4.—1)

Le moteur de cabestan est équipé d'un axe traversant, guidé par deux coussinets. Il est de plus verrouillé en position axiale. Le coussinet axial est un palier d'appui synthétique. Les coussinets sont lubrifiés à vie et ne nécessitent normalement aucun service.

L'axe de cabestan ainsi que le palier d'appui synthétique peuvent être simplement changés. Si un des coussinets devait être endommagé, faites parvenir le moteur de cabestan au prochain point de service. Voir démontage chapitre 3.9.








Fig. 4.4.-2

Fig. 4.5.-1

4.4.1. Ausbau Ton-Welle, Kunststoff-Stützlager

Zum Ausbau von Ton-Welle und Kunststoff-Stützlager braucht der Tonmotor nicht ausgehaut zu werden

Ton-Wellensicherung A vorsichtig seitlich abziehen. Hohe mechanische Vorspannung (Fig. 4.4.—1). Rotor des Tonmotors nach unten ausfahren.

- Die Tonwelle kann nach oben herausgezogen werden, wenn vorher der Kopfträger ausgebaut wird (siehe Kap. 3.6.).
- Wird der Seegerring B herausgenommen, kann das Kunststoffstützlager ausgebaut werden (Fig. 4.4.—2).

Dabei sind der Reihe nach die Tellerfeder E, die Anlaufscheibe F und das Kammlager G zu entfernen.

Beim Umgang mit Tonwelle und Lager ist besondere Vorsicht geboten, damit diese nicht beschädigt werden (Rundlaufgenauigkeit 1/1000 mm) und keine Staubteile in die präzisen Lager gelangen.

4.4.1. Removal of capstan shaft and thrust bearing

For this operation the capstan motor does not need to be removed from the recorder.

- Use special angled pliers to pull shaft lock A towards one side (fig. 4.4.—1). Proceed with caution, because the shaft lock is under high spring tension and will tend to fly off with force. Remove rotor by pulling it off the shaft.
- After removal of the headblock assembly (see section 3.6.), the capstan shaft may be pulled towards the top and out of the motor.
- $-\,$ To remove the thrust bearing from its housing, remove spring clip B (fig. 4.4.-2). Take out cup washer E, low friction washer F and thrust bearing G.

4.4.1. Dépose de l'axe de cabestan et du palid d'appui synthétique

Pour cela il n'est pas nécessaire de démonter l moteur de cabestan.

- Retirez prudemment l'arrêt de sa curité A par le côté; attention à la détente (fig 4.4.-1). Retirez le rotor du moteur de cabesta par le bas.
- L'axe de cabestan peut être retiré par l haut, pour cela il faut préalablement ôter le sur port des têtes (voir chapitre 3.6.).
- Après avoir enlevé le circlips B, il es possible de retirer le palier d'appui (fig. 4.2.-2', Pour cela ôtez dans l'ordre les rondelles ressor E, la rondelle d'entraînement F, ainsi que l palier-peigne G.

Extreme care should be exercised when handling the capstan shaft and bearing in order to avoid any chance of damaging these delicate parts. Make sure to prevent any dust particles from entering the precision bearings (Run-out accuracy 0.001 mm / 0.4 mil). Pour toute intervention, prenez garde de ne pa endommager l'axe de cabestan et les coussines (excentricité inférieure à 1/1000 mm), et veille à ne pas introduire d'impurtés dans ces cousinets de précision.

4.5. Wickelmotoren Lager auswechseln (Fig. 4.5.—1)

- Wickelmotor ausbauen (siehe Kap. 3.7. und 3.8.).
- Seegerring B geschliffen und Seegerring C mit Seegerringzange öffnen (nicht mehr öffnen als zum Abziehen erforderlich ist). Rotor mit Welle nach unten ausfahren.

Die Höhenjustierung der Bremsrolle (Spulenteller) erfolgt mit den Distanzscheiben D.

Beim Zusammenbau ist darauf zu achten, dass diese Distanzscheiben wieder auf die gleiche Wickelmotorachse aufgelegt werden.

Der entfernte Seegerring B soll *nicht* mehr eingebaut werden, sondern an dessen Stelle einen neuen Seegerring einsetzen. Die Kugellager der Wickelmotoren dürfen nur gegen Originallager ausgewechselt werden.

4.5. Spooling motors, replacement of bearing (fig. 4.5.-1)

- Remove spooling motor from recorder (see sections 3.7. and 3.8.).
- Remove retaining rings B and C (do not open in excess of what is required to remove clip). Pull rotor complete with shaft towards the recorder's back.

Correct height adjustment of the turntable is achieved with spacers D.

Make sure to use the same number and thickness of spacers when reassembling the motor. *Do not* reinsert the old retaining ring B, use a new ring instead. If the exchange of a ball bearing becomes necessary, use original replacement parts only.

4.5. Echange des coussinets du moteur de bobinage (fig. 4.5.-1)

- Déposez le moteur de bobinage (voi chapitre 3.7, et 3.8.).
- Ouvrez le circlips poli B et C avec un pince à circlips (ne pas ouvrir plus que néces saire pour le retirer). Otez le rotor et l'axe par le bas. Le réglage de la hauteur du tambour de frein (plateau de bobine) s'effectue à l'aide d'entretoises D.

Au remontage veillez à ce que les entre toises soient remises sur leur moteur respectif Le circlips B retiré au démontage, ne doit *plus être utilisé.* Il doit être remplacé par un circlips neuf. Les roulements à billes des moteurs de bobinage ne doivent être remplacés que par des roulements d'origine.

4.6. Schmieren

Alle Lager sind für ihre Lebensdauer geschmiert und bedürfen normalerweise keiner Wartung.

Beim Austausch einer Tonwelle ist der obere Filzring des Sinter-Lagers durch einige Tropfen *Isoflex PDP 65* zu schmieren.

4.6. Lubrication


All bearings are lubricated for the length of their useful life and they do not require any servicing.


When replacing the capstan shaft apply a few drops of *Isoflex PDP 65* to the felt ring on the top of the upper bronze bearing.

4.6. Lubrification

Tous les roulements sont lubrifiés à vie et ne nécessitent normalement aucun sercice lors du changement de l'axe de cabestan; imprégnez la rondelle en feutre du coussinet de quelques gouttes d'Isoflex PDP 65.

Elektronik	SECTION 5 Electronics	CHAPITRE 5 Electronique	_Seite/page
Allgemeines	General	Généralités	5/1
Audio-Verbindungsplatine 1,177,210	Audio interconnection board 1.177.210	Circuit d'interconnexion audio 1.177.210	5/1
Eingangsverstärker 1.177.220/221	Input amplifier 1.177.220/221	Amplificateur d'entrée 1.177.220/221	5/1
Aufnahmeverstärker 1.177.230	Recording amplifier 1.177.230	Amplificateur d'enregistrement 1.177.230	5/2
Oszillator 1.177.240	Oscillator 1.177.240	Oscillateur 1.177.240	5/2
Wiedergabe-Verstärker 1.177.250	Reproduce amplifier 1.177.250	Amplificateur de lecture 1.177.250	5/3
Monitor-Verstärker 1.177.260	Monitor amplifier 1.177.260	Amplificateur moniteur 1.177.260	5/3
Stromversorgung 1.177.310/311/312	Power supply 1.177.310/311/312	Alimentation 1.177.310/311/312	5/4
Laufwerksteuerung 1.177.315	Tape transport control 1.177.315	Commande du mécanisme 1.177.315	5/4
Laufwerksteuerung 1.177.317	Tape transport control 1.177.317	Commande du mécanisme 1.177.317	5/6
Bandbewegungssensor 1.177.320/321	Tape motion sensor 1.177.320/321	Détecteur de mouvement 1.177.320/321	5/6
Drehzahlregelung 1.177.325	Speed control circuit 1.177.325	Régulation de vitesse 1.177.325	5/7
Variable Geschwindigkeitsregelung 1.177.330	Variable speed control 1.177.330	Variateur de vitesse 1.177.330	5/7
Bandzugschalter für MKII- Geräte	Tape tension switch for MKII recorders	Commutateur de tension de bande MKII	5/8





5. Elektronik5.1. Allgemeines

Auf der Audio-Verbindungsplatine 1.177.210 sind folgende Platinen steckbar:

Eingangsverstärker	1.177.220/22
Aufnahmeverstärker	1.177.230
Oszillator	1.177.240
Wiedergabeverstärker	1.177.250
Monitorverstärker	1.177.260
Diasteuerung	1.177.270

Fest montiert und mit steckbaren Anschlüssen versehen ist die Stromversorgungs-Platine 1.177.310/311/312. Auf dieser Platine sind steckbar:

Laufwerksteuerung	1.177.315/317
mit Bandbewegungssensor	1.177.320
oder neuer Typ	1.177.321
Drehzahlregelung	1.177.325

Electronics General

The following PC-boards are plugged into the audio interconnection board (1.177.210):

Input amplifier	1.177.220/221
Recording amplifier	1.177.230
Oscillator	1.177.240
Reproducing amplifier	1.177.250
Monitor amplifier	1.177.260
Slide-sync electronics	1.177.270

Permanently installed but equipped with plug-in connections is the power supply 1.177.310/311/312. The following boards are plugged into the power supply:

Tape transport control	1.177.315/317
with tape motion sensor	1.177.320
or motion sensor (new type)	1.177.321
Speed control board	1.177.325

5. Electronique5.1. Généralités

Sur le circuit d'interconnexion audio 1.177.210 s'enfichent les plaquettes suivantes:

l'amplificateur d'entrée	1.177.220/221
l'amplificateur d'enregistrement	1.177.230
l'oscillateur	1.177.240
l'amplificateur de lecture	1.177.250
l'amplificateur moniteur	1.177.260
Synchronisation de diapositives	1 177 270

Le circuit d'alimentation 1.177/310/311/312 muni de prises de raccordement est fixe. Sur ce circuit s'enfichent les plaquettes suivantes:

la commande du mécanisme	1.177.315/317
avec le détecteur de mouvement	1.177.320
ou nouveau modèle	1.177.321
le régulateur de vitesse	1.177.325

5.2. Audio-Verbindungs-Platine 1.177.210

Alle Steckkarten der Audio-Elektronik werden mittels Steckerleisten auf der Audio-Verbindungs-Platine miteinander verschaltet. Ausserdem trägt diese Platine alle Goldbilder der Drehschalter für Tonquellen-Wahl und Betriebsarten-Wahl sowie diejenigen der Kippschalter für Spur-Vorwahl und Vor/Hinterband-Umschaltung. Bei der Geschwindigkeitswahl werden die Entzerrung, die Vormagnetisierung und die Tonmotor-Regelung gleichzeitig über eine Mehrkontakt-Schaltleiste umgeschaltet. Sämtliche Litzenverbindungen und Kabelbäume sind steckbar auf die Audio-Verbindungsplatine geführt

5.2. Audio interconnection board 1.177.210

The audio interconnection board carries the edge connectors and their associated wiring for all plug-in boards of the audio electronics. In addition, that board carries also the gold plated contact areas of the rotary switches for input selection, stereo/mono mode selection, as well as those of the toggle switches for record preselection and before/after tape monitoring. When changing tape speed, equalization, bias and motor speed regulation are switched simultaneously by means of a multi contact switching bar. Push-on terminals are used for all wire connections, which lead to the audio interconnection board.

5.2. Circuit d'interconnexion audio 1.177.210

Toutes les plaquettes de l'électronique audio sont enfichables et relieés entre elles par le circuit d'interconnexion audio. Ce circuit comporte également les contacts dorés des commutateurs rotatifs, des sélecteurs d'entrées et du mode de reproduction ainsi que ceux des commutateurs à bascule des présélecteurs d'enregistrement et de l'écoute avant/après bande. Suivant la vitesse choisie, une barre de contacts effectue les commutations de correction, de prémagnétisation et de régulation de vitesse du moteur de cabestan. Tous les fils et câbles de raccordement sont enfichables et reliés par le circuit d'interconnexion audio.

5.3. Eingangsverstärker 1.177.220/221


Die Eingangsverstärkerstufen werden mittels eines Drehschalters SELECTOR sowohl hinsichtlich Verstärkung als auch Eingangsimpedanz den gewählten Tonquellen angepasst. Der Basiswiderstand der Gegenkopplung variiert dabei zwischen 47 Ohm (MIC LO) und 100 kOhm (AUX). Bei allen Verstärkungen beträgt die Übersteuerungsfestigkeit bezüglich des Nominal-Eingangspegels 40 dB (1:100).


5.3. Input amplifier 1.177.220/221

With the rotary switch (SELECTOR) the first stages of the input amplifiers are matched to the selected source as far as their sensitivity and impedance are concerned. This is achieved by varying the value of the feed back resistor from 47 ohms (MIC LO) to 100 kohms (AUX). The overload margin relative to any input sensitivity amounts to 40 dB (1 : 100).

5.3. Amplificateur d'entrée 1.177.220/221

Les commutateurs rotatifs INPUT SELECTOR permettent non seulement la variation de l'amplification, mais l'adaptation d'impédance aux différentes sources sonores. La résistance de base de la contre-réaction varie entre 47 ohms (MIC LO) et 100 kohms (AUX). Pour tous les niveaux d'amplification, la faculté de surmodulation se rapportant au niveau d'entrée nominal s'élève à 40 dB (1 : 100).





Nach den Eingangs-Pegelstellern erfolgt die für einkanalige Aufnahme mögliche Zusammenmischung der Eingangskanäle. Die Querverbindung wird mit FETs geschaltet, welche über die Kanal-Vorwahltasten aktiviert werden. Die nachfolgende Verstärkerstufe (IC 1) dient zur Anpassung des Signals an den niederohmigen 80mV-Signalbus.

After the level controls the signals of the two input channels reach the point for possible combining if monophonic recording is desired. The cross connection is achieved with FETs, which are activated by the channel preselectors. The following amplifier IC1 provides a low impedance source for the 80 mV signal bus.

Après l'adaptation du niveau d'entrée, il est possible de mélanger les deux canaux pour l'enregistrement d'une seule piste. Activés par l'un ou l'autre des présélecteurs d'enregistrement, deux transistors FET effectuent la jonction transversale. L'étage amplificateur suivant IC 1 sert au couplage du signal à la ligne omnibus basse impédance, de 80 mV.

5.4. Aufnahme-Verstärker 1.177.230

Die Platine enthält die Aufnahme-Entzerrer und die Treiberstufen für beide Kanäle. Das Signal wird vom Sammelschienenpegel von ca. 80 mV (für Vollausteuerung) in den Stufen Q1 und Q2 (Q5 und Q6) verstärkt und gemäss der Einstellung an R12, resp. R7 (R27 resp. R22) entzerrt (90 μs resp. 50 μs). Die Tiefen-Entzerrung ist mit C7 (C20) und den Seriewiderständen R12 + R7 (R27 + R22) auf 3180 μs festgelegt. Mit R13 (R28) wird der Aufnahmezweig so gepegelt, dass bei Vor/Hinterband-Umschaltung kein Pegelsprung auftritt.

Im Emitterzweig der Treiberstufe Q3, Q4 (Q7, Q8) liegt als Stromgegenkopplung ein 38 kHz MPX-Filter zur Vermeidung von Interferenzen mit der Vormagnetisierungsfrequenz. Das HF-Sperrfilter L1, C16 (L3, C27) ist auf die Oszillatorfrequenz abgleichbar und schützt die Treiberstufe.

5.4. Recording amplifier 1.177.230

This printed circuit board contains the recording equalizers and the driver stages for both channels. From the bus level of approx. 80 mV (for peak level recording) the signal is amplified in Q1 and Q2 (Q5 and Q6 respectively) and equalized, depending on the setting of R12 and R7 (R27 and R22 respectively). The low frequency equalization is fixed to the 3180 μ sec characteristic with C7 (C20) and the series resistors R12 and R7 (R27 and R22). The levels of the recording chain are then adjusted with R13 (R28) to obtain equal volume when switching from before to after tape monitoring.

A 38 kHz MPX-filter in the emitter leg of the driver stages Q3, Q4, (Q7, Q8) provides current feed back in order to avoid beats with the bias frequency. The RF-filter L1, C16 (L3, C27) is tunable to the oscillator frequency for protection of the driver stages.

5.4. Amplificateur d'enregistrement 1.177.230

Cette plaquette comporte les amplificateurs correcteurs et les étages driver pour les deux canaux. Venant de la ligne omnibus, le signal de 80~mV environ (volume max.) est amplifié par les transistors Q1 et Q2 (Q5 et Q6) et corrigé selon la position des réglages R12, resp. R17 (R27, resp. R22) pour $90~\mu\text{s}$. La correction des graves est fixée à $3180~\mu\text{s}$ à l'aide de C7 (C20) et des résistances série R12 + R7 (R27 + R22). Les réglages R13 (R28) permettent d'adapter le niveau de façon à ne pas avoir de saut de niveau en commutation avant/après bande.

Un circuit accordé sur 38 kHz se trouve dans l'émetteur des étages driver Q3, Q4 (Q7, Q8). Il provoque une contre-réaction de courant pour les restes de sous-porteuse FM qui pourraient provoquer des interférences avec la fréquence de prémagnétisation. L'étage driver est protégé par un filtre de suppression L1, C16 (L3, C27) accordé sur la fréquence de l'oscillateur.

5.5. Oszillator 1.177.240

Ein LC-Oszillator (T1, C8) liefert die Nennfrequenz von 150 kHz, welche mit einem Regelstift einjustiert wird. Das Einschalten des Oszillators hängt einerseits vom Laufwerk-Befehl Y-REC ab (PLAY und REC Taste angewählt) sowie andererseits von der vorgewählten Spur (Signale S-REC-L, S-REC-R) oder dem Steuerbefehl aus der Dia-Steuerung S-OSC.

Das weiche Anschwingen erfolgt mit der Verschaltung von Q1. Vormagnetisierungs- als auch Löschstrom werden über Relais geschaltet. Zur Einstellung des Vormagnetisierungsstromes dienen die Potentiometer R8, R11, R14, R18 für beide Kanäle und beide Bandgeschwindigkeiten getrennt. Die HF- wird mit der NF-Modu-

5.5. Oscillator 1.177.240


The nominal frequency of 150 kHz is generated in an LC-oscillator (T1, C8). Fine adjustment to the nominal frequency is carried out with a tuning slug. The oscillator becomes activated in the presence of the signal Y–REC (push-buttons PLAY and REC pressed) and with one or both tracks preselected (signals S–REC–L, S–REC–R). The signal S–OSC from the slide synchronizing unit will also activate the oscillator.


The gradual build-up of the oscillator's amplitude is controlled with Q1. Bias and erase currents are switched via relays. Bias current for both channels and both tape speeds can be adjusted individually with the potentiometers R8, R11, R14 and R18. The mixing of the bias cur-

5.5. Oscillateur 1.177.240

Un oscillateur LC (T1, C8) délivre une fréquence de 150 kHz, ajustée à l'aide du noyau de T1. L'enclenchement de l'oscillateur dépend du circuit de commande du mécanisme Y-REC (touches PLAY et REC) ainsi que des présélecteurs d'enregistrement (signaux (S-REC-L, S-REC-R) ou de la commande du synchronisateur de diapositives S-OSC.

L'enclenchement progressif de l'oscillateur s'effectue par un commutateur électronique Q1. Les signaux de prémagnétisation et d'effacement sont commutés au travers d'un relais. Le courant de prémagnétisation est ajusté séparément pour les deux canaux et pour les deux vitesses de bande, par les potentiomètres R8, R11, R14 et R18. La HF est mélangée à la





lation auf der Audio-Verbindungs-Platine gemischt.

Die Anzeige für den aktivierten Kanal erfolgt mit LEDs, welche mit dem betreffenden Aufnahme-Relais seriegeschaltet ist.

rent with the audio signal takes place on the audio interconnecting board. The activated channel is signalled by the illumination of a light emitting diode (LED) which is connected in series with the respective record relay.

modulation par le circuit d'interconnexion audio.

La diode LED indique le canal activé, qui est commuté par le relais d'enregistrement.

5.6. Wiedergabe-Verstärker 1.177.250

Die Platine enthält die Wiedergabe-Entzerrer und die Linienverstärker für beide Kanäle. Der Wiedergabekopf ist an die Eingangsstufe DC-gekoppelt. Der Arbeitspunkt von Q2 (Q10) wird mittels DC-Gegenkopplung stabilisiert, welche von Q4 (Q11) über den Kopf auf die Basis von Q2 (Q10) führt (Strom < 1 μ A, daher keine Gefahr der Kopf-Magnetisierung). C1 (C5) dient der NF-Abblockung und der Frequenzgang-Absenkung unterhalb 20 Hz. Die Tiefen-Entzerrung von 3180 μ s gilt für beide Geschwindigkeiten R22, C12 (R42, C25). Für die Umschaltung von 90 μ s auf 50 μ s wird R9 kurzgeschlossen (Standard-Version mit NAB-Entzerrung).

Das Signal durchläuft ein HF-Sperrfilter und eine Stummschaltung Q5 (Q8), welche über die Laufwerklogik aktiviert wird. Mit R21 (R37) wird die Wiedergabe gepegelt.

Der Linienverstärker für den Abhörzweig (nach Vor/Hinterband-Schalter und Mode-Schalter) ist 3-stufig mit DC-Gegenkopplung von Q6 (Q12) auf Q1 (Q7). Die Verstärkung ist nicht veränderbar und ergibt den Pegel für die OUTPUT-Buchsen und die RADIO-Buchse.

5.6. Reproducing amplifier 1.177.250

This PC-board contains the reproduce equalizations as well as the line amplifiers for both channels. The reproducing head is DC-coupled to the first amplifier stage. A stable operating point of Q2 (Q10) is ensured by means of DC feedback which leads from Q4 (Q11) via the magnetic head to the base of Q2 (Q10). Current flow through the head is less than 1 μ A, thus there is no danger of magnetizing the head. Capacitor C1 (C5) provides for audio return and attenuation below 20 Hz. The low frequency deemphasis of 3180 μ sec is achieved for both speeds with the components R22, C12 (R42, C25). For the changeover from 90 μ sec to 50 µsec resistor R9 becomes bridged (standard NAB equalization).

The audio signal passes through a bias rejection filter and the muting circuit Q5 (Q8) the latter being activated from the tape transport control logic. Potentiometer R21 (R37) is provided for presetting the reproduce level.

The line amplifier for the monitoring branch (after the monitor switch and the mode selector) is a 3-stage amplifier with DC feedback from Q6 (Q12) to Q1 (Q7). Its gain is not variable. It produces the output level which appears on the sockets OUTPUT and RADIO.

5.6. Amplificateur de lecture 1.177.250

Cette plaquette comporte les préamplificateurs avec corrections de lecture et les amplificateurs ligne pour les deux canaux. La tête de lecture est couplée directement (DC) au préamplificateur. Le point de travail de Q2 (Q10) est défini par la contre-réaction DC venant du deuxième transistor à la base de Q2 (Q10), en passant par la tête de lecture (aucun risque de magnétisation de la tête: courant < 1 μ A). Le condensateur C1 sert de découplage pour les signaux BF et réduit la bande passante au-dessous de 20 Hz. Le réseau de correction grave de 3180 μ s R2, C12 (R42, C25) est valable pour les deux vitesses. Le changement de 90 μ s à 50 μ s se fait par court-circuit de R9 (version standard NAB).

Le signal passe ensuite au travers d'un filtre de blocquage HF puis par un circuit de silence Q5 (Q8) qui est activé par la logique de commande. Le niveau du signal de lecture se règle avec le potentiomètre R21 (R37).

L'amplificateur ligne (après les commutateurs avant/après bande et mode d'écoute), est composé de 3 étages à liaison directe et à contre-réaction en courant continu de Q6 (Q12) à Q1 (Q7). Le gain de cet amplificateur est fixe, ce qui définit ainsi le niveau maximum pour les sorties OUTPUT et RADIO.

5.7. Monitor-Verstärker 1.177.260

Die Platine enthält eine Kopfhörer-Endstufe, die Anzeigeverstärker für die VU-Meter, die Schaltstufe für die Übersteuerungsanzeige sowie die Stummschaltung gegen Ein- und Ausschaltknackse.

Die Kopfhörer-Verstärker sind als kleine Leistungsendstufen gebaut, mit IC-Spannungsverstärker (ca. 12 dB) IC 1, IC 2 und anschliessende Stromverstärker Q1, Q2, Q3, Q5. Die Auskopplung erfolgt über den Relais-Seriekontakt und die Schutzwiderstände R1 bis R4. Dadurch werden die Ausgänge kurzschlussfest.

5.7. Monitor amplifier 1.177.260


This circuit board contains the headphone amplifier, the VU-meter amplifier with the triggering stage for overmodulation indication and the muting circuit to suppress any on/off clicks.

The headphone amplifiers are small power amplifiers with IC1, IC2 as voltage amplifiers (approx. 12 dB) followed by the current amplifiers Q1, Q2, Q3, Q5. The signal is fed to the phone jack via a relay contact and the series resistors R1 to R4 which make the output short-circuit proof.

5.7. Amplificateur moniteur 1.177.260

Cette plaquette comporte les étages de puissance des sorties casque, les amplificateurs des VU-mètres, les circuits à seuil des indicateurs de saturation ainsi que le circuit de silence éliminant les parasites d'enclenchement et de déclenchement

Les amplificateurs casque sont des petits étages de puissance munis d'amplificateurs de tension à circuits intégrés, IC 1 (IC 2), suivis d'amplificateurs de courant Q1, Q2 (Q3, Q5). Les sorties passent par les contacts série d'un relais et sont protégées des court-circuits par les résistances R1 à R4.



Die Eichung der VU-Meter erfolgt mit den Potmetern R33 (R43) an den entsprechenden Verstärkerstufen (Einstellpotentiometer R30/R38 siehe Abschnitt 6.4.6.). IC 3 dient als Komparator zur Anzeige der Übersteuerungs-LED.

Die Steuerschaltung mit Q4, Q6, Q7, Q9 und Relais K1 dient zur verzögerten Durchschaltung der NF-Ausgänge beim Einschalten des Gerätes und damit der Unterdrückung von Schaltknacksen der Verstärkerstufen. Beim Ausschalten werden die NF-Ausgänge unmittelbar abgetrennt.

The VU-meters may be calibrated with potentiometers R33 (R43) in the respective amplifying stages. (Adjustable with potmeters R30/R38 see section 6.4.6.) IC3 serves as a comparator for overload indication by means of LEDs.

The circuit consisting of Q4, Q6, Q7, Q9 and the relay K1 effects a delayed audio switching after power turn on, thereby eliminating switching clicks and thumps. When turning the electric current supply off. The relay drops out immediately, thereby disconnecting the audio outputs without delay.

L'étalonnage des VU-mètres se fait par les potentiomètres R33 (R43). (Pour les résistances ajustables R30/R38 voir paragraphe 6.4.6.) Deux étages comparateur, IC 3, commandent les indicateurs de saturation LED.

Le circuit de retard (Q9, Q4, Q6 et Q7), commande le relais K1, qui à l'enclenchement de l'appareil commute après un certain délai les sorties BF. Cette fonction a pour but de couper tous les bruits dus à l'enclenchement. Au déclenchement de l'appareil, le relais coupe immédiatement les sorties BF.

5.8. Stromversorgung 1.177.310/311/312

Die Platine ist an der Netztransformator-Einheit montiert und enthält alle Betriebsspannungen für die Steuer- und die Audioelektronik sowie für die Motoren und deren Verschaltung mit den Phasenschieber-Kondensatoren.

Die beiden sekundären Niederspannungskreise (+ 24 V unstabilisiert, + 21 V stabilisiert) sind einzeln abgesichert. Die Stabilisierung für die Audio-Baugruppen sowie die Tonmotor-Regelung erfolgt mit einem Spannungsregler-IC, dessen Sollwert um max. 5 % abweichen kann. Die Schaltung ist kurzschlussfest, geschützt gegen Übertemperatur und nicht abgleichbar.

5.8. Power supply 1.177.310/311/312

The power supply board is mounted on the mains transformer. It delivers the required operating voltages for the control circuits and audio electronics, as well as for the motors and their connection with the phase shift capacitors. The two secondary low voltage circuits (+ 24 V unregulated, + 21 V regulated) are individually fused. The supply voltage for the audio circuits is stabilized with an integrated regulating circuit, which keeps the voltage to within 5 % of nominal. That circuit is not adjustable, but it is self-protecting against overheating and accidental short-circuits.

5.8. Alimentation 1.177.310/311/312

Ce circuit, monté sur le transformateur d'alimentation, délivre les tensions d'alimentation pour l'électronique de commande et audio. Les moteurs sont également alimentés par ce circuit qui comporte en outre les connexions pour les condensateurs de déphasage.

Les deux secondaires basse tensions (+24 V non stabilisé et +21 V stabilisé) sont protégés chacun par un fusible. La tension stabilisée du groupe audio et du circuit de régulation de vitesse est issue d'un stabilisateur de tension intégré non réglable. Celui-ci est protégé contre les court-circuits et les excès de température; sa tolérance est de 5 % maximum.

5.9. Laufwerksteuerung 1.177.315/317

Die komplette Laufwerksteuerung ist auf einer steckbaren Platine untergebracht und teilt sich auf in einen Logik-Teil und eine Motor-Schaltelektronik.

Für die Steuerlogik wird ein integrierter Schaltkreis verwendet, welcher die Steuerbefehle vom Tastensatz im Gerät oder von der Fernbedienung abspeichert und zusammen mit den Informationen des Band-Endschalters und des Bandlauf-Sensors die erforderlichen Ausgangssignale für die Audio-Elektronik, die Steuerung der Magnete und der Motoren freigibt. In der untenstehenden Tabelle sind die Signale für die vorkommenden Funktionszustände zusammengestellt. Die beiden Wickelmotoren werden für die Betriebszustände STOP, PLAY, FORW und REW an unterschiedliche Spannungen gelegt. Die gesamte Umschaltung erfolgt kontaktlos, vollelektronisch durch Triac-Schalter. Diese

5.9. Tape transport control 1.177.315/317

The complete tape transport control circuits are contained on one plug-in circuit board. It divides itself into the logic section and the motor switching electronics.


One single integrated circuit is used for the tape transport control logic. It stores the commands which arrive from the recorder's push-button switches or from the remote control device and it accepts information from the tape motion sensor and the end-of-tape switch to produce the required output signals for the audio circuits and for the operation of the solenoids and motors. The table below shows the signals for the various operating conditions. For the functions STOP, PLAY, FORW and REW the two spooling motors are being operated under different voltage conditions. The change-over to the different voltages is achieved electronically with Triac switches, thus there are no

5.9. Commande du mécanisme 1,177,315/317

Cette plaquette enfichable comporte le circuit complet de commande du mécanisme qui se divise en deux parties: la partie logique et la partie commande des moteurs.

Tenant compte des informations provenant des détecteurs de mouvement et de fin de bande, la logique intégrée mémorise et transmet les ordres venant des touches de commande en activant les électro-aimants et les moteurs selon la faction choisie. La tabelle ci-dessous indique les différents états de fonction. La commutation des moteurs de bobinage est entièrement électronique et s'effectue au moyen de quatre Triacs commutant les moteurs à des tensions différentes suivant les fonctions: STOP, PLAY, FORW et REW. Ces Triacs sont commandés par des circuits intégrés digitaux soumis à la logique de commande.

		e -aimants		idaka anaka Bersenaka ka								
Control commands Steuerbefehle Commandes	Pressure 1= Andruck Pression No pressure 0= kein Andruck Relaché	Brakes released = Bremsen gelöst Freins relachés Braking 0 = Bremsung Freinage		Mote	or L			Mot	or R		audible hörbar audible mute stumm	on l= ein enclenché off 0= aus déclenché
Automatic transfer Automatischer Übergang Transfert automatique	Pressure roller Andruckrolle Galet presseur	Brake Bremsen Freins	U	U	\bigcirc	\otimes	\bowtie	U	C	U	Reproduce signal Wiedergabe-Signal Signal de lecture	Record LED Aufnahme LED Enregistrement LED Track preselected Spur vorgewählt Piste choisie
On Ein Enclenché	0	0				х	х				0	0
2 PLAY (START)	l	I		х						х	I	0
3 PLAY	I	I		х					х		I	0
4 PLAY+REC	ı	I		х					Х		l	
(5) STOP	0	0				Х	Х				0	0
⑥ FORW>>	О	I			Х			and the section of th	and the second s	х	0	0
7) REW < <	0	ı	х			934044 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		х			0	0
(Braking phase) (Bremsphase) (Phase de freinage)	0	0				Х	х		and the second		0	0
9 PLAY + REC (START)	I	l		Х	Maria Caralleria (Caralleria)					Χ,		
10 PLAY + REC	I	I		х	and recover and recover and recoverable	acception and calculate and a service			х			
(Button depressed, locked) (Taste gedrückt, eingerastet) (Touche pressée, verrouillée)	0	0		With the second disease		Х	х		ATTENTION OF THE STREET		0	Minimizer in a construction of the constructio
(Button free) (Taste freigegeben)+9 (Touche relachée)	I	I		х	or Tolking and Secularia	Market on the second second			х		l	l
(depressed) (gedrückt) (pressée)	0	I	х	THE STATE OF THE S				х			0	0
(free) (freigegeben) (relachée)	0	0			Section of the sectio	х	х	MANAGEM CONTROL OF THE STATE OF			0	0
(Braking ended) (Bremsung beendet) (Freinage terminée)	I	I		х		ecció de la comprehensió de la c			Х		l	0
Cutter slide button, locked (6) Cutter-Schiebetaste, eingerastet Poussoir de montage, verrouillé	0	0	Decree of Annaban Rass Chan Southern		and the second second is the second	Х	х					0
(depressed) (gedrückt) (pressée)	0	I			х					х	l	0
(depressed) (gedrückt) (pressée)	0	I	х	Mr.K.noonoonvativassahaad	TO SECRET RESIDENCE AND SECRET AN	STATES AND	SCHOOLSHIDTISECHINISTICS	х	Marataninin and unaccum		I	0
(depressed) (gedrückt) (pressée)	I	I		х					х		1	0
Tape end (Transparent leader) Bandende (Transparent Band) Fin de bande (Amorce transparente)	0	0		***************************************		Х	Х				0	0
Only for Remote Control * Nur an Fernbedienung Pour commande à distance							a de la companya de					



werden aus digitalen ICs angesteuert, welche ihrerseits ihre Befehle aus dem Steuerlogik-Schaltkreis erhalten.

Der Band-Endschalter ist als Infrarot-Lichtschranke aufgebaut, welche vor dem Löschkopf auf den Kopfträger montiert ist. Um von den Umspulfunktionen direkt und verzögerungsfrei in die Wiedergabefunktion gehen zu können, wird eine Information benötigt, ob das Band bereits zum Stillstand gekommen ist. Diese Information wird vom Bandbewegungssensor geliefert, welcher die Bewegung des rechten Wickelmotors überwacht.

Für die Stromversorgung benötigt die komplette Steuerung eine einzige Spannung von + 24 V unstabilisiert. Die 5 V-Speisung des Logikteils wird auf der Platine selbst konstant gehalten.

mechanically operated switches involved. The Triacs are controlled via digital ICs and in turn they receive their commands from the tape transport control logic.

The end-of-tape switch consists of an infrared light gate on the headblock immediately to the left of the erase head. In order to be able to switch from either of the fast winding speeds directly to PLAY, information is required which indicates that the tape has reached standstill. This information is obtained from the tape motion sensor which monitors the movement of the right-hand spooling motor.

Current for the tape transport control circuits is obtained from the unregulated \pm 24 V supply. The required 5 V for the logic circuits are formed and stabilized directly on the tape transport control circuit board.

L'arrêt automatique de fin de bande travaille au moyen d'une barrière à rayons infrarouges, montée sur le support des têtes, en amont de la tête d'effacement.

Le passage direct de la commande de bobinage à la commande de lecture ou d'enregistrement, est obtenu grâce à la logique. Celleci garde en mémoire la dernière fonction et l'active que lorsque le détecteur de mouvement annonce l'arrêt complet du moteur droit, c'est à dire de la bande.

L'alimentation ne nécessite qu'une tension continue de 24 V. La tension + 5 V des circuits de logique est tirée du + 24 V, et est stabilisée sur la plaquette de commande du mécanisme.

Laufwerksteuerung 1.177.317

Die neue Ausführung der Laufwerksteuerung enthält anstelle von IC4 (alte Laufwerksteuerung 1.177.315) einen Logikteil, der mit diskreten IC's und einem PROM-IC realisiert ist. Damit sind genau die gleichen Funktionszustände wie bisher möglich. Das Endschaltersignal wird über Q10/Q11 weiterverarbeitet.

R47 dient als thermischer Schutz des Netztransformators.

Zusätzlich ist mit Umschalten der Spulengrösse auch die Dauer des Startimpulses für den rechten Wickelmotor veränderbar. Dies dient der Verbesserung des Startverhaltens.

R*/R** variieren je nach Gerätetyp.

Tape transport control 1.177.317

In the new version of the tape transport control the function of IC 4 (old version 1.177.315) has been taken over by a logic circuit which consists of descrete ICs plus one PROM-IC.

The signal from the tape end switch is further processed by transistors Q10 and Q11.

R47 affords thermal protection for the mains transformer.

In conjunction with reel size selection, the start impulse for the right hand spooling motor is altered to yield improved start performance. Select R^*/R^{**} in accordance with tape speed.

Commande du mécanisme 1.177.317

Cette nouvelle version de la commande du mécanisme se distingue de l'ancienne (1.177.315) par le remplacement du LSI IC4 par des IC et un PROM-IC.

Les fonctions restent semblables.

Le signal de fin de bande passe en plus par Q10/Q11.

R47 sert de protection thermique du transformateur.

Le commutateur de grandeur de bobine, influence en plus la durée d'impulsion d'enclenchement du moteur de bobinage. Ceci pour améliorer les caractéristiques de démarrage.

Les valeurs de R*/R** varient selon le type d'appareil.

5.10. Bandbewegungssensor 1.177.320/321

Der Sensor besteht aus einem Oszillator dessen Schwingungen abreissen, sobald Eisen in unmittelbarer Nähe über der Spule liegt. Die Eisenglocke des Wickelmotors kann zur Bewegungsüberwachung genutzt werden, da sie 3 Löcher enthält und somit den Oszillator pro Umdrehung dreimal anschwingen lässt.

Das auf Logikpegel gebrachte Signal Y—MOVE wird in der Laufwerksteuerung weiterverarbeitet.

Der komplette Sensorprint ist mit der Laufwerksteuerung steckbar verbunden und bezieht von dort auch seine Stromversorgung.

5.10. Tape motion sensor 1.177.320/321

The motion sensor consists of an oscillator whose oscillations become interrupted as soon as steel approaches its coil. The rotor part of a spooling motor can be utilized to serve this purpose because it contains three large holes which permit the oscillator to produce three signal bursts per revolution.

The amplified signal Y-MOVE is fed to the tape transport control circuit for further processing.


Via a plug-in connection, the sensor board is wired to the tape transport control board from where it receives its current supply.

5.10 Detecteur de mouvement 1.177.320/ 321

Ce détecteur se compose d'un oscillateur qui est bloqué lorsque son circuit inductif (bobine) se trouve à proximité immédiate d'un métal ferreux. Ainsi, les trous percés dans la cloche du moteur de bobinage produisent 3 démarrages de l'oscillateur par tour.

Afin d'être utilisable par la logique de commande, le signal de sortie du détecteur Y-MOVE est mis en forme sur la plaquette de commande du mécanisme.

Le détecteur se raccorde à la plaquette de commande du mécanisme d'où il tire son alimentation.



5.11. Drehzahlregelung 1.177.325

Das gesamte Regelungssystem besteht aus Tonmotor, Regelelektronik und Tachometer zur Drehzahlmessung.

In der Eingangsschaltung mit IC 2 wird zur Bandgeschwindigkeit proportionale Frequenz in ein Rechtecksignal umgeformt. Die nachfolgende Frequenzteilerschaltung sorgt für ein exakt symmetrisches Signal. Die negativen Flanken des frequenzgeteilten Rechtecks triggern eine monostabile Kippstufe (Präzisions-Timer IC 2). Durch Unterdrückung jedes zweiten Impulses bei der grossen Geschwindigkeit muss der Motor doppelt so schnell drehen, um dieselbe Triggerfrequenz und damit dasselbe Signal am Ausgang von IC2 zu erhalten. Die Impulsbreite wird für IC2 durch einen hochstabilen RC-Seriekreis bestimmt. Mit Potentiometer R14 kann die Sollgeschwindigkeit eingestellt werden. Ein Tiefpass bildet den DC-Mittelwert aus dem Rechtecksignal. Dieser wird im nachfolgenden DC-Verstärker, welcher ein Netzwerk für die Stabilität des Regelkreises enthält, weiterverarbeitet und steuert schliesslich als Gleichspannungswert den Regeltransistor Q2 an. Bei äusseren Drehzahländerungen variiert das Tastverhältnis des Signals bei TP1 und somit auch die Steuerspannung für den Regeltransistor

Durch das Anlegen einer externen Referenzspannung am Anschluss Y—REFEXT bei IC 1 kann die eingestellte Frequenz über einen grossen Bereich verändert werden (variable Bandgeschwindigkeit).

5.11. Speed regulating circuit 1.177.325

The speed control system consists of the capstan motor, the speed regulating circuit and the tacho head to sense the motor speed.

The input circuit with IC 2 shapes the speed proportional frequency into a square wave and the following divider circuit delivers an exactly symmetrical signal. The trailing edges of the divided square wave are triggering a mono stable flip-flop (precision timer IC2). When selecting the higher tape speed every second pulse becomes suppressed, thus the motor has to run with double speed in order to produce the same trigger frequency and consequently the same signal at the output of IC2. The pulse width for IC2 is determined in a highly stable RC-series network. With R14 the motor speed can be adjusted to its nominal value. By passing the signal through a low pass network, an average DC-value is derived from the square wave. This DC potential is further processed in a DC amplifier, which contains a network to ensure the stability of the control loop. The DC signal then reaches the base of the regulating transistor Q2. A variation in motor speed will also vary the duty cycle at TP1 with a consequent change of the bias potential for the regulating transistor.

By feeding an external reference potential to the terminal Y-REFEXT at IC1, the adjusted frequency may be varied over a wide range (variable tape speed).

5.11. Régulation de vitesse 1.177.325

L'ensemble du système de régulation est composé du moteur de cabestan, de la tête tachymétrique et du circuit de régulation de vitesse.

L'étage d'entrée (IC 2) effectue la mise en forme (signal carré) du signal provenant de la tête tachymétrique. L'étage bistable suivant sert de diviseur et délivre des signaux parfaitement symétriques. Les flancs négatifs de ces signaux sont appliqués à un circuit monostable de précision (IC 2). La suppression d'une impulsion sur deux, oblige le moteur à tourner deux fois plus vite pour procurer un signal de même fréquence à l'entrée du circuit monostable. La largeur des impulsions de sortie de ce dernier est déterminée par un circuit RC de haute stabilité. Le potentiomètre R14 permet d'ajuster la vitesse nominale. Ces impulsions sont ensuite transmises à un circuit intégrateur. La valeur moyenne DC des signaux rectangulaires ainsi obtenue est appliquée à l'amplificateur DC, muni d'un réseau de contre-réaction stabilisant le circuit régulateur. La valeur de la tension continue à la sortie de cet amplificateur commande ensuite au travers de Q5 le transistor régulateur Q2. Une variation du nombre de tours du moteur engendre un changement du rapport d'impulsions au point TP1 d'où une variation de la tension de commande du transistor régulateur.

L'application d'une autre tension de référence au raccordement Y—REFEXT du circuit intégré IC 1, permet une plus grande variation de la vitesse nominale (variateur de vitesse).

5.12 Variable Geschwindigkeitsregelung (1.177.330)

Bei gedrückter Taste VARIABLE SPEED kann die Bandgeschwindigkeit durch Verstellen des danebenliegenden Drehknopfes verändert werden. Gleichzeitig wird die Buchse CAPSTAN SPEED (45) abgeschaltet. Die für die Geschwindigkeitsveränderung notwendige Gleichspannung wird mit Potentiometer R1 eingestellt, mittels IC1 niederohmig ausgekoppelt und auf P4 (Capstan Speed Control 1.177.325/Y-REFEXT) geführt. Mit R5 wird die Mitteneinstellung des Potentiometers R1 auf Sollgeschwindigkeit abgeglichen.

5.12 Variable speed control (1.177.330)

With the button VARIABLE SPEED in depressed position, tape speed may be varied by operating the control knob which is situated next to the pushbutton. The socket CAPSTAN SPEED (45) is switched out of circuit when VARIABLE SPEED is selected.

The DC voltage required for speed variation is adjusted with R1. Via IC1 a low impedance voltage source is provided for P4 (Capstan Speed Control 1.177.325/Y-REFEXT). Potentiometer R5 is provided to calibrate the circuit so that nominal tape speed is obtained at the center position of R1.

5.12 Variateur de vitesse (1.177.330)

La touche VARIABLE SPEED permet, si elle est enfoncée, de faire varier la vitesse de défilement, en agissant sur le bouton placé à côté. Pour cette fonction, la prise CAPSTAN SPEED (45) se trouve déconnectée

La tension continue nécessaire à la variation de vitesse, est déterminée par R1 couplé en basse impédance avec IC1, puis conduite au P4 (Capstan Speed Control 1.177.325/Y-REFEXT). Le potentiomètre R5 permet le tarage du circuit, de manière à ce qu'à la position médiane de R1, corresponde la vitesse nominale.

5.13 Bandzugschalter für MKII Geräte 1.177.135/136/137

Der Bandzugschalter verändert die Startimpulslänge in Abhängigkeit zu der gewählten Geschwindigkeit und Spulengrösse. Das Signal S—SPEED aktiviert die beiden Transistoren Q1 und Q2. Zusammen mit dem REEL SIZE-Schaltkontakt ergeben sich dadurch vier verschiedene Widerstandwerte, resp. RC-Glieder mit welchen Q14 (Laufwerksteuerung 1.177.317) angesteuert wird.

1.177.135=B77 LS 1.177.136=B77 Standard 1.177.137=B77 HS

5.13 Tape tension switch 1.177.135/136/137 for MKII recorders

The tape tension switch varies the length of the start pulse depending on tape speed and reel size selected. The signal S-SPEED activates the two transistors Q1 and Q2. In combination with the contacts of the switch REEL SIZE one of four different resistors is brought into circuit, resulting in different RC networks which control Q14 in the tape drive control 1.177.317.

1.177.135=B77 LS 1.177.136=B77 Standard 1.177.137=B77 HS

5.13 Commutateur de tension de bande, MKII (1.177.135/136/137)

Le commutateur de tension de bande agit sur la largeur de l'impulsion de départ en tenant compte de la vitesse choisie et de la grosseur de bobine utilisée. Le signal S-SPEED active les transistors Q1 et Q2. Suivant la position du commutateur REEL SIZE, il s'en suit l'activation de l'une des quatre valeurs de résistance différentes, respectivement de circuit RC, qui commande Q14 (Commande du mécanisme 1.177.317).

1.177.135=B77 LS 1.177.136=B77 Standard 1.177.137=B77 HS

KAPITEL 6 Elektrische Einstellungen, Messungen	SECTION 6 Electrical adjustments	CHAPITRE 6 Mesures et réglages électriques	_Seite/page
Messgeräte und Hilfsmittel	Required test equipment	Appareils de mesure et accessoires	6/1
Kontrolle der Speisespannungen	Checking the supply voltages	Contrôle des tensions d'alimentation	6/1
Laufwerk-Einstellungen	Tape transport adjustments	Réglage du mécanisme	6/1
Audio-Einstellungen	Audio adjustments	Réglages audio	6/2
Messungen verschiedener Kenndaten	Various performance data meas- urements	Mésure des différentes caractéristiques	6/12




Fig. 6.2.-1

Fig. 6.2.-2

6.	Elektrische Einstellungen und
	Messungen
6.1.	Messgeräte und Hilfsmittel

- Entmagnetisierungs-Drossel
- NF-Millivoltmeter
- NF-Generator
- Klirrfaktor Messgerät
- Oszilloskop
- Digitalzähler (Counter)
- Tonhöhenschwankungsmesser

6. Electrical adjustments

6.1. Required test equipment

- Audio millivoltmeter
- Audio generator
- Distortion factor meter
- Oscilloscope
- Digital counter
- Wow and flutter meter
- Head demagnetizer

6. Mesures et réglages électriques

6.1. Appareils de mesure et accessoires

- Démagnétiseur
- Millivoltmètre BF
- Générateur BF
- Pont de distorsion
- Oscilloscope
- Compteur digital
- Scintillomètre

6.2. Kontrolle der Speisespannungen

Stabilisierte Speisespannungen 21 V:

Auf Audio-Verbindungs-Platine (P13, Fig. 6.2.—1)

Spannung messen: 21 V ± 1 V.

Unstabilisierte Speisespannung 24 V:

Gerät in STOP-Position.

Auf Laufwerksteuerung an Widerstand R34 (Fig. 6.2.—2)

Spannung messen: 24 V. ... 26 V (bei Nenn-Netzspannung).

6.2. Checking the supply voltages

Regulated 21 V supply:

measure voltage on audio interconnection board (P13, fig. 6.2.-1), it must read 21 V \pm 1 V.

Unregulated 24 V supply:

Recorder in position STOP.

Measure voltage on tape transport control board at resistor R34 (fig. 6.2.—2), it must read 24 V ... 26 V (under nominal line voltage).

6.2. Contrôle des tensions d'alimentation

Tension d'alimentation stabilisée 21 V:

Sur le circuit d'interconnexion (P13, fig. 6.2.—1)

Tension à mesurer: 21 V ± 1 V.

Tension d'alimentation non stabilisée 24 V:

Appareil en position STOP.

Sur la commande du mécanisme à la ré-

sistance R34 (fig. 6.2.-2)

Tension à mesurer: 24 V ... 26 V (pour la tension secteur nominale).

6.3. Laufwerk-Einstellungen6.3.1. Kontrolle der Laufwerkfunktionen

Gerät von Umspulen auf Wiedergabe (PLAY) tasten. Die Andruckrolle darf erst nach Stillstand des rechten Wickeltellers einfahren.

Sollte die Andruckrolle das Band zu früh an die Tonwelle drücken, so ist der Abstand zwischen Sensorspule und Glocke des rechten Wickelmotors zu kontrollieren (ca. 1... 1,5 mm).

6.3. Tape transport adjustments

6.3.1. Checking the tape transport functions

Start the recorder in the fast forward wind function. After a high winding speed is attained, select PLAY — the pinch roller arm must not become activated prior to the complete standstill of the right-hand reel.

If the pinch roller presses the tape against the capstan shaft too soon, check and if necessary correct the clearance between the sensor coil and the spooling motor (approx. 1 ... 1.5 mm/0.039 ... 0.062 inches).

6.3. Réglage du mécanisme

6.3.1. Contrôle des fonctions du mécanisme

Passez du bobinage rapide en lecture (PLAY). Le galet presseur ne doit coller qu'après l'arrêt complet du plateau de bobine droit.

Si ce n'est pas le cas, et que le galet presseur colle trop tôt, contrôlez la distance entre la bobine du détecteur et la cloche du moteur (environ 1 ... 1,5 mm).

6.3.2. Tachokopf-Einstellung (Tonmotor)


Der Luftspalt zwischen Tachokopf und Rotor soll 0,3 ... 0,4 mm betragen. Die Einstellung ist in Ordnung, wenn an den Anschlüssen P12 (brn) und P13 (blu) der Stromversorgungs-Platine 35 ... 50 mV (bei 9,5 cm/s) Tachometer-Signalspannung gemessen wird.

6.3.2. Tacho head adjustment

The clearance between the tacho head and the rotor of the capstan motor should amount to 0.3 ... 0.4 mm/0.011 ... 0.02 inches. The head is correctly positioned when measuring a signal voltage of 35 ... 50 mV at 3 3/4 ips at the contacts P12 (brown) P13 (blue).

6.3.2. Réglage de la tête tachymétrique

La distance entre la tête tachymétrique et la cloche du moteur doit être de $0.3 \dots 0.4$ mm. Ce réglage est correct, lorsque l'on obtient (à 9.5 cm/s) entre les points P12 (brun) et P13 (bleu) du circuit d'alimentation, un signal tachymétrique de $35 \dots 50$ mV.



POWER SUPPLY 1.177.310/311




Fig. 6.3.-1

6.3.3. Geschwindigkeits-Eichung

- Band einlegen
- Taste VARIABLE SPEED lösen.
- Gerät auf hoher Bandgeschwindigkeit auf Wiedergabe starten.
- Zähler an TP1 und P5 (Masse) auf Drehzahlregelungs-Steckkarte anschliessen.
- Anzeige an Zähler muss 800 Hz sein.
 Einstellung an R14.
- Gerät auf kleine Bandgeschwindigkeit umschalten.

Anzeige muss 800 Hz sein.

Die Anzeige bei beiden Bandgeschwindigkeiten muss innerhalb 1 Hz liegen.

6.3.3. Tape speed calibration

- Load recorder with tape.
- Release push button VARIABLE SPEED.
- Connect digital counter to TP1 and P5 (ground) on the speed control board.
- Select high tape speed and start recorder in function PLAY.
- The readout on the counter must show 800 Hz. If necessary adjust R14.
- Switch recorder to low tape speed, readout must again show 800 Hz.

At both tape speeds the indicated frequency must be within 1 Hz of the nominal frequency.

6.3.3. Réglage de la vitesse

Mettez une bande.

Fig. 6.3.-2

- Poussoir VARIABLE SPEED relâché.
- Enclenchez l'appareil en lecture, en grande vitesse.
- Branchez un compteur entre les points
 TP1 et P5 (masse) de la plaquette de régulation de vitesse.
- Le compteur doit indiquer 800 Hz.
 Réglage par R14.
- Commutez l'appareil en petite vitesse.
 Le compteur doit également indiquer
 800 Hz.

La différence entre les deux vitesses ne doit pas dépasser 1 Hz.

6.3.4. Kontrolle Bandendschalter

Gerät mit eingelegtem Band auf Wiedergabe starten. Bei Transparentband schaltet das Gerät auf STOP. Durch Abheben des Bandes aus dem Strahlbereich der LED muss das Gerät ebenfalls auf STOP schalten.

6.3.4. Checking the end-of-tape switch

Load recorder with a short section of tape or prepare a reel of tape by splicing a section of transparent leader into the tape. Start recorder in function PLAY. When the transparent section reaches the light gate, the machine must STOP. This can also be simulated by trying to lift the running tape away from the light gate.

6.3.4. Contrôle de l'arrêt de fin de bande

L'appareil étant muni d'une bande, démarrez en lecture. Sur l'amorce transparente l'appareil passe en fonction STOP. En écartant la bande du rayonnement de la diode LED, l'appareil doit également s'arrêter.

6.4. Audio-Einstellungen6.4.1. Testbänder

Zur Einpegelung der Aufnahme- und Wiedergabeverstärker wird in der nachfolgenden Einstellanleitung das RX 641-Testband als Bezugsband verwendet. Dessen Spezifikationen sind nachfolgend festgehalten:

Bezugspegel OUTPUT

0 VU = 257 nWb/m 775 mV 0 VU - 20 dB = 25,7 nWb/m 77,5 mV

Alle NF- und HF-Messungen mit abgeschirmten Leitungen vornehmen.

Alle Messwerte an OUTPUT (51) beziehen sich auf voll geöffnete Regler LEVEL (50) (Fig. 6.4.-1).

6.4. Audio adjustments6.4.1. Calibration tapes

For adjusting the reproducing and recording amplifiers as described hereunder, use the **RX 641** calibration tape (part no 46001) as a reference. The recorded levels are as follows:

Reference level OUTPUT

0 VU = 257 nWb/m 775 mV -20 dB from 0 VU = 25,7 nWb/m 77,5 mV

Use shielded cables for all audio and high frequency measurements.

The signal levels specified for OUTPUT (51) are taken with the controls LEVEL (50) (fig. 6.4.—1) fully open.

6.4. Réglages audio

Pour l'alignement des amplificateurs d'enregistrement et de lecture, il est recommandé de suivre les instructions de réglage et d'utiliser la bande étalon **RX 641** dont les spécifications sont les suivantes:

Niveau de référence OUTPUT

0 VU = 257 nWb/m 775 mV 0 VU - 20 dB = 25,7 nWb/m 77,5 mV

Toutes les mesures BF et HF se font à l'aide de câbles blindés.

Toutes les valeurs mesurées à la sortie OUTPUT (51) au réglage maximum des potentiomètres LEVEL (50) (fig. 6.4.–1).

6.4.2. Entmagnetisierung


Vor jeder Messung oder Einstellung mit laufendem Band sind die Tonköpfe und Bandführungen zu entmagnetisieren!

6.4.2. Demagnetizing

Demagnetize the sound heads and tape guides prior to any adjustments or measurements with tape.

6.4.2. Démagnétisation

Il est très important de démagnétiser les têtes et les guides de bande avant de poser une bande de mesure sur l'appareil.






Fig. 6.4.-1

Starke Gleichfeld-Magnetisierungen verschlechtern den Geräuschspannungsabstand und den Frequenzgang. An den Bezugsbändern können zudem Beschädigungen zurückbleiben.

Strong DC magnetization causes a deterioration of the signal to noise ratio and frequency response as well. Reference tapes may become permanently damaged.

De fortes inductions magnétiques continues peuvent dégrader les caractéristiques du bruit de fond et de la courbe de réponse et peuvent effacer partiellement les bandes étalon.

6.4.3. Kontrolle Eingangsverstärker

- Bedienungselemente nach Fig. 6.4.—1 einstellen.
- NF-Millivoltmeter an Ausgang OUTPUT
 (51) anschliessen (Regler LEVEL (50) voll geöffnet).
- NF-Generator an Anschluss AUX IN-PUT (48) parallel anschliessen. Generatorpegel bei 1000 Hz so einstellen, dass sich am NF-Millivoltmeter eine Spannung von 0,775 V einstellt. Für diese Spannung wird ein Eingangspegel von ca. 20 mV benötigt.

Anmerkung:

Der Pegelunterschied am Ausgang soll max. 0,5 dB betragen bei allen Positionen des Betriebsartenschalters MONITOR (17)

6.4.3. Gain of input amplifier

- Adjust operating controls as per fig. 6.4.—1.
- Connect audio voltmeter to OUTPUT (51) (potmeters LEVEL (50) fully open).
- Connect audio generator to feed the sockets AUX INPUT (48) parallel. Select frequency of 1000 Hz and adjust generator level until a reading of 0.775 V is obtained on the audio voltmeter. The required input level should read 20 mV approx.

Note:


At all positions of the mode selector (MONITOR (17)) the difference in output level must not exceed 0.5 dB.

6.4.3. Contrôle de l'amplificateur d'entrée

- Effectuez les commutations selon la fig. 6.4.—1.
- Branchez un millivoltmètre BF à la sortie OUTPUT 51 (potentiomètres LEVEL (50) ouvert au max.).
- Raccordez un générateur BF aux entrées AUX INPUT (48). Réglez le générateur sur 1000 Hz et le niveau de façon à obtenir 0,775 V au millivoltmètre BF. Le niveau d'entrée s'éleve à environ 20 mV.

Remarque:

La différence de niveau à la sortie, pour toutes les positions du sélecteur MONITOR (17), doit être de 0,5 dB au maximum.



6.4.4. Kontrolle Eingangsmischung bei einkanaliger Einspeisung


- Bedienungselemente nach Fig. 6.4.—2 einstellen.
- NF-Generator auf gleichem Pegel belassen (1000 Hz, 0,775 V am Ausgang).
- Anschluss AUX INPUT (48). Beide VU-Meter zeigen 0 VU.

6.4.4. Testing the mixing facility with a single channel feed

- Adjust operating controls as per fig. 6.4.—2.
- Audio generator adjusted as for previous test (1000 Hz, 0.775 V output level) and connected to AUX INPUT $\overbrace{\mbox{48}}$. Both VU-meters indicate 0 VU.
- Switch record preselector REC (22) to ON. Only the left-hand VU-meter indicates 0 VU.

6.4.4. Contrôle du mélange des entrées à l'enregistrement d'un seul canal

- Effectuez les commutations selon la fig. 6.4.—2.
- Laissez le même niveau du générateur BF (1000 Hz et 0,775 V à la sortie). Raccordez-le aux entrées AUX INPUT $\overbrace{48}$. Les deux VU-mètres indiquent 0 VU.
- Commutez le présélecteur d'enregistrement REC-R $\ensuremath{\bigcirc} 22$ sur ON. Seul le VU-mètre gauche indique 0 VU.







Fig. 6.4.-3

- Eingangs-Pegelregler INPUT LEVEL,
 LEFT auf Anschlag "O".
- Eingangspegelregler INPUT LEVEL,
 RIGHT auf Anschlag "10". Nur rechtes VU-Meter zeigt 0 VU.
- Aufnahmevorwahlschalter REC-L auf OFF. Beide VU-Meter zeigen 0 VU.
- Turn potentiometer INPUT LEVEL
 LEFT fully counterclockwise to position "0".
- Turn potentiometer INPUT LEVEL
 RIGHT fully clockwise to position "10". Only the right-hand VU-meter will read 0 VU.
- $-\,$ Switch record preselector REC L to position OFF. Both VU-meters indicate 0 VU.
- Tournez le potentiomètre d'entrée
 INPUT LEVEL LEFT sur "0".
- Tournez le potentiomètre d'entrée IN-PUT LEVEL RIGHT sur "10". Seul le VUmètre droit indique 0 VU.
- Commutez le présélecteur d'enregistrement REC-L sur OFF. Les deux VU-mètres indiquent 0 VU.

6.4.5. VU-Meter-Eichung

- Bedienungselemente nach Fig. 6.4.—3 einstellen.
- NF-Generator immer noch gleicher Pegel
 (1000 Hz, 0,775 V am Ausgang).
- $-\,$ Mit Reglern METER CAL. L + R (Fig. 6.4.-4) linkes und rechtes VU-Meter auf 0 VU eichen.



6.4.5. VU-meter calibration

- Set operating controls as per fig. 6.4.—3.
- $-\,$ Audio generator still adjusted to same level and frequency (1000 Hz, 0.775 V on output).
- $-\,$ Adjust potentiometers METER CAL. L + R (fig. 6.4.—4) to obtain a 0 VU deflection on the respective VU-meter.

6.4.5. Etalonnage des VU-mètres

- Effectuez les commutations selon la fig. 6.4.—3.
- Laissez encore le même niveau du générateur BF (1000 Hz et 0,775 V à la sortie).
- A l'aide des réglages METER CAL. L + R (fig. 6.4.-4) gauche et droit, étalonnez les VU-mètres sur 0 dB.

Fig. 6.4.-4

6.4.6. Kontrolle Übersteuerungsanzeige

Wird der Pegel um mehr als 6 dB erhöht, so müssen die Übersteuerungs-Anzeigelampen in den VU-Metern aufleuchten. Der Unterschied der Ansprechschwellen beider Lampen darf nicht grösser als 0,5 dB sein.

Bei grösserer Toleranz sind die Widerstände R37 bzw. R34 auf dem Monitorverstärker 1.177.260 zu ändern.

Bei neuerer Ausführung sind R34/R37 durch Einstellpotentiometer R30, R38 ergänzt werden.

6.4.6. Checking the overload indicators

When raising the signal level by more than 6 dB, the overload indicators in the VU-meters must become illuminated. The difference in triggering level between the two indicators must not exceed 0.5 dB.

When exceeding this tolerance, alter the values of resistors R37 or R34 respectively in the monitor amplifier 1.177.260.

On newer versions, resistors R34/R37 are replaced by additional trimpots R30, R38

6.4.6. Contrôle des indicateurs de surmodulation

En augmentant de 6 dB le niveau, les indicateurs de surmodulation doivent s'allumer. L'écart entre les seuils d'allumage ne doit pas dépasser 0,5 dB.

Un trop grand écart peut être réduit en changeant les valeurs des résistances R37 ou R34 de l'amplificateur moniteur 1.177.260.

Pour les nouvelles versions, les résistances R34 et R37 sont remplacées par des résistances variables. supplöemartaires R30, R38

6.4.7. Frequenzgang-Kontrolle "Vor Band"


- Bedienungselemente nach Fig. 6.4.—3 einstellen.
- NF-Generator an Anschluss AUX
 INPUT (48) parallel anschliessen.
- NF-Millivoltmeter am Ausgang OUTPUT
 (51) anschliessen.

6.4.7. Frequency response "before tape"

- Set operating controls as per fig. 6.4.—3.
- Connect audio generator to both AUX INPUTs (48) in parallel.
- Connect audio millivoltmeter to OUT-PUT (51).

6.4.7. Contrôle de la courbe de réponse des canaux d'entrée

- Effectuez les commutations selon la fig.
 6.4 –3
- Raccordez un générateur BF aux entrées
 AUX INPUT (48).
- Branchez un millivoltmètre à la sortie
 OUTPUT (51)






Fig. 6.4.-5

- Generator von 30 Hz bis 20 000 Hz durchstimmen. Am Millivoltmeter Frequenzgang-Abweichungen ablesen. Toleranz: + 0 dB / -1 dB.
- Frequenzgang-Kontrolle an OUTPUT L+ R vornehmen.
- Sweep generator from 30 Hz to 20 000 Hz and check frequency response by observing the level variation on the audio millivoltmeter. Permissible tolerance + 0/-1 dB.
- Check frequency response on OUTPUT L + R.
- Faites varier la fréquence du générateur de 30 à 20 000 Hz et contrôlez les écarts de niveau au millivoltmètre. Tolérance: + 0 dB/ $-1\ \mbox{dB}.$
- Contrôlez la courbe de réponse aux sorties OUTPUT L + R.

6.4.8. Spaltjustierung Wiedergabekopf, grob (Pegelmaximum)

Kontrolle:

Der Spalt muss in der Mitte des Schleifspiegels liegen.

- Schleifspiegel mit einem Fettstift waagrecht markieren und anschliessend kurz ein Band laufen lassen. Der Spalt muss in der Mitte der durch das Band polierten Stelle liegen.
- Bedienungselemente nach Fig. 6.4.—5 einstellen.
- Testband 19 cm/s auflegen und auf Spaltjustierteil (10 kHz) vorspulen.
- NF-Millivoltmeter an Ausgang (51) OUTPUT L anschliessen.
- Wiedergabetaste PLAY drücken und an Justierschraube $\stackrel{\frown}{P}$ auf Ausgangsspannungs-Maximum einstellen.

6.4.8. Reproducing head azimuth, coarse adjustment (Level maximum)

Double check:

Check to make sure that the head gap is centered inside the wear patter on the head.

- With grease pencil make horizontal mark on the head face, run tape for several seconds, then check position of the head gap inside the polished area. If necessary adjust head position to bring gap into center of wear area.
- Set operating controls as per fig. 6.4.—5.
- Connect audio millivoltmeter to OUT-PUT L (51).
- Load recorder with calibration tape
 7 1/2 ips and run azimuth adjusting section
 (10 kHz) by pressing button PLAY.
- Rotate screw P to obtain maximum output voltage.

6.4.8. Préréglage de l'azimut de la tête de lecture (Niveau maximum)

Contrôle:

L'entre-fer doit être centré sur la surface de contact de la bande.

- Faites un trait horizontal sur chaque piste avec un crayon gras, puis passez une bande quelques instants. Contrôlez que l'entre-fer se trouve bien centré sur les parties effacées.
- Effectuez les commutations selon la fig. 6.4.—5.
- Placez la bande étalon de 19 cm/s sur la partie réservée à l'azimut (10 kHz).
- Raccordez un voltmètre BF à la sortie OUTPUT L (51).
- Appuyez sur la touche PLAY et ajustez le niveau de sortie maximum à l'aide de la vis de réglage (P.)

6.4.9. Spaltjustierung Wiedergabekopf, fein (Phasenmethode)

Für die Spaltjustierung nach der Phasenmethode ist es unbedingt erforderlich, dass die Spalteinstellung mit Pegelmaximum-Abgleich (6.4.8.) zuerst vorgenommen wird, damit Phasenfehler > 90° mit Sicherheit vermieden werden.

Betriebsartenschalter MONITOR au Stellung MONO.

(51)

- NF-Millivoltmeter an Ausgang
 OUTPUT L + R parallel anschliessen.
- Testband auf Spaltjustierteil (10 kHz) auf Wiedergabe starten und mit Justierschraube
 auf Ausgangsspannungs-Maximum (scharf) einstellen.

P


6.4.9. Reproducing head azimuth, fine adjustment (Phase check method)

When using the phase check method for alignment of the head azimuth, it is essential that the azimuth is first adjusted for level maximum (section 6.4.8.) so as to avoid the possibility of a phase error in excess of 90°.

- Switch mode selector MONITOR to position MONO.
- Connect audio millivoltmeter to both outputs OUTPUT L + R (51) in parallel.
- Load recorder with calibration tape
 7 1/2 ips and run azimuth adjusting section
 (10 kHz) while rotating screw (P) until a pronounced maximum in output voltage is obtained.

6.4.9. Réglage fin de l'azimut de la tête de lecture (Méthode des phases)

- Pour effectuer ce réglage, il est absolument nécessaire de procéder au réglage décrit précédant (6.4.8.) pour éviter une erreur de 90°.
- Sélecteur MONITOR en position MONO.
- Branchez un millivoltmètre BF aux sorties (51) OUTPUT L et R.
- Passez en lecture la partie destinée au réglage de l'azimut (10 kHz) et effectuez le réglage fin (très pointu) avec la vis P pour obtenir le signal de sortie maximum.







Fig. 6.4.-6

6.4.10. Wiedergabe-Pegel ab Testband (RX 641 Testband Art. Nr. 46 001)

- Bedienungselemente nach Fig. 6.4.—6 einstellen.
- NF-Millivoltmeter an Ausgang OUT-PUT L $\stackrel{\textstyle (51)}{}$ anschliessen (1 V-Bereich).
- Testband auf Pegeltonteil (257 nWb/m) vorspulen.
- Gerät auf Wiedergabe starten.
- Mit dem Regler REPR LEVEL L (Fig. 6.4.–7) eine Ausgangsspannung von 0,775 V einstellen.
- NF-Millivoltmeter an Ausgang OUTPUT R anschliessen.
- Mit dem Regler REPR LEVEL R eine Ausgangsspannung von 0,775 V einstellen.



6.4.10. Reference level from calibration tape (RX 641 test tape no. 46 001)

- Set operating controls as per fig. 6.4.—6.
- Connect audio millivoltmeter (1 V range) to OUTPUT L (51).
- Search for reference level 257 nWb/m on the calibration tape and run that section by pressing the button PLAY.
- Adjust trimpot REPR LEVEL L (fig. 6.4.—7) to obtain an output level of 0.775 V.
- Connect audio millivoltmeter to OUT-PUT R.
- $-\,$ Adjust trimpot REPR LEVEL R to obtain an output level of 0.775 V.

6.4.10. Niveau de référence d'après la bande étalon

(Bande étalon RX 641 no. 46 001)

- Effectuez les commutations selon la fig. 6.4.–6.
- Raccordez un millivoltmètre BF à la sortie OUTPUT L (51) (échelle 1 V).
- Bobinez la bande étalon jusqu'à la partie niveau de référence (257 nWb/m).
- Démarrez en lecture.
- A l'aide du réglage REPR LEVEL L (fig. 6.4.-7), ajustez la tension de sortie à 0,775 V.
- Raccordez le millivoltmètre BF à la sortie OUTPUT R.
- $-\,$ $\,$ A l'aide du réglage REPR LEVEL R, ajustez la tension de sortie à 0,775 V.

Fig. 6.4.-7

6.4.11. Frequenzgang-Kontrolle, Wiedergabe (ab Testband)

- Bedienungselemente nach Fig. 6.4.—6 einstellen.
- Testband auf den Frequenzgangteil vorspulen.
- NF-Millivoltmeter an Ausgang (51)
 OUTPUT I + B anschliessen.
- Gerät auf Wiedergabe starten und den Frequenzgang bezogen auf 1000 Hz kontrollieren.

Es können gleichzeitig beide Kanäle gemessen werden, indem der Betriebsartenschalter MONITOR umgeschaltet wird (L/R).

6.4.11. Reproducing system frequency response (measured with calibration tape)

- Set operating controls as per fig. 6.4.—6.
- Search for the beginning of the fre-
- quency response section on the calibration tape.

 Connect audio millivoltmeter to OUT-
- PUT L + R (51) in parallel.
- Start recorder in PLAY and measure frequency response relative to 1000 Hz.

The frequency response of both channels may be checked in one run by alternating the setting of the MONITOR mode selector between the positions LEFT and RIGHT.

6.4.11. Courbe de réponse en lecture

- (d'après la bande étalon)
- Effectuez les commutations selon la fig. 6.4.—6.
- Bobinez la bande étalon jusqu'à la partie courbe de réponse.
- Raccordez un millivoltmètre BF à la sortie (51) OUTPUT L + R.
- Démarrez en lecture et contrôlez la courbe de réponse par rapport au niveau à 1000 Hz.

Les deux canaux peuvent être mesurés en une fois en commutant le sélecteur du mode de reproduction MONITOR (L/R).




Fig. 6.4.-8

6.4.12. HF-Spannungen und Frequenz kontrollieren

Bedienungselemente nach Fig. 6.4.—8 einstellen.

Leeres Band RX 641 auflegen und auf Aufnahme starten.

Löschkopfspannung:

 Löschkopfspannung am Löschkopf mit Voltmeter messen:

Richtwert: 30 V ... 32 V AC

Oszillatorfrequenz:

- Oszillatorfrequenz mit Digital-Zähler oder Oszilloskop am Löschkopf messen.
 Die Frequenz beträgt 150 kHz ± 5 kHz.
 Aufzeichnung am Oszilloskop: 15 Schwingungen/100 μs.
- Bei Frequenzabweichung, mit Regelstift von T1 auf Oszillator-Steckkarte, nachjustieren. Oszillator ist dabei auf Verlängerungs-Steckkarte 1.177.241 aufzustecken.

6.4.12. Checking oscillator frequency and RFvoltages

Set operating controls as per fig. 6.4.—8.

Load recorder with blank tape RX 641 and start in the recording mode.

Erase voltage:

 Use electronic voltmeter to measure the RF-voltage on the erase head:

approx. value: 30 V ... 32 V

Oscillator frequency:

- Measure the oscillator frequency on the erase head with a digital counter. The frequency must read 150 kHz \pm 5 kHz. When measuring with an oscilloscope, the display must consist of 15 cycles on the 100 μ sec time base.
- If the frequency deviates beyond the above limits, adjust the slug in T1 on the oscillator board. For this adjustment, the extension board 1.177.241 is required in order to gain access to the coil.

6.4.12. Contrôle de la tension HF et de la fréquence

 Effectuez les commutations selon la fig. 6.4.–8.

Placez une bande vierge RX 641 et démarrez en enregistrement.

Tension d'effacement:

 Mesurez la tension d'effacement sur la tête d'effacement:

Valeur approchée: 30 ... 32 V AC.

Fréquence de l'oscillateur:

- Effectuez la mesure sur la tête d'enregistrement avec un compteur digital ou un oscilloscope. La fréquence est de 150 kHz ± 5 kHz. Sur l'oscilloscope on doit obtenir 15 alternances par 100 μs.
- Une déviation de la fréquence se corrige à l'aide du noyau de T1 de la plaquette oscillateur, qui pour le réglage sera enfichée sur la plaquette de prolongation 1.177.241.

6.4.13. HF-Sperrkreise Aufnahme

- Bedienungselemente nach Fig. 6.4.—8 einstellen.
- NF-Millivoltmeter an Messpunkt (X) des jeweiligen Aufnahmekanals anschliessen (Fig. 6.4.—9), siehe auch Schaltbild 1.177.230.
- Leeres Band auflegen und Gerät auf Aufnahme schalten.
- $\,$ Mit Reglern BIAS TRAP L und R auf Spannungsminimum einstellen ($\!<\!350$ mV), Fig. 6.4.—10.

6.4.13. Adjustment of bias trap in recording amplifier

- Set operating controls as per fig. 6.4.—8.
- Connect millivoltmeter to the test point of the respective recording channel (fig. 6.4.—9). Refer to circuit diagram 1.177.230.
- Load recorder with blank tape and start in the recording mode.
- Adjust the controls BIAS TRAP L + R to obtain a minimum voltage indication ($\!<\!350$ mV), fig. 6.4.—10.

6.4.13. Circuit réjecteur HF d'enregistrement

- Effectuez les commutations selon la fig. 6.4.—8.
- Branchez un millivoltmètre BF au point de mesure (X) de chaque canal d'enregistrement (fig. 6.4.—9); voyez également le schéma 1.177.230.
- Placez une bande vierge et démarrez en enregistrement.
- Réglez les BIAS TRAP L et R au minimum de tension (< 350 mV), fig. 6.4.-10.




Fig. 6.4.-9





Fig. 6.4.-10






Fig. 6.4.-11

6.4.14. Spaltjustierung Aufnahmekopf, grob (Pegelmaximum)

- Bedienungselemente nach Fig. 6.4.—11 einstellen.
- NF-Millivoltmeter an Ausgang
 OUTPUT anschliessen. Bereich 100 mV.
- NF-Generator an Anschluss (48) AUX
 INPUT parallel anschliessen. Frequenz: 10 kHz.

Leeres Band RX 641 einlegen und auf Aufnahme starten. Generatorpegel so verstellen, dass sich am Ausgang eine Spannung von 77,5 mV einstellt.

 $-\,$ Mit Justierschraube $\,$ (Fig. 6.4.—12) Pegelmaximum einstellen. Anzeigeverzögerung beachten, deshalb besonders langsam einstellen.

6.4.14. Recording head azimuth coarse adjustment (Level maximum)

- Set operating controls as per fig. 6.4.—11.
- Connect audio millivoltmeter to OUT PUT 51 and select 100 mV range.
- Connect audio generator in parallel to AUX INPUTs 48. Select frequency of 10 kHz.

Load recorder with blank tape RX 641 and start in the recording mode. Adjust generator level to obtain an output reading of 77.5nV.

- Rotate screw (R) (fig. 6.4.—12) to obtain maximum output level. Because there is a time lag before the effects of any alteration in record head azimuth will be shown on the meter, screw (R) should be rotated very slowly.

6.4.14. Préréglage de l'azimut de la tête d'enregistrement (Niveau maximum)

- Effectuez les commutations selon la fig. 6.4.—11.
- Branchez un millivoltmètre BF à la sortie (51) OUTPUT. Echelle 100 mV.
- Raccordez le générateur BF aux entrées
 AUX INPUT. Fréquence: 10 k kHz/signal:
 0,775 V à la sortie.

Placez une bande vierge RX 641 et démarrez en enregistrement.

- Ajustez le niveau du générateur de façon à obtenir à la sortie une tension de 77,5 mV.
- Tournez la vis de réglage R (fig. 6.4.-12) pour obtenir le signal de sortie maximum. Tournez la vis lentement en tenant compte du décalage des têtes.

6.4.15. Spaltjustierung Aufnahmekopf, feir (Phasenmethode)

Um Messfehler, die durch Phasenverschiebung > 90° entstehen könnten, zu vermeiden, ist es unbedingt erforderlich die Spaltjustierung nach Pegelmaximum-Methode (6.4.14.) vorzunehmen.

- Betriebsartenschalter MONITOR auf Stellung MONO.
- NF-Millivoltmeter an Ausgang (51)
 OUTPUT anschliessen.
- NF-Generator an Anschluss (48) AUX
 INPUT parallel anschliessen. Frequenz:
 10 kHz / Spannung: 0 VU –20 dB.

Leeres Band RX 641 auflegen und auf Aufnahme starten.

Mit Justierschraube (R) (Fig. 6.4.–12)
 die Ausgangsspannung auf Maximum (scharf) einstellen.

6.4.15. Recording head azimuth fine adjustment (Phase check method)

In order to avoid the possibility of phase errors in excess of 90°, it is essential that the azimuth adjustment as described under section 6.4.14. is first completed.

- Turn mode selector MONITOR to position MONO.
- Connect audio millivoltmeter to both sockets OUTPUT (51) in parallel.
- Connect audio generator to AUX IN-PUTs (48) in parallel. Select frequency of 10 kHz and adjust to a level of 20 dB below

Load recorder with blank tape RX 641 and start in the recording mode.

6.4.15. Réglage fin de l'azimut de la tête d'enregistrement (Méthode des phases)

- Pour effectuer ce réglage, il est absolument nécessaire de proceder au réglage décrit précédant (6.4.14.) pour éviter une erreur de 90°.
- Sélecteur MONITOR sur MONO.
- Branchez un millivoltmètre BF à la sortie (51) OUTPUT.
- Raccordez un générateur BF aux entrées
 48 AUX INPUT. Fréquence: 10 kHz/tension:
 0 VU -20 dB.

Placez une bande vierge RX 641 et démarrez en enregistrement.

- Effectuez le réglage fin (très pointu) avec la vis $\begin{picture}(A) \put(A) \put$





Fig. 6.4.—12






Fig. 6.4.-14

6.4.16. Vormagnetisierung

Da der Wiedergabepegel für hohe Frequenzen abhängig vom Vormagnetisierungsstrom in Form einer Kurve mit ausgeprägtem Maximum verläuft, kann diese Beziehung zur Festlegung des Arbeitspunktes herangezogen werden (Fig. 6.4.—13).

- Bedienungselemente nach Fig. 6.4.—14 einstellen.
- NF-Millivoltmeter an Ausgang (
 OUTPUT L bzw. R anschliessen.
- NF-Generator an Anschluss (48) AUX
 INPUT parallel anschliessen (10 kHz, 0 VU –20 dB).

Leeres Band RX 641 auflegen und auf Aufnahme starten.

Mit Reglern
 BIAS ADJ. LEFT (SLOW + FAST)
 BIAS ADJ. RIGHT (SLOW + FAST)

vom Linksanschlag in Uhrzeigerrichtung drehen bis das NF-Ausgangsspannungs-Maximum erreicht ist. Betriebsartenschalter wahlweise auf LEFT/RIGHT, (entsprechende Bandgeschwindigkeitstaste wählen).

Man merke sich die Maximum-Anzeige und drehe nun in gleicher Drehrichtung weiter bis die NF-Ausgangsspannung um den in der Tabelle 6.4.—15 aufgeführten Wert gesunken ist (Δ U).

6.4.16. Bias adjustment

Since tape magnetization varies with bias current, a sharply defined maximum output is exhibited at high frequencies when gradually increasing the bias current from zero upwards. This relationship may be utilized to determine the optimum operating point (6.4.—13).

- Set operating controls as per fig. 6.4.—14.
- Connect audio millivoltmeter to OUT-PUT L or R (51) respectively.
- Connect audio generator to AUX IN-PUTs (48) in parallel.
- Select frequency of 10 kHz and adjust to a level of 20 dB below 0 VU.

Load recorder with blank tape RX 641 and start in the recording mode.

The potentiometers
 BIAS ADJ LEFT (SLOW + FAST)
 BIAS ADJ RIGHT (SLOW + FAST)

are to be adjusted at their respective tape speeds by turning them from their fully counterclockwise position in clockwise direction until the signal level, as measured on the recorder's output, reaches its maximum (mode selector switched to either LEFT or RIGHT as required).

After having reached the maximum, slowly keep on rotating the respective trimpot in clockwise direction until the 10 kHz output signal has dropped by the amount shown in table 6.4.—15 (Δ U).

6.4.16. Prémagnétisation

Le courant de prémagnétisation provoque une courbe dont le maximum très pointu influence le niveau de lecture des hautes fréquences. Il est possible de fixer avec précision son point de travail (6.4.—13).


- Effectuez les commutations selon la fig.
 6 4 –14
- Branchez un millivoltmètre BF aux sorties (51) OUTPUT L ou R.
- Raccordez un générateur BF aux entrées
 AUX INPUT (10 kHz, 0 VU –20 dB).

Placez une bande vierge RX 641 et démarrez en enregistrement.

Tournez les réglages:
 BIAS ADJ. LEFT (SLOW + FAST
 BIAS ADJ. RIGHT (SLOW + FAST)

dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à l'obtention de la tension de sortie BF maximum. Commutez alternativement le sélecteur de mode sur LEFT/RIGHT (conformément à la vitesse de bande choisie).

Repérez le point maximum et tournez le potentiomètre toujours dans le même sens, jusqu'à ce que la chute de tension de sortie BF corresponde aux valeurs de la tabelle 6.4.-15 (Δ U).



Bandsorte Type of tape Type de bande	∆U 9,5cm/s ∆V 3 3/4ips	∆U 19cm/s ∆V 7 1/2ips 	∆U 38cm/s ∆V 15ips
REVOX 601	1 5 d8	1 4 d8	3 dB
REVOX 621	4+5	4	2,5
REVOX 631	6	6	1 4
SCOTCH 206/207	5	4	3
SCOTCH 256	5	5	1 3
SCOTCH Classic	5	5	3
AMPEX 406/407	1 6	5	3
AMPEX 456	5	6	3,5
AGFA PEM 368	5	5	3 + 5
AGFA PEM 468	5	5	3,5
BASE LPR-35LH	5	1 4	1 3
MAXELL XL-1	7	7	3,5
MAXELL UD-XL	i 6	5	1 3
TOK AUDUA	1 6	1 5	1 3





Fig. 6.4.-13

Fig. 6.4.-15






Fig. 6.4.-16

6.4.17. Aufnahme-Pegel

- Bedienungselemente nach Fig. 6.4.—16 einstellen.
- Wiedergabe-Pegel müssen eingestellt sein.
- NF-Generator an Anschluss 48 AUX
 INPUT parallel anschliessen.
- NF-Millivoltmeter an Ausgang 51 OUTPUT anschliessen.
- Leeres Band auflegen und auf Aufnahme starten.
- Generatorpegel bei 1000 Hz so einstellen, dass am NF-Millivoltmeter eine Spannung von 0,775 V erscheint.
- TAPE/INPUT Schalter MONITOR auf TAPF
- Mit den Reglern REC LEVEL, LEFT bzw. RIGHT auf 0,775 V einstellen. Betriebsartenschalter entsprechend auf LEFT oder RIGHT.

Kontrolle:

Kein Pegelsprung beim Umschalten zwischen TAPE und INPUT.

Bei der Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s (3 3/4 ips) muss der Pegelsprung innerhalb 1 dB liegen.

6.4.17. Recording level

- Set operating controls as per fig. 6.4.—16.
- The levels of the reproducing system must already be adjusted as per section 6.4.10.
- Connect audio generator in parallel to AUX INPUTs 48.
- Connect audio millivoltmeter to OUT-PUT (51).
- Load recorder with blank tape and start in the recording mode.
- Select frequency of 1000 Hz on audio generator and adjust its level until a reading of 0.775 V is obtained on the audio millivoltmeter.
- Switch MONITOR selector to position TAPF.
- Adjust the trimpots REC LEVEL, LEFT or RIGHT respectively to obtain an output level of 0.775 volts. Turn mode selector to either LEFT or RIGHT as required.

Double check:

There must be no level difference when switching the monitor selector between the positions TAPE and INPUT.

At the tape speed of $3\,3/4\,\mathrm{ips}$, a level difference of 1 dB is permissible.


6.4.17. Niveau d'enregistrement

- Effectuez les commutations selon la fig. 6.4.–16.
- Les niveaux de lecture doivent être ajustés.
- Raccordez un générateur BF aux entrées
 AUX INPUT.
- Branchez un millivoltmètre BF à la sortie (51) OUTPUT.
- Placez une bande vierge et démarrez en enregistrement.
- Reglez le générateur BF à 1000 Hz de façon à lire une tension de 0,775 V sur le millivoltmètre BF.
- Mettez le sélecteur TAPE/INPUT sur TAPE.
- Réglez les potentiomètres REC LEVEL,
 LEFT et RIGHT pour obtenir 0,775 V. Le sélecteur de mode sera commuté sur LEFT et
 RIGHT respectivement.

Contrôle:

Assurez-vous qu'il n'y a aucune différence de niveau entre TAPE et INPUT.

Pour la vitesse de 9,5 cm/s (3 3/4 ips) la tolérance est de 1 dB.






Fig. 6.4.-17

6.4,18. Aufnahme-Entzerrung


- Bedienungselemente nach Fig. 6.4.—17 einstellen.
- NF-Millivoltmeter an Ausgang (51)
 OUTPUT anschliessen.
- NF-Generator an Anschluss (48) AUX
 INPUT parallel anschliessen (0 VU –20 dB, 12 kHz).

6.4.18. Adjusting the recording equalization

- Set operating controls as per fig. 6.4.—17.
- Connect audio millivoltmeter to OUTPLIT (51)
- Connect audio generator in parallel to both AUX INPUTs (48) (signal condition: 12 kHz, level 20 dB below 0 VU).

6.4.18. Préaccentuation d'enregistrement

- Effectuez les commutations selon la fig. 6.4.—17.
- Branchez un millivoltmètre BF à la sortie (51) OUTPUT.
- Raccordez un générateur BF aux entrées
 AUX INPUT (0 VU –20 dB, 12 kHz).






Fig. 6.4.-18

- Leeres Band auflegen und auf Aufnahme starten.
- Entsprechend der Bandgeschwindigkeit mit den Einstellreglern EQ SLOW, FAST die Ausgangsspannung auf 0 dB (77,5 mV) bis + 1 dB bezüglich 1 kHz einstellen.
- Betriebsartenschalter auf RIGHT. Einstellungen vornehmen für rechten Kanal.
- Load recorder with blank tape and start in the recording mode.
- While recording the 12 kHz signal, adjust the trimpots EQ SLOW, FAST at the respective tape speeds until the signal level at the recorder's output falls within the range from 0 dB to + 1 dB relative to 1 kHz (77.5 mV).
- Turn mode selector to position RIGHT and adjust equalization for the right channel as well.
- Placez une bande vierge et démarrez en enregistrement.
- Réglez les niveaux de sortie aux vitesses correspondantes EQ SLOW, FAST pour obtenir 0 dB (77,5 mV) jusqu' à + 1 dB relatif à 1 kHz.
- Placez le sélecteur de mode sur RIGHT.
 Effectuez le réglage pour le canal droit.

6.4.19. Frequenzgang "Über Band"

- Bedienungselemente nach Fig. 6.4.—18 einstellen.
- NF-Generator etwa auf gleichem Pegel belassen (0 VU -20 dB).
- Leeres Band auflegen und auf Aufnahme starten.
- NF-Millivoltmeter bei 1 kHz auf ganzzahlige dB-Anzeige eichen.
- Frequenzgänge entsprechend der gewählten Bandgeschwindigkeit messen. Durch Umschalten des Betriebsartenschalters MONI-TOR auf Stellung LEFT bzw. RIGHT können beide Kanäle hintereinander gemessen werden.

Die Frequenzgangwerte sind aus den technischen Daten ersichtlich.

6.4.19. Frequency response "overall"


- Set operating controls as per fig. 6.4.-18
- Output level of audio generator remains set as for previous test (20 dB below 0 VU).
- Load recorder with blank tape and start in the recording mode.
- Calibrate audio millivoltmeter for frequency response measurement by adjusting the audio generator level at 1 kHz to obtain a convenient mid-scale deflection on the meter (e.g. -5 dB on the 100 mV range).
- Check frequency response at the two tape speeds. Both channels may be checked in one run by alternating the mode selector between the positions LEFT and RIGHT at each individual frequency.

For permissible response deviations, check section 2. Technical Specifications of this manual.

6.4.19. Courbe de réponse "après bande"

- Effectuez les commutations selon la fig. 6.4.—18.
- Laissez le générateur BF sur le même niveau que précédemment (0 VU –20 dB).
- Placez une bande vierge et démarrez en enregistrement.
- Calibrez le millivoltmètre BF à 1 kHz sur un nombre entier de dB.
- Contrôlez la courbe de réponse pour les deux vitesses. En commutant le sélecteur de mode alternativement sur LEFT et RIGHT, il est possible de contrôler les deux canaux.

Comparez les valeurs avec celles des caractéristiques techniques.



	0 VU 257 nWb/m	0 VU + 6 dB 514 nWb/m
9.5 cm/s	< 1 %	< 2,5 %
19 cm/s	< 0,6 %	< 1,5 %

Fig. 6.5.-1

6.5. Messungen verschiedener Kenndaten

6.5.1. Klirrfaktor "Über Band"

- Bedienungselemente nach Fig. 6.5.—1 einstellen.
- NF-Generator an Anschluss (48) AUX
 INPUT parallel anschliessen.

Frequenz: 500 Hz

Pegel: 0 VU + 6 dB

- Klirrfaktor-Messgerät an Ausgang (51)
 OUTPUT anschliessen.
- Leeres Band auflegen und auf Aufnahme starten
- Klirrfaktor messen. Betriebsartenschalter MONITOR auf LEFT bzw. RIGHT.

Aus der Tabelle 6.5.—2 sind die zulässigen Klirrfaktorwerte entsprechend der Bandgeschwindigkeit ersichtlich.

Measurement of various performance data

6.5.1. Distortion via tape

- Set operating controls as per fig. 6.5.—1.
- Connect audio generator to AUX IN-PUT (48).

Frequency: 500 Hz

Level: 0 VU + 6 dB

- Connect distortion factor meter to OUTPUT (51).
- Load recorder with blank tape and start in the recording mode.
- Measure distortion on both channels.
 Switch MONITOR mode selector between positions LEFT and RIGHT as requried.

The permissible amount of distortion (pure third harmonic) at the respective tape speeds may be seen from table 6.5.—2.

Fig. 6.5.-2

6.5. Mesure de différentes caractéristiques


6.5.1. Distorsion "après bande"

- Effectuez les commutations selon la fig. 6.5.–1.
- Raccordez un générateur BF aux prises (48) AUX INPUT.

Fréquence: 500 Hz

Niveau: 0 VU + 6 dB

- Branchez un pont de distorsion à la sortie (51) OUTPUT.
- Placez une bande vierge et démarrez en enregistrement.
- Mesurez la distorsion en commutant alternativement le sélecteur de mode sur LEFT et RIGHT. Consultez les valeurs admissibles de la tabelle 6.5.–2.






Fig. 6.5.-3

6.5.2. Geräuschspannungs-/Fremdspannungsabstand "Über Band"

Die Geräuschspannungsmessungen beziehen sich auf Vollaussteuerung (1,55 V; 514 nWb/m). Um Messfehler durch HF-Einstreuungen zu vermeiden, wird ein vorher auf dem Gerät gelöschtes Band verwendet.

- Bedienungselemente nach Fig. 6.5.—3 einstellen.
- NF-Millivoltmeter an Ausgang (51)
 OUTPUT L anschliessen.
- Gerät auf Wiedergabe starten.
- Geräuschspannung Kanal LEFT messen.
- Bertiebsartenschalter auf RIGHT,
 NF-Millivoltmeter an OUTPUT R.

6.5.2. Weighted and unweighted noise measurements via tape


Noise voltage measurements are taken with reference to the peak level modulation of 514 nWb/m (output level 1.55 V). In order to avoid erroneous test results due to bias frequency pick-up, all measurements are taken by running tape, which has been erased on the recorder in a previous run.

- Set operating elements as per fig.
 6.5.-3.
- Connect audio millivoltmeter to OUT-PUT L (51).
- With previously erased tape on the recorder, start the machine in PLAY.
- Read noise voltage of the left channel through ASA A weighting network.

6.5.2. Recul du bruit de fond "après bande"

Le recul du bruit de fond se réfère au niveau maximum admissible (514 nWb/m; 1,55 V). Afin de ne pas fausser la mesure par des inductions parasites HF, utilisez une bande effacée.

- Effectuez les commutations selon la fig. 6.5.—3.
- Branchez un millivoltmètre \overline{BF} à la sortie (51) OUTPUT L.
- Démarrez en lecture.
- Mesurez le bruit de fond du canal LEFT.
- Sélecteur de mode sur RIGHT, millivoltmètre BF à la sortie OUTPUT R.



2-Spur 2-track 2-pistes		4-Spur 4-track 4-pistes		
19 cm/s	9.5 cm/s	19 cm/s	9.5 cm/s	
dB	dB	dB	dB	
> 66	> 63	>62	>60	

GEMESSEN MIT REVOX 631

Fig. 6.5.-5

- Geräuschspannung Kanal RIGHT messen.

Messungen für die niedrige Bandgeschwindigkeit vornehmen. Die Effektiv-Werte (bewertet ASA A) sind aus der Tabelle 6.5.—4 ersichtlich.

Werden diese Geräuschspannungsabstände nicht erreicht, sind die Bandführungen und Tonköpfe nochmals sorgfältig zu entmagnetisieren

Die folgenden Messungen:

- Löschdämpfung
- Übersprechen MONO
- Übersprechen STEREO

können nur mit einem selektiven Voltmeter (Bandbreite < 100 Hz) gemessen werden.

- Switch mode selector to position RIGHT.
- Read noise voltage of the right channel through ASA A weighting network.
- Measure noise voltage at the second tape speed as described above. The RMS signal to noise ratios (weighted as per ASA A) can be seen from table 6.5.—4.

If the signal to noise ratios are less than those shown in the table, carefully demagnetize the heads and tape guides and repeat the test.

For the following measurements:

- Erase depth
- Crosstalk MONO
- Crosstalk STEREO

an audio millivoltmeter with a narrow band-pass filter of less than 100 Hz bandwidth (wave analyzer) will be required.

Fig. 6.5.—4

Mesurez le bruit de fond du canal RIGHT.

Répétez les mesures pour la petite vitesse. Les valeurs effectives (pondérées, ASA A sont données dans la tabelle 6.5.—4.)

S'il n'est pas possible d'atteindre ces valeurs, démagnétisez encore une fois et consciencieusement les têtes et les guides de bande.

Les mesures suivantes:

- profondeur d'effacement
- diaphonie MONO
- diaphonie STEREO

ne peuvent être effectuées qu'avec un millivoltmètre sélectif (largeur de bande < 100 Hz).

6.5.3. Löschdämpfung

Zum Messen der Löschdämpfung wird eine Frequenz von ca. 1000 Hz aufgezeichnet und anschliessend gelöscht. Die auf dem Band verbleibende Aufzeichnung wird gemessen.

- Bedienungselemente nach Fig. 6.5.-5 einstellen.
- NF-Millivoltmeter an Ausgang (51)
 OUTPUT anschliessen.
- NF-Generator an Anschluss 48 AUX
 INPUT parallel anschliessen (1000 Hz, 0 VU + 6 dB).
- Leeres Band auflegen, auf Aufnahme starten und kurze Aufzeichnung vornehmen.
- STOP, Band an Aufzeichnungsanfang zurückwickeln.
- Regler INPUT LEVEL L auf "0".
- Maschine auf Aufnahme starten und Löschdämpfung messen. Der verbleibende Rest der Aufzeichnung soll mindestens 75 dB unter dem Pegel der Vollaussteuerung liegen (typ. Wert 80 dB).
- Betriebsartenschalter MONITOR auf RIGHT. Analoger Messvorgang für rechten Kanal vornehmen.

6.5.3. Erase efficiency


To measure the erase depth, a signal of approximately 1000 Hz has to be recorded at peak level and that same recording has to be erased again in a subsequent run. The residual level of that signal will then be measured.

- Set operating controls as per fig. 6.5.—5.
- Connect wave analyzer to OUTPUT (51).
- Connect audio generator in parallel to both AUX INPUTs (48).
- Select 1000 Hz and adjust level to obtain peak level indication on the VU-meter (1000 Hz, 0 VU + 6 dB).
- Load recorder with blank tape and start in the recording mode.
- Establish reference reading on wave analyzer.
- STOP and rewind to the beginning of the recording.
- Close fader INPUT LEVEL L to position "0".
- Start the machine again in the recording mode and measure the residual signal level on tape. The magnetic recording remaining on tape must be attenuated by at least 75 dB below the above established reference (typical value 80 dB).
- Switch mode selector MONITOR to position RIGHT and repeat the above measurements.

6.5.3. Profondeur d'effacement

Pour mesurer la profondeur d'effacement, enregistrez une fréquence de 1000 Hz, puis effacez la bande. Ensuite, mesurez les restes de l'enregistrement.

- Effectuez les commutations selon la fig.
 6.5.-5.
- Branchez un millivoltmètre BF à la sortie (51) OUTPUT.
- Raccordez un générateur aux prises
 (48) AUX INPUT (1000 Hz, 0 VU + 6 dB).
- Placez une bande vierge et démarrez en enregistrement.
- STOP, rebobinez la bande.
- Mettez le réglage d'entrée INPUT LEVEL sur "0".
- Démarrez en enregistrement et mesurez la profondeur d'effacement. Le résidu de l'enregistrement doit se trouver au moins à 75 dB en dessous du niveau + 6 dB (valeur typique: 80 dB)
- Commutez le sélecteur de mode MONI-TOR sur RIGHT, et répétez la mesure.






Fig. 6.5.-6

6.5.4. Übersprechen MONO

Zu dieser Messung wird zweckmässigerweise auf einem neuen Band auf dem linken Kanal während ca. 1 Minute und anschliessend auf dem rechten Kanal während ca. 1 Minute eine MONO-Aufnahme mit 1000 Hz und Vollaussteuerung aufgenommen. Dabei ist darauf zu achten, dass der Aufnahmevorwahlschalter des jeweils nicht benützten Kanals auf Stellung OFF steht.

- Bedienungselemente nach Fig. 6.5.—6 einstellen.
- NF-Generator auf 1000 Hz und Vollpegel einstellen.
- Leeres Band einlegen und auf Aufnahme starten.
- Nach ca. 1 Minute:
 - Aufnahmevorwahlschalter REC-L auf OFF.
 - Regler INPUT LEVEL LEFT auf 0.
 Aufnahmevorwahlschalter REC-R auf
 - Regler INPUT LEVEL RIGHT auf 10.
- Nach ca. einer weiteren Minute:
 Taste STOP betätigen und an Anfang der Aufzeichnung zurückspulen.
- Selektives Voltmeter an Ausgang (51)
 OUTPUT R anschliessen. Auf Wiedergabe starten. Das Übersprechen L ► R messen (≥ 60 dB).
- Auf Aufzeichnung des rechten Kanals vorspulen.
- Selektives Voltmeter an Ausgang (51)
 OUTPUT L anschliessen. Betriebsartenschalter
 MONITOR auf LEFT. Gerät auf Wiedergabe starten. Das Übersprechen R ► L messen (≥ 60 dB).

6.5.4. Crosstalk MONO

It is advisable to use virgin (or bulk erased) tape for this test. Record a signal of 1000 Hz at peak level for approximately 1 minute on the left channel only, then record the same signal again for 1 minute on the right channel. In making that recording preselector switch of the unused channel is switched to the position OFF.

- Set operating controls as per fig. 6.5.—6.
- Select 1000 Hz on audio generator and adjust for peak level recording.
- Load recorder with tape and start in the recording mode as described above.
- After approximately 1 minute switch recording preselector REC-L to position OFF.
- Turn potentiometer INPUT LEVEL LEFT to position 0.

Switch recording preselector REC-R to position ON.


Turn potentiometer INPUT LEVEL RIGHT to position 10.

- Continue to record for approximately
 1 minute, then press button STOP and rewind to the beginning of the recording.
- Connect wave analyzer to OUTPUT R (51). Start recorder in PLAY. Measure crosstalk L ightharpoonup R (\geqslant 60 dB).
- $\boldsymbol{-}$ $\boldsymbol{-}$ Wind forward to the recording on the right channel.
- Connect wave analyzer to OUTPUT L (51) and switch mode selector MONITOR to LEFT. Start recorder in PLAY. Measure crosstalk R \blacktriangleright L (\geqslant 60 dB).

6.5.4. Diaphonie MONO

Pour effectuer cette mesure, il est nécessaire d'enregistrer auparavant sur une bande neuve une fréquence de 1000 Hz à + 6 dB VU, sur le canal gauche pendant 1 minute. Puis enchaînez le même enregistrement sur le canal droit. Pendant ces opérations, commutez sur OFF le présélecteur d'enregistrement du canal non utilisé.

- Effectuez les commutations selon la fig. 6.5.—6.
- Générateur BF sur 1000 Hz,+ 6 dB VU.
- Placez une bande vierge et démarrez en enregistrement.
- Après 1 minute environ:
 - Présélecteur d'enregistrement REC-L sur OFF.
 - Réglage INPUT LEVEL sur "0"
 - Présélecteur d'enregistrement REC-R sur ON.
 - Réglage INPUT LEVEL RIGHT sur "10".
- Après 1 autre minute environ:
 - Pressez la touche STOP et rebobinez la bande au début.
- Branchez un millivoltmètre BF sélectif à la sortie (51) OUTPUT R. Démarrez en lecture et mesurez la diaphonie L ► R (≥ 60 dB).
- Bobinez et recherchez le début du canal droit.
- Branchez le millivoltmètre BF sélectif à la sortie (51) OUTPUT L. Sélecteur de mode MONITOR sur LEFT. Démarrez en lecture et mesurez la diaphonie R ► L (≥ 60 dB).






Fig. 6.5.-7

6.5.5. Übersprechen STEREO

Für die Messung der Stereo-Übersprechdämpfung wird der NF-Generator an den Eingang (48) AUX INPUT L angeschlossen.

Bedienungselemente nach Fig. 6.5.–7 einstellen.

Messung L ► R

- Selektives Voltmeter an Ausgang (51) OUTPUT R anschliessen.
- NF-Generator auf 1000 Hz einstellen, Vollaussteuerung.
- Gerät auf Aufnahme starten.
- Übersprechdämpfung messen.
 Der Wert soll min. 45 dB unter Vollpegel liegen.
 Messung R L
- NF-Generator an Eingang AUX INPUT B anschliessen.
- Selektives Voltmeter an linken Ausgang OUTPUT L anschliessen.
- Regler INPUT LEVEL LEFT auf "0".
- Regler INPUT LEVEL RIGHT auf "10".
- Übersprechdämpfung messen.
 Der Wert soll min. 45 dB unter Vollpegel liegen.

6.5.5. Crosstalk STEREO

To measure the stereo crosstalk performance connect audio generator to AUX INPUT L $\boxed{48}\,.$

- Set operating controls as per fig. 6.5.—7.
 Crosstalk L ► R.
- Connect wave analyzer to OUTPUT R (51).
- Select 1000 Hz on the audio generator and adjust for peak level recording.
- Start the recorder in the recording mode.
- The signal level appearing on OUTPUT R must be 45 dB below that of a peak level recording.

Crosstalk R ► L.

- Connect audio generator to AUX INPUT R.
- Connect wave analyzer to OUTPUT L.
- Close potentiometer INPUT LEVEL
 LEFT to position "0".
- Open potentiometer INPUT LEVEL RIGHT to position "10".
- Continue to record 1000 Hz at peak level
- Measure crosstalk. The signal level appearing on OUTPUT L must be 45 dB below a peak level recording.

6.5.5. Diaphonie STEREO

Pour mesurer la diaphonie stéréo, branchez un générateur BF à l'entrée (48) AUX INPUT L.

Effectuez les commutations selon la fig.
 6.5.–7.

Mesure L ► R

- Branchez un millivoltmètre BF sélectif à La sortie (51) OUTPUT R.
- Réglez le générateur sur 1000 Hz,
 + 6 dB VU.
- Démarrez en enregistrement.
- Mesurez la diaphonie.

La valeur doit être de 45 dB au minimum en dessous de + 6 dB VU.

Mesure R ► L

- Branchez le générateur BF à l'entrée
 AUX INPUT R.
- Branchez le millivoltmètre BF sélectif à la sortie (51) OUTPUT L.
- Réglage INPUT LEVEL LEFT sur "0".
- Réglage INPUT LEVEL RIGHT sur "10".
- Mesurez la diaphonie.
- La valeur doit être de $45\,\mathrm{dB}$ au minimum en dessous de $+\,6\,\mathrm{dB}$ VU.

Eingang	Pegel für Vollaussteuerung (0 VU + 6 dB)	Abschlusswiderstand für Fremdspannungsmessung	Fremdspannungsabstand* bzw. Vollaussteuerung
Input	Input voltages for peak level recording (0 VU + 6 dB)	Terminating resistance for noise measurements	Unweighted* S/N ratios relative to peak level
Entrée	Niveau pour modulation maximum (0 VU + 6 dB)	Résistance terminale pour pour la mesure du bruit de fond	Recul du bruit de fond* se rapportant au maximum de modulation
AUX	38 mV	10 kΩ	≥ 73 dB
RADIO	2.8 mV	offen/open/ouvert	≥ 60 dB
MIC HI	2.8 mV	200 Ω	≥ 70 dB
MIC LO	0.17 mV	200 Ω	≥ 50 dB
LINE AMP.	_	Input level pot. pos. "0"	≥ 80 dB

^{*}B = 20 kHz linear gemessen

AUSGANG OUTPUT SORTIE		Pegel bei Vollaussteue Output voltages from peak lev Niveau à la modulation m	el recording
1	LEVEL max. LEVEL min.	1.55 ∨ 70 mV	± 0.75 dB
RADIO RADIO	LEVEL max. LEVEL min.	≤ 1.55 V ≤ 70 mV	± 0.75 dB
PHONES PHONES		max. $5.6 \vee R_{\perp} = \infty$ max. $2.8 \vee R_{\perp} = 220 \Omega$	

[☐] Toleranz beinhaltet Verstärkung sowie Kanalunterschied.

6.5.7. Tonhöhenschwankungen

Die in den technischen Daten spezifizierten Gleichlaufwerte sind mit einem Tonhöhenschwankungsmesser nach DIN 45507 gemessen.

6.5.7. Wow and flutter

The wow and flutter values as specified in the technical data section are measured with test equipment which conforms to the German standard DIN 45507 (consistent with IEEE standard 193-1971).

6.5.7. Pleurage et scintillement

Les caractéristiques techniques se rapportant au pleurage et au scintillement ont été mesurées d'après DIN 45507.

^{*}B = 20 kHz linear

^{*}B = 20 kHz mesurée linéaire

 $[\]hfill\square$ Tolerance includes differences between channels and differences in amplification factors.

[☐] Tolérance se rapportant à l'amplification ainsi qu'à la différence entre les canaux.

SCHEMATA / CIRCUIT DIAGRAMS

General and Tape Transport Control

Block Diagram Power Supply and Tape Drive Control	7/1
Power Supply PCB	7/2
Power Supply PCB	7/4
Power Supply PCB	7/6
Tape Drive Control PCB	7/8
Substitution Logic PCB	710
Tape Drive Control PCB	/12
Tape Drive Control PCB	/14
Tape Tension Switch PCB	/16
Tape Move Sensor PCB	/18
Tape Move Sensor PCB	/19
Capstan Speed Control PCB	/20
Capstan Speed Control PCB	/22
Capstan Speed Control PCB	/24
Variable Speed Control PCB	/26
Variable Speed Control Unit/External	/28
Remote Control Unit/Command Switches 1.128.040.00	/29


Edition: 20.02.97 Section 7




Audio


Block Diagram Audio
Audio Interconnection PCB
nput Amplifier PCB
nput Amplifier PCB
nput Amplifier PCB
Record Amplifier PCB (NAB 3¾-7½ ips)1.177.230.81
Record Amplifier PCB (NAB 7½-15 ips)1.177.232.81
Record Amplifier PCB (NAB 7½-15 ips)1.177.232.82
Record Amplifier PCB (IEC 7½-15 ips)1.177.233.81
Record Amplifier PCB (NAB 1 ⁷ /8-3 ³ / ₄ ips) 1.177.237.81
Record Amplifier PCB (NAB ¹⁵ / ₁₆ -1 ⁷ / ₈ ips) 1.177.238.81
Oscilator PCB 4 Track
Reproduce Amplifier PCB (NAB 3¾-7½ ips) 1.177.250.81
Reproduce Amplifier PCB (NAB 7½-15 ips) 1.177.252.81
Reproduce Amplifier PCB (IEC 7½-15 ips) 1.177.253.81
Reproduce Amplifier PCB (NAB 1 ⁷ / ₈ -3 ³ / ₄ ips) 1.177.257.81
Reproduce Amplifier PCB (NAB ¹⁵ / ₁₅ -1 ⁷ / ₈ ips) 1.177.258.00
Monitor Amplifier PCB
Monitor Amplifier PCB
nstallation Instructions for Slide Control Electronics
Slide Synchronizer PCB
Dissolve Head Amplifier PCB Interface Simda ED 3000P)

BLOCK DIAGRAM / POWER SUPPLY AND TAPE DRIVE CONTROL







POWER SUPPLY PCB 1.177.310.00





B77 MKI














VALID UP TO SERIAL NUMBER 10149

SEE SERVICE INFORMATION 48.6: BY CHANGE OF 1.177.311












POWER SUPPLY PCB 1.177.311.00




VALID FROM SERIAL NUMBER 10150 TO 107301


SEE SERVICE INFORMATION 57.6: C4, C5

POWER SUPPLY PCB 1.177.312.00





Index 3 9.2.93





ldx.	Pos.	Part No. Qty.	Type/Val.	Description
0	C1	59.25.5222	2m2	C-EL, 20%, 40V
0	C 2	59.25.5222	2m2	C-EL, 20%, 40V
0	C 3	59.22.5470	47u	EL 25V, 20%, RM5
2	C 4	59.22.8109	1u	EL 50V, 20%, RM5
0	D 1	70.01.0226	2A	DZ 280V / 2A, SI
0	D 2	70.01.0226	2A	DZ 280V / 2A, SI
0	D 3	50.04.0122	1N4001	1A, DO 41
0	F 1	51.01.0119	1.6A	T 5*20 L 250V
0	F 2	51.01.0116	800mA	T 5*20 L 250V
0	IC 1	50.10 0104	LM317SP	IC LM 317 SP,T,
0	J 1	54.01.0290	10-P	J LEISTE 10 POL CIS AUFST.
0	J 2	54.01.0535		J LEISTE 15 POL CIS AUFST.
0	J 3	54.01.0546		J LEISTE 8 POL CIS DURCHS
0	J 4	54.01.0288	5-P	J LEISTE 5 POL CIS AUFST.
0	J 5	54.01.0219	15-P	J LEISTE 15 POL CIS AUFST.
0	P 1	54 02.0320	1p	Flatpin, 2.8*0.8mm
0	P 2	54.02.0320	1p	Flatpin, 2.8*0.8mm
0	P 3	54.02.0320	1p	Flatpin, 2.8*0.8mm
0	P 4	54.02.0320	1p	Flatpin, 2.8*0.8mm
0	P 5	54.02.0320	1p	Flatpin, 2.8*0.8mm
0	P 6	54.02.0320	1p	Flatpin, 2.8*0.8mm
0	P 7	54.02.0320	1p	Flatpin, 2.8*0.8mm
0	P 8	54.02.0320	1p	Flatpin, 2.8*0.8mm
0	P 9	54.02.0320	1p	Flatpin, 2.8*0.8mm
0	P 10	54.02.0320	1p	Flatpin, 2.8*0.8mm
0	P 11	54.02.0320	1p	Flatpin, 2.8*0.8mm
0	P 12	54.02.0320	1p	Flatpin, 2 8*0 8mm
0	P 13	54.02.0320	1p	Flatpin, 2.8*0.8mm
0	R 1	57.39.3010		R 301 , 1%, 0207 , MF
0	R 2	57.56.4220	22R	WW, 5%, 4 W
0	R 3	57.11.4472		R 4.7 K, 2%, 0207, MF

- End of List -----


Comments: (1) 25.6.1985 C4 to prevent IC1 from oscillating-(2) 9.2.1993 C4 change from 68 nF to 1 uF








TAPE DRIVE CONTROL PCB 1.177.315.00



B77 MKI



POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATI	ONS	EQUIVALENT	MFR
C 01 . C 02 C 03 C 04	59.22.6470 59.30.6339 59.30.4100 59.30.6339	47 U 3,3 U 10 U 3,3 U	-10% 40V -20% 35V -20% 16V -20% 35V	TA TA	-	
C 05	59.30.2470 59.22.3101	47 U	_20% 6,3V _10% 12V	TA .		
C 07 C 08	59.25.4100	10 U	-10% 25V -20% 35V	EL	les-	-
C 09 C 10	59.30.6339 59.30.6339	3,3 U 3,3 U				
C 11 C 12 C 13	59.30.6339 59.30.6339 59.30.6339	3,3 U 3,3 U				
C 14	59.30.6339	3,3 U				
D_01 D_02	50.04.0122 50.04.0125	1 N 4001 1 N 4448				any
D 03 D 04	50.04.0125 50.04.0125	1 N 4448 1 N 4448				any
D 05 D 06	50.04.1108 50.04.0125	Z 5V6 1 N 4448	5,6V 5%	400mW		any
DLQ_1	50.99.0126	4 N 28	Ic/If = min.1	0%	TIL 118	O,TI
IC Ol	50.06.0000	SN74LSOD	LS_TTL			any
IC O2	50.06.0000	SN74LSO0 SN74LSO0	LS.TTL LS-TTL	- horasenson et		any
IC 04	50.05.0143	SC 10429			none	М
J 01 .	54.01.0288 54.01.0242	5 - Pole	Socket Strip Socket Strip	AMP		
J 03	54.01.0262	10 - Pole 8 - Pole	Socket Strip	AMP		
P_01_	54,01,0481	15 - Pole	Pan Strip	AMP		-
0 01 0 02 0 03	50.99.0119 50.99.0119 50.99.0119	2 N 6073 B 2 N 6073 B 2 N 6073 B	TRIAC 400V/	3A		М
Q 04 0 05	50.99.0119	2 N 6073 B BC 107 B		NPN		anv
Q 06 M = Mot	50.03.0478 orola	BD 139	medium power	NPN (a)		T,S
O = Opt	cas Instr.			2 7	.3.79 Fol	burgh
- 31				IND		AME
STU	DER Tape	Drive Contr	ol .	1.17	7.315	PAGE 1 of 3


ſ	POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFIC	ATIONS		EQUIVA	LENT	MFR
ı	Q 07	50.03.0436	BC 107 B		N	PN	1		any
П	0 08	50.03.0436	BC 107 B		N	PN			any
	0 09	50,03.0436	BC 107 B		14	PN			any
- L	0 10	50.03.0436	BC 107 B			PN			any
- 1	0 11	50.03.0478	BD 139	medium pow		PN	-		T, 8
- 1	Q 12	50.03.0436	BC 107 B			PN			any
-	0 13	50.03.0436	BC 107 B			PN_	-		any
	Q 14	50.03.0436	BC 107 B			PN	-		any
	0 15	50.03.0436 50.03.0478	BC 107 B BD 139	medium pow		PN PN			any T, 2
	0 17	50.03.0476	BC 107 B	INGITUM DOM		PN			any
-									-
ŀ							 		
ı	R 01	57.57.4122	1,2 k	5% 9W	C	ER			
2)	R 02	57.41.4332	3,3 k	5% . 25W	C	P			
	R 03	57.41.4472	4,7 k						
- .	R 04	57.41.4333	33 k						
- -	R 05	57.41.4682	6,8 k						
- 1	R 06	57.41.4104	100 k						
	R 07 R 08	57.41.4153 57.41.4272	15 k 2,7 k			_			-
	R 09	57.41.4272	470			-			
	R 10	57.41.4471	470						
	R 11	57.41.4471	470				t		
	R 12	57.41.4122	1.2 k	-					-
- 1	R 13	57,41,4181	180						
	R 14	57.41.4102	1 k						
	R 15	57.41,4562	5.6 k						
	R 16	57.41.4223	22 k						
- 1-	R 17	57.41.4472	4,7 k						
	R 18	57.41.4822	8,2 k						
	R 19 R 20	57.41.4223 57.41.4223	22 k						
-	R 21	57.41.4392	3.9 k			-	 		
- 1	R 22	57, 41, 4472	4,7 k						
-	R 23	57,41,4101	100						
	R 24	57.41.4123	12 k						
	R 25	57.41.4392	3,9 k						
	R 26	57.41.4392	3,9 k						
	R 27	57.41.4392	3,9 k				-		
	R 28	57.41.4392	3,9 k				-		
	R 29 R 30	57.41.4392 57.41.4392	3,9 k 3,9 k						
						-	-		
	R 31 R 32	57.41.4473 57.41.4103	47 k				-		
		arbon Film		oshiba		т		_	-
				iemens	20	L.		Fo1	
1					2	1-7.	.3.79	Fol.	/
t					-8		1.3.77		bur/g
[IND		DATE	N/	ME
Γ	STU	DER	Tapo Drive Co	ontrol	Ι.,	1 17	7.315		PAGE of 3

POS NO	PART NO	VALUE	S	PECIFICAT	IONS	EOUIVA	LENT	MFR
R 33	57,41,4122	1,2 %	5%	,25W	CF			
R 34	57.56.4101	100	10%	5 W	CE			
R 35	57.02.4102	1 k	5%	.25W	CF			
R 36	57,99.0210	2,3			PT	C		
R 37	57.11.4222	2.2 k	5%	. 25W	CF			
						1		
			-					
			1					
								_
								_
1								
-								
								L
								L
			1					L
								L
							-	
			-					
								-
						_		
	- B/3-				T a		_	
L = Car	bon Film				0		-	
					0	7.3.79	Fol	
					000	7.10.77	Fol.	_
						31.3.77		burg,
					IND	DATE		ME
STU	DER	Tape Drive Co	ntrol		١,	177.315	3	PAGE of :

REVISED EDITION



TAPE DRIVE CONTROL PCB 1.177.315.00



SEE SERVICE INFORMATION 48.9: C*


52.6: R2

VALID UP TO SERIAL NUMBER 52699


IC4 MAY BE REPLACED BY THE SUBSTITUTION LOGIC PC-BOARD 1.177.316

A

SUBSTITUTION LOGIC PCB 1.177.316.00








POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFIC	ATIONS	EQUIVAL	ENT M	IFR
C 1=6	59.32.3103	10 nF	20%	CER	-	İ	_
D OL	50.04.1106	Z 2,7 V	5%	SI			iny
IC 01 IC 02	50.06.0000	74L900 74L902		LS-TTL			iny
IC 03	50.06.00279	74LS02		LS-TTL			iny
IC 4	1.177.315-51	R 0147	_PROM_32×8				Sig
P1=24	54.01.0020		Pin .63 x	.63			_
Q1,Q2	50.03.0438	BC 108 B		NPN		a	ny.
R 01 R 02	57.41.4122 57.41.4681	1,2 k	5% .259	CP CP			_
R 03	57.41.4681	680				-	
R 04	57,41,4471	470					nonemas.
R_05	57,41,4681	680					
R 06	57.41.4681	680				-	
R 07	57.41.4681 57.41.4121	120				-	
R 09	57.41.4681	680				-	
R 10	57,41,4332	3.3 k				-	
R 11	57.41.4332	3,3 k				-	
R 12	57.41.4121	120					
R 13	57,41,4471	470					
R 14	57.41.4471	470					
R 15	57.41.4332	3,3 k					
						_	

					~		
					ATTENDED	-	Elements.
							-
Gio - C	ignetics			.0	-		
	ague carri			(2)	7		-
				- 8 4	11.77 W		
					DATE W	NAME	gv_
STU	DER Sub	stitution Le	win Board	1,177		PAC 1 of	


SUBSTITUTION LOGIC PCB 1.177.316.00





TAPE DRIVE CONTROL PCB 1.177.317.00 (B77 MKI)






idx.	Pos.	Part No. Qty.	Type/Vai.	Description	ldx.	Pos.	Part No.	Qty.	Type/Val.	Description
0	C 1	59 22.3101	100u	EL 10V, 20%, RM5	0	R 16	57.11.433			R 33 K, 2%, 0207, MF
0	C 2	59.22.6470	47u	EL 40V, 20%, RM5	0	R 17	57.11.412			R 120 , 2%, 0207 , MF
0	C 3	59.32.3103 59.32.3103	10n 10n	C 10 N ,100%, 40V , CER C 10 N ,100%, 40V , CER	0	R 18 R 19	57,11,447 57,11,422			R 470 2%. 0207 , MF R 22 K , 2%, 0207 , MF
0	C 5	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5	0	R 20	57.11.412			R 120 2%, 0207 MF
0	C6	59.32.3103	10n	C 10 N ,100%, 40V , CER	o	R 21	57.11.447			R 470 , 2%, 0207 , MF
0	C 7	59 22 6100	10u	EL 35V, 20%, RM5	0	R 22	57.11.439			R 3.9 K, 2%, 0207, MF
0	C8	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5 C 10 N 100%, 40V, CER	0	R 24	57.11.422			R 22 K , 2%, 0207 , MF
0	C 9 C 10	59.32.3103 59.32.3103	10n 10n	C 10 N ,100%, 40V , CER C 10 N ,100%, 40V , CER	0	R 25	57 11 433			Ft 330 , 2%, 0207 , MF
0	C 10	59.32.3103	10n	C 10 N ,100%, 40V , CER	0	R 26 R 27	57.11.482 57.11.422			R 8.2 K , 2%, 0207 , MF Ft 22 K , 2%, 0207 , MF
0	C 12	59.22.3470	47u	EL 10V, 210%, RM5	0	R 28	57.11.422			R 22 K, 2%, 0207, MF
0	C 13	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5	0	R 29	57.11.410	01		R 100 , 2%, 0207, MF
0	C 14	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5	0	R 30	57.11.468			Ft 680 , 2%, 0207 , MF
0	C 15	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5	0	R 31	57 11 415			Ft 15 K , 2%, 0207 , MF
0	C 16 C 17	59.22 8479 59.22.8479	4u7 4u7	EL 50V, 20%, RM5 EL 50V, 20%, RM5	0	R 32 R 33	57.11.44 57.11.43			R 47 K, 2%, 0207, MF R 390 , 2%, 0207, MF
0	C 18	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5	0	R 34	57.11.42			R 2.2 K . 2%, 0207 . MF
0	C 19	59.22.3101	100u	EL 10V, 20%, RM5	ō	R 35	57.11.468			R 680 , 2%, 0207 , MF
0	C 20	59.26.0680	68u	SAL, 20%, 6 3V	0	R 36	57.11.439			R 3.9 K, 2%, 0207, MF
5	C 21	59.32.3472		C 4.7 N ,100%, 40V , CER	0	R 37	57 11 412			R 12 K , 2%, 0207 , MF
5	C 22	59.32.3472		C 4.7 N ,100%, 40V , CER	0	R 38 R 39	57.11.43 57.11.46			R 39K, 2%, 0207, MF R 680, 2%, 0207, MF
0	D 1	50 04 0122	1N4001	1A. DO 41	0	R 40	57.11.43			R 3.9 K , 2%, 0207 , MF
0	D2	50.04.1119	15V	Zener, 5%, 0.5W, DO-35	ō	R 41	57.11.46			R 680 , 2%, 0207 , MF
0	D 3	50.04.0122	1N4001	1A, DO 41	o	R 42	57.11.43			R 3.9 K, 2%, 0207, MF
0	D 4	50.04.0125	1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35	0	R 43	57.11.43			R 3.9 K, 2%, 0207, MF
0	D 5	50 04.1106	2V7	Zener, 5%, 0.5W, DO-35	0	R 44	57.41.46			R 680 , 5%, .25W , CSCH
0	D 6 D 7	50.04.0125 50.04.0125	1N4448 1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35 75V, 150mA, 4ns, DO-35	0	R 45 R 46	57.11.41 57.56.41		100R	R 1.2 K , 2%, 0207 , MF VWV, 5%, 4 W
0	D8	50.04.0125	1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35 75V, 150mA, 4ns, DO-35	0	R 46	57 99 02		TOOK	R 2.3 . PTC
0	D9	50.04.0125	5V6	Zener, 5%, 0.5W, DO-35	0	R 48	57.11.45			R 56 K, 2%, 0207, MF
0	D 10	50.04.0125	1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35	0	R 49	57.11.46			R 680 , 2%, 0207 , MF
0	DLQ 1	50.99 0126	4N26	DLQ 4 N 26,	_				End of List	
0	IC 1	50.06.0000	74LS00	IC SN 74 LS 00 N TTL	Col	mments: 13.9.1979				
0	IC 2	1.177.317.51		PROM 32 X 8	(02)	23.01.1981				
0	IC 3 IC 4	50 06 0279 50 06 0002	74LS279 74LS02	IC SN 74 LS 279 N IC SN 74 LS 02 N TTL	(03)	15.4.1981				
0	10.4					10.6.1981 4.12.1981				
0	J 1	54 01 0288	5-P	J LEISTE 5 POL CIS AUFST						
0	J 2	54 01 0242	10-P 8-P	J LEISTE 10 POL CIS DURCHS						
0	J 3	54.01 0262	8-P	J LEISTE 8 POLCIS DURCHS						
0	P 1	54 01.0481		P LEISTE 15 POL CIS WINKEL						
0	P2 P3	54.01.0320	10-P 10-P	P LEISTE 10 POL CIS GERADE P LEISTE 10 POL CIS GERADE						
5	P 4	54 01.0320 54 01.0320	10-P	P LEISTE 10 POL CIS GERADE						
		50.00.0440	01100700	0.000,000,000,000						
0	Q 1 Q 2	50.99.0119 50.99.0119	2N6073B 2N6073B	Q 2N 6073B, SAC 326, TRIAC Q 2N 6073B, SAC 326, TRIAC						
0	Q 3	50.99.0119	2N6073B	Q 2N 6073B, SAC 326, TRIAC						
ō	Q4	50.99 0119	2N6073B	Q 2N 6073B, SAC 326, TRIAC						
0	Q 5	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,						
0	Q 6	50.03.0478	BD135-10	BD 135-10						
0	Q 7 Q 8	50.03.0436 50.03.0436	BC237B BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,						
0	Q8 Q9	50.03.0436 50.03.0436	BC237B BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B, BC 237 B, 547 B, 550 B,						
0	Q 10	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,						
0	Q 11	50.03.0317		BC 251 A, BC 307 A						
0	Q 12	50.03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,						
0	Q 13	50.03.0478	BD135-10	BD 135-10						
0	Q 14 Q 15	50.03.0436 50.03.0436	BC237B BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B, BC 237 B, 547 B, 550 B.						
0	Q 16	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B, BC 237 B, 547 B, 550 B.						
0	Q 17	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,						
0	Q 18	50.03.0478	BD135-10	BD 135-10						
0	R 1	57 57.4821	820	R 820 , 5%, 11 W , WW						
0	R2	57 42.4332		R 33K, 5%, 33W, CSCH						
0	R 3	57.11.4104 57.11.4472		R 100 K, 2%, 0207, MF R 4.7 K, 2%, 0207, MF						
0	R 4	57.11.4472 57.11.4153		R 4.7K, 2%, 0207, MF R 15 K, 2%, 0207, MF						
0	R6	57.11.4472		R 4.7 K, 2%, 0207, MF						
0	R 7	57.11.4223		R 22 K, 2%, 0207, MF						
0	R 8	57.11.4181		R 180 , 2%, 0207 , MF						
0	R 9	57.13.4471	470	R 470 , 2%, 0414 , MF						
0	R 10 R 11	57.11.4471 57.11.4471		R 470 , 2%, 0207 , MF R 470 , 2%, 0207 , MF						
0	R 12	57.11.4122		R 1.2 K, 2%, 0207, MF						
0	R 13	57 11 4272		R 2.7 K, 2%, 0207, MF						
0	R 14	57.11.4681		R 680 , 2%, 0207 , MF						
0	R 15	57.11.4332		R 3.3 K, 2%, 0207, MF						








TAPE DRIVE CONTROL PCB 1.177.317.81 (B77 MKII)






ldx.	Pos.	Part No. Qty.	Type/Val.	Description
0	C 1	59 22 3101	100u	
0			100u 47u	EL 10V, 20%, RM5 EL 40V, 20%, RM5
0	C 2 C 3	59 22 6470 59 32 3103	47u 10n	EL 40V, 20%, RM5 C 10 N, 100%, 40V, CER
6	C 4	59 22 8109	10.1	EL 50V, 20%, RM5
0	C 5	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 6	59.32.3103	10n	C 10 N ,100%, 40V , CER
0	C 7	59 22 6100	10u	EL 35V, 20%, RM5
0	C 8	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 9	59 32 3103	10n	C 10 N ,100%, 40V , GER
0	C 10	59.32.3103	10n	C 10 N ,100%, 40V , CER
0	C 11	59.32.3103	10n	C 10 N ,100%, 40V , CER
0	C 12	59 22 3470	47u	EL 10V, 20%, RM5
0	C 13	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
D	C 14	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 15	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 16	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 17	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 18	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
D	C 19	59 22 3101	100u	EL 10V, 20%, RM5
0	C 20	59.26 0680	68u	SAL, 20%, 6 3V
0	C 21	59.32.3472		C 47 N,100%, 40V, CER
0	C 22	59 32 3472		C 4.7 N ,100%, 40V , CER
0	C 23	59 32 3103	10n	C 10 N ,100%, 40V , CER
7	G 24	59 32 3103	10n	C 10 N ,100%, 40V , CER
В	C 25	59.32.3103	10n	C 10 N ,100%, 40V , CER
0	D 1 D 2	50.04.0122 50.04.1108	1N4001	1A, DO 41
0	D2 D3		5V6 1N4001	Zener, 5%, 0.5W, DO-35
0	D 3	50.04.0122 50.04.0125	1N4448	1A, DO 41 75V, 150mA, 4ns, DO-35
0	D 5	50.04.0125	1N4446 2V7	Zener, 5%, 0.5W, DO-35
0	D6	50.04.0125	1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35
0	D 7	50.04.0125	1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35
0	D8	50.04.0125	1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35
2	D 9	50.99.0176		D 5.6 V, 2%, 40W, Z
0	D 10	50.04 0125	1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35
0	DLQ 1	50 99 0126	4N26	DLQ 4 N 26,
D	fC 1	50 06 0000	74LS00	IC SN 74 LS 00 N TTL
0	IC 2	1:177 317 51		PROM 32 X 8
0	IC 3 IC 4	50 06 0279 50 06 0002	74LS279 74LS02	IC SN 74 LS 279 N IC SN 74 LS 02 N TTL
0	J 1	54 01 0288	5-P	J LEISTE 5 POLCIS AUFST.
0	J1	54 01 0288	10-P	J LEISTE 10 POL CIS DURCHS
0	J3	54.01.0242	8-P	J LEISTE 8 POL CIS DURCHS
			0-1	
0	P 1 P 2	54 01.0481 54 02.0320		P LEISTE 15 POL CIS WINKEL
0	P 3	54.02.0320	1p	Flatpin, 2.8*0.8mm
0	P 4	54.02.0320	1p 1p	Flatpin, 2.8*0.8mm Flatpin, 2.8*0.8mm
0	P 5	54 02 0320	1p	Flatpin, 2 8*0.8mm
0	Q1	50.99.0119	2N6073B	Q 2N 6073B, SAC 326, TRIAC
ō	Q 2	50.99.0119	2N6073B	Q 2N 6073B, SAC 326, TRIAC
0	Q 3	50 99.0119	2N6073B	Q 2N 6073B, SAC 326, TRIAC
0	Q4	50.99.0119	2N6073B	Q 2N 6073B, SAC 326, TRIAC
4	Q 5	50 03 0340	BC337-25	800mA, 45V, NPN
0	Q 6	50 03 0478	BD135-10	BD 135-10
0	Q 7	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 8	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 9	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 647 B, 550 B,
0	Q 10	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
3	Q 11	50.03 0625	BC327P	BC 327 selected
0	Q 12	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 13	50 03 0478	BD135-10	BD 135-10
0	Q 14	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 15	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 16	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 17 Q 18	50.03.0436 50 03 0478	BC237B BD135-10	BC 237 B, 547 B, 550 B, BD 135-10
0	R 1	57.57 4821	820	R 820 , 5%, 11 W , WW
9	R2	57.57.4821	820 6k8	MF 1% 0207
9	R3	57.11.3082	100k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
9	R4	57.11.3472	100K 4k7	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
9	R 5	57.11.3472 57.11.3153	4K/ 15k	MF 1% 0207
9	R6	57 11.3153	15K 4k7	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
9	R7	57.11.3223	22k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
9	R8	57.11.3181	180R	MF, 1%, 0207
6	R9	57.11.3161	470R	MF, 1%, 0207
9	R 10	57 11 3471	470R	MF, 1%, 0207
9	R 11	57.11.3471	470R	MF, 1%, 0207
9	R 12	57 11 3122	1k2	MF, 1%, 0207


ldx.	Pos.	Part No. Q	ty. Type/Val.	Description
9	R 13	57.11.3272	2k7	MF, 1%, 0207
9	R 14	57.11.3681	680R	MF, 1%, 0207
9	R 15	57.11.3332	3k3	MF, 1%, 0207
9	R 16	57.11.3333	33k	MF, 1%, 0207
9	R 17	57 11 3121	120R	MF, 1%, 0207
9	R 18	57 11 3471	470R	MF, 1%, 0207
9	R 19	57.11.3223	22k	MF, 1%, 0207
9	R 20	57.11.3121	120R	MF, 1%, 0207
9	R 21	57 11 3471	470R	MF, 1%, 0207
9	R 22	57.11.3392	3k9	MF, 1%, 0207
9	R 24	57.11 3223	22k	MF, 1%, 0207
9	R 25	57.11.3331	330R	MF, 1%, 0207
9	R 26	57.11.3822	8k2	MF, 1%, 0207
9	R 27	57.11.3223	22k	MF, 1%, 0207
9	R 28	57.11.3223	22k	MF, 1%, 0207
9	R 29	57.11.3101	100R	MF, 1%, 0207
9	R 30	57.11 3681	680R	MF, 1%, 0207
9	R 31	57.11.3153	15k	MF, 1%, 0207
9	R 32	57.11.3473	47k	MF, 1%, 0207
9	R 33	57.11 3391	390R	MF, 1%, 0207
9	R 34	57.11 3222	2k2	MF, 1%, 0207
9	R 35	57.11.3681	680R	MF, 1%, 0207
9	R 36	57.11.3392	3k9	MF, 1%, 0207
9	R 37	57.11.3123	12k	MF, 1%, 0207
9	R 38	57.11.3392	3k9	MF, 1%, 0207
9	R 39	57.11.3681	680R	MF, 1%, 0207
9	R 40	57.11.3392	3k9	MF, 1%, 0207
9	R 41	57.11.3681	680R	MF, 1%, 0207
9	R 42	57.11.3392	3k9	MF, 1%, 0207
9	R 43	57.11.3392	3k9	MF, 1%, 0207
0	R 44	57.41.4681		R 680 , 5%, 25W, CSCH
9	R 45	57.11.3122	1k2	MF, 1%, 0207
0	R 46	57.56 4101	100R	WW, 5%, 4 W
0	R 47	57.99.0210		R 2.3 , PTC
9	R 48	57.11.3563	56k	MF, 1%, 0207
9	R 49	57.11.3681	680R	MF, 1%, 0207
9	R 50	57.11.3473	47k	MF, 1%, 0207
5	R 51	58 02 4474	470k	20%, 0.1W, Carbon

Comments:

(01) 23.03.84 Adaptation for very thin tapes
(02) 21.05.86 Smaller tolerance of 5V
(03) 11.08.86 Higher current rating against peripherial load
(04) 11.02.87 Lower V.CE of 05 and tower LED-Current
(05) 18.1 187 Replacement for R51
(05) 18.1 197 Replacement for R51
(07) 10.10.89 additional C24 parallel to C4
(08) 0.5 0.5 0.24 direct by (13.3) in 8 to 16, C25 by IC2 pin 8 to 16
(09) R2-R51.2% changed to 1%











TAPE TENSION SWITCH PCB 1.177.135.00 / 1.177.136.00 / 1.177.137.00






	PCS.NO.		VALUE 0-67#E	SPECIFICATIONS / FO	
01)	c;	59.99.0450 59.99.0450	0.47#F 0.47#F		
	P	54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320		AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin	
	P5	54.02.0320 54.02.0320		APP-flat pin	
	P7	54.02.0320 54.02.0320		AMP-flat pin	
		54.02.0320		AMP-flat pin	
	02	53.83.0497 53.03.0497	PC 5500 RC 5500		
(01) (91)	R	59.11.4479 57.11.4679 57.11.4221 57.11.4281 57.11.4221 57.11.4220 57.11.4639 57.11.4039 57.11.4039 57.11.4039	6.7 Chm 6.7 Chm 220 Chm 180 Chm 180 Chm 680 KChm 270 KChm 160 KChm 680 KChm	58: 0.25W: CF 58: 0.25W: CF 58: 0.25W: CF 57: 0.25W: CF 57: 0.25W: CF 57: 0.25W: CF 57: 0.25W: CF 52: 0.25W: CF 52: 0.25W: CF 53: 0.25W: CF	
(01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01)	8	57.11.4221	220 Chm	51, 0.25W, CF	
(01)	R 6	57.11.4130 57.11.4639	180 Chn 480 kChn	5%, 0.25%, CF 5%, 0.25%, CF	
(01)	R 9	57.11.4274 57.11.4104	270 kChm 100 kChm	52: 0.25W: CF 51: 0.25W: CF	
(01)	51	1.177.100.07	SEC RUM	Push-nutton swift	th
		Ce=Ceramic g=Signatics, TI			
	8C/C8/27	g=argnetres, ri	- mar mar		
s T u	E E R PI	/01/07 RW	TAPE TENSION	зыттен РЕ	1+177+135+00 PAGE 1
100.	PCS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / FO	UIVALENT MANUF.
	02	50.09.0450	0.47uf 0.47uf		
	P1	56.02.0320		AMP-flat pin	
	P3	54.02.0320 54.02.0320		AMP-flat pin AMP-flat pin	
	P6	54.02.0320 54.02.0320		AMP-flat pin AMP-flat pin	
	P1 P2 P3 P4 P6 P6 P7	54.02.0328 54.02.0328 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320		AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin	
	9	50.03.0497 50.03.0497	PC 550C	non-pro-	
(01)	81	57-11-4479	4.7 Ohm	5%, 0.25W, CF	
(01)	R2 R3	57-11-4479 57-11-4221	4.7 Ohn 220 Chm	51, D.25M, CF 51, D.25M, CF	
01)	R 4	57-11-4471 57-11-4392	470 Ohra 3.9 kChm	52, 0.25N, CF 53, 0.25N, CF	
(01) (01) (01) (01) (01) (01) (01)	R	57.11.4684 57.11.4274	680 kChm 270 kChm	5% 0:25M CF 5% 0:25M CF	
(01)	R	57-11-4479 57-11-4479 57-11-4271 57-11-4392 57-11-4392 57-11-4584 57-11-4274 57-11-6104	4-7 Ohe 4-7 Ohe 220 Che 470 Ohe 3-9 kChe 3-9 kChe 70 kChe 100 Kotes 680 kChe	5%, 0.25%, CF 5%, 0.25%, CF	
	S1	1.177.100,07		Push-button switch	h
		Ce+Ceramic g=Signatics, TI	=Texas lessr	ments	
	90/08/29				
	C 6 R 81	/01/07 RW	TAPE TENSION	SMITCH PL	1.177.136.00 PAGE 1
10	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EG	UIVALENT MANUF.
S T U				SPECIFICATIONS / EC	UIVALENT MANUF.
5 T U	c5	59.99.0450 59.99.0450	VALUE 0.47uF 0.47uF		UIVALENT MANUF.
S T U	c5	59.99.0450 59.99.0450			UIVALENT MANUF -
S T U	c5	59.99.0450 59.99.0450			UIVALENT MANUF.
S T U	c5	59.99.0450 59.99.0450			MANUE.
S T U	C1 C2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P6	59.99.0450 59.99.0450 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320	0.47uF 0.47uF	AMP-flat pin	UIVACENT PARAF.
(91) (61)	C	59.99.0450 59.99.0450 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320	0.47uF 0.47uF 80.5500	AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin	GIVALENT PANAF.
(91) (61)	C	59.99.0450 59.99.0450 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320	0.47uF 0.47uF 80.5500	AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin	UTVALENT PANGE-
(91) (61)	C1 C2 P1 P2 P3 P5 P6 P7 P8 P0	59.99.0450 59.99.0450 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320	0.47uF 0.47uF 80.5500	AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin	UTVALENT PANAF-
(01) (01) (01) (01) (01) (01) (01)	C1 C2 P1 P2 P3 P5 P6 P7 P8 P0	59.99.0450 59.99.0450 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320	0.47uF 0.47uF 80.5500	AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin	UTVALENT PANAGE.
(01) (01) (01) (01) (01) (01) (01)	C1 C2 P1 P2 P3 P5 P6 P7 P8 P0	59.99.0450 59.99.0450 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320	0.47uF 0.47uF 80.5500	AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin	UTVALENT PANGE
(91) (61)	C1 C2 P1 P2 P3 P5 P6 P7 P8 P7 P8 P9 Q2 R11 Q2 R12 R2 R3 R4 P5 R4 P5 P5 P5 P5 P6 P7 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P	59,90,0450 54,02,0320 54,02,0320 54,02,0320 54,02,0320 54,02,0320 54,02,0320 54,02,0320 54,02,0320 54,02,0320 55,02,0320 55,02,0320 55,02,0320 55,02,0320 55,02,0320 55,02,0320 55,02,0320 55,02,0320 55,02,0320 55,02,0320 55,02,0320 55,02,0320 55,02,0320 55,02,0320 55,02,0320 55,02,0320 55,02,0320 55,02,0320 55,02,0320 55,02,0320 55,02,0320 57,11,477	0.47uF 0.47uF	AMP-flat pin S5, 0,354, CF S5, 0,254, CF	
(01) (01) (01) (01) (01) (01) (01)	C1 C2 P1 P2 P3 P5 P6 P7 P8 P7 P8 P9 Q2 R11 Q2 R12 R2 R3 R4 P5 R4 P5 P5 P5 P5 P6 P7 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P	59.99.0450 59.99.0450 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320 54.02.0320	0.47uF 0.47uF 80.5500	AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin AMP-flat pin	

A


TAPE TENSION SWITCH PCB 1.177.135.00 / 1.177.136.00 / 1.177.137.00





SPEED RANGE	★R3	★R4	★ R5	★R6
1.177.135.00 17/8- 3 3/4	220R	180R	220R	180 R
1.177.136.00 3 ^{3/4} - 7 ^{1/2} "	220R	470R	3,9k	3,9 k
1.177.137.00 7 ^{1/2} - 15 "	1,2 k	2,7k	3,9k	3,9k

TAPE MOVE SENSOR PCB 1.177.320.00












POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIO	ONS	EQUIVALENT	MEB
C 01 C 02 C 03	59.31.4472 59.04.7102 59.04.8221	4700 P 1000 P 220 P	20% 160V 5% 63V 5% 160V	PETP PS PS		
C 03	59.04.8221	220 F	3% 1,000			
D Ol	50.04.0125	1 N 4448				any
L Ol	1.177.350					s
P Ol	54.01.0269	5 - Pole	Pin Strip	AMP		
0 01	50.03.0436	BC 107 B				any
R 01 R 02	57.41.4103 57.41.4471	10 K 470	5% .25W	CF		
R 03	57.41.4563	56 K				
R 04	57.41.4274	270 K				
			-			
		1		~		
			-		-	
					-	
	-					
-						
			and the same of th			
			-			
-						
			and the constraint of the			
						1
-						-
		-				-
						-
S = St	uder CF - C	arbon Film		(2)		
	PS = p	olystyrene _		9 -		
	PETP =	polyester	-	8 .		
						tburg
				IND	DATE !	LAME
STL	JDER Tape	Move Sensor		1.177	.320	PAGE 1 of 1



TAPE MOVE SENSOR PCB 1.177.321.00







POS NO	PART NO	VALUE	SF	ECIFICAT	IONS	EQUIVALE	NT MFR
				63V	PS		-
C 01	59.04.7102	1000 P 220 P	5%	160V	PS	-	
C O2	59.04.8221	4700 P	20%	160V	PETP		
C 03	59.31.4472	4700 P	20%	TOOA	PEIL		
	50.04.0125	1 N 4448					any
D 01	50,04.0125	1 21 4440	_				
				and the second second second second			
			-				
L Ol	1.177.350						S
2 01	-ANALLISME						
0 01	50.03.0439	BC 109 C					any
						-	
-							
R Ol	57.41.4103	1c k	5%	.25W	CF		
R 02	57.41.4471	470					
R 03	57.41.4563	56 k					
R 04	57.41.4274	270 k					
	S					-	-
						-	
					-		
						-	
						-	-
				-			-
			-		or the same electron		
				the state of the s			
			-				
the Contra		***************************************					
		- mainer William comm					
The Carte							
S = St		Carbon Film	L		Los		
5 = St	uder CF = C	Calusturene			99999		
	PETP=	Polystyrene.			9		
					181,	0.4.78	Lu./gv
					IND	DATE	NAME
					1110	PATE 1	PAGE
	JDER						


VALID FROM SERIAL NUMBER 24030


B77 MKI

SECTION 7/20

CAPSTAN SPEED CONTROL PCB 1.177.325.00 / 1.177.326.00 / 1.177.327.00 (B77 MKI)









P	os no	PART N	ю	VALUE	SPE	CIFICATI	ONS	EQUIVA	LENT	MFR
0	01 02 03 04 05	59.99.04 59.31.4 59.32.34 59.22.54 59.22.54	104 172 170	0,47 U 0,1 U 4700 P 47 U 47 U	±10% 5% -20% 10% 10%	150V 250V 40V 25V 25V	MP MPI CI EI EI	R		
0000	06 07 08 09 10 11	59.31.43 59.31.43 59.12.83 59.11.44 59.31.44 59.32.34 59.30.43	L04 L03 L62 172 172 172 L00	0,1 U 0,01 U 1600 P 4700 P 4700 P 4700 P	5% 20% 1% 2,5% 20% -20% -20%	250V 160V 125V 160V 160V 40V 16V	PS PG PH CH	STP STP SR		
d	13 14 15 16 17	59.30.6 59.31.4 59.30.4 59.32.3 59.32.3	L03 L00 172	1 U 0,01 U 10 U 4700 P 4700 P	20% 20% 20% -20% -20%	35V 160V 16V 40V 40V	P) T/ CI	ETP L		
	20 21 22 22 23	59.30.4 59.30.4 59.31.1 59.30.6 59.31.4 59.32.0	LOO 224 LO9 473	10 U 10 U 0,22 U 1 U 0,047U 22 P	20% 20% 20% 20% 20% 20%	16V 16V 100V 35V 250V	TZ TZ MP1 TZ MP1 KB1	ETP STP		
D D	2 24 0 01 0 02 0 03 0 04 0 05	59.32.00 70.01.00 50.04.00 50.04.00 50.04.00	223 L25 L25 L25	22 P B 250 C800 1 N 4448 1 N 4448 1 N 4448	20%	500V	KBI			any any any any
D D		50.04.0 50.04.0 50.04.0 50.04.0	L25 L25 L25	1 N 4448 1 N 4448 1 N 4448 1 N 4448						any any any any
	IC 02	50.05.03 50.05.03		NE 555 TBA 231	Timer µA 739	equiv		MC1455 SN7613		S,M F,A,T
P	01 2-5	54.01.05 54.02.03	320	8 - Pole	Pin Str FLAT-P		A)	(IP		-
0		50.03.04 50.03.04 50.03.04 50.03.04	177 136 136	BC 107 B MJ 411 BC 107 B BC 107 B BC 178 B		NPN	Powe NI NI Pi	PN RCA 4	11	M, RCA
M S A	= Mot = Siq = Ate	orola metics	MP =me PS =po CER=ce PETP =	tallized pa lystyrene ramic polyester metallized		ter	99999	8.4.81 15.6.78 1.4.77		/gv FH burg/w
9	5TU	DER	Cap	stan Speed	Control			177.325		PAGE 1 of 2


POS NO	PART NO	VALUE	s	PECIFICATI	ONS	EQUIVALENT	MFR
R 01 R 02 R 03 R 04	57.41.4473 57.41.4473 57.41.4683 57.42.4100	47 K 47 K 68 K 10	5% 5% 5% 5%	. 25W . 25W . 25W . 33W	CF CF CF		
R 05 R 06 R 07 R 08 R 09 R 10	57.41.4222 57.41.4102 57.41.4821 57.41.4103 57.41.4223 57.41.4272	2,2 K 1 K 820 10 K 22 K 4,7 K	5%	.25W	CF		
R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17	57, 41, 4223 57, 41, 4103 57, 41, 4103 58, 99, 0126 57, 99, 0179 57, 41, 4223 57, 41, 4152	22 K 10 K 10 K 10 K 86,6K 22 K 1,5 K	10% 1% 5%	500ppm/ 50ppm ,25W	°C PCF MF CF		
R 18 R 19 R 20	57,41,4152 57,41,4103 57,41,4221	1,5 K 10 K 220					
R 21 R 22 R 23 R 24	57.41.4472 57.41.4332 57.41.4223 57.41.4223	4,7 K 3,3 K 22 K 22 K					
R 25 R 26 R 27	57.41.4223 57.41.4332 57.41.4472	22 K 3,3 K 4,7 K					
R 28 R 29 R 30	57.41.4472 57.41.4330 57.41.4103	4,7 K 33 10 K					
R 31 R 32 R 33 R 34 R 35 R 36	57. 41. 4682 57. 41. 4222 57. 41. 4105 57. 41. 4103 57. 41. 4222 57. 41. 4103	6,8 K 2,2 K 1 M 10 K 2,2 K 10 K					
PCF= Po	rbon Film t.carbon Film tal Film				8 9 9 1 1	4.77 Wart	/gv buH/
	DEB o	epstan Speed			1.17		PAGE of 2






A

CAPSTAN SPEED CONTROL PCB 1.177.325.81 / 1.177.326.81 / 1.177.327.81 (B77 MKII)



Par l		Y	R 14			
D C 2		P4 P3				177 3 + 1 mm
	. 0		R15-0	CHO G	R24 6	R 36
8			0000	1 1	7	0000 ±
	©24 9 9 0 0 4	P.2	104	0 3	149 0 0	00000 0021
-			MAR W/ 1995	• •	R18 +0 06 +0	0 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
-	R4	11/10	8 1 10	ranged the		
1	2 R R S S S S S S S S S S S S S S S S S		02		il Add	
(p. 1	t/					B33
9	C 1 THE PROPERTY OF THE PARTY O	** ** ***		1150 1181 U	(C12)	+ (C19)+




P05.N0.	PART NO.	VALUE		NS / EQUIVALENT	HANUF.	1ND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / 100		HA.
C1	59.99.0450	0.47 uF	10%, 150V+	мр			101	50.05.0158	NE 555	Tiper	MC1455P	5.4
C 2	59.31.4104	0.1 uF	5%, 250V.	MPETP			102	50.05.0237	FBA 231	uA 739 aequiv.	SN76131N	F.A.T
C3	59.32.3472	4700 pF	-20% 40V ·	Cer								
C	59.22.5470	47 uf	10% 25V+	EI			P L	54.01.0582	8-Pole	Pin-Strip		AMP
C 5	59.22.5470	47 uF	10% 25V				P 2	54.01.0320		Flat-Pin 0.8		AMP
0 0	59.31.4104	0.1 uF	5%, 250V,				P 3	54-01-0320		Flat-Pin 0.8		AMP.
C 7	59+31+4103	0.01 uF	20%, 160V,				P 4	54.01.0320		Flat-Pin 0.8		AMP
C 6	59.12.8162	1600 pF	12, 125V,				P5	54.01.0320		Flat-Pin 0.8		AMP
C 9	59.99.0517	4700 pF	2.5%, 160V,	PC WIMA+ FKC-3 type								
C10	59-11-6471	470 pF	20% 25V ·	PC			Q1	50.03.0436	BC 107 9	NPM		
C 11	59.11.6471	470 pF	20%+ 40V+	PC			S 2	50.03.0477	HJ 411	NPN-Pawer	RCA 411	M.RCA
C12	59.22.6100	10 uF	10% 35V.	(1)			0 3	50.03.0436	8C 107 8	NPN		
C13	59.22.8109	1 uF	10% 50V+	ET			04	50+03+0436	BC 107 B	NPN		
C14	>9.31.4103	0.01 UF	20%, 160V+				05	50.03.0319	BC 178 B	PNP		
C15	59.22.6100	10 uF	10%, 35V,									
C 16	59.32.3472	4700 pF	-20% + 40V+				R 1	57-11-4473	47 kOhn	5%, 0.25W, CF		
C17	59.32.3472	4700 pF	-20% 40V+				R 2	57.11.4473	47 kühm	5%, 0.25M, CF		
C 18	59.22.6100	10 uF	10%, 35V,				R 3	57.11.4683	68 kOhn	5%, 0.25W, CF		
C19	59.22.6100	10 uF	10%, 35V,	E1			R 4	57.12.4100	10 Ghm	5%, 0.33W, CF		
C 20	59.31.1224	0.22 uF	20%, 100V,				H 5	57-11-4222	2.2 kOhn	5%, 0.25W. CF		
C * * * * 21	59.22.5109	1 of	10%, 50V,	63			R 6	57-11-4102	1 kOhn	5%, 0.25W, CF		
C 22	59.21.4473	0.047uF	20%, 250V,	MPETP			87	57.11.4561	560 Uhm	5%, 0.25W, CF		
C23	59.32.0220	22 pF	20%, 500V.				R 8	57-11-4103	10 kOhn	5%, 0.25W, CF		
C24	59.32.0220	22 pF	20% 500V*	Cer			8 * * * * * 9	57.11.4223	22 kOhm	5%, 0.25#, CF		
C 25		not used					R10	57.11.4472	4.7 kOhn	5%, 0.25W, CF		
							8 * * * * 11	57.11.4223	22 kOhn	5%, D.25W, CF		
D 1	70.01.0223	B250 C800					R * * * * 12	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF		
0 2	50.04.0125	1 N 4448		ony			R * * * * 13	57+11+4103	10 kGhm	5%: 0.25M: CF		
0 3	50.04.0125	1 N 444B		ony			R * * * * 14	58.99.0126	10 kOhn	10%, 500ppm/aC.PCF		
D	50.04.0125	1 N 4448		any			R 15	58.99.0179	86 • 6kOhm	1%, 50ppm MF		
D5	50+04+0125	1 N 4448		any			R16	57.11.4223	22 kOhm	5%, D.25W. CF		
06	50.04.0125	1 N 4448		any			R 1 T	57.11.4152	1.5 kOhn	5%, 0.25W, CF		
07	50.04.0125	1 N 4448		any			R 18	57.11.4152	1.5 kOhn	5%, 0.25W, CF		
08	50.04.0125	1 N 4448		any			R19	57-11-4103	10 kt∃hm	5%, 0.25W+ CF		
0 9	50.04.0125	1 N 4448		any			R 20	57.11.4221	220 Ohm	5%, D.25W+ CF		
010	50.04.1119	15 V	5%, 400mH,	2			R 21	57.11.4472	4.7 kOhm 3.3 kOhm	5% 0.25W+ CF 5% 0.25W+ CF		


IND.	POS-NO-	PART NU.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MA	ANUF
	8 23	57-11-4223	22 kDhm	5%, 0.25W, CF	
	R 24	57-11-4223	22 kOhe	5%, 0.25%, CF	
	R * * * * 25	57.11.4223	22 kDhn	5%+ 0+25W+ CF	
	R 26	57-11-4332	3.3 kOhn	5% 0.254 CF	
	B 27	57-11-4102	1 kOhn	5% 0.25W CF	
	B 28	57-11-4472	4.7 kühn	5% 0.25W CF	
	8 79	37-11-4330	3.3 Obn	5% 0.25H: CF	
	R 3G	57-11-9103	10 kOhe	5%, 0,25W, CF	
	R 31	57 - 11 - 9 682	6.8 kObn	5% 0.25W CF	
	8 32	57-11-4222	2.2 k0hn	5%, 0,25%, CF	
	8 33	57-11-6105	1 MOhe	5% 0.25W CF	
	8 34	57-11-4103	10 kOhn	5%, 0.25H, CF	
	R 35	57.11.4222	2.2 kDhn	5% 0.25% CF	
	R 36	57-11-6103	10 kOhm	5% 0.25% CF	

ElEElactrolytic, CertCeramic, NP=Metallized Papar, PS=Polyttyren HPETP=Metallized Polyester, PETP=Polyester, PC=Polycarbonate Manufacturer: Sig=Signetics, F1=Texas Instruments

OR16 84/03/22


S T U O E R (00) 84/03/22 Wth CAPSTAN SPEED CONTROL 1-177-325-81 PAGE 3







CAPSTAN SPEED CONTROL 1.177.325.82 / 1.177.326.82 / 177.327.82 (B77 MKII)



ldx.	Pos.	FOR	Part No.	Qty.	Type/Val.	Description
0	C 1		59.99 0450			C 47 U , 10%, 150V , MP
0	C 2		59 06 0104		100n	PETP, 63V, 10%, RM5
0	C 3		59.32.3472			C 4.7 N ,100%, 40V , CER
0	C 4		59.22.5470		47u	EL 25V, 20%, RM5
0	C 5		59 22.5220		22u	EL 25V, 20%, RM5
0	C 6		59.06.0104		100n	PETP, 63V, 10%, RM5
0	C 7		59 06 0103		10n	PETP, 63V, 10%, RM5
0			2 59.12.8162		1n6	C 1600 P , 1%, 125V , PS
0			2 59.12.8162		1n6	C 1600 P, 1%, 125V, PS C 6800 P, 1%, 63V, PS
0			2 59 12 7682		6n8	C 6800 P. 1%, 63V, PS
0			2 59 99.0517			C 4700 P ,2.5%, 160V , PC
0	C 9	1.177.326.8	2 59 11.4682			C 6800 P ,2.5%, 160V , PC
0	C 9	1.177.327.8	2 59 11 4103			C .01 U ,2.5%, 160V , PC
0	C 10		59.34,5471		470p	CER 63V, 5%, N1500
0	C 11		59 34 5471		470p	CER 63V, 5%, N1500
0	C 12		59 22.6100		10u	EL 35V, 20%, RM5
1	C 13		59 30 6478		470n	TA, 20%, 35V
0	C 15		59 22.6100		10u	EL 35V, 20%, RM5
0	C 16		59.32.3472			C 4.7 N ,100%, 40V , CER
0	C 17		59.32.3472			C 4.7 N ,100%, 40V , CER
0	C 18		59 22.6100		10u	EL 35V, 20%, RM5
0	C 19		59 22 6100		10u	EL 35V, 20%, RM5
0	C 20		59 06 0224		220n	PETP, 63V, 10%, RM5
1	C 21		59.30.6478		470n	TA, 20%, 35V
0	C 22		59.06.0473		47n	PETP, 63V, 10%, RM5
0	C 23		59.32 1220		22p	C 22 P , 10%, 400V , CER C 22 P , 10%, 400V , CER
0	C 24		59 32 1220		22p	C 22 P , 10%, 400V , CER
1	C 25		59.25.6229		2u2	C-EL, 20%, 63V
0	D 1		70 01 0223		0.8A	DZ B 250 C 800 SI
0	D 2		50.04 0125		1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35
0	D 3		50 04 0125		1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35
0	D 4		50.04.0125		1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35
0	D 5		50.04 0125		1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35
0	D7		50.04.0125		1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35
0	D8		50.04.0125		1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35
0	D 9		50.04 0125		1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35
0	D 10		50.04 1119		15V	Zener, 5%, 0.5W, DO-35
0	D 11		50.04.0125		1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35
0	D 12		50.04.0125		1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35
0	IC 1		50 05 0158		LM555	IC LM 555 CN
0	IC 2		50.09.0107		RC4559	IC RC 4559 N, UPC 4559 ,A
0	IC 3		50.05 0286	'	LM358	IC LM 358 N, LM 358 P, OPAMP , A
0	MP 1		1.177.325.13	mn		CAPSTAN-REGELPRINT
U	MP I		1.177.325.13	mp		CAPSTAN-REGELPRINT
0	P 1		54.01.0582			P LEISTE 8 POL CIS WINKEL
0	P2		54.02 0320		4-	
0	P3		54 02 0320		1p 1p	Flatpin, 2.8*0.8mm Flatpin, 2.8*0.8mm
0	P4		54.02.0320			
0	P5		54.02.0320		1p 1p	Flatpin, 2.8*0.8mm Flatpin, 2.8*0.8mm
U	F 3		34.02.0320		rp.	riatpin, 2.0 o onan
0	Q 1		50.03.0436		BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 2		50.03.0430		MJ15024	MJ15024 250V/16A, TO 3
0	Q 3		50.03.0477		BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	0.4		50 03 0436		BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 5		50.03.0436		BC307B	BC 307 B , BC 557 B ,PNP
	J. J		00.00.0010			
2	R 1		57.11.3473		47k	MF, 1%, 0207
2	R2		57.11.3473		47k	MF, 1%, 0207
2	R3		57.11.3683		68k	MF, 1%, 0207
2	R4		57.11.3100		10R	MF, 1%, 0207
2	R 5		57.11.3100		2k2	MF, 1%, 0207
2	R6		57.11.3222		2K2 1k0	MF, 1%, 0207
2	R7		57.11.3102		560R	MF, 1%, 0207
2	R8		57.11.3103		10k	MF, 1%, 0207
2	R9		57.11.3103		22k	MF, 1%, 0207
2	R 10		57.11.3472		4k7	MF, 1%, 0207
2	R 11		57.11.3472		22k	MF, 1%, 0207
2	R 12		57.11.3103		10k	MF, 1%, 0207
2	R 13		57.11.3103		10k	MF, 1%, 0207
0	R 14		58.99.0126			R 10 K, 20%, .15W, PCSCH
0	R 15		57 99 0179			R 86.6 K , 1%, 50PPM, MF
2	R 16		57.11.3223		22k	MF, 1%, 0207
2	R 17		57.11.3223		22K 1k5	MF, 1%, 0207
2	R 20		57.11.3152		220R	MF, 1%, 0207
	R 21		57.11.3221		220R 4k7	ME 1% 0207
2	R 21				4K/ 3k3	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
2			57.11.3332 57.11.3223		3K3 22k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
	R 23 R 24				22k 22k	
2	R 25		57,11,3223 57,11,3223		22k 22k	MF, 1%, 0207
2	R 26		57.11.3223		22K 3k3	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
2	rt 20		37.11.3332		und	170, 0207


ldx.	Pos.	FOR	Part No.	Qty.	Type/Val.	Description
2	R 27		57.11.3102		1k0	MF, 1%, 0207
2	R 28		57.11.3472		4k7	MF, 1%, 0207
2	R 30		57.11.3103		10k	MF, 1%, 0207
2	R 31		57 11.3682		6k8	MF, 1%, 0207
2	R 32		57.11.3222		2k2	MF, 1%, 0207
2	R 33		57.11.3105		1M0	MF, 1%, 0207
2	R 34		57.11.3103		10k	MF, 1%, 0207
2	R 35		57.11.3222		2k2	MF, 1%, 0207
2	R 36		57.11.3103		10k	MF, 1%, 0207
2	R 37		57.11 3223		22k	MF, 1%, 0207

- End of List -


Comments: (01) Servo-loop improved f. low frequencies (02) R1-R37 2% changed to 1%


CAPSTAN SPEED CONTROL 1.177.325.82 / 1.177.326.82 / 177.327.82 (B77 MKII)





VARIABLE SPEED CONTROL PCB 1.177.330.00






ldx.	Pos.	Part No.	Qty.	Type/Val.	Description
0	C 1	59.32,1680		68p	C 68 P , 10%, 400V , CER
0	IC 1	50.05.0257			IC LM 301 AJG, UA 748 CP, ,A
0	P 1	54.02.0320		1-P	P FLACH, 2.8*0.8, GERADE
0	P2	54.02.0320		1-P	P FLACH, 2.8°0.8, GERADE
0	P 3	54.02.0320		1-P	P FLACH, 2.8*0.8, GERADE
0	R1	1.177.330.03			POT 10 K LIN
2	R2	57.11.3332		3k3	R 3.3 K, 1%, 0207, MF
2	R3	57.11.3563		56k	R 56 K, 1%, 0207, MF
0	R 4	57.39.2432			R 24.3 K. 1%, 0207 MF
1	R 5	58.02.4472		4k7	R 4.7 K , 20%, .1 W , PCSCH
0	S 1	1.177.330.02			EINER-TASTENSCHALTER

- End of List ----

Comments (01) 18.11.87 Replacement of R 5. (02) R2+R3 2% changed to 1%


A


VARIABLE SPEED CONTROL PCB 1.177.330.00



VARIABLE SPEED CONTROL UNIT / EXTERNAL 1.228.045.00 - Variable Speed Control PCB 1.128.048.00









POS NO	PART NO	VALUE	s	PECIFIC	ATIONS		EQUIVA	LENT	MFR
C 01	59.32.1680	68 P	10%	500V	KE	R			
		l							
IC 1	50.05.0144	LM 301 AN			LI	N_			
			-		-				
R Ol	57,39,4872	48,7_K	.25W	19/	ME	_			(1)
R 02	57.41.4392	3,9 K	- 23H	5%	C.S				(1)
R 03	57.41.4182	1,8 K		5%	C.S				(1)
R 04	57.41.4183	18 K		5%	C.S				(1)
R 05	57.39.1622	16,2 K		126	ME				(1)
R 06	57.39,9092	90,9 K		1%	M.F				(1)
S 01	1.128.021.03		Schie	besch	alter	_			
S 02	1.128.021.03								

		-				_	****	-	
		ļ							
							-		_
		-		-		_		_	
					-				
-			W. F			_		-	
						-			
						-		-	
			**********			-			*****
						-		-	
			-						
	Parameter and a second								
									-
					-				
					-12	-		-	
					9999				
					-1.8	28.	3.77	ня/ду	-
					IND	28.	ATE	HB/gr	07
	_				IND	L D	WIF		
	DER								AGE

REMOTE CONTROL UNIT / COMMAND SWITCHES 1.128.040.00 - Remote Control PCB 1.128.041.00









	PART NO	VALUE	SPECIFICAT	IONS	EQUIVALENT	MFR
C 01	59.22.6470	47 U	-10% 40V			
C 02	59.30.6339	3,3 U	-20% 35V	TA		
				-		
D 01-3	50.04.0125	1 N 4448	-	ŠI		
D 01-3	30.04.0123	A 4440				
						Personal
					7	
Q 01	50.03.0436	_ BC 107 B		_ NPN		
Q 02	50.03.0317	BC 177 A		PNP	14	(Ballion)
R Cl	57.41.4472	4.7 K	5% .25W	CSCH		-
R 02	57.41.4472	4.7 K		Coun		
R 03	57.41.4102	1 K				
R 04	57.41.4103	10 K				(1)
R_05-07	57.41.4473	_47 K				
S 01-09	55.99.0139		Microsw.			
S 10	55.99.0139	1 x U	Dreh	UNTER.		
0 10	33.99.0244	3 4 0	DI GII	UNIEK.		************
						admin or comme
		Owner Committee				
				W MANAGEMENT		
					AND ROOM PROPERTY.	
	The second of the second					
	1 1000000000000000000000000000000000000					
				9		
				8 0		4.1
				@ @ @	78	11.10.000
						4v 14
	DER LIMBO				DATE NA	dv M ME PAGE











A


SECTION 7/32

INPUT AMPLIFIER PCB 1,177,220,00






POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICA	TIONS	EQUIVALEN	IT MER
R 01 R 02 R 03	57.41.4104 57.41.4103 57.41.4103	100 k 10 k 10 k	5% .25W	CF		
R 04 R 05 R 06 R 07	57.41.4470 57.41.4100 57.41.4100 57.41.4472	47 10 10 4,7 k				
R 08 R 09	57.41.4472 57.41.4223	4.7 k 22 k				
R 10 R 11	57.41.4224 57.41.4104	220 k 100 k				
R 12 R 13	57.41.4104 57.41.4682	100 k 6,8 k				
R 14 R 15 R 16 R 17	57.41.4184 57.41.4470 57.41.4103 57.41.4105	180 k 47 10 k 1 M	-	-		
R 18 R 19 R 20 R 21	57.41.4680 57.41.4103 57.41.4104 57.41.4153	68 10 k 100 k 15 k	-	-		-
R 22 R 23	57.41.4183 57.41.4330	18 k				
R 24 R 25	57.41.4333 57.41.4221	33 k 220				
R 26 R 27 R 28	57.41.4682 57.41.4104 57.41.4103	6,8 k 100 k 10 k		W No.		-
R 29 R 30 R 31	57.41.4330 57.41.4224 57.41.4223	33 220 k 22 k	=			-
R 32 R 33	57.41.4104 57.41.4153	100 k 15 k			Ų	1
R 34 R 35 R 36	57.41.4104 57.41.4103 57.41.4682	100 k 10 k 6,8 k				
R 37 R 38 R 39	57.41.4103 57.41.4184 57.41.4103	10 k 180 k 10 k				-
R 40 R 41 R 42	57.41.4680 57.41.4470 57.41.4221	68 47 220			#	
R 43 R 44 R 45	57.41.4682 57.41.4333 57.41.4183	6,8 k 33 k 18 k				-
F= Carl	bon Film .			9 9		
	-			00 2 IND		thurg.
STU	DER .	t Amplifier			77.220	PAGE 2 of









51.3 : C10,11,21,25 (OSCILLATION)

VALID TILL SERIAL No. 38284







NE.	PCS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATI	ONS / EQUIVAL		MA.	NUF
	C 1	59.22.6100	10 uF	10%, 35V,	E)			
	C 2	59.22.6100	10 uF	10%, 35V,	E1			
	C 3	59.22.8479	4.7 UF	-10%, 50V,	E1			
	(4	59.32.1152	1500 pF	-10%, 50V.	Cer			
	0 5	59.32.0470	47 pF	-20%, 50V,	Cer			
	C 6	59.25.4221	220 uF	-10%, 25V,	E1			
	C 7	59.25.3121	125 UF	-10% 16V	E)			
	C 8	59.31.1104	0 + 1 uF	20% 100V	MPETP			
	C 9	59.22.5470	47 UF	20% 25V	E)			
	C10	59.32.0470	47 pF	-20% 50V	Cer			
	C 11	59.22.6100	10 UF	-10% 35V	E)			
	C 12	59.22.6100	10 uF	-L0% 35V	E1			
	C 13	59.32.3103	0.01 uF	+80% + 40V=	Cer			
	C * * * * 1 4	59.22.6100	10 up	-10% 35V	El			
	C 1 5	59.25.3121	125 UE	-10% 16V	E1			
	C16	59.22.6100	10 uF	-10%, 35V.	E1			
	C17	59.22.6100	10 uF	-10% 35V				
	C18	59.22.8479	4.7 UE	-10% 50V	El			
	C 1 9	59.32.0470	47 pF	-20% 50V	Cer			
	020	59.32.1152	1500 pF	-10% 50V				
	C 21	59.22.6100	10 uF	-10% 35V				
	C22	59.32.3103	0.01 uF	+80% + 40V	Cor			
	C23	59.22.6100	10 uF	-10% 35V	EI			
	C 24	59.32.0470	47 oF	-20% 50V	E1			
	025	59.22.5470	47 UF	20%, 25V				
	101	50.05.0288	TBA 231				A	
	P1	54.01.0220	9=Pole	Pin-Strip			AMP	
	P 2	54-01-0470	4-Pole	Pin-Strip			AMP	
	01	50.03.0305	PC 179 B	PNP				
	02	50.03.0439	8C 109 C	NPN				
	03	50.03.0329	SPF 316	P-channel			M+T	
	04	50.03.0329	SPF 316	P-channe1	J-FET		M+T	
	05	50.03.0436	BC 107 B	NPN				
	06	50.03.0305	8C 179 8	PNP				
tι	C E R 82,	/12/06 PW	INPUT AMPL.	MK 2	1+177	221.00	PAGE	1

					 LNUF
07	50.03.0439	BC 109 C	NPN		
08	50.03.0436	8C 107 B	NPN		
91	57.11.4104	100 k0h			
8 2	57.11.4103	10 kūhi			
R 3	57.11.4103	10 k0h			
R 4	57-11-4103	10 kGhi	5%, 0.25W.	CF	
2 5	57.11.4103	10 k0h	5%, 0.25H.	CF	
R 6	57-11-4470	47 Ohi	5%, 0.25W.	CF	
R T	57+11+4472	4.7 k0h	5%, O.25H.	CF	
R 8	57.11.4472	4+7 k0hi	n 5%+ 0+25H+	CF	
R 9	57.11.4184	180 kOh	n 5% 0.25W	CF	
P 10	57.11.4223	22 kOhi	n 5%, 0.25M.	CF	
8 11	57.11.4224	220 kOhi	5% 0.25W	CF	
P 12	57.11.4104	100 k0hi	5% 0.25W.	CF	
P 13	57.11.4104	100 k0hi	53. 0.25W.	CF	
8 14	57.11.4682	6 - 8 kOh	5% · 0 · 25W ·	CF	
P 15	57-11-4103	10 k0hi		CF	
B 16	57 - 11 - 4470	47 Ohi			
R 17	57-11-9221	220 Ohi			
R 18	57.11.4103	10 kOhi			
R 19	57.11.4183	18 kOh			
8 *** 20	57.11.4680	68 Ohi			
P 21	57.11.4682	6.8 k0hi			
R 22	57.11.4105	1 HObi			
R 23	57.11.4333	33 k0hi			
R 24	57.11.4104	100 k0hi			
R 25	57.11.4103	10 kOhi			
P26	57.11.4153	15 k0hi			
R 27	97.11.4330	33 Oh:			
8 28	57-11-4470	47 Oh			
8 29	57-11-4224	220 k0hi			
R 30	57-11-4104	100 k0h			
R 31	57-11-4184	180 kOh			
R 32	57-11-4104	100 kDh			
R33	57.11.4223	22 kDh			
R 34	57.11.4682	6.8 kOh			
		KUIII			

D.	PCS+NO+	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EDUIVALENT	MANUF.
	9 35	57-11-4183	18 kOhm	5%, 0.25W, CF	
	9 36	57-11-4104	100 k0hm	5%+ 0.25W+ CF	
	8 37	57.11.4330	33 Ohm	5% 0.25H. CF	
	8 38	57-11-4221	220 Ohm	5%, 0.25W, CF	
	2 39	57-11-4682	6.8 kOhm	5% 0 0 25W CF	
	R 40	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W CF	
	R 41	57-11-4153	15 kOhm	5% + 0.25W + CF	
	8 42	57-11-4333	3.3 kOhm	5% 0.25W CF	
	R 43	57.11.4680	68 Ohm	5%, 0.25W, CF	


El=Flectrolytic, Ce=Ceramic, TA=Tantalum, MPETP=Metallized polyest. Fanufacturer: Ray=Raytheon, Tl=Texas Instruments, A=SGS-Ates,

CRIC 82/02/08 {02} 81/12/21


S T U D E R 82/12/06 RW INPUT AMPL. MK 2

1.177.221.00 PAGE 3










Idea		Part No. Qty.	Type/Val.	Description
0 C2 C3 C4 C4 C5	C 1			
0 C2 C3 C4 C4 C5		59.22.6100	10u	EL 35V, 20%, RM5
0 C3 C4 C5	2	59.22.6100	10u	EL 35V. 20%. RM5
0 C C C C C C C C C		59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		59.22.6479	1n5	C 1500 P , 10%, 400V , CER
0 C C C C C C C C C				
Color		59.32.1470	47p	C 47 P, 10%, 400V, CER
0 C8		59 25 4221	220u	C-EL, 20%, 25V
0 C9		59.25.3221	220u	C-EL, 20%, 16V
0 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C1	C 8	59.06.0104	100n	PETP, 63V, 10%, RM5
0 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C1	C 9	59.22.5470	47u	EL 25V, 20%, RM5
Color		59.32.1101	100p	C 100 P , 10%, 400V , CER
1 C 12 C		59.99 2702		C 10 U , , 25 V , EL
0 C14		59.99.2702		C 10 U , , 25 V , EL
0 C150 C100 C100 C100 C100 C100 C100 C200 C20		59 22 6100	10u	EL 35V, 20%, RM5
1 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		59 25.3221	220u	C-EL, 20%, 16V
0 C170 0 C190 0 C190 0 C20 0 C			220u	
0 C19		59 99 2702	10u	C 10 U , , 25 V , EL EL 35V, 20%, RM5
0 C190 C20 C20 C20 C20 C20 C20 C20 C20 C20 C2		59.22.6100		
C C C C C C C C C C		59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
1 C23 C24		59.32.1470	47p	C 47 P, 10%, 400V, CER
1 C 23 C 24 C 25	C 20	59 32.1152	1n5	C 1500 P, 10%, 400V, CER
C 225 C 245 C 265	C 21	59 99 2702		C 10 U , , 25 V , EL
0 C26 0 IC1 0 P1 0 P2 0 G1 0 G26 0 G	C 23	59.99.2702		C 10 U , , 25 V , EL
0 IC1 0 P1 0 P2 0 O1 0 O2 0 O3 0 O4 0 O3 0 O4 0 O6 0 O7		59.32 1101	100p	C 100 P , 10%, 400V , CER
0 IC1 0 P1 0 P2 0 O1 0 O2 0 O3 0 O4 0 O3 0 O4 0 O6 0 O7	C 25	59.22 5470	47u	EL 25V, 20%, RM5
0 P1 0 P2 0 Q1 0 Q2 0 Q3 0 Q4 0 Q6 0 Q6 0 Q7 0 Q6 0 Q7				
0 P1 0 P2 0 Q1 0 Q2 0 Q3 0 Q4 0 Q6 0 Q6 0 Q7 0 Q6 0 Q7	IC 1	50.09.0105	NE5532N	IC NE 5532 N, RC 5532 NB ,A
P2 0 01 0 02 0 02 0 03 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 0 07 0 0 07 0 0 07 0 0 0 07 0 0 0 07 0 0 0 07 0 0 0 0		30.03,0100	· ILUUUL!	
P2 0 01 0 02 0 02 0 03 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 0 07 0 0 07 0 0 07 0 0 0 07 0 0 0 07 0 0 0 07 0 0 0 0	D 1	54.01.0220	9-P	P LEISTE 9 POL CIS WINKEL
0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			3-12	P LEISTE 4 POL CIS WINKEL P LEISTE 4 POL CIS WINKEL
0 Q2 Q3 Q4	P 2	54 01 0470		P LEISTE 4 PULCIS WINKEL
0 Q2 Q3 Q4				
0 Q3 Q4 Q5		50 03 0496	BC327-40	BC 327-40
0 Q4 Q6		50 03 0497	BC337-40	BC 337-40
0 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Q 3	50 03 0329	P 1087	P 1087
0 O6 0 O7 0 O8 1 R1 1 R2 1 R3 1 R7	Q 4	50 03 0329	P 1087	P 1087
0 O7 8 1 1 R 2 3 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7 8 1 R 7	Q 5	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0 08 1 R1 1 R2 1 R8 1 R7 1 R8	Q 6	50 03 0496	BC327-40	BC 327-40
0 08 1 R1 1 R2 1 R8 1 R7 1 R8	Q 7	50 03.0497	BC337-40	BC 337-40
1 R 1 R 2 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R		50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
1 R 2 1 R 8 4 1 R 7 8 1 R 14 1 R 15 6 1 R 17 1 R 16 1 R 17 1 R 16 1 R 17 1 R 17 1 R 18 1 R 17				
1 R 2 1 R 8 4 1 R 7 8 1 R 14 1 R 15 6 1 R 17 1 R 16 1 R 17 1 R 16 1 R 17 1 R 17 1 R 18 1 R 17	R 1	57.11.3104	100k	MF, 1%, 0207
1 R3 1 R45 1 R67 1 R67 1 R76 1 R77 1 R8 11 1 R71 1 R11 1 R15 1 R15 1 R15 1 R15 1 R15 1 R15 1 R20 1 R30 1 R30 1 R31 1 R31		57.11 3103	10k	MF, 1%, 0207
1 R4 1 R5 1 R7 1 R7 1 R8 1 R7 1 R8 1 R1		57.11.3103	10k	MF, 1%, 0207
1 R5 1 R7 1 R8 1 R8 1 R10 1 R10 1 R11 1 R13 1 R13 1 R15 1 R15 1 R15 1 R20 1 R20 1 R22 1 R22 1 R25 1 R35 1 R3				
1 R6 1 R7 1 R7 1 R9 1 R10 1 R11 1 R12 1 R13 1 R15 1 R15 1 R16 1 R17 1 R20 1 R20 1 R22 1 R23 1 R24 1 R25 1 R28 1 R28 1 R28 1 R28 1 R28 1 R28 1 R28 1 R30 1 R30 1 R30 1 R30		57.11.3103	10k	MF, 1%, 0207
1 R7 1 R8 1 R10 1 R10 1 R112 1 R13 1 R15 1 R16 1 R16 1 R17 1 R21 1 R24 1 R22 1 R25 1 R26 1 R29 1		57.11.3103	10k	MF, 1%, 0207
1 R8 1 R9 1 R10 1 R11 1 R13 1 R13 1 R14 1 R16 1 R16 1 R16 1 R20 1 R22 1 R24 1 R25 1 R26 1 R28 1 R28 1 R28 1 R28 1 R28 1 R28 1 R30 1		57.11.3470	47R	MF, 1%, 0207
1 R9 1 R10 1 R11 1 R12 1 R13 1 R14 1 R15 1 R16 1 R17 1 R18 1 R20 1 R21 1 R22 1 R23 1 R24 1 R25 1 R26 1 R26 1 R28 1 R26 1 R28 1 R30 1 R30		57.11.3472	4k7	MF, 1%, 0207
1 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17	R 8	57.11.3472	4k7	MF, 1%, 0207
1 R11 1 R12 1 R13 1 R14 1 R15 1 R16 1 R17 1 R18 1 R20 1 R20 1 R22 1 R23 1 R24 1 R26 1 R28 1 R28 1 R28 1 R30 1 R30 1 R30	R 9	57 11 3184	180k	MF, 1%, 0207
1 R 12 1 R 13 1 R 14 1 R 15 1 R 16 1 R 17 R 17 R 17 R 17 R 17 R 17	R 10	57.11.3223	22k	MF, 1%, 0207
1 R13 1 R14 1 R15 1 R16 1 R17 1 R18 1 R20 1 R21 1 R25 1 R25 1 R25 1 R26 1 R29 1 R30 1 R30 1 R31		57.11.3224	220k	MF, 1%, 0207
1 R13 1 R14 1 R15 1 R16 1 R17 1 R18 1 R20 1 R21 1 R25 1 R25 1 R26 1 R28 1 R29 1 R30 1 R30 1 R31	R 12	57.11.3104	100k	MF, 1%, 0207
1 R 14 1 R 15 1 R 16 1 R 17 1 R 18 1 R 19 1 R 22 1 R 25 1 R 26 1 R 26 1 R 27 1 R 28 1 R 29 1 R 30		57.11.3104	100k	MF, 1%, 0207
1 R 15 1 R 16 1 R 17 1 R 18 1 R 19 1 R 19 1 R 20 1 R 23 1 R 25 1 R 28 1 R 29 1 R 30 1 R 30 1 R 31		57.11.3682	6k8	MF, 1%, 0207
1 R 16 1 R 17 1 R 18 1 R 19 1 R 20 1 R 21 1 R 22 1 R 23 1 R 26 1 R 26 1 R 28 1 R 29 1 R 30 1 R 30 1 R 31		57.11.3103	10k	MF, 1%, 0207
1 R 17 1 R 18 1 R 19 1 R 20 1 R 21 1 R 22 1 R 23 1 R 24 1 R 25 1 R 26 1 R 28 1 R 29 1 R 30 1 R 31 1 R 31				
1 R 18 1 R 19 1 R 20 1 R 21 1 R 22 1 R 23 1 R 24 1 R 25 1 R 26 1 R 28 1 R 29 1 R 30 1 R 31 1 R 31		57.11 3470	47R	MF, 1%, 0207
1 R 19 1 R 20 1 R 21 1 R 22 1 R 23 1 R 24 1 R 25 1 R 26 1 R 28 1 R 29 1 R 30 1 R 31 1 R 31		57.11.3221	220R	MF, 1%, 0207
1 R 20 1 R 21 1 R 22 1 R 23 1 R 24 1 R 25 1 R 26 1 R 28 1 R 29 1 R 30 1 R 31 1 R 32		57.11.3103	10k	MF, 1%, 0207
1 R 21 1 R 22 1 R 23 1 R 24 1 R 25 1 R 26 1 R 28 1 R 29 1 R 30 1 R 31 1 R 32		57.11 3183	18k	MF, 1%, 0207
1 R 21 1 R 22 1 R 23 1 R 24 1 R 25 1 R 26 1 R 28 1 R 29 1 R 30 1 R 31 1 R 32	R 20	57.11 3680	68R	MF, 1%, 0207
1 R 23 1 R 24 1 R 25 1 R 26 1 R 28 1 R 29 1 R 30 1 R 31 1 R 32		57.11.3682	6k8	MF, 1%, 0207
1 R 23 1 R 24 1 R 25 1 R 26 1 R 28 1 R 29 1 R 30 1 R 31 1 R 32	R 22	57.11.3105	1M0	MF, 1%, 0207
1 R 24 1 R 25 1 R 26 1 R 28 1 R 29 1 R 30 1 R 31 1 R 32		57.11.3333	33k	MF, 1%, 0207
1 R 25 1 R 26 1 R 28 1 R 29 1 R 30 1 R 31 1 R 32		57.11.3104	100k	MF, 1%, 0207
1 R 26 1 R 28 1 R 29 1 R 30 1 R 31 1 R 32		57.11.3104	10k	MF, 1%, 0207
1 R 28 1 R 29 1 R 30 1 R 31 1 R 32		57.11.3153	15k	MF, 1%, 0207
1 R 29 1 R 30 1 R 31 1 R 32		57.11.3470	47R	MF, 1%, 0207
1 R 30 1 R 31 1 R 32			47R 220k	
1 R 31 1 R 32		57.11.3224		MF, 1%, 0207
1 R 32		57.11.3104	100k	MF, 1%, 0207
		57.11.3184	180k	MF, 1%, 0207
1 R 33		57.11.3104	100k	MF, 1%, 0207
		57 11 3223	22k	MF, 1%, 0207
1 R 34		57.11.3682	6k8	MF, 1%, 0207
1 R 35		57.11.3183	18k	MF, 1%, 0207
1 R 36	R 36	57.11,3104	100k	MF, 1%, 0207
1 R 38		57.11.3221	220R	MF, 1%, 0207
1 R 39		57 11 3682	6k8	MF, 1%, 0207
1 R 40			10k	
		57.11.3103		MF, 1%, 0207
1 R 41	K 41	57.11.3153	15k	MF, 1%, 0207
		57.11.3333	33k	MF, 1%, 0207
1 R 43	R 42			
		57.11.3680	68R	MF, 1%, 0207


(01) 06.10.86 Low leakage replacement type necessary for better S/N ratio (02) 16.9.94 R1-R43.2% changed to 1%







RECORD AMPLIFIER PCB (NAB 3%-7½ ips) 1.177.230.81 - Muting Circuit 1.177.215.00










INC. PCS.NC.			SPECIFICATIONS /		MAN
C1 C2	59.11.6272 59.11.6272 59.11.6272 59.11.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272 59.12.6272	2700 pF 2700 pF 2700 pF 2700 pF 2700 pF 2700 pF 100 uF 4.7 uF 4.7 uF 4.7 uF 4.7 uF 4.7 uF 200 pF 100 uF 1300 pF 100 uF 120 pF 100 uF 120 pF 100 uF 100 uF 10	\$1,400,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,7		
C	59.11.6272	2700 pF	5%, 400V, PC		
2	59.32.0220	22 pF	20%, 500V, Cer	TO.	
2	59.27.9479	4+7 UF	10%, 50V, E1		
2111110	59.22.3479	4.7 UF	10%, 50V, F1 10%, 50V, F1		
C12	59.27.8479	4.7 uF	10%, 50V, E1		
C14 C15	59.22.34.TO	47 uf	10%, 100%, E1	· ·	
C16	59.11.6471	470 pF	10%, 160V, PE1 10%, 160V, PE1 10%, 10V, E1 10%, 10V, PE 5%, 400V, PC 10%, 12V, E1		
C18	59.22.3101 59.32.0226	100 uF 22 oF	10% 12V E1 20% 500V Cor		
C21	59.31.6104	0.1 UF 4.7 UF	20% 500V Cor 10% 100V MPF 10% 50V E1 10% 50V E1	TP	
(23	50.22.8109	1 uF 4+7 uF	10%, 50V, E1 10%, 50V, F1		
C25	59.99.0257 59.22.3470	4.7 UF 0.033UF 47 UF 0.01 UF 470 PF 3300 PF	10%, 50%, E1 10%, 50%, F1 10%, 160%, PF1 10%, 160%, PF1 10%, 160%, PF1 5%, 460%, PC	p	
C26 C27	59.31.9103 59.11.6471	0.01 uF 470 pF	10%, 100V, PET 5%, 400V, PC	р	
C2*	59.11.6332	3300 pF	5%, 400V, PC		5
L2 L3	1.177.231.00 62.02.1222 1.177.231.00 62.02.1222	2.2 mH	5%		5
L4		2 * 2 mH	5%		,
P 2	54.01.0220 54.01.0270	9-Pole 8-Pole	Pin-Strip Pin-Strip		AMP AMP
STUCER 8	2/11/30 PM		FIER	1.177.230.81	PAGE
INC. 905.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS /	FOULVALENT	MANI
			NPN		
01 02 93 04 06 07	50.03.0439 50.03.0436 50.03.0436 50.03.0436 50.03.0436 50.03.0436 50.03.0436	8C 109 C 8C 107 B 8C 107 B	NPN NPN NPN NPN		
9	50-03-0436	BC 107 B	NPN NPN		
06	50-03-0436	PC 107 B	NPH NPN NPN		
08	50.03.0436	BC 107 B	NPN		
p 1 p 2					
P					
P5	57+11+4821 57+11+4332	820 Ohn 3•3 kOhn	5%, 0.25W, CF 5%, 0.25W, CF		
R7	58.02.4223 57.11.4563	22 kOhn 56 kOhn	5%, 0.25W. CF		
010	57-11-4154	150 kOhn	5%, 0.25W, CF		
R12	58.02.4223	22 k0hm	10%, 0.1 W+ CF		
R14	57.11.4472	4.7 k0hm	5%, 0.25%, CF		
P16	57.11.4681 57.11.4224	680 Ohn 220 kOhn	5%, 0.25%, CF 5%, 0.25%, CF		
8 18 8 19	57-11-4331	330 Ohm 1 kOhm	5%, 0.25W, CF 5%, 0.25W, CF		
R20 R21	57-11-4224 57-11-4104	220 kOhm 100 kOhm	5%, 0.25W+ CF 5%, 0.25W+ CF		
R 22 R 23	58.02.4223 57.11.4563	22 kOhm 56 kOhm	10%, D.1 W, CF 5%, D.25W, CF		
P24	57.11.4821 57.11.4104	820 Ohm 100 kGhm	5%, 0.25W, CF 5%, 0.25W, CF		
R 111 R 12 P 13 R 14 P 15 R 16 P 17 R 16 P 17 R 20 R 21 R 21 R 22 R 23 R 24 P 26 R 27 P 26 R 27 P 26	97-11-4821 97-11-4822 98-02-4822 97-11-4563 97-11-4563 98-02-4223 98-02-4223 98-02-4223 98-02-4223 98-02-4223 98-02-4223 98-02-4223 98-02-423 98-02-423 98-02-423 98-02-423 98-02-423 98-02-423 98-02-423 98-02-423 98-02-423 98-02-423 98-02-423 98-02-423 98-02-423 98-02-423 98-02-423	820 Ohm 323 Whm 323 Whm 324 Whm 456 Whm 150 Whm 150 Whm 150 Whm 150 Whm 150 Whm 150 Whm 160 Whm 160 Whm 170 Wh	5%, 0.25W, CF 10%, 0.1 H, CF		
P****29 STUDER #8		RECORD AMPLES	51, 0.25% CF 51, 0	1.177.230.81	PAGE
NC. PCS.NO.	PAPI NO.	VALUE	SPECIFICATIONS /	EQUIVAL FNT	MANL
P29 P30	57-11-4154 57-11-4472 57-11-4692 57-11-4693 57-11-4691 57-11-4254 57-11-4331 57-11-4331 57-11-4104 57-11-4104	150 kOhm 4.7 kOhm 6.8 kOhm 5.6 kOhm 680 Ohm 220 kOhm 1 kOhm 330 Ohm 220 kOhm 100 kOhm	5%, 0.25M, CF 5%, 0.25M, CF		
F32	57-11-4582 57-11-4563	56 kOhm	54, 0.25W, CF 53, 0.25W, CF		
R34	57-11-4224	220 kChm	52. 0.25W. CF		
P36	57-11-4331	330 Ohm 220 kGb*	5%, 0.25%, CF 5% 0.25%, CF		
P	57.11.4104 57.11.4104	100 kGhm 100 kGhm	5% 0.25% CF 5% 0.25% CF		
R4D	57.11.4104	100 kOhm	5%, 0.25W, CF		
lafilentrolyri-	Cersterable 5	TaRolycacho-	to. MPETP-Matalii.	ed Polyestos	
l∗≊lectrolytic, eTp=Polyester anufacturer: S= p[r ≈2/02/08		C=Polycarbon-	to, MPETP:Metalliz	ed Polyester	

Muting Circuit 1.177.215.00

IND	POS NO		PART NO	VALUE	s	PECIFI	CATIONS/EQUIVALENT		MER
3	CI	59.3	1.1154	150hF					
<u> </u>							V,		
-	21	50,0	4.0/25	1119448			J,		
_	21	54.0	1.0227	3801		:7S			-
	72	54.0	4.0227	3F31		27S			
	21	50,0	3.03.12	2115960	/	2-04	Fet		
	Q2	50,0	3.03.12	2115460	/	°C4	Fet		
0	81	53	11.4103	104					
2	82		11,4103	10K					
۳	P3		11.4273	27K					
	84	570	11.42.73	27K					
	RS.		1,4273	27K					
-	R6		11.4273	27K					
	R7	52.1	4,4224	220x					
(1)	P8	57,	11.4105	114					
0	R9	57.5	11,4105	14					
IND	DA1	E	NAME						
(4)]					
(3)			Wazothsier						
			Wooghda]					
1			Ganther						
0	18.12	2.80	Sontrer						
g	TUE	ER	Mating	Circuit		PL	1,177,215-00	PAGE 1	1 of 1


RECORD AMPLIFIER PCB (NAB 3%-7½ ips) 1.177.230.81 - Muting Circuit 1.177.215.00






RECORD AMPLIFIER PCB (NAB 7½-15 ips) 1.177.232.81 - Muting Circuit 1.177.215.00





RECORD AMPLIFIER PCB (NAB 7½-15 ips) 1.177.232.81 - Muting Circuit 1.177.215.00






B77 MKII

SECTION 7/42

RECORD AMPLIFIER PCB (NAB 7½-15 ips) 1.177.232.82 - Muting Circuit 1.177.215.00





	_			D
ldx.	Pos.	Part No. Qty.	Type/Val.	Description
0	C 1	59.11.3682		C 6800 P , 5%, 160V , PC
0	C 2	59 11 6272 59 11 3682		C 2700 P, 5%, 400V, PC
0	C 3 C 4	59 11 3682 59 11.6272		C 6800 P , 5%, 160V , PC C 2700 P , 5%, 400V , PC
0	C 5	59.22.3101	100u	EL 10V, 20%, RM5
0	C 6	59 34 2220	22p	CER 63V, 5%, N150
ō	C 7	59 31 6104	100n	C .1 U , 10%, 100V , MPETP
ō	C 8	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 9	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 10	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 11	59 22 8 109	1u	EL 50V, 20%, RM5
0	C 12	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 14	59 22 3470	47u	EL 10V, 20%, RM5
0	C 15	59.31.6103	10n	C .01 U , 10%, 100V , MPETP C 470 P 5% 400V PC
0	C 16	59 11 8471		C 470 P , 5%, 400V , PC C 3300 P , 5%, 400V , PC EL 10V, 20%, RM5
0	C 17 C 18	59 11 6332 59 22 3101	100u	EI 40V 20% PM6
0	C 19	59 34 2220	22p	CER 63V, 5%, N150
0	C 20	59 31.6104	100n	C .1 U , 10%, 100V , MPETP
0	C 21	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 22	59.22 8109	1u	EL 50V, 20%, RM5
0	C 23	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 25	59.22.3470	47u	EL 10V, 20%, RM5
0	C 26	59 31.6103	10n	C .01 U , 10%, 100V , MPETP
0	C 27	59.11.6471		C 470 P , 5%, 400V , PC
0	C 28	59 11.6332		C 3300 P , 5%, 400V , PC
_		4 477 004 00		SPERRKREISSPULE
0	L1	1 177 231 00		SPERRKREISSPULE L 22 M, 5%, D 8
0	L 2 L 3	62 02 1222 1 177 231 00		SPERRKREISSPULE
0	L3 L4	62.02.1222		L 2.2 M , 5%, D 8
		OL. OL. TELL		2 0.2 111, 0.11, 2.2
0	MP 1	1.177.232.11 mp		AUFNAHMEVERST.PRINT 19/38NAB
0	MP 2	1.177.215 00 mp		MUTING CIRCUIT
0	P 1	54 01 0220	9-P	P LEISTE 9 POL CIS WINKEL
0	P 2	54 01 0270	8-P	P LEISTE 8 POL CIS WINKEL
1		50.03.0407	BC550C	BC 550 C
0	Q 1 Q 2	50 03 0407 50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 3	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B.
o	0.4	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
1	Q 5	50 03 0407	BC550C	BC 550 C
0	Q 6	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 7	50 03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B.
0	Q 8	50 03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	R 5	57.11.3821	820R	MF, 1%, 0207
0	R6	57.11.3152	1k5	MF, 1%, 0207
0	R 7	58 02.4223	22k	20%, 0.1W, Carbon
0	R 8	57 11 3393	39k	MF, 1%, 0207
0	R 9	57 11.3104	100k	MF, 1%, 0207
0	R 10	57.11.3154	150k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
0	R 11	57.11 3563	56k	MF, 1%, 0207 20%, 0.1W, Carbon
0	R 12	58.02.4223 58.02.4223	22k 22k	20%, 0 1W, Carbon
0	R 13 R 15	57.11.3682	6k8	MF, 1%, 0207
0	R 15	57.11.3681	680R	MF, 1%, 0207
0	R 17	57,11,3224	220k	MF 1% 0207
0	R 18	57.11.3331	330R	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
o	R 19	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207
ō	R 20	57.11.3224	220k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
0	R 21	57.11.3104	100k	MF, 1%, 0207
0	R 22	58.02.4223	22k	20%, 0 1W, Carbon
0	R 23	57.11.3393	39k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
0	R 24	57.11.3821	820R	MF, 1%, 0207
0	R 25	57.11.3104	100k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
0	R 26	57 11.3152 58 02 4223	1k5 22k	MF, 1%, 0207 20%, 0.1W, Carbon
0	R 27 R 28	58 02 4223 58 02 4223	22k 22k	20%, 0.1W, Carbon 20%, 0.1W, Carbon
0	R 28 R 29	58 02 4223 57.11.3154	150k	MF, 1%, 0207
0	R 31	57.11.3682	6k8	MF, 1%, 0207
0	R 32	57.11.3563	56k	MF, 1%, 0207
0	R 33	57.11.3681	680R	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
0	R 34	57.11.3224	220k	MF, 1%, 0207
0	R 35	57 11 3102	1k0	MF, 1%, 0207
0	R 36	57 11 3331	330R	MF, 1%, 0207
0	R 37	57 11 3224	220k	MF, 1%, 0207
0	R 38	57.11.3104	100k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
0	R 39	57 11 3272	2k7	MF, 1%, 0207
0	R 40	57 11 3223	22k 2k7	MF, 1%, 0207
0	R 41 R 42	57 11 3272 57 11 3223	2k7 22k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
0	R 42	57.11.3223	100k	MF. 1%, 0207
ō	R 44	57 11 3104	100k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
			- End of List -	


Muting Circuit 1.177.215.00

IND POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MFR
3 C1	59.31.1154	15ChF		
21	50.04.0.125	111448	<i>S</i> ,'	
71	54.01.0227	3801	CIS CIS	
72	54.01.0227	381	CIS	
21	50.03.03.12	2115960	P-CH Fet	
02	50,03.03.12	2 NS460	PCH Fet	
281	57.11.4103	10k		
282	57.11.4.103	lok		
183	57.11.4273	27K		
84	57.11.42.73	27K		
85	57.11.4273	27.8		
86	52.11.4273	278		
R7	57.11.4224	2204		
(T) R8	57.11.4105	111		
089	57.114105	14		
IND DAT	E NAME			
()				
3 11.3				
2 28.				
14.1				
0 18.12	2.80 Gantres			
25'5"U(C)	N /:	Circuit	PL 1.177.215-00 0	/

Comments: (01) Q1+Q5 50430497 changed to 50030407


RECORD AMPLIFIER PCB (NAB 7½-15 ips) 1.177.232.82 - Muting Circuit 1.177.215.00







RECORD AMPLIFIER PCB (IEC 7½-15 ips) 1.177.233.81 - Muting Circuit 1.177.215.00









ldx.	Pos.	Part No. Qty.	Type/Val.	Description
0	C 1	59 11.6272		C 2700 P , 5%, 400V , PC
0	C 2	59.11.6272		C 2700 P, 5%, 400V, PC
0	C 3	59.11.6272		C 2700 P , 5%, 400V , PC
0	C 4 C 5	59.11.6272 59.22.3101	100u	C 2700 P , 5%, 400V , PC EL 10V, 20%, RM5
0	C6	59.22.3101	1000	C 22 P , 20%, 400V , CER
0	C8	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 9	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 10	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 11	59.22 8109	1u	EL 50V, 20%, RM5
0	C 12	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 14 C 15	59.22.3470 59.31.9103	47u	EL 10V, 20%, RM5 C .01 U , 10%, 160V , MPETP
0	C 16	59.11.6471		C 470 P, 5%, 400V, PC
0	C 17	59.11.6332		C 3300 P , 5%, 400V , PC
0	C 18	59.22.3101	100u	EL 10V, 20%, RM5
0	C 19	59.32 0220		C 22 P , 20%, 400V , CER
0	C 21	59.22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 22	59.22.8109	1u	EL 50V, 20%, RM5
0	C 23 C 25	59 22.8479 59 22.3470	4u7 47u	EL 50V, 20%, RM5 EL 10V, 20%, RM5
0	C 26	59 31 9103	470	C .01 U , 10%, 160V , MPETP
0	C 27	59.11.6471		C 470 P , 5%, 400V , PC
4	C 28	59.11.6332		C 3300 P, 5%, 400V, PC
3	C 29	59.34.4331	330p	CER 63V, 5%, N750
3	C 30	59 34 4331	330p	CER 63V, 5%, N750
0	L 1	1.177.231.00		SPERRKREISSPULE
0	L 2	62 02 1222		L 2.2 M, 5%, D8
0	L 3 L 4	1.177.231.00		SPERRKREISSPULE
		62.02.1222		L 2.2 M , 5%, D 8
0	P 1 P 2	54.01.0220 54.01.0270	9-P 8-P	P LEISTE 9 POL CIS WINKE P LEISTE 8 POL CIS WINKE
4	Q1	50.03.0407	BC550C	BC 550 C
0	0.2	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q3	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 4	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
4	Q 5	50.03.0407	BC550C	BC 550 C
0	Q 6	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 7 Q 8	50 03 0436 50 03 0436	BC237B BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B, BC 237 B, 547 B, 550 B,
4	R 5 R 6	57.11.3821 57.11.3152	820R 1k5	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
0	R7	58 02 4223	22k	20%, 0.1W, Carbon
4	R9	57.11.3104	100k	MF, 1%, 0207
4	R 10	57.11.3154	150k	MF, 1%, 0207
4	R 11	57.11.3563	56k	MF, 1%, 0207
0	R 12	58.02.4223	22k	20%, 0.1W, Carbon
0	R 13 R 15	58.02.4223	22k 6k8	20%, 0.1W, Carbon
4	R 16	57.11.3682 57.11.3681	680R	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
4	R 17	57.11.3224	220k	MF, 1%, 0207
4	R 18	57.11.3331	330R	MF, 1%, 0207
4	R 19	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207
4	R 20	57.11.3224	220k	MF, 1%, 0207
4	R 21	57.11,3104	100k	MF, 1%, 0207
0	R 22 R 24	58.02.4223 57.11.3821	22k 820R	20%, 0.1W, Carbon MF, 1%, 0207
4	R 25	57.11.3104	100k	MF, 1%, 0207
4	R 26	57.11.3152	1k5	MF, 1%, 0207
0	R 27	58.02.4223	22k	20%, 0.1W, Carbon
0	R 28	58.02 4223	22k	20%, 0.1W, Carbon
4	R 29	57.11.3154	150k	MF, 1%, 0207
4	R 31 R 32	57.11.3682 57.11.3563	6k8 56k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
4	R 32	57.11.3681	56K 680R	MF, 1%, 0207
4	R 34	57.11.3224	220k	MF, 1%, 0207
4	R 35	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207
4	R 36	57.11.3331	330R	MF, 1%, 0207
4	R 37	57.11.3224	220k	MF, 1%, 0207
4	R 38	57.11.3104	100k	MF, 1%, 0207
4	R 39 R 40	57.11.3104 57.11.3104	100k 100k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
4	R 41	57.11.3153	15k	MF, 1%, 0207
4	R 42	57.11.3153	15k	MF, 1%, 0207


Muting Circuit 1.177.215.00

IND	POS NO	Р	ART NO	VALUE	SPECIF	ICATIONS/EQUIVALENT	MFF
3	C1	59.3	1.1154	150hF			
	21	50,09	4.0125	111448		J,	
	21	54.01	1.0227	3901	CTS CTS	,	
	J2	54.00	1,0227	3B1	C [3		
	01	50,03	1.0312	2115960	P-CI	Tet	_
	02	50,03	3,03.12	2115460	P.C.H	Tet .	
(2)	RI	57.1	1.4103	104			
2	R2	57.1.	1,4103	10K			
	P3	57.11	1.4273	27K			
	84	57.11	1,42,73	27K			
	RS.	57.10	1,4273	274			
	R6	57.1	1.4273	27K			
	RZ	57.1	1,4224	220k			
(A)	R8	57.1	14105	114			
Ø	R9		1.4105	14			
_							
_							
_							
_							
_							
_							
_							
ND	DAT	E	NAME				
(1)							
			Vaadhaler				
2	28,1	. 81	Waughder				
0	14.1.	81 0	Santner				
	18.12	.80	Contrer				
	TWO		Muting	Circuit	PL	1.177.215-00	- /

Comments: (01) 13.1:981 (02) 21 12 1981 (03) 5.6 1986 (04) 01+05 50030439 changed to 50030407 R5-R42 2% changed to 1%


RECORD AMPLIFIER PCB (IEC 7½-15 ips) 1.177.233.81 - Muting Circuit 1.177.215.00





RECORD AMPLIFIER PCB (NAB 1 7/8 - 3 3/4 ips) 1.177.237.81 - Muting Circuit 1.177.215.00





ldx.	Pos.	Part No. Qty.	Type/Val.	Description
0	C 1	59.11.6272		C 2700 P , 5%, 400V , PC
0	C 2	59.11.4472		C 4700 P ,2.5%, 160V , PC
0	C 3	59.11.6272		C 2700 P , 5%, 400V , PC C 4700 P ,2.5%, 160V , PC
0	C 4	59.11.4472		C 4700 P ,2.5%, 160V , PC
0	C 5	59.22.3101	100u	EL 10V, 20%, RM5
0	C 6	59.32.0220		C 22 P, 20%, 400V, CER
0	C 7 C 8	59.31.6104 59.22.8479	100n 4u7	C .1 U , 10%, 100V , MPETP EL 50V, 20%, RM5
0	C9	59.22.8479	4u7 4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 10	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 11	59.22.8109	1u	EL 50V, 20%, RM5
0	C 12	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 13	59,11,3103		C 01 U , 5%, 160V , PC
0	C 14	59.22.3470	47u	EL 10V, 20%, RM5
0	C 15	59.11.3103		C .Q1 U , 5%, 160V , PC
0	C 16	59,11,6471		C 470 P, 5%, 400V, PC
0	C 17	59.11.6332		C 3300 P , 5%, 400V , PC EL 10V, 20%, RM5
0	C 18	59.22.3101	100u	
0	C 19	59.32.0220	400	C 22 P , 20%, 400V , CER
0	C 20	59.31.6104	100n 4u7	C .1 U , 10%, 100V , MPETP EL 50V .20%, RM5
0	C 21 C 22	59.22.8479 59.22.8109	4u /	EL 50V, 20%, RM5 EL 50V, 20%, RM5
0	C 23	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 24	59 11.3103	407	C .01 U , 5%, 160V , PC
0	C 25	59.22.3470	47u	EL 10V, 20%, RM5
0	C 28	59,11,3103		C .01 U , 5%, 160V , PC
0	C 27	59.11.6471		C 470 P, 5%, 400V, PC
3	C 28	59.11.6332		C 3300 P , 5%, 400V , PC
0	L 1	1.177.231.00		SPERRKREISSPULE
0	L 2	62.02.1222		L 2.2 M, 5%, D 8
0	L 3	1.177.231 00		SPERRKREISSPULE
0	L 4	62 02 1222		L 2.2 M , 5%, D 8
0	P 1	54.01.0220	9-P	P LEISTE 9 POL CIS WINKEL
0	P 2	54.01.0270	8-P	P LEISTE 8 POL CIS WINKEL
3	Q 1	50.03.0407	BC550C	BC 550 C
0	Q 2	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 3	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 4	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
3	Q 5	50 03 0407	BC550C	BC 550 C
0	Q 6	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 7 Q 8	50.03.0436 50.03.0436	BC237B BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B, BC 237 B, 547 B, 550 B,
3	R 5	57.11.3821	820R	MF, 1%. 0207
3	R 8	57.11.3222	2k2	MF, 1%, 0207
0	R 7	58 02 4223	22k	20%, 0.1W, Carbon
3	R 8 R 9	57.11.3473 57.11.3104	47k 100k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
3	R 10	57.11.3154	150k	MF, 1%, 0207
3	R 11	57.11.3563	56k	MF, 1%, 0207
0	R 12	58.02.4223	22k	20%, 0.1W, Carbon
0	R 13	58.02.4223	22k	20%, 0.1W, Carbon
3	R 14	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207
3	R 15	57.11.3682	6k8	MF, 1%, 0207
3	R 16	57.11.3681	680R	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
3	R 17	57.11.3224	220k	MF, 1%, 0207
3	R 18	57.11.3331	330R	MF, 1%, 0207
3	R 19	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207
3	R 20	57.11.3224	220k 100k	MF, 1%, 0207
0	R 21 R 22	57.11.3104 58.02.4223	100k 22k	MF, 1%, 0207 20%, 0.1W, Carbon
3	R 22	57.11.3473	47k	MF, 1%, 0207
3	R 24	57 11 3821	820R	MF, 1%, 0207
3	R 25	57.11.3104	100k	MF, 1%, 0207
3	R 26	57.11.3222	2k2	MF, 1%, 0207
0	R 27	58 02 4223	22k	20%, 0.1W, Carbon
0	R 28	58.02.4223	22k	20%, 0.1W, Carbon
3	R 29	57.11.3154	150k	MF, 1%, 0207
3	R 30	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207
3	R 31	57 11 3682	6k8	MF, 1%, 0207
3	R 32	57.11.3563	56k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
3	R 33	57.11.3681	680R	MF, 1%, 0207
3	R 34	57.11 3224	220k	MF, 1%, 0207
3	R 35 R 36	57.11.3102 57.11 3331	1k0 330R	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
3	R 37	57.11.3224	220k	MF 1% 0207
3	R 38	57.11.3104	100k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
3	R 39	57.11.3104	100k	MF, 1%, 0207
3	R 40	57 11 3104	100k	MF, 1% 0207
			End of List	
			and of List	


Muting Circuit 1.177.215.00

NO	POS NO	PA	RT NO	VALUE	SPECIF	ICATIONS/EQUIVALENT	M
3)	CI	59.31.	1154	150hF			
	21	50,04	0.125	111448		<i>V</i> ,	
_	71	54.01.	0022	3Po/	PF.	,	
	12	54.01.		3731	CIS CIS	,	
-	01	50.03.	03-12	2115960	P-CH	Fet	
	02	50,03	03.12	2 1/5460	PC4	'Fet	
3	R1	57.11		10K			
2)	R2 R3	57.11.		10K			
	84	57.11.	4273	27k			
_	RS R6	57.11.		27K			
	R7	57.14.		2204			
	R8 R9	57.11.		114			
2	77	57.11.	4105	14		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
-							
-							
-							
4)	OAT	E	NAME				
3)	11,3		Saphaer				
	14.1.		Vaughder ammer				
ă	18:12		mber				

Comments: (01) 13.1 1981 (02) 21.12.1981 (03) 011-05 50030439 changed to 50030407 R5-R40.2% changed to 1%


RECORD AMPLIFIER PCB (NAB 1 7/8 - 3 3/4 ips) 1.177.237.81 - Muting Circuit 1.177.215.00





RECORD AMPLIFIER PCB (NAB 15/16 - 1 7/8 ips) 1.177.238.81 - Muting Circuit 1.177.215.00





dx.	Pos.	Part No. Qty.	Type/Val.	Description
0	C 1	59 11 4103		C .01 U ,2.5%, 160V , PC
0	C 2	59.12.4183		C .018 U , 5%, 250V , MPETP
0	C 3	59.11.4103		C .01 U ,2.5%, 160V , PC
3	C 4	59 12 4183		C .018 U , 5%, 250V , MPETP
0	C 5	59.22.3101	100u	EL 10V, 20%, RM5
0	C 6	59.32.0220		C 22 P , 20%, 400V , CER
0	C 7 C 8	59.31.6104 59.22.8479	100n 4u7	C .1 U , 10%, 100V , MPETP EL 50V, 20%, RM5
0	C9	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 10	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 11	59.22 8109	1u	EL 50V, 20%, RM5
0	C 12	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
3	C 13	59.11.4103		C .01 U ,2.5%, 160V , PC
0	C 14	59.22.3470	47u	EL 10V, 20%, RM5
0	C 15	59.31.9103		C .01 U , 10%, 160V , MPETP
0	C 16	59.11.6471		C 470 P, 5%, 400V, PC
0	C 17	59 11.6332 59 22.3101	100u	C 3300 P , 5%, 400V , PC EL 10V , 20%, RM5
0	C 18	59.32.0220	1000	C 22 P , 20%, 400V , CER
0	C 19 C 20	59.31.6104	100n	C .1 U , 10%, 100V , MPETP
0	C 21	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
ō	C 22	59 22 8109	1u	EL 50V, 20%, RM5
0	C 23	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 24	59.11.4103		C .01 U .2.5%, 160V , PC
0	C 25	59 22 3470	47u	EL 10V, 20%, RM5
0	C 26	59.31.9103		C .01 U , 10%, 160V , MPETP
0	C 27	59 11 6471		C 470 P , 5%, 400V , PC
3	C 28	59.11.6332		C 3300 P , 5%, 400V , PC
0	L1	1.177.231.00 62.02.1222		SPERRKREISSPULE L 2.2 M, 5%, D 8
0	L 2 L 3	1 177 231 00		SPERRKREISSPULE
0	L 4	62 02 1222		L 22M, 5%, D8
0	P1	54 01 0220	9-P	P LEISTE 9 POL CIS WINKEL
0	P2	54 01 0270	8-P	P LEISTE 8 POL CIS WINKEL
3	01	50 03 0407	BC550C	BC 550 C
0	Q 2	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
n	Q3	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 4	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
3	Q 5	50.03.0407	BC550C	BC 550 C
0	Q 6	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 7	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 8	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
3	R 5	57.11.3821	820R	MF, 1%, 0207
3	R 6	57 11.3332	3k3	MF, 1%, 0207
0	R 7	58.02.4223	22k	20%, 0 1W, Carbon
3	R 8	57.11.3563	56k	MF, 1%, 0207
3	R 9	57.11.3104	100k	MF, 1%, 0207
3	R 10 R 11	57,11.3154 57,11.3563	150k 56k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
0	R 12	58.02.4223	22k	MF, 1%, 0207 20%, 0.1W, Carbon
0	R 13	58.02.4223	22k	20%, 0.1W, Carbon
3	R 14	57.11.3681	680R	MF, 1%, 0207
3	R 15	57 11 3682	6k8	MF, 1%, 0207
3	R 16	57.11.3681	680R	MF, 1%, 0207
3	R 17	57.11.3224	220k	MF, 1%, 0207
3	R 18	57.11 3331	330R	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
3	R 19	57 11 3102	1k0	MF, 1%, 0207
3	R 20	57.11.3224	220k	MF, 1%, 0207
3	R 21 R 22	57.11 3104 58.02.4223	100k 22k	MF, 1%, 0207 20%, 0.1W, Carbon
3	R 23	57 11 3563	56k	MF, 1%, 0207
3	R 24	57 11 3821	820R	MF. 1%. 0207
3	R 25	57 11.3104	100k	MF, 1%, 0207
3	R 26	57 11 3332	3k3	MF, 1%, 0207
0	R 27	58.02.4223	22k	20%, 0.1W, Carbon
0	R 28	58 02 4223	22k	20%, 0.1W, Carbon
3	R 29	57.11.3154	150k	MF, 1%, 0207
3	R 30	57.11.3681	680R	MF, 1%, 0207
3	R 31 R 32	57 11 3682 57 11 3563	6k8 56k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
3	R 32	57.11.3563	680R	MF, 1%, 0207
3	R 34	57.11.3224	220k	MF, 1%, 0207
3	R 35	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207
3	R 36	57.11.3331	330R	MF, 1% 0207 MF, 1% 0207
3	R 37	57.11.3224	220k	MF, 1%, 0207
3	R 38	57.11.3104	100k	MF, 1%, 0207
3	R 39	57.11.3104	100k 100k	MF, 1%, 0207
3	R 40	57 11 3104		MF, 1%, 0207
-			End of List	

Muting Circuit 1.177.215.00

INO POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICATIONS/EQUIVALENT	MER
3 C1	59.31.1154	150hF		
		(100 to 0	£'	_
21	50,04.0,125	1114448	J;	-
21	54.01.0227	3801	CTS CTS	_
71 72	54.01.0227	3861	CIS	
01	50.03.03.12	21/5960	P-CH Fet	
22	50,03.03.12	2115960	PCH Fet	
281	57.11.4103	104		
2 RA 2 R2	57.11.4.103	10K		_
P3	57.11.4273	27K		
84	57.11.4273	27k		
PS.	57.11.4273	27%		
86	57,11.4273	27K		
RZ	57.11.4224	220x		
DR8	57.11.4105	114		
1 R9	57.11.4105	14		
		-		
_				
-				
				_
+				_
(4) DAT	E NAME	-		
	- St Wazothster			
② 28. A				
1 141				
0 18.12		-		
0/10.02	.eu sonner	100	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	


PL 1.177.215-00 PAGE 1 OF 1

Muting Circuit

Comments; (01) 13 01 1981 (02)21 12 1981 (03) 16.9 1994 C4.C13+C28/ Q1+Q5 changed to 50030407 R5-R40 2% changed to 1%

RECORD AMPLIFIER PCB (NAB 15/16 - 1 7/8 ips) 1.177.238.81 - Muting Circuit 1.177.215.00








SECTION 7/50

OSCILATOR PCB 4 TRACK 1.177.240.00 / 1.177.242.00 / 1.177.243.00



PARTS LIST 1.177.240.00

ldx.	Pos.	Part No. Qty	. Type/Val.	Description	ldx.	Pos.	Part No.	Qty.	Type/Vai.	Description
0	C 1	59.22.4101	100u	EL 16V, 20%, RM5	0	R 1	57,11.3331		330R	MF, 1%, 0207
0	C 2	59.22.4101	100u	EL 16V, 20%, RM5	0	R 2	57.11.3331		330R	MF, 1%, 0207
0	C 3	59 22.2221	220u	EL 6.3V, 20%, RM5	0	R3	57.11.3101		100R	MF, 1%, 0207
0	C 4	59.11.4472		C 4700 P ,2.5%, 160V , PC	0	R 4	57.11.3101		100R	MF, 1%, 0207
0	C 5	59.11.4472		C 4700 P ,2.5%, 160V , PC	0	R 5	57.11.3682		6k8	MF, 1%, 0207
0	C 6	59.11.4472		C 4700 P ,2.5%, 160V , PC	0	R 6	57.11.3100		10R	MF, 1%, 0207
0	C 7	59.11.4472		C 4700 P ,2.5%, 160V , PC	0	R 7	57.11.3102		1k0	MF, 1%, 0207
0	C 8	59.11.3682		C 6800 P , 5%, 160V , PC	0	R 8	58 19 0503			R 50 K, 20%, .15W, PCSCH
0	C 9	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5	0	R 9	57.11.3105		1M0	MF, 1%, 0207
0	C 10	59 04.8221		C 220 P, 5%, 160V, PP	0	R 10	57.11.3105		1M0	MF, 1%, 0207
0	C 11	59.04.8221		C 220 P, 5%, 160V, PP	0	R 11	58.19.0503			R 50 K, 20%, .15W, PCSCH
					0	R 12	57,11.3153		15k	MF, 1%, 0207
0	D 1	50.04.0125	1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35	0	R 13	57.11.3102		1k0	MF, 1%, 0207
0	D 2	50.04.0125	1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35	0	R 14	58.19 0503			R 50 K, 20%, .15W, PCSCH
0	D 3	50.04.0125	1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35	0	R 15	57.11.3102		1k0	MF, 1%, 0207
0	D 4	50.04.0125	1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35	0	R 16	57.11.3102		1k0	MF, 1%, 0207
					0	R 17	57.11.3102		1k0	MF, 1%, 0207
0	J 1	54.01.0306	8-P	J LEISTE 8 POLCIS PARLEL	0	R 18	58.19.0503			R 50 K , 20%, .15W , PCSCH
0	K 1	56.04.0147	2*u	12V, 220V/2 A, PGB	0	T 1	1 022.181.00			OSZILLATORSPULE B 77
0	K 2	56 04.0147	2*u	12V, 220V/2 A, PCB						
								FI	nd of List	
0	L 1	62 02 2122		L 1.2 M , 5%, D10	Cor	mments:				
0	P 1	54 01 0223	7-P	P LEISTE 7 POL CIS WINKEL		26.9.1979 21.12.1981				
0	P 2	54.01.0223	7-P	P LEISTE 7 POL CIS WINKEL		11.07.89 New p	part			
0	Q 1	50 03 0479	BD136-10	BD 136-10						
3	Q 2	50.03.0551	BC639	BC 639						
3	0.3	50.03.0551	BC639	BC 639						

PARTS LIST 1.177.242.00

POS NO	PART NO	VALUE	SPECIFICAT	IONS	EQUIVALENT	MFR
C OL	59.22.4101	100 U	10% 16 V	EL		
C 02	59.22.4101 59.22.2221	100 U	10% 16 V	EL		
C 03	59.22.2221	220 U	10% 6,3V	EL		
C 04	59.11,4472	4700P	2,5% 160V	PC		
C 05	59.11.4472	4700P	2,5% 160V	PC		
C 06	59.11.4472	4700P	2,5% 160V	PC		
C_07_	59.11.4472	4700P	2,5% 160V	PC		
C 08	59.11.3822	8200P	5% 160V	PC		
C_09	59.30.6339	3.3 U	20%35_V	TA		
C 10	59.04.8221	220 P	5% 160V	PS		
C 11	59.04.8221	220 P	5% 160V	PS		
						
D 01	50,04,0125	1 N 4448				any
D 02	50.04.0125	1 N 4448				any
D 03	50.04.0125	1 N 4448				any
D 04	50.04.0125	1 N 4448				any
		I				
J 01	54.01.0306	8 - Pole	Socket-Strip	AMP		
						-
					 	
K_O1	56.04.0150	2 x U	500 Ω 12V 500 Ω 12V		 	N.O.
K 02	56.04.0150	2 X U	500 11 120		ļ	N,O
		-				ļ
L Ol	62,02,2122	1,2 mH	5% R _{DC} ma	v 60		
- D UX	00.00.00.		- I-DC 1			
P 01	54.01.0223	7 -Pole	Pin-Strip	AMP	 	├─
P 02	54.01.0223	7 -Pole	Pin-Strip	AMP		
	34.04.0223	7 27014	TANHOCTAP	7411		
Q 01	50.03.0479	BD 140	Medium Power	PNP		
0 02	50.03.0434	BFR 18	110000000000000000000000000000000000000	NPN		
0 03	50.03.0434	BFR 18		пди		
R 01	57.41.4331	330	5% .25W	CF	1	
R 02	57.41.4331	330				
R 03	57.41.4101	100				
R 04	57.41.4101	100				
R 05	57.41.4682	6,8 k				
R 06	57.41.4100 57.41.4102	10				
R 07	57.41.4102	1 k				
R 08	58.19.0503	50 k	20% .15W	PCF		
R 09_	57.41.4105	1 M	5% .25W	CF		
R 10	57.41.4105	1 M	5% .25W	CF		
R 11	58.19.0503	50 k	20% .15W	PCP		_
R 12 R 13	57.41.4153 57.41.4102	15 k	5% .25W	CF		
		-	-			I
R 14	58,19,0503	50 k	20% .15W	PCF		_
R 15	57.41.4102	1 k	5% ,25W	CP		-
R 16	57.41.4102	1 k	5% .25W	CF	4	-
R 17_	57.41.4102	l_k	5% .25W	C.F.		
R 18	58.19.0503	50 k	20% .15W	PCF		-
			-			-
		-	-			
T 01	1.022.192.00	-	Oscillator Co	11		.S
	lycarbonate		Man I ama 1	T - T		
	raracconace		National Omron	0		
PC - Pc			Mary Cill	0		
PC - Pc	rbon Film					
PC - Pc	olystyrene arbon Film ot.Carbon Film			0 2	6.9.79 311	-,
PC - Pc	rion Film			8 12	2.12.78 Fol	./gv
PC - Pc	rivstyrene ribon Film >L.Carbon Film			8 12 IND		./gv
PC = Pc PS = Pc CF = Cc PCP= Pc	IDEB	Decillator		8 12	DATE N	


PARTS LIST 1.177.243.00

ldx.	Pos.	Part No. Qty.	Type/Val.	Description
0	C 1	59.22 4101	100u	EL 16V, 20%, RM5
0	C 2	59.22.4101	100u	EL 16V, 20%, RM5
0	C 3	59.22.2221	220u	EL 6.3V, 20%, RM5
0	C4	59.11.4472		C 4700 P ,2.5%, 160V , PC
0	C 5	59.11.4472		C 4700 P 2.5% 160V PC
0	C 6	59.11.4472		C 4700 P ,2.5%, 160V , PC
0	C 7	59.11.4472		C 4700 P 2.5%, 160V, PC
0	C8	59.99.0516		C 12 N , 5%, 160V , PC
0	C 9	59 22 8479	4u7	EL 50V. 20%, RM5
0	C 10	59.04.8221	407	
0	C 11	59.04.8221		
U	CII	59.04.8221		C 220 P , 5%, 160V , PP
0	D 1	50.04.0125	1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35
0	D 2	50.04.0125	1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35
0	D 3	50 04.0125	1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35
0	D 4	50.04.0125	1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35
0	J 1	54.01.0306	8-P	J LEISTE 8 POLCIS PARLEL
0	K 1	56.04.0147	2*u	12V, 220V/2 A, PCB
0	K 2	56.04.0147	2*u	12V, 220V/2 A, PCB
0	L 1	62 02 2122		L 12 M , 5%, D10
0	P 1	54.01.0223	7-P	P LEISTE 7 POLCIS WINKEL
0	P 2	54.01.0223	7-P	P LEISTE 7 POL CIS WINKEL
0	Q 1	50 03 0510	BD136-16	BD 136-16,K, -L, -M
3	Q 2	50 03 0551	BC639	BC 639
3	Q 3	50.03.0551	BC639	BC 639
0	R 1	57.11.3331	330R	MF, 1%, 0207
0	R 2	57.11.3331	330R	MF, 1%, 0207
0	R 3	57.11.3101	100R	MF, 1%, 0207
0	R 4	57.11.3101	100R	MF, 1%, 0207
0	R 5	57 11.3562	5k6	MF, 1%, 0207
0	R 6	57, 11.3100	10R	MF, 1%, 0207
0	R 7	57 11 3102	1k0	MF, 1%, 0207
0	R 8	58.19.0503		R 50 K , 20%, .15W , PCSCH
0	R 9	57.11.3105	1M0	MF. 1%, 0207
0	R 10	57.11.3105	1M0	MF, 1%, 0207
0	R 11	58 19 0503		R 50 K, 20%, .15W, PCSCH
0	R 12	57.11.3153	15k	MF, 1%, 0207
0	R 13	57 11.3102	1k0	MF, 1%, 0207
0	R 14	58 19.0503		R 50 K , 20% , 15W , PCSCH
0	R 15	57 11 3102	1k0	MF, 1%, 0207
0	R 16	57,11,3102	1k0	MF, 1%, 0207
0	R 17	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207
0	R 18	58.19.0503		R 50 K , 20%, .15W , PCSCH
0	T 1	1.022.203.00		OSZILLATORSPULE
			End of List	

Comments: (01) 15.4 1981 (02) 21.12.1981 (03) 11 07.89 New part





OSCILATOR PCB 4 TRACK 1.177.240.00 / 1.177.242.00 / 1.177.243.00



REPRODUCE AMPLIFIER PCB (NAB 3%-7½ ips) 1.177.250.81








ldx.	Pos.	Part No. Qty.	Type/Val.	Description
1	C 1	59.25.1222	2m2	C-EL, 20%, 6.3V
0	C 2	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 3	59.22.6220	22u	EL 35V, 20%, RM5
0	C 4	59.11.6221		C 220 P, 5%, 400V, PC
1	C 5	59.25.1222	2m2	C-EL, 20%, 6.3V
0	C 6	59.32.0101		C 100 P , 20%, 400V , CER
0	C 7	59.22.6220	22u	EL 35V, 20%, RM5
0	C 8	59.32.0101		C 100 P , 20%, 400V , CER
0	C 9	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 10	59.99.0259		C 2.7 N , 10%, 400V , MPETP
0	C 11	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5 C 01 U 5% 160V PC
0	C 12	59.11.3103	100u	
0	C 13	59.22.3101	1000	
0	C 14	59.11.6561 59.32.0101		C 560 P , 5%, 400V , PC C 100 P , 20%, 400V , CER
0	C 15	59.32.0101	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 16 C 17	59.22.6479	407	
0	C 18	59.32.0101		C 220 P , 5%, 400V , PC C 100 P , 20%, 400V , CER
0	C 19	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 20	59 99.0259		C 2.7 N , 10%, 400V , MPETP
0	C 21	59.25.4101	100u	C-EL, 20%, 25V
0	C 22	59.22.3101	100u	EL 10V, 20%, RM5
0	C 23	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 24	59.11.6561		C 560 P, 5%, 400V, PC
2	C 25	59.11.3103		C .01 U , 5%, 160V , PC
ô	C 28	59.36.5339		C 3.3 U, 20%, 35V, TA
•				
0	D 1	50 04 0125	1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35
0	L1	62.02.1222		L 2.2 M , 5%, D 8
0	L 2	62.02.1222		L 2.2 M , 5%, D 8
0	P 1	54.01.0270	8-P	P LEISTE 8 POLCIS WINKEL
0	P 1	54.01.0270	8-P 10-P	P LEISTE 10 POL CIS WINKEL
U	F 2	34.01.0271	10-P	F ELIGIE TO FOL GIS WHITEE
2	0.1	50.03.0407	BC550C	BC 550 C
0	Q 2	50.03.0407	BC550C	BC 550 C
0	Q 3	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	0.4	50.03.0407	BC550C	BC 550 C
0	Q 5	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
ō	0.6	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
2	Q.7	50.03.0407	BC550C	BC 550 C
ō	Q8	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
o	Q 9	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 10	50.03.0407	BC550C	BC 550 C
0	Q 11	50 03 0407	BC550C	BC 550 C
0	Q 12	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
2	R 1	57.11.3224	220k	MF, 1%, 0207
2	R2	57.11.3331	330R	MF, 1%, 0207
2	R3	57.11.3154	150k	MF, 1%, 0207
2	R 4	57.11.3682	6k8	MF, 1%, 0207
2	R 5	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207
2	R 6	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207
2	R 7	57,11.3391	390R	MF, 1%, 0207
2	R 8	57,11.3680	68R	MF, 1%, 0207
2	R 9	57,11.3392	3k9	MF, 1%, 0207
2	R 10	57.11.3470	47R	MF, 1%, 0207
2	R 11	57.11.3123	12k	MF, 1%, 0207
2	R 12	57.11.3104	100k	MF, 1%, 0207
2	R 13	57.11.3154	150k	MF, 1%, 0207
2	R 14	57.11.3680	68R	MF, 1%, 0207
2	R 15	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207
2	R 16	57.11.3123	12k	MF, 1%, 0207
2	R 17	57.11.3472	4k7	MF, 1%, 0207
2	R 18	57.11.3104	100k	MF, 1%, 0207
2	R 19	57.11.3153	15k 1k8	MF, 1%, 0207
2	R 20	57.11.3182	IKO	MF, 1%, 0207 R 20 K, 20%, .15W, PCSCH
0	R 21 R 22	58.19.0203 57.11.3334	330k	MF, 1%, 0207
2	R 23	57.11.3334	1k0	MF, 1%, 0207
2	R 24	57.11.3154	150k	MF, 1%, 0207
2	R 25	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207
2	R 26	57.11 3102	1k0	MF, 1%, 0207
2	R 27	57.11.3224	220k	MF, 1%, 0207
2	R 28	57.11.3331	330R	MF, 1%, 0207
2	R 29	57.11.3680	68R	MF, 1%, 0207
	R 30	57.11.3392	3k9	MF, 1%, 0207
2			47R	MF, 1%, 0207
2	R 31	57.11.3470		
	R 31 R 32	57.11.3470 57.11.3104	100k	MF, 1%, 0207
2 2 2	R 32 R 33	57.11.3104 57.11.3154	150k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
2 2 2 2	R 32 R 33 R 34	57.11.3104 57.11.3154 57.11.3123	150k 12k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
2 2 2 2 2	R 32 R 33 R 34 R 35	57.11.3104 57.11.3154 57.11.3123 57.11.3104	150k 12k 100k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
2 2 2 2	R 32 R 33 R 34	57.11.3104 57.11.3154 57.11.3123	150k 12k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207

ix.	Pos.	Part No. Qty.	Type/Val.	Description
2	R 38	57.11.3123	12k	MF, 1%, 0207
2	R 39	57.11.3182	1k8	MF, 1%, 0207
2	R 40	57.11.3153	15k	MF, 1%, 0207
2	R 41	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207
2	R 42	57.11.3334	330k	MF, 1%, 0207
2	R 43	57 11.3472	4k7	MF, 1%, 0207
2	R 44	57.11.3391	390R	MF, 1%, 0207
2	R 45	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207
2	R 46	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207
2	R 47	57.11.3473	47k	MF, 1%, 0207

Comments: (01) 85 02 14 Standardized capacitance value for C 5, (02) 16.9.1994 01+07 50030439 changed to 50030407 R1-R47 2% changed to 1%


REPRODUCE AMPLIFIER PCB (NAB 3%-7½ ips) 1.177.250.81






REPRODUCE AMPLIFIER PCB (NAB 71/2-15 ips) 1.177.252.81








dx.	Pos.	Part No. Qty.	Type/Val.	Description
	C 1	59 25 1222	2m2	C-EL, 20%, 6.3V
0	C 2	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 3	59 22 6220	22u	EL 35V, 20%, RM5
	C 4	59 11 6221		C 220 P, 5%, 400V, PC
1	C 5	59 25 1222	2m2	C-EL, 20%, 6.3V
	C 6	59 32 0101		C 100 P , 20%, 400V , CER
	C 7	59 22 6220	22u	EL 35V, 20%, RM5
		59 32 0101	220	C 100 P , 20%, 400V , CER
	C 8			
	C 9	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 10	59.99.0259		C 2.7 N , 10%, 400V , MPETP
0	C 11	59.22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
	C 12	59 11 3103		C .01 U . 5%, 160V , PC
	C 13	59.22.3101	100u	EL 10V, 20%, RM5
			1000	
	C 14	59.11.6561		C 560 P, 5%, 400V, PC
	C 15	59.32.0101		C 100 P , 20%, 400V , CER
0	C 16	59 22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 17	59 11.6221		C 220 P, 5%, 400V, PC
	C 18	59.32.0101		C 100 P, 20%, 400V, CER
	C 19	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
			407	C 27 N 400/ 400/ MDETE
	C 20	59 99 0259		C 2.7 N , 10%, 400V , MPETP
	C 21	59 25 4101	100u	C-EL, 20%, 25V
0	C 22	59 22 3101	100u	EL 10V, 20%, RM5
	C 23	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
	C 24	59.11.6561		C 560 P, 5%, 400V, PC C .01 U, 5%, 160V, PC C 3.3 U, 20%, 35V, TA
	C 25	59 11 3103		C .01 U , 5%, 160V , PC
				C 3.3 U 20% 35V TA
0	C 26	59.36.5339		0 3.3 U , 2076, 35V , IA
0	D 1	50.04 0125	1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35
0	L1	62 02 1222		L 2.2 M, 5%, D8
	L2	62.02.1222		L 2.2 M , 5%, D 8
	0.4	E4.04.0070	0 D	D LEISTE & DOLOIG MANUE
0	P 1	54 01 0270	8-P	P LEISTE 8 POL CIS WINKEL
0	P 2	54 01 0271	10-P	P LEISTE 10 POL CIS WINKEL
2	Q 1	50.03.0407	BC550C	BC 550 C
	0.2	50.03.0407	BC550C	BC 550 C
	0.3	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
	Q 4	50.03.0407	BC550C	BC 550 C
	Q 5	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 6	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
	Q 7	50 03.0407	BC550C	BC 550 C
	Q.8	50 03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 9	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
	Q 10	50.03.0407	BC550C	BC 550 C
0	Q 11	50 03 0407	BC550C	BC 550 C
0	Q 12	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
				145 401 0007
2	R 1	57.11.3224	220k	MF, 1%, 0207
2	R 2	57 11.3331	330R	MF, 1%, 0207
2	R3	57.11.3154	150k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
2	R 4	57.11.3682	6k8	MF, 1%, 0207
	R 5	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207
2	R6	57.11.3102	1k0	ME 19/ 0207
2				MF, 1%, 0207
2	R 7	57.11 3391	390R	MF, 1%, 0207
2	R 8	57.11.3680	68R	MF, 1%, 0207
2	R 10	57.11.3470	47R	MF, 1%, 0207
2	R 11	57.11 3123	12k	MF, 1%, 0207
2	R 12	57.11.3104	100k	MF, 1%, 0207
2	R 13	57.11 3154	150k	MF, 1%, 0207
2	R 14	57.11.3680	68R	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
2	R 15	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207
2	R 16	57 11 3123	12k	MF, 1%, 0207
	R 17	57.11.3472	4k7	MF, 1%, 0207
2				ME 48/ 0207
2	R 18	57.11.3104	100k	MF, 1%, 0207
2	R 19	57 11.3153	15k	MF, 1%, 0207
2	R 20	57.11.3182	1k8	MF, 1%, 0207
0	R 21	58.19.0203		R 20 K , 20% , .15W , PCSCH
2	R 22	57.11.3274	270k	R 20 K, 20%, .15W, PCSCH MF, 1%, 0207
				MF 19/ 0207
2	R 23	57.11 3102	1k0	MF, 1%, 0207
2	R 24	57,11 3154	150k	MF, 1%, 0207
2	R 25	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
2	R 26	57 11 3102	1k0	MF. 1%. 0207
		57.11.3224	220k	MF, 1%, 0207
2	R 27			
2	R 28	57,11,3331	330R	MF, 1%, 0207
2	R 29	57.11.3680	68R	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
2	R 31	57.11,3470	47R	MF. 1%. 0207
	R 32	57 11 3104	100k	MF, 1%, 0207
2				
2	R 33	57,11.3154	150k	MF, 1%, 0207
2	R 34	57.11 3123	12k	MF, 1%, 0207
	R 35	57.11.3104	100k	MF, 1%, 0207
2				ME 1% 0207
	R 37	58 19 0203		R 20 K, 20%, .15W, PCSCH
2	R 35 R 36	57.11.3104 57.11.3680		MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207

dx.	Pos.	Part No. Qty.	Type/Val.	Description
2	R 38	57 11 3123	12k	MF, 1%, 0207
2	R 39	57 11 3182	1k8	MF, 1%, 0207
2	R 40	57.11.3153	15k	MF, 1%, 0207
2	R 41	57 11 3102	1k0	MF, 1%, 0207
2	R 42	57.11.3274	270k	MF, 1%, 0207
2	R 43	57 11.3472	4k7	MF, 1%, 0207
2	R 44	57.11.3391	390R	MF, 1%, 0207
2	R 45	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207
2	R 46	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207
2	R 47	57.11.3473	47k	MF, 1%, 0207

Comments: (01) 85 02.14 Standardized capacitance value for C 5 (02) 16 9.94 Q1+Q7 50030439 chaned to 50030407 R1-R47 2%changed to 1%

REPRODUCE AMPLIFIER PCB (NAB 71/2-15 ips) 1.177.252.81









SECTION 7/56

REPRODUCE AMPLIFIER PCB (IEC 71/2-15 ips) 1.177.253.81







idx.	Pos.	Part No. Qty.	Type/Val.	Description
2	C 1	59.25.1222	2m2	C-EL, 20%, 6.3V
0	C 2	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 3	59.22.6220	22u	EL 35V, 20%, RM5
0	C 4	59.11.6221		C 220 P , 5%, 400V , PC
2	C 5	59.25.1222	2m2	C-EL, 20%, 6 3V
0	C 6	59.32.0101		C 100 P , 20%, 400V , CER
0	C 7	59 22 6220 59 32 0101	22u	EL 35V, 20%, RM5
0			4u7	C 100 P , 20%, 400V , CER EL 50V, 20%, RM5
0	C 9	59.22.8479 59.99.0259	407	EL 50V, 20%, RM5 C 2.7 N, 10%, 400V, MPETP
0	C 10 C 11	59.99.0259	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 12	59.11.3103	407	C .01 U , 5%, 160V , PC
0	C 13	59.22.3101	100u	EL 10V, 20%, RM5
0	C 14	59.11.6561	1000	C 560 P , 5%, 400V , PC
0	C 15	59 32 0101		C 100 P , 20%, 400V , CER
0	C 16	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 17	59 11 6221		C 220 P , 5%, 400V , PC
0	C 18	59.32.0101		C 100 P , 20%, 400V , CER
0	C 19	59 22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 20	59 99 0259		C 2.7 N , 10%, 400V , MPETP
0	C 21	59 25.4101	100u	C-EL, 20%, 25V
0	C 22	59 22 3101	100u 4u7	EL 10V, 20%, RM5 EL 50V, 20%, RM5
0	C 23 C 24	59.22.8479 59.11.6561	407	
3	C 24	59.11.6561		C 560 P , 5%, 400V , PC C01 U , 5%, 160V , PC
0	C 26	59.36.5339		C 3.3 U , 20%, 35V , TA
	0.10	00.00.0000		0 010 0 100 100 100 100
0	D 1	50.04.0125	1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35
0	L 1	62 02 1222		L 2.2 M , 5%, D 8
0	L 2	62.02.1222		L 2.2 M, 5%, D8
n	P 1	54.01.0270	8-P	P LEISTE 8 POLCIS WINKEL
0	P2	54 01 0271	10-P	P LEISTE 10 POL CIS WINKEL
		04.01.02.11		T ELIGIC 1919 CONTROL
3	Q 1	50 03 0407	BC550C	BC 550 C
0	Q 2	50.03 0407	BC550C	BC 550 C
0	Q 3	50.03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 4	50.03 0407	BC550C	BC 550 C
0	Q 5	50 03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 6	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
3	Q 7	50.03.0407	BC550C	BC 550 C
0	Q 8 Q 9	50.03.0436 50.03.0436	BC237B BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B, BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 10	50.03.0407	BC550C	BC 550 C
0	Q 11	50 03 0407	BC550C	BC 550 C
0	Q 12	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
3	R 1	57.11.3563	56k	MF, 1%, 0207
3	R 2	57 11 3331	330R	MF, 1%, 0207
3	R3	57.11.3154	150k	MF, 1%, 0207
3	R4	57.11.3682	6k8	MF. 1%. 0207
3	R 5	57 11.3102	1k0	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
3	R6	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207
3	R 7	57.11.3391	390R	MF, 1%, 0207
3	R 8	57.41 4680		R 68 , 5%, .25W , CSCH
3	R 9	57 11 3272	2k7	MF, 1%, 0207
3	R 10	57.11.3470	47R	MF, 1%, 0207
3	R 11	57.11 3123	12k	MF, 1%, 0207
3	R 12	57.11.3104	100k	MF, 1%, 0207
3	R 13 R 14	57.11.3154 57.11.3680	150k 68R	MF, 1%, 0207
3	R 14	57.11.3680	1k0	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
3	R 16	57.11.3102	12k	MF. 1%, 0207
3	R 17	57.11.3392	3k9	MF. 1%. 0207
3	R 18	57.11.3104	100k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
3	R 19	57.11.3153	15k	MF, 1%, 0207
3	R 20	57.11.3182	1k8	MF, 1%, 0207
0	R 21	58.19.0203		R 20 K, 20%, 15W, PCSCH
3	R 22	57.11.3684	680k	MF, 1%, 0207
3	R 23	57 11 3102	1k0	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
3	R 24	57 11 3154	150k	MF, 1%, 0207
3	R 25 R 26	57.11.3102 57.11.3102	1k0 1k0	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
3	R 26	57.11.3563	1KU 56k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
3	R 28	57.11.3503	330R	MF, 1%, 0207
3	R 29	57.11.3680	68R	MF, 1%, 0207
3	R 30	57.11.3272	2k7	MF, 1%, 0207
3	R 31	57.11.3470	47R	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
3	R 32	57 11 3104	100k	MF. 1% 0207
3	R 33	57.11.3154	150k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
3	R 34	57.11 3123	12k	MF, 1%, 0207
3	R 35	57.11.3104	100k	MF, 1%, 0207
3	R 36	57.11.3680	68R	MF, 1%, 0207
0	R 37	58 19 0203		R 20 K, 20%, .15W, PCSCH


ldx.	Pos.	Part No. (Qty. Type/Val.	Description	
3	R 38	57.11.3123	12k	MF, 1%, 0207	
3	R 39	57.11.3182	1k8	MF, 1%, 0207	
3	R 40	57.11.3153	15k	MF, 1%, 0207	
3	R 41	57 11 3102	1k0	MF, 1%, 0207	
3	R 42	57.11.3684	680k	MF, 1%, 0207	
3	R 43	57 11 3392	3k9	MF, 1%, 0207	
3	R 44	57 11.3391	390R	MF, 1%, 0207	
3	R 45	57.11 3102	1k0	MF, 1%, 0207	
3	R 46	57.11 3102	1k0	MF, 1%, 0207	
3	R 47	57 11.3473	47k	MF, 1%, 0207	

Comments: (01) 82:12.14 Increase of low-freq gain. (02) 85:02.14 Standardized capacitance value for C 5. (03) 16.9 1994 C1-Q7:50030439 changed to 50030407 R1-R47.5% changed to 1%



REPRODUCE AMPLIFIER PCB (NAB 1 7/8-3 3/4 ips) 1.177.257.81






ldx.	Pos.	Part No. Qty.	Type/Val.	Description
1	C1	59 25 1222	2m2	C-EL 20%. 6.3V
0	C2	59.22.8479	2H2 4u7	EL 50V, 20%, RM5
ō	C3	59.22.6220	22u	EL 35V, 20%, RM5
ō	C4	59.11.6221		C 220 P , 5%, 400V , PC
1	C 5	59.25.1222	2m2	C-EL, 20%, 6.3V
0	C 6	59.32.0101		C 100 P , 20%, 400V , CER
ō	C7	59.22.6220	22u	EL 35V, 20%, RM5
0	C8	59.32.0101		C 100 P , 20%, 400V , CER
0	C 9	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 10	59.99.0259		C 2.7 N , 10%, 400V , MPETP
0	C 11	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 12	59.11.3103		C .01 U , 5%, 160V , PC
0	C 13	59.22.3101	100u	EL 10V, 20%, RM5
0	C 14	59.11.6561		C 560 P , 5%, 400V , PC
0	C 15	59.32.0101	4u7	C 100 P , 20%, 400V , CER EL 50V, 20%, RM5
0	C 16	59.22.8479 59.11.6221	407	
0	C 17 C 18	59.32.0101		C 220 P , 5%, 400V , PC C 100 P , 20%, 400V , CER
o	C 19	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 20	59.99.0259	407	C 2.7 N , 10%, 400V , MPETP
o	C 21	59.25.4101	100u	C-EL, 20%, 25V
o	C 22	59.22.3101	100u	EL 10V, 20%, RM5
ō	C 23	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
ō	C 24	59.11.6561		C 560 P , 5%, 400V , PC
2	C 25	59.11.3103		C .01 U , 6%, 160V , PC
0	C 26	59.36.5339		C 3.3 U , 20%, 35V , TA
0	D 1	50.04.0125	1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35
0	L1	62.02.1222		L 22M, 5%, D8
0	L 2	62.02.1222		L 2.2 M, 5%, D8
		£4.04.0070	8-P	D LEISTE & DOLCIS WINDE
0	P1	54.01.0270 54.01.0271	8-P 10-P	P LEISTE 8 POL CIS WINKEL P LEISTE 10 POL CIS WINKEL
0	P2	54.01.0271	10-P	P LEISTE TO POLCIS WINKEL
2	Q 1	50.03.0407	BC550C	BC 550 C
ő	Q 2	50.03.0407	BC550C	BC 550 C
0	Q3	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	0.4	50.03.0407	BC550C	BC 550 C
o	Q 5	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
ò	Q 6	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
2	Q.7	50.03.0407	BC550C	BC 550 C
ō	Q8	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 9	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 10	50.03.0407	BC550C	BC 550 C
0	Q 11	50.03,0407	BC550C	BC 550 C
0	Q 12	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
2	R 1	57.11.3224	220k	MF, 1%, 0207
2	R 2	57.11.3331	330R	MF, 1%, 0207
2	R 3	57.11.3154	150k	MF, 1%, 0207
2	R 4	57.11.3682	6k8	MF, 1%, 0207
2	R 5	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207
2	R 6	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207
2	R7	57.11.3391	390R	MF, 1%, 0207
2	R 8	57.11.3680	68R	MF, 1%, 0207
2	R 9	57.11.3332	3k3 47R	MF, 1%, 0207
2	R 10 R 11	57.11.3470 57.11.3123	47R 12k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
2	R 11 R 12	57.11.3123 57.11.3104	12K 100k	MF, 1%, 0207
2	R 12 R 13	57.11.3154 57.11.3154	150k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
2	R 14	57.11.3680	68R	MF, 1%, 0207
2	R 15	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207
2	R 16	57.11.3123	12k	MF, 1%, 0207
2	R 17	57.11.3822	8k2	MF, 1%, 0207
2	R 18	57.11.3104	100k	MF, 1%, 0207
2	R 19	57.11.3153	15k	MF, 1%, 0207
2	R 20	57.11.3182	1k8	MF, 1%, 0207
0	R 21	58.19.0203		R 20 K, 20%, .15W, PCSCH
2	R 22	57.11.3334	330k	MF, 1%, 0207
2	R 23	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207
2	R 24	57.11.3154	150k	MF, 1%, 0207
2	R 25	57.11.3102	1k0	MF. 1%, 0207
2	R 26	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207
2	R 27	57.11.3224	220k	MF, 1%, 0207
2	R 28	57.11.3331	330R	MF, 1%, 0207
2	R 29	57.11.3680	68R	MF, 1%, 0207
2	R 30	57.11.3332	3k3	MF, 1%, 0207
2	R 31	57.11.3470	47R	MF, 1%, 0207
2	R 32	57.11.3154	150k	MF, 1%, 0207
2	R 33 R 34	57.11.3154 57.11.3123	150k 12k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
	R 34 R 35	57.11.3123 57.11.3104	12K 100k	MF 1% 0207
2	R 36	57.11.3104 57.11.3680	68R	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
0	R 36	58 19.0203	von	R 20 K, 20%, .15W, PCSCH
0	51	30.10.0203		2311, 2012, 1011 . 1 0001

ldx.	Pos.	Part No. Q	y. Type/Val.	Description	
2	R 38	57.11.3123	12k	MF, 1%, 0207	
2	R 39	57.11.3182	1k8	MF, 1%, 0207	
2	R 40	57.11.3153	15k	MF, 1%, 0207	
2	R 41	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207	
2	R 42	57.11.3334	330k	MF, 1%, 0207	
2	R 43	57.11.3822	8k2	MF, 1%, 0207	
2	R 44	57.11.3391	390R	MF, 1%, 0207	
2	R 45	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207	
2	R 46	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207	
2	R 47	57.11.3473	47k	MF, 1%, 0207	


Comments: (01) 85.02 14 Standardized capacitance value for C 5. (02) 16.9 94 Q1+Q7 50030439 changed to 50030407 R1-R47 2% changed to 1%








REPRODUCE AMPLIFIER PCB (NAB 15/15-1 7/8 ips) 1.177.258.00






ix.	Pos.	Part No. Qty.	Type/Val.	Description
	C 1	59.25.1222	2m2	C-EL, 20%, 6 3V
	C 2	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
	C 3	59 22.6220	22u	EL 35V, 20%, RM5
	C 4	59.11.6821	00	C 820 P , 5%, 400V , PC
	C 5	59.25.1222 59.32.0101	2m2	C-EL, 20%, 6.3V C 100 P, 20%, 400V, CER
	C 6 C 7	59 32.0101 59 22 6220	22u	EL 35V, 20%, RM5
	C 8	59 22 6220	220	C 100 P , 20%, 400V , CER
	C9	59 22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
	C 10	59 99.0259		C 2.7 N , 10%, 400V , MPETP
	C 11	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
	C 12	59 11 3103		C .01 U , 5%, 160V , PC
	C 13	59 22 3101	100u	EL 10V, 20%, RM5
	C 14	59.11.6561		C 560 P , 5%, 400V , PC
	C 15	59.32 0101 59.22.8479	4u7	C 100 P , 20%, 400V , CER EL 50V, 20%, RM5
	C 16 C 17	59 22.8479 59 11.6821	407	C 820 P , 5%, 400V , PC
	C 18	59 32 0101		C 820 P , 5%, 400V , PC C 100 P , 20%, 400V , CER
0	C 19	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
	C 20	59 99 0259		C 2.7 N , 10%, 400V , MPETP
	C 21	59.25.4101	100u	C-EL, 20%, 25V
	C 22	59 22 3101	100u	EL 10V, 20%, RM5
	C 23	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
	C 24	59.11.6561		C 560 P. 5%, 400V, PC
	C 25	59 11 3103		C .01 U . 5%, 160V . PC
	C 26	59.36.5339		C 3.3 U , 20%, 35V , TA
	D 1	50 04 0125	1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35
	L 1	62.02 1222		L 2.2 M , 5%, D 8
	L 2	62.02.1222		L 2.2 M , 5%, D 8
	P 1 P 2	54 01.0270 54.01.0271	8-P 10-P	P LEISTE 8 POL CIS WINKER P LEISTE 10 POL CIS WINKE
			BC550C	BC 550 C
	Q1	50 03 0407		BC 550 C BC 550 C
	Q 2 Q 3	50 03 0407 50 03 0436	BC550C BC237B	BC 550 C BC 237 B, 547 B, 550 B,
	Q 3	50.03.0436	BC237B BC550C	BC 550 C
	Q.5	50.03.0407	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
	0.6	50.03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
	Q 7	50 03.0407	BC550C	BC 550 C
	Q8	50 03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
1	Q 9	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
	Q 10	50.03.0407	BC550C	BC 550 C
	Q 11	50.03.0407	BC550C	BC 550 C
	Q 12	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
	R 1	57 11 3224	220k	MF, 1%. 0207
3	R 2	57.11.3331	330R	MF, 1%, 0207
	R 3	57.11.3154	150k	MF, 1%, 0207
	R 4	57 11 3682	6k8	MF, 1%, 0207
	R 5	57 11 3102	1k0	MF, 1%, 0207
	R 6	57.11 3102	1k0	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
	R 7	57.11.3391	390R 68R	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
	R8 R9	57.11.3680 57.11.3103	68R 10k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
	R 9 R 10	57 11 3103 57 11 3470	10K 47R	MF 1% 0207
	R 10	57.11.3470	12k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
	R 12	57 11.3104	100k	MF, 1%, 0207
	R 13	57.11.3154	150k	MF, 1%, 0207
	R 14	57.11.3680	68R	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
	R 15	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207
	R 16	57,11.3123	12k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
	R 17	57 11 3123	12k	MF, 1%, 0207
	R 18	57.11.3104	100k	MF, 1%. 0207
	R 19	57.11 3153	15k	MF, 1%, 0207
	R 20	57.11.3182	1k8	MF, 1%, 0207
	R 21	58.19.0203	2201	R 20 K , 20%, 15W , PCSCH
	R 22	57.11 3334	330k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
	R 23 R 24	57.11.3102 57.11.3154	1k0 150k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
	R 24 R 25	57.11 3154 57.11 3102	150K 1k0	MF. 1% 0207
	R 26	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
3	R 27	57.11.3102	220k	MF, 1%, 0207
3	R 28	57.11.3331	330R	MF, 1%, 0207
3	R 29	57.11 3680	68R	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
	R 30	57.11.3103	10k	MF, 1%, 0207
3	R 31	57.11 3470	47R	MF, 1%, 0207
3	R 32	57,11.3104	100k	MF, 1%, 0207
3	R 33	57.11 3154	150k	MF, 1%, 0207
	R 34	57 11 3123	12k	MF, 1%, 0207
	R 35	57 11 3104	100k	MF, 1%, 0207
	K 22			
	R 36 R 37	57 11 3680 58 19 0203	68R	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207 R 20 K, 20%, 15W, PCSCH

ldx.	Pos.	Part No.	Qty. Type/Val.	Description	
3	R 38	57.11.3123	12k	MF, 1%, 0207	
3	R 39	57 11 3182	1k8	MF, 1%, 0207	
3	R 40	57.11.3153	15k	MF, 1%, 0207	
3	R 41	57.11.3102	1k0	MF, 1%, 0207	
3	R 42	57 11.3334	330k	MF, 1%, 0207	
3	R 43	57.11.3123	12k	MF, 1%, 0207	
3	R 44	57.11 3391	390R	MF, 1%, 0207	
3	R 45	57 11 3102	1k0	MF, 1%, 0207	
3	R 46	57.11.3102	1k0	MF. 1%, 0207	
3	R 47	57.11.3473	47k	MF, 1%, 0207	

Comments: (01) 12.12.1981 (02) 85.02.14 Standardized capacitance value for C 5 (03) 16 09 1994 (01+07 50030439 changed to 50030407 R1-R2 2% changed to 1%



CIRCUIT 1.177.258-81 / LAYOUT 1.177.250-13

R→L →


У-REC-R


FAST

SLOW Y

MONITOR AMPLIFIER PCB 1.177.260.00








ldx.	Pos.	Part No. Qty	Type/Val.	Description
6	C 1	59.30 7479	4u7	TA, 20%, 25V
0	C 2	59.32.0101		C 100 P, 20%, 400V, CER
0	C 3	59.32.1330	33p	C 33 P, 10%, 400V, CER
0	C 4	59.22.5101	100u	EL 25V, 20%, RM5
0	C 5	59.22.6100	10u	EL 35V, 20%, RM5
6	C 6	59.30.7479	4u7	TA, 20%, 25V
0	C 7	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 8	59,22,8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 9	59.31.1104		C .1 U , 20%, 100V , MPETP
0	C 10	59.22 5101	100u	EL 25V, 20%, RM5
0	C 11	59 32 0101		C 100 P, 20%, 400V, CER
0	C 12	59.32.1330	33p	C 33 P, 10%, 400V, CER
0	C 13	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 14	59.22.6100	10u	EL 35V, 20%, RM5
0	C 15	59.22.6100	10u	EL 35V, 20%, RM5
0	C 16	59 22 6100	10u	EL 35V, 20%, RM5
0	C 17	59 22 8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 18	59.25.5220	22u	C-EL, 20%, 40V
0	D 1	50.04.0953		D AA 143, 1 K 261, AA 116 GE
0	D 2	50.04.0953		D AA 143, 1 K 261, AA 116 GE
0	D 3	50.04.0953		D AA 143, 1 K 261, AA 116 GE
0	D 3	50.04.0953		D AA 143, 1 K 261, AA 116 GE
0	D 4 D 5	50.04.0953 50.04.0125	1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35
	D 6	50.04.0125	1N4448 20V	Zener, 5%, 0.5W, DO-35
0	D 6	50.04.1109 50.04.0125	20V 1N4448	Zerier, 376, U.SVV, DU-35
0				75V, 150mA, 4ns, DO-35
0	D 8	50.04.0125	1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35
0	IC 1	50.05.0257		IC LM 301 AJG, UA 748 CP, ,A
0	IC 2	50.05.0257		IC LM 301 AJG, UA 748 CP. ,A
0	IC 3	50 05.0245		IC RC 4558 JG, MC 4558 CP1 ,A
5	K 1	56.04.0120		K 24V 4*U ,>80MV/.05MA,PRIN
0	P 1	54.01.0270	8-P	P LEISTE 8 POL CIS WINKEL
0	P 2	54.01.0220	9-P	P LEISTE 9 POL CIS WINKEL
0	Q 1	50.00.0040		DO 550 D DO 300 D DO 350 D
	0.2	50.03.0318 50.03.0436	BC237B	BC 558 B,BC 308 B,BC 252 B BC 237 B, 547 B, 550 B.
0			BC237B	
0	Q3	50.03 0318		BC 558 B,BC 308 B,BC 252 B
0	Q 4	50.03.0318		BC 558 B,BC 308 B,BC 252 B
0	Q 5	50.03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 6	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 7	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q8	50 03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 9	50.03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 10	50.03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	R 1	57.41.4221		R 220 , 5%, 25W, CSCH
0	R 2	57.41 4221		R 220 , 5%, 25W, CSCH
0	R3	57.41.4221		R 220 , 5%, 25W, CSCH
0	R 4	57.41 4221		R 220 , 5%, .25W , CSCH
0	R 5	57.41.4821		R 820 , 5%, .25W, CSCH
0	R6	57 41 4183		R 18 K, 5%, 25W, CSCH
0	R 7	57.41.4821		R 820 , 5%, .25W , CSCH
0	R 8	57 41 4272		R 2.7 K, 5%, 25W, CSCH
0	R 9	57.43.4471		R 470 , 5% 5W CSCH
0	R 1/	57.41.4683		R 68 K, 5%, 25W, CSCH
0	R 1	57.41.4103		R 10 K, 5%, 25W, CSCH
0	R 12	57.41.4272		R 2.7 K, 5%, 25W, CSCH
0	R 13	57.41 4272		R 27K, 5%, 25W, CSCH
0	R 14	57.41.4103		R 10 K, 5%, 25W, CSCH
o	R 15	57.41.4183		R 18 K, 5%, 25W, CSCH
0	R 16	57 41 4472		R 47K, 5%, 25W, CSCH
0	R 17	57 41 4272		R 27K, 5%, 25W, CSCH
0	R 18	57 41 4472		R 47K, 5%, 25W, CSCH
0	R 19	57.41.4104		R 100 K, 5%, 25W, CSCH
0	R 20	57.41.4104		R 47 K, 5%, 25W, CSCH
0	R 21	57.11.4472		R 47 K, 2%, 0207, MF
0	R 21	57.11.4472		R 68 K, 5%, .25W, CSCH
0	R 22 R 23	57.41.4683 57.41.4472		R 47K 5%, 25W, CSCH
0	R 23	57.41.4472 57.43.4471		
0	R 25	57.43.4471 57.41.4564		
0	R 26	57.41.4273		R 27 K, 5%, 25W, CSCH
0	R 27	57.41.4564		R 560 K, 5%, 25W, CSCH
0	R 28	57.41.4683		R 68 K, 5%, .25W, CSCH
0	R 29	57.41.4472		R 4.7 K, 5%, 25W, CSCH
0	R 30	57.41.4333		R 33 K, 5%, 25W, CSCH
0	R 31	57.41.4104		R 100 K, 5%, 25W, CSCH
0	R 32	57.41 4333		R 33 K, 5%, .25W, CSCH
0	R 33	58.19.0252		R 2.5 K, 20%, .15W, PCSCH
0	R 34	58.99.0131		R 470 K, LIN, .25W, RTRIM
	R 35	57.41.4222		R 2.2 K . 5% . 25W . CSCH
0				
0	R 36	57.41.4222		R 2.2 K, 5%, .25W, CSCH R 2.2 K, 5%, .25W, CSCH

dx.	Pos.	Part No.	Qty.	Type/Val.	De	scription
0	R 38	57.41.4333			R	33 K , 5%, 25W , CSCH
0	R 39	57.41.4103			R	10 K , 5%, .25W , CSCH
0	R 40	57 41 4473			R	47 K , 5%, .25W , CSCH
0	R 41	57.41.4391			R	390 , 5%, .25W, CSCH
0	R 42	57.41.4273			R	27 K , 5%, .25W , CSCH
0	R 43	58 19 0252			R	2.5 K , 20%, .15W , PCSCH
0	R 44	57 41 4683			R	68 K , 5%, 25W , CSCH
0	R 45	57.41.4183			R	18 K , 5%, .25W , CSCH
0	R 46	57.41 4472			R	4.7 K, 5%, .25W, CSCH
0	R 47	57.41.4333			R	33 K , 5%, .25W , CSCH
0	R 48	57.41.4472			R	4.7 K , 5%, .25W , CSCH
0	R 49	57.41.4183			R	18 K , 5%, 25W , CSCH
0	R 50	57.41.4222			R	2.2 K , 5%, .25W , CSCH

Comments;
(01) 18.7.1977
(02) 8.9.1977
(03) 2.12.1977
(03) 2.12.1977
(04) 2.12.1987
(05) 1.3.0.3.65 "Replacement type with better contact material (06) 04.06.06 (Feplacement type with smaller leak current

MONITOR AMPLIFIER PCB 1.177.260.00









SECTION 7/64

MONITOR AMPLIFIER PCB 1.177.260.81






ldx.	Pos.	Part No. Qt	y. Type/Val.	Description
0	C 1	59.30.7479	4u7	TA, 20%, 25V
0	C 2	59.32.0101		C 100 P, 20%, 400V, CER
0	C 3	59.32.1330	33p	C 33 P, 10%, 400V, CER
0	C 4	59.22.5101	100u	EL 25V, 20%, RM5
0	C 5	59.22.6100	10u	EL 35V, 20%, RM5
0	C 6	59,30,7479	4u7	TA, 20%, 25V
0	C 7	59.22.8479 59.22.8479	4u7 4u7	EL 50V, 20%, RM5 EL 50V, 20%, RM5
0	C 8			
0	C 10	59 06.0104 59 22 5101	100n 100u	PETP, 63V, 10%, RM5 EL 25V, 20%, RM5
0	C 10	59.22.5101	1000	C 100 P , 20%, 400V , CER
0	C 12	59.32.1330	33p	C 33 P, 10%, 400V, CER
0	C 13	59.22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 14	59 22 6100	10u	EL 35V, 20%, RM5
0	C 15	59.22.6100	10u	EL 35V, 20%, RM5
0	C 16	59.22.6100	10u	EL 35V, 20%, RM5
0	C 17	59 22.8479	4u7	EL 50V, 20%, RM5
0	C 18	59.25.5220	22u	C-EL, 20%, 40V
0	D1	50 04.0953		D AA 143, 1 K 261, AA 116 GE
0	D 2	50 04 0953		D AA 143, 1 K 261, AA 116 GE
0	D 3	50.04.0953		D AA 143, 1 K 261, AA 116 GE
0	D 4	50 04.0953		D AA 143, 1 K 261, AA 116 GE
0	D 5	50.04.0125	1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35
0	D 6	50.04.1109	20V	Zener, 5%, 0.5W, DO-35
0	D 7	50.04.0125	1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35
0	D 8	50 04 0125	1N4448	75V, 150mA, 4ns, DO-35
0	IC 1	50.05.0144		IC LM 301 AN, ,A
0	IC 2	50.05.0144		IC LM 301 AN, ,A
0	IC 3	50.09 0107	RC4559	IC RC 4559 N, UPC 4559 ,A
0	K 1	56.04.0144		K 24V 4*U , 220V/ 2A , PRINT
0	MP 1	1 177.260.13 m	p	MONITOR AMPLIFIER PCB
0	P 1 P 2	54 01 0270 54 01 0220	8-P 9-P	P LEISTE 8 POL CIS WINKEL P LEISTE 9 POL CIS WINKEL
0	Q 1	50.03.0515	BC307B	BC 307 B , BC 557 B ,PNP
0	Q2	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 3	50.03.0515	BC307B	BC 307 B , BC 557 B ,PNP
0	Q 4	50 03 0515	BC307B	BC 307 B , BC 557 B ,PNP
0	Q 5	50.03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 6	50.03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B.
0	Q 7	50 03 0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 8	50 03.0436	BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B,
0	Q 9 Q 10	50 03.0436 50 03.0436	BC237B BC237B	BC 237 B, 547 B, 550 B, BC 237 B, 547 B, 550 B,
1	R 1	57.11.3221	220R	MF, 1%, 0207
1	R 2	57.11.3221	220R	MF, 1%, 0207
1	R 3	57 11.3221 57.11.3221	220R 220R	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
i	R5	57.11.3821	820R	MF, 1%, 0207
1	R6	57.11.3183	18k	MF, 1%, 0207
1	R7	57.11.3821	820R	MF 1% 0207
1	R8	57.11.3272	2k7	MF, 1%, 0207
1	R9	57.11.3471	470R	MF, 1%, 0207
1	R 10	57.11.3683	68k	MF, 1%, 0207
i	R 11	57.11.3103	10k	MF, 1%, 0207
1	R 12	57.11.3272	2k7	MF, 1%, 0207
1	R 13	57.11.3272	2k7	MF, 1%, 0207
1	R 14	57.11.3103	10k	MF, 1%, 0207
1	R 15	57.11.3183	18k	MF, 1%, 0207
1	R 16	57.11.3472	4k7	MF, 1%, 0207
1	R 17	57.11.3272	2k7	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
1	R 18	57 11 3472	4k7	MF, 1%, 0207
1	R 19	57.11.3104	100k	MF, 1%, 0207
1	R 20	57.11.3473	47k	MF, 1%, 0207
1	R 21	57.11.3472	4k7	MF, 1%, 0207
1	R 22	57.11.3683	68k	MF, 1%, 0207
1	R 23	57,11.3472	4k7	MF, 1%, 0207
1	R 24	57,11.3471	470R	MF, 1%, 0207
1	R 25	57.11.3564	560k	MF, 1%, 0207
1	R 26	57.11.3273	27k	MF, 1%, 0207
1	R 27	57.11.3564	560k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
1	R 28 R 29	57.11.3683	68k 4k7	MF, 1%, U2U /
	R 29 R 30	57.11.3472	4k7 33k	MF, 1%, 0207
1	R 30 R 31	57.11.3333 57.11.3104	33k 100k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
1	R 32	57.11.3333 57.11.3333	100k 33k	MF, 1%, 0207 MF, 1%, 0207
		Jr. 11.0000	206	
0	R 33	58.19.0222		R 2.2 K, 20%, .15W, PCSCH

dx.	Pos.	Part No. Qty	. Type/Val.	Description
1	R 35	57 11.3222	2k2	MF, 1%, 0207
1	R 36	57.11.3222	2k2	MF, 1%, 0207
0	R 37	58.02.4474	470k	20%, 0.1W, Carbon
1	R 38	57.11.3333	33k	MF, 1%, 0207
1	R 39	57.11 3103	10k	MF, 1%, 0207
1	R 40	57.11.3473	47k	MF, 1%, 0207
1	R 41	57.11.3391	390R	MF, 1%, 0207
1	R 42	57.11.3273	27k	MF, 1%, 0207
0	R 43	58.19.0222		R 2.2 K, 20%, .15W, PCSCH
1	R 44	57.11.3683	68k	MF, 1%, 0207
1	R 45	57.11.3183	18k	MF, 1%, 0207
1	R 46	57.11 3472	4k7	MF, 1%, 0207
1	R 47	57.11.3333	33k	MF, 1%, 0207
1	R 48	57.11.3472	4k7	MF, 1%, 0207
1	R 49	57.11 3183	18k	MF, 1%, 0207
1	R 50	57.11.3222	2k2	MF, 1%, 0207

Comments: (01) R1-R50 2% changed to 1%

MONITOR AMPLIFIER PCB 1.177.260.81





FINBALIANI FITUNG FÜR DIA-STEUERUNGEN

FH / Free Head

Für "free head"-Betrieb Bestellnummern: 2-Spur 74501 4-Spur 74503

DIA / Dia-Synchro

Zur einfachen Diasteuerung Bestellnummern: 2-Spur 74502 4-Spur 74504

DHA / Dissolve Head Amplifier

Für Dia Überblendsysteme Bestellnummern: 2-Spur 74495 4-Spur 74496

Allgemeines

Laufwerkabdeckung vom Tonbandgerät abneh- Remove tape transport cover. men

zwar auf der Seite der versenkten Montagelö- tersink side of the holes points to its head. cher.

3

Tonachse auf den Kopfträger schrauben (siehe the right of the capstan shaft by utilizing the montage avec la tête pilote, sur le support des Fig. 4). Die drei Federn sind an der Unterseite 3-flat head screws (see fig. 4). Use the 3 springs têtes (voir fig. 4), les 3 ressorts sous la plaque de der Montagenlatte zu verwenden

grossen Kabelbund fixiert werden.

abgeschirmte Kabel zwischen Capstan-Motor stan motor and the audio boards. und NF-Platine zu verlegen.

Weiteres Vorgehen entsprechend der jeweiligen heading. Bausatzvariante.

Beim FH-Bausatz:

des Audio Interconnection Boards 1.177.210 board 1.177.210 (see fig. 1). einstecken (siehe Fig. 1). Danach weiter bei Continue at step 10. Punkt 10.

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR SLIDE CONTROL ELECTRONICS

FH / Free Head

For "free head" operation Order number: 2-track 74501 4-track 74503

DIA / Dia-Synchro

For single projector operation Order number: 2-track 74502 4-track 74504

DHA / Dissolve Head Amplifier

For cross-fade systems Order number: 2-track 74495

4-track 74496

General

Dia-Pilotkopf auf die im Nachrüstsatz enthalte- Attach the sync head to the rectangular mount- Vissez la tête pilote contenue dans le kit, sur la ne, rechteckige Montageplatte aufschrauben und ing plate contained in the kit, so that the coun- plaque de montage rectangulaire, côté fraisé des

Montageplatte mit Diapilotkopf rechts von der Install the sync head with its mounting plate on A droite de l'axe de cabestan, vissez la plaque de on the underside of the mounting plate.

Die am anderen Ende des Kopfkabels befindli- Connect the push on terminals of the head cable Raccordez la fiche plate de l'extrémité du câble chen Flachstecker auf dem Audio Interconnecto to the mother board 1.177.210 as shown in the à circuit de base 1.177.210 (conforme à fig. tion Board 1.177.210 einstecken (gemäss Fig. drawing on page 3 of this instruction sheet (ac- 1, 2, 3/polarité quelconque). Attachez si néces-1, 2, 3/Polarität beliebig). Kopfkabel kann am cording fig. 1, 2, 3/no need to observe polarisaire, le câble au toron principal. ty). If found necessary, tie the head cable to the existing wire harness.

Nach Ausbau des Audio-Anschlussfeldes die be- Remove audio connector panel and install the Après démontage du panneau de raccordement

FH kit

Das Kabel von der 5-poligen Buchse oberhalb Place the cable from the 5-pole socket above the Placez le câble de la fiche 5 pôles au-dessus du

INSTRUCTION DE MONTAGE POUR LES KITS DE COMMANDE DE DIAPOSITIVES

FH / Free Head

Pour utilisation "tête libre" Numéros de référence: 2-pistes 74501 4-pistes 74503

DIA / Dia-Synchro

Pour commande dias simple Numéros de référence: 2-pistes 74502 4-pistes 74504

DHA / Dissolve Head Amplifier

Pour fondu enchaîné

Numéros de référence: 2-pistes 74495 4-pistes 74496

Généralités

Déposez le capot de recouvrement du mécanisme.

trous de fixation.

reits mit Verbindungskabeln versehene 5- bzw. 5-pole or 6-pole socket (depending on kit) at audio, fixez la prise 5 ou 6 pôles à l'emplace-6-polige Buchse beim Anschluss SLIDE SYNC position 44 (SLIDE SYNC) of the connector ment 44 (SLIDE SYNC). Pour la version DHA, montieren. Im Falle eines DHA-Bausatzes ist das panel. Route the shielded cable between the cap- tirez le câble blindé entre le moteur de cabestan et le circuit de base.

Continue as described under the appropriate. Les instructions suivantes varient selon les versions

Kit de montage FH

des Tonmotors verlegen und den am Kabelende capstan motor and insert the flat plug at the moteur de cabestan et raccordez la fiche plate de befindlichen Flachstecker in die Steckerleiste J1 cable's end into the upper edge J1 connector on l'extrémité du câble J1 à la partie supérieure du connecteur libre du circuit de base 1.177.210 (voir fig. 1). Poursuivre au point 10.

Beim DIA- sowie DHA Bausatz:

auf dem Audio Interconnection Board board 1.177.210 (see fig. 2). 1.177.210 einstecken (siehe Fig. 2).

size" einbauen.

1.177.270 einstecken (siehe Fig. 2).

face 1 177 282 einstecken (siehe Fig. 3)

die zutreffende Beschriftungsetikette aufkleben. designation label.

und Unterkante mit dem vorbeilaufenden Ton- edges are in line with the passing tape. band bündig ist.

nung einer Frequenz im Bereich von 1...3 kHz a maximum signal output is obtained. einzustellen ist

Bei der Version DIA empfiehlt sich eine Eunk tionskontrolle nach Bedienungsanleitung 10.2.

darauf achten, dass das Kopfkabel nicht einge not to pinch the head cable. klemmt wird

DIA and DHA kit

DIA- oder DHA-Platine (1.177.270 resp. Insert DIA or DHA circuit board (1.177.270 or Enfichez la plaquette DIA (1.177.270) ou DHA

7.

Drehschalter des DHA-Bausatzes bzw. Schalter Install the 3 position rotary switch of the DHA : A droite de la touche "reel size", montez dans le des DIA-1/4Spur-Bausatzes in das im Chassis kit or the push-button switch of the DIA- trou libre du châssis le commutateur du kit DIA vorhandene Loch rechts der Drucktaste "reel 1/4track-kit in the free hole to the right of the 4 pistes ou le commutateur rotatif du kit DHA. push-button "reel size"

Beim DIA-Bausatz das Verbindungskabel zur When installing a DIA kit, route the interconnec- Pour le kit DIA, placez au-dessus du moteur de 6-poligen Buchse SLIDE SYNC oberhalb des ting cable to the 6-pole socket SLIDE SYNC cabestan, le câble de la fiche 6 pôles SLIDE Tonmotors verlegen und die beiden Flachstecker above the capstan motor and connect the two SYNC et raccordez les deux fiches plates (sans (beliebige Polung) auf dem Slide Synchronizer push-on terminals to the DIA electronics tenir compte de la polarité) aux connecteurs de 1.177,270 (see fig. 2).

Beim DHA-Satz den flachen, 6-poligen (CIS) In case of the DHA kit connect the flat 6-pole Pour le kit DHA, raccordez la fiche plate 6 pôles Stecker in die freie Steckerleiste auf dem Inter- plug to the free socket on board 1.177.282 (see (CIS) au connecteur de la plaquette 1.177.282 fig. 3).

Bei DHA- oder DIA-1/4Spur-Umrüstung auf der When retrofitting a DHA- or DIA-1/4track-kit, Les versions DIA 4 pistes et DHA nécessitent Laufwerkabdeckung die Lochmitte für den je- mark the center of the hole for the required une perforation du capot de recouvrement du weiligen Schalter links vom Kopfträger, schräg switch to the left of the head-block as shown on mécanisme, à gauche du support des têtes, enunterhalb des Bandfühlhebels, gemäss der Mass- the drawing at the bottom according the dimen- dessous du tendeur de bande. Marquez le centre skizze Fig. 4 anreissen. Loch mit einem Durch- sional drawing fig. 4. Drill a 8,7 mm (11/32 du trou à l'aide de l'esquisse se trouvant au desmesser von 8,7 mm bohren und anschliessend inch) diameter hole and attach the self-adhesive sin des dimensions fig. 4. Percez avec une mèche

Nach Auflegen eines Tonbandes den Diapilot- By running a tape on the recorder, adjust the Après la mise en place d'une bande, ajustez la kopf in der Höhe so verstellen, dass seine Ober- sync head laterally, so that its upper and lower hauteur de la tête pilote, de manière à faire

On DHA and FH kits gap azimuth can be adjust- la largeur de la bande. Bei den DHA- und FH-Versionen kann zur Senk-/ ed by reproducing a full-track recording of 1...3 Dans les versions DHA et FH, l'ajustage correct rechtstellung des Spaltes die Vollspur-Aufzeich- khz and altering the heads azimuth setting until de l'azimut permet l'enregistrement et la lecture

melschraube auf maximale Ausgangsspannung functional check as per section 10.2 of the recorders operating instructions.

Kit de montage DIA ou DHA

1.177.282) in die freien Steckerleisten J1/J10 1.177.282) into the free socket strip J1/J10 on (1.177.282) dans les connecteurs libres J1/J10 du circuit de base 1.177.210 (voir fig. 2).

la plaquette DIA 1.177.270 (voir fig. 2).

(voir fig. 3)

de 8.7 mm et collez l'étiquette correspondante


coïncider les arrêts supérieurs et inférieurs avec

dans une largeur de bande allant de 1...3 kHz. abgespielt werden, wobei der Kopf mittels Tau- On DIA conversions, it is suggested to run a On réglera l'azimut au maximum de signal de

> Pour la version DIA, il est conseillé d'effectuer un contrôle de fonction selon le mode d'emploi 10.2


11.

Laufwerkabdeckung wieder montieren. Dabei Reinstall the plastic deck cover and take care Remontez le capot de recouvrement du mécanisme, en veillant de ne pas pincer le câble de la tête pilote



SLIDE SYNCHRONIZER PCB 1.177,270,00





DIASTEUERUNG 1.177.270

auf Band zu bringen.

indem über einen galvanisch getrennten Relais- REVOX B77 remote control device. kontakt geschaltet wird.

Betriebszustände gewählt:

- Wiedergabe von Schaltimpulsen
- gezeichneten Schaltimpulsen (wichtig bei be- the following operating conditions can be se- Effacement ainsi qu'enregistrement des spielten 4-Spur Bändern)
- pulsen

Die genaue Funktion der Steuertasten corded quarter track tapes). setzen des Relais ohne angeschlossene Fernbe- impulses. dienung ist mit Schalter "DIA PILOT MUTING SWITCH" möglich.

Slide synchronizing electronics 1.177.270

Mit einem eingebauten Spezial-Tonkopf und A special magnetic head in conjunction with the Ce circuit monté dans un B77 équipé d'une tête angeschlossener Laufwerk-Fernbedienung, er- slide synchronizing electronics makes it possible pilote et raccordé à la commande à distance, möglicht diese Schaltung Steuerimpulse für den to record control impulses on tape. Upon play- permet la commande par la bande d'un projec-Bildwechsel bei handelsüblichen Dia-Projektoren back, these impulses will effect a picture change teur de diapositives. in any commercially available projector, when. Eine Anpassung der Steuerschaltung an connected to the B77 recorder. This system is isolés galvaniquement du circuit, s'adapte à diverse Projektor-Fabrikate ist gewährleistet, operational only in conjunction with the n'importe quel type de projecteur.

Über die beiden Steuertasten REC- of projectors is ensured by the fact that control suivantes: SLIDE und SET-SLIDE, werden die folgenden of the slide advance mechanism is effected by separate relay contacts.

Sperren der Wiedergabe von bereits auf- and SET-SLIDE on the remote control device, pistes). lected:

- Löschen sowie Setzen von (neuen) Im- Reproduction of control (switching) impulses.
- Es werden 1 kHz Sinussignale aufge- as not to respond to signals scanned by the ment s'effectue par courant continu. zeichnet. Die Löschung erfolgt mit Gleichstrom. impulse head (important when playing fully re-

The exact function of each control button can be seen from the table. To disable the relay without a remote control device connected to the recorder, pull the "DIA PILOT MUTING SWITCH".

Synchronisateur de diapositives 1,177,270

La commande par les contacts du relais,

Les deux touches de commande REC-Reliable operation with different makes SLIDE et SET-SLIDE permettent les fonctions

- Lecture des impulsions de commande
- Blocage de la lecture des impulsions de By means of the buttons REC-SLIDE commande (important pour les appareils 4
 - (nouvelles) impulsions.

Ces impulsions sont constituées par des Disabling of the synchronizing circuit so trains d'un signal sinusoïdal de 1 kHz. L'efface-

Les fonctions exactes des touches de commande sont données par la tabelle. La mise ist aus der Tabelle ersichtlich. Ausserbetrieb- - Erasure and recording of (new) control sans l'aide de la commande à distance, peut se faire avec le boutton poussoir "DIA PILOT MUTING SWITCH".

Schaltbefehl	Funktion
PLAY	Wiedergabe Steuerimpulse
PLAY + SLIDE-REC	Wiedergabe Steuerimpulse gesperrt
PLAY + REC + Vorwahi	normale NF-Aufnahme
PLAY + REC + SLIDE-REC	Löschen der Steuer- impulse
PLAY + REC + SLIDE-REC + SET-SLIDE	solange SET gedrückt, wird Steuerimouls oesetzt


(kurz und lang möglich)

Effected switching	Resulting function
PLAY	Reproduction of control impulses
PLAY + SLIDE-REC	Reproduction of control impulses disabled
PLAY + REC + preselector	Normal audio recording
PLAY + REC + SLIDE-REC	Erasure of control impulses
PLAY + REC + SLIDE-REC + SET-SLIDE	Recording of a new impulse as long as the button SET is kept depressed.


Commande	Fonction
PLAY	Lecture des im- pulsions
PLAY + SLIDE-REC	Blocage de la lecture des impulsions
PLAY + REC + présélecteur	Enregistrement BF normal
PLAY + REC + SLIDE-REC	Effacement des im- pulsions de commande
PLAY + REC + SLIDE-REC + SET-SLIDE	Enregistrement des im- putsions de commande aussi longtemps que la touche SET reste enfoncée.


POS NO	PART NO	VALUE	SPI	ECIFICAT	TIONS	EOUIVALE	ENT ME	R
C Ol	59,31,6104	0,1 U	10%	100V	MPETE			_
C 03	59.31.6104	0,1 0	1.0%	1.000	MPETI			
C 04	59.31.6104	0.1 0	1.0%	1000	MPETE			
C 05	59.31.1224	0.22 U	20%	100V	MPRTF			
C 06	59,32,0100	10 P	20%	5 OV	CEF			
C 07	59.31.6104	0,1 U	10%	100V	MPETE			
C 08	59,30,1470	47 U	20%	3 V	77			
C 09	59.30.6339	3,3 U	-20%	35V	TA			
C 10	59.30.6339	3,3 U	20%	1007	MPBTE			
C 11	59.31.1224 59.31.6104	0,22 U 0.1 U	10%	1000	PERTE			
C 12	59.31.6104	0,1 0	10%					
C 14	59.22.5470	47 U	-1.0%	25V	EI			
C 15	59.31.6104	0,1 0	10%	100V	MPETE			
- 20		.,.						
D 01	50.04.0125	1n 4448					any	
D 02	50.04.0125	1N 4448						
D 03	50.04.0125	1N 4448	l					
D 04	50,04,0125	1N 4448						
D 05	50.04.0119	Z 15	15V	5%	400m	,		
D 06	50.04.0125	1N 4448	1					
D 07	50.04.0125	1N 4448						
D 08	50.04.0125	1N 4448						
D 09	50.04.0125	1N 4448						
D 10 D 11	50.04.0125 50.04.0125	1N 4448	l					
D 11	50.04.01.5	TN 4440						
IC 1	50.05.0257	LM 301					TI,	N
K ol	56.99.0116	1 × U	24V				S,	С
P 01	54.01.0470	4_Pole	PIN-	Strip	AMA	,		
P 02	54.01.0470	4-Pole		Strip	AME			
P 03	54.02.0328			Pin O,				
P 04	54,02,0328		Flat	Fin O,	8 AME			
Q 01	50.03.0318	BC178B			PNE	,	any	,
Q 02	50.03.0436	BC107B	1		NPI			
0 03	50.03.0436	BC107B	ı		NPP			
0 04	50.03.0436	BC107B	1		NPB			
0.05	50.03.0439	BC109C	1		NP			
Q 06	50.03.0436	BC107B	1		NPP			
0 08	50.03.0436 50.03.0436	BC107B BC107B	1		NPI			
0 09	50.03.0436	BC107B	1		NPD			
0 10	50.03.0436	BC107B			NPI			
TI = T	exas Instr.	MPETP = m	etalli:	zed	(4)			-
	lational		olyest		0	1,2,82 F	ol.	
	iemens		antalu:		980	8.3.79	ol.	
0 = 0	mron	EL = e	lectro.	TATTC			nı./gv	h
		CRH = G	eramic		IND	DATE	NAME	_
STL	IDER	SLIDE SYNCHR	ONIZER		1.1	77.270	1 PAG	Ε

POS NO	PART	NO	VALUE	SPE	CIFICATI	ONS	EQUIV	ALENT	MFR
R 01 R 02 R 04 R 04 R 05 R 07 R 07 R 08 R 07 R 08 R 10 R 11 R 11 R 11 R 11 R 11 R 11	57, 41, 43, 43, 43, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44	4682 4153 4822 4271 4223 4223 4223 4182 4223 4103 4472 4332 4333 4223 4332 4233 4332 4103 4103 4103 4103 4103 4103 4103 4103	6.8 k k 8.2	5%	.25W	_			
CF = C	Carbon Fi	lm				эвөвө	à:3:83 à:3:79	Fol.	
						IND	8.6.78 DATE	N.	ME PAGE
STL	JDER	SI	IDE SYNCHRO	NIZER		1	.177.270	- [:	PAGE



SLIDE SYNCHRONIZER PCB 1,177,270,00 +21,0 V - + 21V ₹ R 21 ₹ R18 R27 1,8k 33 k ₹R19 **†**η 22k R17 10 k S-SLIDE 1,8 k C 12 Q5 Ž 15 R8 H-PILOT 1 C4 ₹R24 3,3k ₹ R20 18 k ₹R23 3,3k ≹ R3 8,2k PILOT +0,0V 0,1µ -VV-270 **¥**09 € +211 ₹R6 22k R 13 1M (F) D10 🛣 Q2 ... Q4 BC 107 B P3 . ₹ R 12 22 k D1 . . . D 4 } 1N 4448 IC 1 Y-REC LM 301 AN IC1 = 50.05.0257 33µ/35V K1 = 56.99.0116 ₹85 22k LAY-OUT 1.177.270-12 DIA PILOT MUTING SWITCH * FOR 4-TRACK VERSION ONLY OFF ☆ REMOVE C11 FOR USE WITH ANY ELECTRONICALLY CONTROLLED PROJECTOR 1.177.273 ON G \bigcirc $^{\circ}$ (C) (D) E F MODE Y-REC S-SLIDE RELAY 1 kHz-OSC ERASING PLAY HI 90V (ON) 15 V 21 V 0V 46Vrms 1.5V AC (0V) ±0.5V 4-TRACK VERSION RECORD + REC-SLIDE LO 12 V ON 12.5V 0.1V 21 V 0.5V DC 21V track 1 RECORD + REC-SLIDE LO ON 0.1V 21 V 15Vpp 3 V AC 24V ON 2Vrms 0V (0V) + SET -SLIDE ±0.7V track 3 English April 6 2-TRACK VERSION / KIT 74502 PLAY + REC-SLIDE HI 12V 15 V 21 V 0∨ 0V 21V 4-TRACK VERSION / KIT 74504 (CANCELS REPRO PULSES)








DISSOLVE HEAD AMPLIFIER PCB 1.177.282.00 (INTERFACE SIMDA ED 3000P)

OS NO	F	PART NO	VALUE		SPECIFIC	ATIONS	/EQUIVALENT		MFF
01	59.	31.2103	10 N	20%	1000		MPETP		
c b2	59.	32.1152	1500 P	10%	400V		CER		
C 03	59.	11.3562	5,6 N	10%	1000		PC		
C 04	59.	31.1224	220 N	20%	100V		MPETP		
C 05	59.	30.4100	10 U	20%	16V		TA		
C 06	59.	30.4100	10 U						
C 07	59.	31.1104	100 N	20%	1000		MPETP		
C 08	59.	31.1104	100 N						
C 09	59.	30.4100	10 U	20%	16V		TA		
C 10	59.	.11.6561	560 P	5%	400V		PC		
C 11	59.	30.1470	47 U	20%	3V		TA		
C 12	59.	30.4100	10 U	20%	16V		TA		
C 13	59.	.31.1104	100 N	20%	100V		MPETP		
D 01	50.	.04.0125	1N4448						
D 02	50.	.04.0125	1N4448						
D 03	50.	.04.0125	1N4448						
D 04	50.	.04.0125	1N4448						
D 05	50.	.04.0125	1N4448						
D 06	50.	.04.0125	1N4448						
D 07	50.	.04.0125	1N4448						
D 08	50.	.04.1119	15 V				Z		
J 01	54.	.01.0244	7Pole	Socke	et-Str.	Ĺр	AMP		
IC 01	50.	.05.0245	RC4558						
K Ol	56.	.04.0147	500 Ω	Rela	is	12V			N
C 14	59	.34.4221	220 P	5%,_		25V,	CER		_
C 15	59	.32.3103	10 N	5%,		25V,	CER		<u> </u>
DATE		NAME							
			N = Natio	onal					
10.10.	83	vg1/FA	-						
5.9.82		VII	_						
23.5.7	9	R.W/gv							
	COLUMN CO	2 01 59. 2 02 59. 2 03 59. 2 03 59. 2 03 59. 2 05 59. 2 07 59. 2 08 59. 2 07 59. 2 08 59. 2 10 59. 2 11 59. 2 12 59. 2 11 59. 2 12 59. 2 13 59. 3 50. 4 50. 5 50. 6 50. 6 50. 6 50. 7 50. 7 50. 7 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50. 8 50.	2 01 59.31.2103 2 02 59.32.1152 2 03 59.11.3562 2 03 59.11.3562 2 03 59.30.4100 2 05 59.30.4100 2 06 59.30.4100 2 07 59.31.1104 2 08 59.30.4100 2 10 59.30.4100 2 10 59.30.4100 2 10 59.30.4100 2 10 59.30.4100 2 10 59.30.1104 2 10 59.30.1104 2 11 59.30.1470 2 12 59.30.4100 2 13 59.31.1104 2 10 50.04.0125 2 10 50.04.0125 2 10 05 50.04.0125 2 10 05 50.04.0125 2 10 05 50.04.0125 2 10 07 50.04.0125 2 10 07 50.04.0125 2 10 07 50.04.0125 3 10 07 50.04.0125 4 10 07 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.0125 5 10 08 50.04.01	2 01 59.31.2103 10 N C 02 59.32.1152 1500 P C 03 59.11.3562 5.6 N C 04 59.31.1224 220 N C 05 59.30.4100 10 U C 06 59.30.4100 10 U C 07 59.31.1104 100 N C 08 59.31.1104 100 N C 08 59.30.4100 10 U C 10 59.31.1104 100 N C 11 59.30.4100 10 U C 12 59.30.4100 10 U C 13 59.31.1104 100 N C 13 59.31.1104 100 N D 01 50.04.0125 1N4448 D 02 50.04.0125 1N4448 D 03 50.04.0125 1N4448 D 03 50.04.0125 1N4448 D 04 50.04.0125 1N4448 D 05 50.04.0125 1N4448 D 06 50.04.0125 1N4448 D 07 50.04.0125 1N4448 D 08 50.04.0125 1N4448 D 09 50.04.0125 1N4488 D	2 01 59,31.2103 10 N 20% C 02 59,32.1152 1500 P 10% C 03 59,11.3562 5,6 N 10% C 03 59,11.3562 5,6 N 10% C 03 59,11.3562 7,6 N 10% C 03 59,31.1224 220 N 20% C 05 59,30.4100 10 U 20% C 06 59,30.4100 10 U 20% C 07 59,31.1104 100 N 20% C 08 59,31.1104 100 N 20% C 10 59,11.6561 560 P 5% C 11 59,30.4100 10 U 20% C 12 59,30.4100 10 U 20% C 13 59,31.1104 100 N 20% C 14 59,31.1104 100 N 20% C 15 59,30.4100 10 U 20% C 16 50,04.0125 100 N 20% D 01 50.04.0125 100 N 20% D 02 50.04.0125 100 N 20% D 03 50.04.0125 100 N 20% D 04 50.04.0125 100 N 20% D 05 50.04.0125 100 N 20% D 05 50.04.0125 10 N 20% D 06 50.04.0125 10 N 20% D 07 50.04.0125 10 N 20% D 08 50.04.0125 10 N 20% D 09 50.04.0125 10 N 20% D 00	2 01 59,31.2103 10 N 20% 100V 2 02 59,32.1152 1500 P 10% 400V 2 03 59,11.3562 5,6 N 10% 100W 2 03 59,11.3562 7,6 N 10% 100W 2 05 59,30.4100 10 U 20% 16V 2 05 59,30.4100 10 U 20% 16V 2 06 59,31.1104 100 N 20% 100V 2 07 59,31.1104 100 N 20% 16V 2 08 59,31.1104 100 N 20% 16V 2 10 59,11.6561 560 P 5% 400V 2 11 59,30.4100 10 U 20% 16V 2 11 59,30.1470 47 U 20% 3V 2 12 59,30.4100 10 U 20% 16V 2 13 59,31.1104 100 N 20% 16V 2 10 59,31.1104 100 N 20% 100V 2 11 59,30.1470 47 U 20% 3V 2 12 59,30.4100 10 U 20% 16V 2 13 59,31.1104 100 N 20% 16V 2 10 50.04.0125 1N4448 100 N 20% 100V 3 00 5 50.04.0125 1N4448 10 100 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 100 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 100 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 100 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 100 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 100 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 100 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 100 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 100 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 100 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 100 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 100 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N448 10 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N4448 10 N 20% 100V 3 00 1 50.04.0125 1N	2 01 59.31.2103	2 01 59.31.2103	10 N 20% 100V MPETP 10 1 59,31.2103


PART NO	VALUE	SPECIF	MFR	
1.022.141.00		RF Transf	ormer	
62.02.3473	47 mH			
54.01.0470	4-Pole	PIN-Strip	AMP	
54.01.0470	4 Pole	PIN Strip	AMP	
50.03.0436	BC107B		NPN	
50.03.0436	BC107B		NP N	
50.03.0318	BC178A		PNP	
50.03.0436	BC107B		NPN	
50.03.0436	BC107B		NPN	
50.03.0436	BC107B		NP N	
50.03.0318	BC178A		PNP	
50.03.0436	BC107B		NPN	
57.11.4472	4,7 k	5% .25	W CF	
57.11.4391	390			
57.11.4153	15 k			
57.11.4472	4,7 k			
57.11.4223	22 k			
57.11.4222	2,2 k			
57.11.4471	470			
57.11.4223	22 k			
58.02.5103	10 k	20% .1	W PCF	
57.11.4103	10 k	5% .25	W CF	
57.11.4562	5,6 k			
57.11.4472	4,7 k			
57.11.4472	4,7 k			
NAME	1			
83 vg1/ <i>FM</i>				
- Alexander				
	1. 022.141.00 62.02.3473 54.01.0470 54.01.0470 50.03.0436 50.03.0436 50.03.0436 50.03.0436 50.03.0436 50.03.0436 50.03.10436 50.03.0436 50.03.0436 50.03.0436 50.03.0436 50.03.0436 50.03.0436 50.03.0436 50.03.0436 57.11.4472 57.11.4223 57.11.4223 57.11.4223 57.11.4223 57.11.4223 57.11.4223 57.11.4471 57.11.4223 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4472 57.11.4472	1.022.141.00 62.02.3473 47 mH 54.01.0470 54.01.0470 4 Pole 54.01.0470 4 Pole 50.03.0436 50.03.0436 50.03.0436 50.03.0436 50.03.0436 50.03.0436 50.03.0436 50.03.0436 50.03.0436 50.03.0436 50.078 50.03.0436 50.03.0436 50.078 50.03.0436 50.078 50.03.0436 50.078 50.03.0436 50.078 57.11.4472 4.7 k 57.11.4472 4.7 k 57.11.4423 22 k 57.11.4223 22 k 57.11.4472 4.7 k 57.11.4472 57.11.4472 4.7 k 57.11.4472 57.11.4472 4.7 k	1.022.141.00 RF Transf. 62.02.3473 47 mH 54.01.0470 4-Pole PIN-Strip 54.01.0470 4 Pole PIN-Strip 54.01.0470 4 Pole PIN Strip 50.03.0436 BC107B 50.103.0436 BC107B 50.03.0436 BC107B 50.03.0436 BC107B 50.03.0436 BC107B 57.11.4472 4,7 k 5% .25' 57.11.4472 4,7 k 57.11.4423 22 k 57.11.4223 22 k 57.11.4224 4,7 k 57.11.423 57.11.4472 4,7 k	1.022.141.00 62.02.3473 47 mH 54.01.0470 4.Pole PIN-Strip AMP 54.01.0470 4 Pole PIN Strip AMP 50.03.0436 BC107B NPN 57.11.4472 4.7 k 5% .25W CF 57.11.4391 390 57.11.4472 4.7 k 57.11.4222 2.2 k 57.11.4222 2.2 k 57.11.4223 22 k 57.11.4223 22 k 57.11.4223 22 k 57.11.4223 57.11.4224 4.7 k 5% .25W CF 57.11.4472 4.7 k 5% .25W CF 57.11.4472 57.11.4472 4.7 k 5% .25W CF 57.11.4472 57.11.4472 4.7 k

ND POS NO	PART NO	VALUE		SPECIFICA	TIONS/EQUIVALENT	-	MFR
R 14	57.11.4103	10 k	5%	.25W	CF		
R 15	57.11.4224	220 k					
R 16	58.02.5103	10 k	20%	.1 W	PCF		
R 17	57.11.4104	100 k	5%	.25W	CF		
R 18	57.11.4224	220 k					
R 19	57.11.4153	15 k	14 10-14-14-1				
R 20	57.11.4223	22 k					
R 21	57.11.4224	220 k					
R 22	57.11.4103	10 k					
R 23	57.11.4332	3,3 k					
R 24	57.11.4224	220 k					
R 25	57.11.4154	150 k					
R 26	57.11.4105	1 M					
R 27	57.11.4102	1 k					
R 28	57.11.4153	15 k					
R 29	57.11.4222	2,2 k					
R 30	57.11.4104	100 k					
R 31	57.11.4332	3,3 k					
			an Marketon				
							1
			İ				
ND DAT	E NAME						
4							
3							
2 10,10	.83 vgl/FM						
15.9.8							
23.5.	79 R.W/gv						
STUD		Simda ED30	oon /n=	, ,	.177.282.00		3 OF 3







DISSOLVE HEAD AMPLIFIER PCB 1.177.282.00 (INTERFACE SIMDA ED 3000P)



WIRE HARNESS TO DHA-KIT




PILOT TRACK VERSIONS






DISSOLVE HEAD AMPLIFIER PCB 1.177.282.00 (INTERFACE SIMDA ED 3000P)




KAPITEL 8 Ersatzteilliste	SECTION 8 Parts list	CHAPITRE 8 Liste des pièces détachées	Seite/page
Wickelmotor	Spooling motor	Moteur de bobinage	8/2
Tonmotor	Capstan motor	Moteur de cabestan	8/4
Laufwerk	Tape drive	Mécanisme du transport	8/6
Drucktasteneinheit	Push button unit	Bloc des touches	8/10
Bremsaggregat	Brake system	Agrégat des freins	8/12
Kopfträger	Tape head assembly	Châssis de défilement	8/14
Bedienungseinheit	Operating section	Unité de commande	8/16



SPOOLING MOTOR


INDEX	QTY	ARTICLE NUMBER	PART NAME
		1.021.210.00	Spooling motor, compl.
01	1	1.021.256.04	Circlip
02	1	24.16.5080	Retaining ring, external
03	2	41.02.0106	Ball bearing
04	2	24.16.4220	Retaining ring, internal
05	2	37.02.0206	Cup washer
06	1	1.021.259.00	Rotor compl.



CAPSTAN MOTOR

	1.021.300.00	Capstan motor, compl.
1	1.021.161.00	Rotor
1	1.021.300.02	Capstan shaft 3.75/7.5 ips (9,5/19cm/s)
1	1.021.160.08	Spacer
1	1.021.163.00	Thrust bearing
1	1.021.160.09	Low friction washer
2	37.02.0106	Cup washer
1	24.16.4220	Retaining ring, internal
1	1.077.200.03	Shield
2	21.01.0352	Screw M3x4
1	1.077.240.00	Tacho head
1	1.077.200.04	Antivibration shim
2	21.99.0137	Screw, nylon M3x8
4	23.01.1032	Washer
4	21.26.0459	Screw M4x18
1	1.077.100.22	Screening plate
1	1.021.160.10	Shaft lock
1	1:021.302.00	Capstan motor, compl.
1	1.021.302.03	Capstan shaft 7.5/15 ips (19/38cm/s)
1	1.021.305.00	Capstan motor, compl.
1	1.021.304.03	Capstan shaft 0.94/1.88 ips (2,38/4,75cm/s)
	1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1.021.300.02 1 1.021.160.08 1 1.021.163.00 1 1.021.160.09 2 37.02.0106 1 24.16.4220 1 1.077.200.03 2 21.01.0352 1 1.077.240.00 1 21.99.0137 4 23.01.1032 4 21.26.0459 1 1.077.100.22 1 1.021.302.00 1 1.021.302.03 1 1.021.302.03





TAPE DRIVE

NDEX	QTY		ORDER NUMBER	PART NAME
01	1		1.177.100.01	Tape drive chassis
02	1		1.177.100.09	Push button
03	1		1.177.100.07	Push button switch
04	1		29.26.1022	Solder lug
05	2		20.21.7154	Self-tapping screw
06	1		1.177.131.00	Base plate, compl. MKI
	1		1.177.813.00	Base plate, compl. MKII
07	1		1.010.024.37	Tension spring
08	3		21.26.0354	Screw M3x6
09	1		1.177.132.00	Lever left, riveted MKI
	1		1.177.812.00	Lever left, riveted MKII
10	1		1.177.133.00	Lever right, riveted MKI
	1		1.177.811.00	Lever right, riveted MKII
11	1		1.177.120.01	Dog pin
12	1	_	21.26.2354	Screw M3x6
13	1		1.177.123.00	Pich roller arm with shaft
14	1		1.010.025.37	Tension spring
15	1		1.067.100.06	Anchor pin
16	1		21.59.5452	Set screw M4
17	3		21.26.0356	Screw M3x10
18	1		1.080.112.06	Adjusting ring
19	1		1.177.125.00	Pich roller arm bearing
20	1		1.177.126.00	Plunger compl.
21	1		1.014.710.00	Pich roller solenoid compl. without plunger
22	2		23.01.3043	Washer
23	2		21.26.0454	Screw M4x6
24	1		1.177.120.02	Lever
25	2		21.26.0455	Screw M4x8
26	3		21.26.0459	Screw M4x18
27	1		31.99.0106	Rubber ring
28	1		1.167.178.82	Pinch roller compl.
29	1		1.177.100.25	Pinch roller cover
30	1		21.27.2355	Screw M3x8
31	1	MKI:	1.177.421.00	Tape transport cover (DOLBY)


TAPE DRIVE

INDEX	QTY		ORDER NUMBER	PART NAME
	1	MKI :	1.177.419.00	Tape transport cover (AUTO START)
		MKI :	1.177.414.00	Tape transport cover (DIA PILOT)
		MKI :	1.177.412.00	Tape transport cover (SIMDA)
		MKI :	1.177.417.00	Tape transport cover (SYNC)
		MKII :	1.177.494.00	Tape transport cover (SYNC)
		MKII :	1.177.491.00	Tape transport cover (STANDARD)
32	5		21.27.0462	Screw M4x25
33	3		21.26.0354	Screw M3x6
	1		1.177.140.00	Tape guide pin compl.
34	1		1.177.142.00	Base plate
35	1		22.13.8040	Hexagonal nut M4
36	1		1.177.140.03	Shaft
37	1		1.010.025.37	Tension spring
38	1		1.177.140.02	Guide pin
39	1		1.077.100.09	Counter
40	1		21.01.0355	Screw M3x8
41	2		24.99.0107	Spring washer
42	2		23.01.2032	Washer
43	1		1.077.100.19	Threaded spacer
44	1		1.077.100.20	Rubber cap
45	1		1.177.140.01	Lever
46	1		21.26.0354	Screw M3x6
47	1		1.177.330.00	Print
48	1		1.177.330.01	Mounting bracket
49	1		1.177.330.02	Switch
50	1		1.177.330.03	Potmeter
51	1		1.177.470.00	19"-rack version metal-cage housing
52	1		1.177.450.00	Standard version molded plastic housing
above	4		20.20.3310	Screw
	4		1.010.007.23	Washer
	11		1.177.450.02	Handle
•				

TAPE DRIVE

INDEX	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME
53	1	73.01.001	Teethead bolt (inside counter assy)
54	1	1.736.200.04	Teflon washer
55		1.010.041.23	Washer for height adjustment
56		1.062.101.08	Brass washer 0.2mm
		1.062.101.09	Brass washer 0.5mm


	T FETT COME IN THE STREET, WE STREET, SINCE A STREET, SINCE A STREET, SINCE A STREET, SINCE A STREET, SINCE A		



PUSH BUTTON UNIT

INDEX	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME
		1.011.220.00	Push button unit compl.
01	1	1.011.201.06	Push button red
02	5	1.011.201.05	Push button grey
03	6	1.010.095.37	Pressure spring
04	6	1.011.220.05	Cylindrical pin
05	1	1.011.206.01	Push button housing
06	1	1.011.205.02	Snap spring strip
07	1	1.011.201.02	Snap spring
08	1	1.011.206.03	Insulating strip


BRAKE SYSTEM



BRAKE SYSTEM

INDEX	QTY		ORDER NUMBER	PART NAME
01	2		21.01.4455	Screw M4x8
02	2		23.01.3043	Washer
03	2		37.01.0103	Cup washer
04	2		1.067.100.27	Driver
05	2		1.077.562.00	Brake drum
06	2		1.077.421.00	Brake band compl.
07	1		1.077.406.00	Brake chassis compl.
08	1		1.077.415.00	Brake lever
09	1		1.077.411.00	Brake lever
10	6		24.16.3032	Circlip
11	2		21.26.0353	Screw (M3x5 max.)
12	2		23.01.2032	Washer M3
13	3	WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	21.26.0354	Screw M3x6
14	1		1.014.805.00	Brake solenoid
from	21618		1.014.806.00	Brake solenoid
15	1		1.014.803.00	Plunger to brake solenoid
from	21618		1.014.808.00	Plunger to brake solenoid
16	1		1.062.210.06	Tension spring
17	2		1.077.100-13	Tension spring
18	2		1.077.564	Turntable, metal
19	6		21.02.0355	Screw M 3x8, Ni-plated
20	2		1.077.568.03	Shaft section, 3-prong
21	2		1.736.794.03	Spring, compression
22	2		1.077.568.02	Screw, shoulder
23		individual	1.736.502.04	Spacer washer 2mm
			1.736.502.05	Spacer washer 0.5mm
			1.736.502.13	Spacer washer thin
24	4		1.040.255.00	Clip

TAPE HEAD ASSEMBLY




STUDER SECTION 8/15

TAPE HEAD ASSEMBLY

INDEX	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME
		1.020.300.00	Tape head assembly compl. 1/4",2-track
		1.020.301.00	Tape head assembly compl. 1/4",4-track
01	1	1.020.300.01	Tape head chassis
02	2	1.020.300.06	Centering screw
03	4	1.077.121.02	Tape guide cup
04	1	1.077.121.04	Spacer
05	2	1.020.300.04	Threaded support
06	2	21.26.0455	Screw M4x8
07	1	41.99.0102	Ball bearing
80	1	1.116.098.01	Erase head 1/4",2-track
from	57329	1.116.098.04	Erase head 1/4",2-track
	1	1.116.099.01	Erase head 1/4",4-track
from	60977	1.116.099.04	Erase head 1/4",4-track
09	1	1.116.022.00	Record head 1/4",2-track
	1	1.116.042.00	Record head 1/4",4-track
10	1	1.116.027.00	Reproduce head 1/4",2-track
	1	1.116.047.00	Reproduce head 1/4",4-track
11	2	1.020.801.00	Head mounting plate compl.
12	4	21.18.6354	Set screw
13	2	21.99.0118	Screw M3x7
14	2	1.077.155.05	Head housing, internal
15	2	1.077.155.06	Head housing, outer
16	4	1.077.155.07	Plastic pin
17	1	1.020.311.00	Shielding lid compl.
18	2	21.01.0202	Screw M2x4
19	1	1.020.310.00	Clamp, riveted
20	1	1.020.820.12	Pressure spring
21	2	1.077.145.01	Guide disk
22	1	1.077.145.02	Spacer sleeve
23	1	22.01.8030	Nut M3
24	1	1.020.320.00	Light gate compl.
o above	1	23.01.3032	Washer
25	1	21.26.0354	Screw M3x6
26	1	1.020.318.00	Edit switch compl.

INDEX	ΩΤΥ	ORDER NUMBER	PART NAME
27	2	21.26.2357	Screw M3x12
28	1	22.01.8020	Nut M2
29	1	1.020.318.04	Pin
30	1	1.020.820.17	Tension spring
31	4	21.26.0354	Screw M3x6
32	2	21.26.0355	Screw M3x8
33	2	21.26.0354	Screw M3x6
34	3	21.26.0459	Screw M4x18
35	3	23.01.1043	Washer
36	1	1.020.300.07	Guide
37	1	21.26.0354	Screw M3x6
38	1	1.077.130.02	Mounting screw
from	57329	1.116.099.02	Mounting screw
39	1	1.116.098.03	Head spacer (just to No. 57328)
40	1	1.010.017.23	Washer
41	2	1.177.425.02	Spring
42	1	1.177.426.03	Headblock cover "STUDER"



OPERATING SECTION

INDEX	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME
01	1	1.177.100.12	Knob, disk type
02	1	1.177.100.11	Knob
03	3	1.177.100.10	Knob
04	2	1.068.700.23	Knob
05	2	1.166.450.03	Lens red
06	1	1.177.400.00	Operating panel compl. (STANDARD)
		1.177.401.00	Operating panel compl. (HS)
		1.177.402.00	Operating panel compl. (DOLBY)
		1.177.403.00	Operating panel compl. (LS)
		1.177.404.00	Operating panel compl. (SLS)
07	2	22.16.6004	Lock washer
08	1	1.177.100.05	Side part left
09	1	1.177.100.06	Side part right
10	1	1.177.430.00	Flap compl. (Spring 1.010.026.37)
11	2	1.177.190.03	Button
12	1	1.011.102.00	Mains switch, single pole
13	2	21.26.0354	Screw M3x6
14	1	1.177.200.02	Twin potmeter
15	3	1.011.120.00	Toggle switch
16	3	1.011.301.01	Housing
17	3	1.011.301.00	Rotary switch
18	9	1.010.001.55	Contact spring
19	3	41.01.0240	Steel ball
20	3	1.010.040.37	Pressure spring
21	2	50.04.2114	LED compl.
22	2	51.02.0142	Lampe type W2D, 24V, 1W
23	2	1.177.205.01	VU-meter
from	58252	1.177.205.05	VU-meter
24	1	1.177.205.02	Mounting bracket
25	4	21.26.0372	Screw M3x16
26	4	1.067.435.02	Sleeve
27	4	1.067.435.01	Pressure spring
28	1	1.177.205.04	Bracket, right
29	1	1.177.205.03	Bracket, left

OPERATING SECTION

INDEX	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME
30	1	1.177.210.00	Motherboard compl.
31	1	1.177.210.01	Switch bar compl.
32	1	1.177.190.00	Speed selector compl.
33	1	1.177.200.04	Grounding spring
34	1	1.177.200.05	Sleeve
35	2	1.166.450.02	Lamp bezel
36	1	21.26.0352	Screw M3x4
37	4	21.26.0454	Screw M4x6
38	4	54.02.0104	Stereo Jack
39	12	1.068.700.14	Decor ring



KAPITEL 9 Spezial Versionen	SECTION 9 Special Versions	CHAPITRE 9 Versions spéciales	Seite/page
B77 mit Diasteuerung	B77 with slide synchronizing electronics	B77 avec synchronisateur de diapositives	9/1
B77 "HS" (High Speed)	B77 "HS" (High Speed)	B77 "HS" (High Speed)	9/1

Spezialversionen B77 mit Diasteuerung

9.1.1. Allgemeines

Die B77 mit Diasteuerung ist mit einem Spezial-Tonkopf für die Steuerimpuls-Aufnahme und -Wiedergabe ausgerüstet. Die Steuerimpulse werden zwischen zwei Spuren gespeichert, dadurch ist es nicht nötig, eine Tonspur für die Steuerimpulse zu verbrauchen.

Zugehörige Schemata 7-35/7-37

9. Special Versions

9.1. B77 with slide synchronizing electronics

9.1.1. General

For slide presentations with synchronous sound accompaniment, the B77 recorder must be equipped with a special magnetic head to record and to reproduce the sync impulses. These impulses are recorded on the "land" between the two audio tracks, which means that both tracks are available for stereophonic sound reproduction.

Relating circuit diagrams 7-35/7-37

9. Versions spéciales

9.1. B77 avec synchronisateur de diapositives

9.1.1. Généralités

Le magnétophone B77 avec synchronisateur de diapositives est équipé d'une tête magnétique spéciale supplémentaire pour l'enregistrement et la lecture des impulsions de commande. Ces impulsions sont enregistrées entre les deux pistes, laissant ces dernières absolument libres. Schéma correspondant 7–35/7–37

9.2. Tonbandmaschine B77 HS (High Speed)9.2.1. Allgemeines

Bei der Tonbandmaschine B77 HS mussten einige Baugruppen abgeändert werden.

Die zu Kapitel 5.1. nicht identischen Baugruppen sind:

Aufnahmeverstärker
Entzerrung CCIR
Entzerrung NAB
Entzerrung NAB
Wiedergabeverstärker
Entzerrung CCIR
Entzerrung NAB
Entzerrung NAB
Entzerrung NAB
1.177.253
Entzerrung NAB
1.177.252
Capstanmotor 19/38
1.021.302.00

Zugehörige Schemata
1.177.232/233 7–23a/7–23b
1.177.252/253 7–27a/7–27b

9.2. Tape recorder B77 "HS" (High Speed) 9.2.1. General

In the HS version of the B77 tape recorder, several subassemblies had to be changed.

The following assemblies are not identical with those described in chapter 5.1.:

Recording amplifier

CCIR equalization

1.177.233

NAB equalization

1.177.232

Replay amplifier

CCIR equalization

NAB equalization

1.177.253

NAB equalization

1.177.252

Capstan motor 19/38

1.021.302.00

Relating circuit diagrams

 1.177.232/233
 7-23a/7-23b

 1.177.252/253
 7-27a/7-27b

9.2. Magnétophone B77 "HS" (High Speed)9.2.1. Généralités

Dans cette version un certain nombre de modules sont modifiés.

Les modules différents du chapitre 5.1.

Amplificateur d'enregistrement
Norme CCIR
Norme NAB
1.177.232
Amplificateur de lecture
Norme CCIR
Norme NAB
1.177.253
Norme NAB
1.177.252
Moteur de cabestan 19/38
1.021.302.00

Schémas correspondants

1.177.232/233 7—23a/7—23b 1.177.252/253 7—27a/7—27b

9.2.2. Daten

Der Einfachheit halber sind nur die von der Normalversion abweichenden Daten aufgeführt.

Tonhöhenschwankungen:

(nach DIN 45507) bei 19 cm/s besser als 0,08 % bei 38 cm/s besser als 0,06 %

Frequenzgang:

(über Band gemessen bei -20 VU)

9.2.2. Performance data

For the sake of simplicity, only the data differing from the standard version are listed.

Wow and flutter:

(per DIN 45507) at 7.5 ips less than 0.08 % at 15 ips less than 0.06 %

Frequency response:

9.2.2. Caractéristiques

Afin de simplifier, seules les caractéristiques de la version standard sont données.

Pleurage:

(d'après DIN 45507) à 19 cm/s meilleur que 0,08 % à 38 cm/s meilleur que 0,06 %

Réponse en frequence:

50 Hz ... 18 kHz

± 1.5 dB

Geräuschspannungsabstand: Signal to noise ratio: Rapport signal/bruit: (nach ASA-A 2-Spur) (weighted as per ASA-A, measured via tape) (d'après ASA-A, enregistrement-lecture) bezogen auf Vollaussteuerung (514 nWb/m) half track 2 pistes 19 cm/s 38 cm/s at 7.5 ips at 15 ips à 19 cm/s à 38 cm/s > 66 dB > 65 dB > 66 dB > 65 dB > 66 dB > 65 dB BIAS-Einstellung: BIAS adjustment: Ajustement du courant de prémagnetisation: Δ U-19 cm/s ∆U-38 cm/s ∆U-7.5 ips Δ U-15 ips 2 dB ∆U-19 cm/s ∆U-38 cm/s 2 dB REVOX 601 4 dB REVOX 601 REVOX 601 4 dB 4 dB 2 dB REVOX 621 4 dB 2,5 dB 2,5 dB REVOX 621 4 dB 2.5 dB REVOX 621 4 dB REVOX 631 REVOX 631 4 dB REVOX 631 6dB 4 dB 6dB 4 dB 6dB

Änderungen vorbehalten.

Subject to change.

Sous réserve de modification.